CARMINAT TOMTOM®

MANUAL DO UTILIZADOR





Precauções de utilização.	2
Generalidades	3
Descrição geral	3
Apresentação dos comandos	5
Ecrã rotativo	7
Cartão SD: utilização, inicialização	8
Funcionamento, paragem	10
Rondas rápidas	11
Princípios de utilização	13
Volume e voz	15
Ler um mapa	16
Preparar e corrigir um trajecto.	17
Introduzir um destino	17
Navegação	22
Pesquisa alternativa.	26
Informações de trânsito	27
Navegar no mapa	30
Servicos LIVE	32
	34
Servicos 7 F	35
Estações de carda	36
Perímetro de autonomia	37
	38
	40
Ajuua:	40
	41
	43
	44
	45
	51
	56

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É imperativo tomar as precauções abaixo indicadas, durante a utilização do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra



Precauções relativas à manipulação do sistema

 Manipule os comandos e consulte as informações afixadas no ecrã, quando as condições de circulação o permitirem.

- Regule o volume sonoro a um nível moderado, que lhe permita ouvir os ruídos do meio envolvente.

Precauções relativas à navegação

- A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor, durante a condução do veículo.
- Consoante a zona geográfica, o mapa integrado no cartão SD pode não conter as informações mais recentes relativas ao percurso. Por isso, o condutor deve manter-se atento. Em todo o caso, o código da estrada e os painéis de sinalização rodoviária são sempre prioritários relativamente às indicações dadas pelo sistema de navegação.

Precauções materiais

- Não desmonte, nem modifique o sistema, para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
- Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, contacte um representante do construtor.
- Não insira corpos estranhos, nem cartões SD danificados ou sujos no leitor.
- Limpe sempre o ecrã com um pano microfibras ou um pano macio húmido.
- Utilize um cartão SD adaptado ao seu sistema de navegação.

Este manual foi concebido a partir das características conhecidas à data da sua elaboração. O manual reúne o conjunto das funções actualmente instaladas nos modelos descritos. A sua presença depende do tipo de equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Algumas funcionalidades a introduzir futuramente no veículo podem aparecer já descritas neste documento.

DESCRIÇÃO GERAL (1/2)

Sistema de navegação

O sistema de navegação determina a posição do veículo e orienta o condutor graças às informações:

- de velocidade do veículo e do girómetro (medição da direcção do veículo);
- do mapa digital;
- do receptor de GPS;
- dos Serviços Z.E. (apenas em veículos eléctricos);
- Serviços LIVE por subscrição.

Nota: na primeira utilização do veículo, a informação de velocidade e o girómetro estão em fase de calibragem final. O sistema pode não ser preciso na localização antes de ter percorrido cerca de 50 km e 40 curvas pronunciadas.

O receptor de GPS

O sistema de navegação utiliza os satélites GPS (Global Positioning System) que orbitam em volta da Terra. O receptor de GPS recebe sinais emitidos por vários satélites. É, desta forma, que o sistema localiza o veículo. **Nota:** se o veículo for deslocado numa grande distância sem ser pelos seus próprios meios (transporte por ferry, etc.), ao ser solicitado, o sistema pode demorar alguns minutos até funcionar normalmente.

Mapa digital

O mapa digital contém mapas rodoviários e plantas das cidades necessários ao sistema. Este mapa está integrado no cartão SD.

Os Serviços LIVE

Incluem alertas de segurança na estrada, HD Traffic™, a pesquisa local e a meteorologia. Durante o período de teste de 3 meses, pode prolongar a subscrição online em TomTom HOME™ (consulte o capítulo «Actualização do sistema»).

Nota: estes serviços requerem uma inscrição e utilizam um cartão SIM não acessível, integrado no sistema de navegação.

Se estes serviços estiverem disponíveis no seu país, o ícone Serviços LIVE aparece no ecrã de navegação.

Os Serviços Z.E.

Os Serviços Z.E. fornecem informações sobre a disponibilidade das estações de carga para o seu veículo eléctrico.

O sistema informa-o igualmente quando o destino não pode ser atingido com o nível da sua bateria.

Função ajuda à navegação

O sistema propõe-lhe um itinerário, até ao destino seleccionado, graças:

- ao mapa (integrado no cartão SD);
- ao girómetro e aos sensores que simulam a sua posição, ainda que se tenham perdido os sinais GPS;
- às informações do serviço de informações de trânsito (consoante o país);
- à segurança rodoviária (alerta de excesso de velocidade, zona de controlo de velocidade);
- a HD Traffic™, com subscrição dos Subscrição LIVE.

Além disso, indica a estrada a seguir, passo a passo, através de indicações no ecrã e mensagens vocais.

DESCRIÇÃO GERAL (2/2)



Afixações

Ecrã dos menus

- A Nome do menu.
- **B** Nome da função ou do submenu.
- **C** Barra de passagem das páginas do menu.

Nota: um menu pode conter várias páginas de ecrã.



Ecrã do mapa

- D Mapa de navegação.
- E Indicação da próxima direcção do percurso (painel rodoviário de informação).
- F Informáções de trânsito.
- G Relógio.
- H Instruções de navegação e distância até à próxima mudança de direcção.

- I Resumo do percurso de acordo com o nível de carga do seu veículo, um indicador verde ou vermelho a piscar é afixado no seu ponto de destino.
- J Temperatura exterior.
- *K* Estimativa da hora de chegada, da distância restante total e a possibilidade de chegada ao seu destino (indicador verde ou vermelho a piscar).
- L Estações de carga no mapa.
- M Posição actual do veículo.
- **N** Informações áudio (consoante a versão do veículo).

Nota: pode, a qualquer momento, voltar ao ecrã de mapa. Para isso, prima o botão «MAP-2D/3D» do telecomando ou do comando central.

Se modificou um parâmetro, não se esqueça de efectuar a respectiva validação antes de voltar ao ecrã de mapa, carregando nas teclas contextuais.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (1/2)

Comando central



Nota: consoante a versão do veículo, o sistema dispõe de um comando central ou de um telecomando.

		Função
1	Teclas contextuais	Seleccionar e validar
2	INFO/ROUTE	Aceder às informações de trânsito (pressão breve); Aceder aos resumo do itinerário (pressão prolongada, em navegação)/Aceder à bolha de acessibilidade (pressão prolongada, durante a navegação, apenas em veículos eléctricos).
3	Rotação, basculamento e apoio	 Rodar o botão para: deslocar-se vertical ou horizontalmente dentro dos menus; modificar a dimensão da escala (modo ZOOM). Inclinar (cima, baixo, direita, esquerda): deslocar-se vertical ou horizontalmente dentro dos menus; deslocar-se no mapa. Premir para: validar; afixar o menu rápido.
5	MENU/SET	Aceder ao menu completo do sistema de navegação (pressão breve)/aos ajustes do sistema (pressão pro- longada).
6	LIGHT/DARK	Gerir a luminosidade do ecrã (pressão breve) ou activar o ecrã de suspensão para ocultar o mapa (pressão prolongada).
7	REPEAT/MUTE	Repetir a mensagem (pressão breve), desactivar a voz de navegação (pressão longa).
8	DEST/HOME	Aceder ao menu «Ir para» (pressão breve), navegar até à sua residência (pressão prolongada).
9	MAP-2D/3D	A partir de um menu: afixar o mapa A partir do mapa: passar o mapa ao modo 2D/3D.
10	BACK	Voltar ao ecrã anterior.

APRESENTAÇÃO DOS COMANDOS (2/2)

Telecomando



		Função
1	Teclas contextuais	Seleccionar e validar
4	Telecomando	 Inclinar (cima, baixo, direita, esquerda): se deslocar vertical ou horizontalmente dentro do menu; deslocar-se no mapa. Pressão no botão central: validar; afixar o menu rápido.
5	MENU	Aceder ao menu completo do sistema de navega- ção.
9	MAP-2D/3D	A partir de um menu: afixar o mapa A partir do mapa: passar o mapa ao modo 2D/3D.
10	BACK	Voltar ao ecrã anterior.

Nota: para ligar mais rapidamente o seu telecomando, prima a tecla do telecomando quando liga o sistema e antes das informações legais.

Nota: uma pressão prolongada no telecomando não produz qualquer efeito.

Nota: consoante a versão do veículo, o sistema dispõe de um comando central ou de um telecomando.

Guarde o telecomando no local previsto para este efeito, protegido do sol, para evitar que as pilhas se deteriorem. O led **A** do telecomando pisca quando o seu sistema de navegação está em comunicação com o telecomando. Para efectuar a substituição das pilhas, consulte «telecomando: pilhas».

ECRÃ ROTATIVO







Consoante a versão do veículo, o seu ecrã de navegação pode ser orientado para a esquerda e para a direita, de modo a proporcionar-lhe o melhor conforto de leitura em todas as circunstâncias.

Manipulação

Para evitar qualquer desvio de trajectória e/ou acidente, recomenda-se que manipule o ecrã com o veículo parado.



Empurre o ecrã para a esquerda ou para a direita, para o fazer rodar.

CARTÃO SD: UTILIZAÇÃO, INICIALIZAÇÃO (1/2)

Cartão SD

Com o sistema de navegação, é fornecido um cartão SD. Este cartão contém, entre outras, a cartografia do seu país ou de um grupo de países.

São regularmente editadas actualizações de cartografias e de estações de carga para veículos eléctricos. Estas actualizações estão disponíveis **apenas** por transferência, inserindo o cartão SD do seu sistema de navegação no seu computador **ligado à internet**.

Aquando da entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 60 dias para actualizar a cartografia gratuitamente. Depois deste período, as actualizações são pagas.

Utilize o seu cartão SD exclusivamente no âmbito do funcionamento e da actualização do seu sistema de navegação. Não o insira em qualquer outro aparelho (máquina fotográfica, GPS portátil...), nem num outro veículo.



Para actualizar o seu sistema e cartografia, consulte «Actualização do sistema» neste manual.

Não se esqueça de guardar regularmente os dados do cartão SD. Consulte o capítulo «Actualização do sistema» do seu «Manual do Utilizador». Utilize apenas o cartão SD compatível com o navegador do seu veículo.

Também pode transferir cartografias que incluem mais países do que os que existem na sua cartografia de origem (ex.: Europa Ocidental).

CARTÃO SD: UTILIZAÇÃO, INICIALIZAÇÃO (2/2)



Inserir o cartão SD

Com a ignição desligada, o sistema de navegação também está desligado. Insira o cartão SD **B** na ranhura **A**.

Nota: não insira o cartão SD num outro veículo.

O cartão SD é frágil. Não o dobre. Insira-o no sentido correcto, como indicado na ilustração.



Retirar o cartão SD

A partir do menu principal, seleccione «Retire o cartão SD» e, em seguida, valide com auxílio da tecla contextual da direita. Afixar-se-á uma mensagem, informando-o de que pode retirar o cartão SD. Para retirar o cartão SD da ranhura **A**, pressione o cartão e largueo. O cartão sai alguns milímetros.

Puxe o cartão, para o extrair totalmente.

> Para obter os locais actualizados das estações de carga para veículos eléctricos, ligue-se regularmente ao sítio TomTom Home utilizando o cartão SD do seu sistema de navegação

FUNCIONAMENTO, PARAGEM

Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento logo que se liga a ignição.

Em qualquer outra situação, prima a tecla funcionamento/paragem do seu sistema áudio.

Prima em funcionamento/paragem de seu sistema áudio para fazer funcionar o sistema multimédia durante mais 20 minutos.

Paragem

Com a ignição desligada, o sistema para automaticamente quando a porta do condutor é aberta.

Com a ignição ligada, prima em funcionamento/paragem de seu sistema áudio.



Ecrã temperatura/relógio

Com a ignição ligada, prima em funcionamento/paragem do seu sistema áudio. O sistema pára, então, a navegação e afixa um ecrã simples com o relógio (e a temperatura, consoante a versão do veículo).

Ocultar o mapa

(consoante a versão do veículo)

No menu rápido ou no menu Preferências, o botão «Ocultar mapa» permite apagar o ecrã de visualização.

Apenas o mapa e as instruções são ocultadas. Os alertas sonoros de radar de trânsito e as instruções vocais de navegação mantêm-se activos, bem como as informações áudio do rádio. Prima longamente o botão «LIGHT/ DARK» do seu comando central.

Uma pressão em qualquer tecla permite-lhe voltar a ligar o ecrã.

Reinicialização do sistema

Para reinicializar todos os parâmetros dos sistemas e/ou eliminar todos os dados pessoais: no menu principal (botão «MENU/SET»), seleccione «Alterar preferências», em seguida «Repor as predefinições de fábrica» e, depois, siga as instruções afixadas no ecrã, utilizando as teclas contextuais.

RONDAS RÁPIDAS (1/2)



O seu sistema de navegação propõe tutoriais de aprendizagem rápida de várias funcionalidades.

Aceder às rondas rápidas

Para aceder às rondas rápidas:

- a partir do seu comando central ou do telecomando, prima o botão «MENU»;
- seleccione «Ajuda!»;
- seleccione «Visita guiada» no menu «Ajuda!»



«Utilização do Comando central» ou «Telecomando»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o comando central ou o telecomando do seu sistema de navegação.

«Vista de condução»

Este tutorial apresenta várias zonas no ecrã de navegação onde pode aprender a fazer uma utilização útil.

«Opções de Menu»

Este tutorial permite familiarizar-se com os menus e funções principais.



«Navegar mapa»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o menu «Navegar mapa».

«Preferências de planeamento»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o menu «Preferências de planeamento».

«Planeamento de itinerário»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o menu «Planeamento de itinerário».

RONDAS RÁPIDAS (2/2)



«Informações de trânsito»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o menu «Informações de trânsito».

«Avisos e notificações»

Este tutorial permite-lhe conhecer os vários painéis e informações que se afixam no ecrã de navegação.

«Menu rápido»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o «Menu rápido».



«TomTom HOME»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar a aplicação «TomTom HOME™».

«Serviços LIVE»

Este tutorial permite-lhe aprender a utilizar o menu «Serviços LIVE».

«Veículo eléctrico»

Este tutorial apresenta especificidades relacionadas com o veículo eléctrico do seu Carminat TomTom.



«Z.E. Services»

Este tutorial apresenta os «Z.E. Services».

Para aceder às rondas rápidas dos Serviços Z.E.:

- a partir do seu comando central ou do telecomando, prima o botão «MENU»;
- seleccione «Z.E. Services»;
- seleccione «Definir unidades» no menu «Serviços Z.E.»

Consulte «Serviços Z.E.» no seu Manual do Utilizador.

PRINCÍPIOS DE UTILIZAÇÃO (1/2)

Comando central



Deslocar-se num ecrã

Comando central

- rode o botão rotativo 3 para obter um deslocamento na vertical ou na horizontal (movimento A ou B);
- incline 3 para se deslocar na vertical ou na horizontal (movimento A ou B).

Telecomando

Prima as teclas **5** para se deslocar na vertical ou na horizontal (movimento **A** ou **B**).

Telecomando



Validar/anular uma selecção

Valide sempre a selecção, premindo **3** ou **7**. Para voltar ao ecrã anterior, prima **2**.

Particularidades do telecomando

A partir do mapa de navegação:

- a tecla contextual da esquerda permite repetir a mensagem vocal;
- a tecla da direita permite afixar o resumo do percurso programado na navegação e a bolha de acessibilidade na navegação.



Atalhos

A partir do mapa de navegação, algumas teclas do seu telecomando possuem «atalhos» que permitem aceder directamente a menus e funcionalidades.

4 Zoom,

6 Menu Info.

Teclas contextuais

As teclas contextuais **1** (_____ e ____)) servem para seleccionar e validar uma acção ou uma opção **C** ou **D** que aparece na parte inferior do ecrã.

PRINCÍPIOS DE UTILIZAÇÃO (2/2)





Menu rápido para os veículos com comando central

A partir do mapa de navegação, pode aceder directamente ao menu rápido, premindo o botão central do seu comando central.

Menu rápido para os veículos com telecomando

A partir do mapa de navegação, pode aceder directamente ao menu rápido, premindo o botão central do seu telecomando.

Descrição dos menus

Graças a estes menus, e consoante tenha à sua disposição um comando central ou um telecomando, pode aceder rapidamente aos seguintes menus:

- Utilizar cores nocturnas/diurnas: visualização de noite/dia;
- Comunicar radar de trânsito: indicação da presença de um radar de trânsito móvel ou fixo;
- Cancelar percurso: cancelamento da navegação em curso;
- Desactivar/activar voz: paragem/ retoma das instruções vocais de navegação;
- Ocultar mapa: ocultação do mapa;
- Preferências de luminosidade: selecção da luminosidade do seu sistema de navegação em função da intensidade luminosa exterior;
- Recarregar na proximidade: o aparelho de navegação indica as estações de carga próximas da sua posição actual (apenas em veículos eléctricos).

VOLUME E VOZES



Volume sonoro

Modificar o volume sonoro

Para modificar o volume sonoro, utilize o comando de som do seu sistema áudio durante uma mensagem vocal. Se a mensagem tiver sido demasiado breve, poderá fazê-la repetir. Para isso, utilize a tecla «REPEAT/MUTE» do seu comando central ou a tecla contextual da esquerda do seu telecomando.



Desactivar os sons

Para desactivar os sons, e a partir do menu principal, seleccione o menu «Alterar preferências», e depois «Desligar som».

Para reactivar os sons, seleccione a rubrica «Ligar som».

Desactivar as vozes

No seu comando central, prima «REPEAT/MUTE» (pressão longa) ou seleccione o menu «Alterar preferências», e depois «Desactivar voz». **Nota:** no telecomando e no comando central, seleccione «Desactivar voz» através do menu rápido.

Seleccionar uma voz

O sistema oferece-lhe a possibilidade de seleccionar uma voz sintética ou uma voz humana. Esta voz será utilizada para as instruções verbais. Para modificar a voz utilizada no seu sistema de navegação, seleccione «Alterar preferências» no menu principal, e depois «Preferências de voz» e «Alterar voz». Seleccione uma voz na lista.

Vozes sintéticas

As vozes sintéticas são geradas pelo seu sistema de navegação. Estas vozes dão-lhe as instruções verbais enquanto conduz. Podem anunciar as direcções (exemplo: vire à direita), as informações de painéis rodoviários.

Vozes humanas registadas

As vozes humanas são vozes gravadas por um actor ou actriz. **Nota:** as vozes humanas dão-lhe somente instruções de navegação simples.

LER UM MAPA



Legenda do mapa

- A Aviso da próxima zona de risco com indicação da distância (radar fixo, móvel, escola...).
- B Nome da próxima estrada principal ou informação sobre o próximo painel de direcção (o que surgir primeiro).
- **C** Barra de informações de trânsito: afixação das ocorrências no percurso, indicador de recepção das informações de trânsito.
- D Hora actual.
- *E* Distância e indicação da próxima mudança de direcção.
- *F* Temperatura exterior (consoante a versão do veículo).

G Informações sobre o seu percurso, tais como a hora de chegada e a distância restante total.

Nota: para modificar os elementos que serão exibidos, seleccione «Alterar preferências» no menu principal e, em seguida, «Preferências de barra de estado».

- H Acessibilidade: possibilidade de chegada ou não ao seu destino (indicador verde ou vermelho a piscar).
- *I* Informação do sistema de áudio.
- J Posição actual.
- *K* Painel de indicação de limite de velocidade (o valor indicado depende da unidade escolhida).

Nota: o painel passa a vermelho e pisca se o limite de velocidade for ultrapassado.

Código de cores

A afixação das estradas varia em função do tipo de via. As cores podem ser modificadas: com a tecla «MENU» do menu principal, seleccione «Alterar preferências» e, em seguida, «Alterar cores do mapa».



Símbolos cartográficos

O sistema de navegação utiliza símbolos K para afixar os pontos de interesse (PI).

Estações de carga

O sistema de navegação utiliza o símbolo *L* para afixar as estações de carga.

Bússola

Para afixar ou não a bússola *M* «no menu principal (tecla «MENU»), seleccione «Alterar preferências» e depois «Mostrar bússola».

INTRODUZIR UM DESTINO (1/5)



Menu «Ir para...»

Prima a tecla «MENU», para aceder ao menu «Ir para...».

O menu «Ir para...» propõe vários métodos para indicar um destino:

 introduzir uma morada a partir da rubrica «Morada» através de uma das seguintes formas:

 introdução de uma morada completa (Cidade e rua);

- procura por «Código postal»;

- selecção de um «Centro da cidade»;

 selecção de um «Cruzamento ou entroncamento»;

selecção de «Residência»;

- seleccione um endereço a partir da rubrica «Favorito»;
- selecção de um destino entre os locais de «Destino recente»;
- selecção de um endereço a partir de «Ponto de Interesse» (PI);
- selecção de um «Ponto no mapa»;
- selecção de uma «Latitude» ou de uma «Longitude»;
- selecção de um destino por estação de carga (veículo eléctrico).

Introduzir uma «Nova morada»

Esta rubrica permite-lhe introduzir todo ou uma parte de um endereço: país, cidade, rua e número de porta.

Nota: são assinaladas no mapa digital apenas as moradas conhecidas pelo sistema.

Na primeira utilização:

- escolha o país de destino;
- digite o nome da cidade pretendida com o cursor 3.

O sistema propõe-lhe vários nomes de cidades na zona **1**.



- Prima o botão «Concluído» para validar a cidade sublinhada.
- Aceda à lista completa correspondente à sua procura seleccionando a seta 2 à direita da lista.
- Seleccione a cidade pretendida e valide.
- Proceda da mesma forma para os campos «Rua» e «N°».

Nota: o sistema memoriza as últimas cidades introduzidas. Pode seleccionar directamente uma das cidades premindo na zona **1**.

INTRODUZIR UM DESTINO (2/5)





«Residência»

Esta rubrica permite-lhe iniciar a navegação até à sua residência, activando a partir do comando central premindo longamente o botão «DEST/HOME».

Para gravar o endereço da sua residência, utilize o menu «Preferências» e depois «Alterar local de residência».

«Favorito»

Na rubrica «Favorito» estão reunidos os destinos preferidos gravados e favoritos, como seja, por exemplo, o seu local de trabalho.

- No menu principal, seleccione a rubrica «Ir para...».
- Escolha «Favorito» e valide.
- Seleccione a morada de destino pretendido na lista de moradas memorizadas.
- Valide.

Pode gerir favoritos no menu «Preferências» seleccionando «Gerir favoritos».

Nota: o ícone «Favorito» está esbatido se não tiver nenhum destino gravado.



«Destino recente»

Esta rubrica permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista das últimas moradas utilizadas. Estas memorizações efectuam-se automaticamente. No menu principal, seleccione a rubrica «Ir para...» e escolha a rubrica «Destino recente».

Seleccione, na lista dos destinos memorizados, uma morada. Depois, valide esta morada como destino.

INTRODUZIR UM DESTINO (3/5)





«Pesquisa local»

Este serviço permite procurar rapidamente todos os pontos de interesse através de uma palavra-chave, e estabelecê-los com destino. Beneficia de um acesso rápido à base de dados que contém as informações mais recentes sobre empresas e serviços, e inclui os seus endereços, números de telefone e a apreciação dos internautas.

Nota: este ícone é afixado apenas se tiver uma subscrição no país onde os Serviços LIVE estão disponíveis (consulte o capítulo «Serviços LIVE» neste manual).

«Posto de carregamento»

Este menu permite-lhe encontrar uma estação de carga para o seu veículo eléctrico e planear um percurso para este local. A lista de estações de carga é actualizada automaticamente assim que ligar o seu equipamento a TomTom Home™.

Consulte «Actualizar o sistema» neste manual.

Nota: pode gerir as suas estações pessoais através do menu «Preferências», e seleccionar «Gerir os meus postos de carregamento». **Nota:** as estações de carga pessoais são armazenadas no sistema de navegação e a lista geral de estações de carga é armazenada no cartão SD. Apenas a lista do cartão SD pode ser actualizada. E apenas as estações de carga pessoais podem ser criadas a partir do sistema de navegação.

INTRODUZIR UM DESTINO (4/5)



«Ponto de Interesse» (PI)

Um ponto de interesse (PI) pode ser um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico, situado nas proximidades de uma localidade (o ponto de partida, a cidade de destino, uma localidade no seu trajecto...). Os PI estão classificados em várias categorias do tipo restaurantes, museus, estacionamentos...

Há várias opções para pesquisar um PI:

- a categoria;
- pelo nome do PI procurado.

No menu principal, seleccione a rubrica «Ir para...», depois «Ponto de Interesse» e valide.

Pesquisa pelo nome do Pl

Introduza o nome do PI que pretende encontrar; o sistema procura-o automaticamente.

Procura pela categoria de Pl

Seleccione o tipo da categoria pretendida. Escolha a zona procurada: «PI próximo de si», «PI na localidade» ou «PI próximo da residência».

Depois, introduza o nome da cidade e inicie a pesquisa, seleccionando «Concluído».

«Ponto no mapa»

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa. No menu principal, seleccione «Ir para...» e, em seguida, «Ponto no mapa», com auxílio das teclas do telecomando ou do botão rotativo do comando central.



A partir do comando central ou do telecomando, desloque-se no mapa até posicionar o cursor no seu destino e, depois, valide. O sistema calcula o itinerário.

«Latitude Longitude»

Esta função permite-lhe definir um destino, utilizando os valores de latitude e de longitude.

INTRODUZIR UM DESTINO (5/5)



Afixação

O ecrã contém dois separadores:

- o separador do trajecto 5 permite afixar uma recapitulação do percurso;
- o separador LIVE 6 permite afixar a informação de trânsito e os alertas de radares em tempo real.

Dependendo se o nível de carga do seu veículo é ou não suficiente, aparece um indicador **4** verde ou vermelho no seu ponto de destino.

Nota: a passagem de um indicador para outro é efectuada por um clique lateral do joystick.

Validar o destino

Depois de introduzir as informações sobre o seu destino, o sistema calcula o itinerário. Por predefinição, o cálculo é efectuado com o percurso mais rápido.

Nota: o parâmetro de cálculo pode ser modificado nos parâmetros.

No fim do cálculo, o sistema afixa a síntese de navegação e apresenta duas possibilidades:

- «Detalhes»: permite-lhe visualizar os detalhes do percurso sob diferentes formas (consulte «Detalhes do itinerário», no capítulo «Navegação»).
- «Concluído»: a navegação começa.

Nota: se não efectuar a validação, esta página fecha-se ao fim de dez segundos e a navegação inicia-se automaticamente.

Nota: de acordo com o nível de carga do veículo, se o destino puder ser atingido, a navegação é iniciada; se o nível de carga for insuficiente, o sistema propõe procurar um borne de carga no percurso. Nota: «IQ Routes™» é uma função de optimização do tempo de percurso através dos dados estatísticos, e permite calcular os itinerários em função da circulação média, de acordo com os dias e as horas. Para activar ou desactivar esta função, consulte «Ajustes do sistema», parágrafo «Preferências de planeamento».

NAVEGAÇÃO (1/4)





Imagens da via

Ao aproximar-se de uma mudança de estrada (nos grandes eixos rodoviários), o sistema pode passar ao modo «Mostrar imagens da via»: uma imagem 3D oferece uma perspectiva aproximada da ligação com uma seta de orientação, bem como os painéis de sinalização.

Para desactivar a orientação através de vias, consulte o capítulo «Ajustes do sistema».

Ecrãs do guia

Mapa de cruzamento

Durante uma navegação e antes de mudar de direcção, o sistema afixa progressivamente um «zoom» do cruzamento.

Para desactivar o modo «zoom» automático, consulte o capítulo «Alterar preferências»



Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário, antes do guia.

Seleccione «Detalhes» depois de introduzir um destino.

São-lhe propostas seis opções:

- «Ver como texto»,
- «Ver como imagens»,
- «Ver mapa da estrada»,
- «Ver demo. do percurso»,
- «Mostrar resumo do percurso»,
- «Mostrar tráfego no percurso».

NAVEGAÇÃO (2/4)

Nota: para modificar o seu itinerário (itinerário alternativo, adicionar etapas...), seleccione «Encontrar alternativa» com a tecla contextual da esquerda.

«Ver como texto»

Esta função permite-lhe visualizar a folha de itinerário.

Afixam-se vários detalhes do percurso:

- setas de mudança de direcção,
- tipos de estradas,
- nomes das estradas,
- quilómetros antes de uma bifurcação.

«Ver como imagens»

Esta função permite visualizar as mudanças de direcção sob a forma de imagem.

«Ver mapa da estrada»

Esta função permite-lhe visualizar o mapa do percurso.

«Ver demo. do percurso»

Esta função permite-lhe visualizar uma demonstração do percurso. A velocidade de demonstração pode ser alterada.

«Mostrar resumo do percurso»

Esta função permite-lhe voltar ao ecrã anterior. Os detalhes do tempo de percurso, os quilómetros e o tipo de percurso («IQ Routes™» activado/desactivado) afixam-se.

Nota: para aceder directamente a esta página a partir do mapa de navegação, utilize a tecla contextual direita do telecomando ou, no comando central, uma pressão longa na tecla «INFO/ ROUTE».



«Mostrar tráfego no percurso»

Esta função permite-lhe obter uma prévisualização de todos os incidentes de circulação existentes no seu percurso.

Com uma inscrição válida, o separador Live permite visualizar o detalhe do seu trajecto (atrasos relacionados com o trânsito, radares de trânsito fixos e móveis).

NAVEGAÇÃO (3/4)



Modificar itinerário

Para modificar o seu itinerário, a partir do menu principal, seleccione «Encontrar alternativa» e, em seguida, uma das opções seguintes.

«Calcular alternativa»

Seleccione este menu para calcular uma alternativa para um percurso já planeado. O seu sistema procura um outro itinerário a partir da sua posição até ao seu destino.

«Evitar bloqueio de estrada»

Seleccione este menu se se aperceber que se aproxima de uma barreira rodoviária ou de um engarrafamento que não lhe foi assinalado pelo serviço «Informações de trânsito». Em seguida, deve escolher a distância do trajecto que deseja evitar. Escolha de entre as várias opções que lhe são apresentadas: Evitar 100m, Evitar 500m, Evitar 2.000m, Evitar 5.000m. O seu sistema fará novo cálculo do seu percurso, evitando a parte do percurso (em distância) que lhe foi indicada.

«Viajar por...»

Seleccione este menu para modificar o seu itinerário de forma a que passe por um dado local, por um determinado caminho, por exemplo. Pode escolher o local por onde deseja passar da mesma forma como escolhe um destino. Para isso, dispõe da mesma selecção de opções: Morada, Favorito, Ponto de Interesse e Ponto no mapa. O seu sistema calculará um novo percurso que lhe permitirá passar pelo local que indicou, antes de chegar ao seu destino.

«Recalcular original»

Seleccione este menu para voltar ao percurso inicial.

NAVEGAÇÃO (4/4)





«Evitar parte do percurso»

Seleccione este menu para evitar uma parte do itinerário. Utilize esta opção se se aperceber que o seu itinerário inclui uma estrada ou um cruzamento que pretende evitar. Em seguida, seleccione essa estrada na lista de estradas no seu itinerário.

«Minimizar atrasos de trânsito»

Seleccione este menu para que o seu sistema calcule o seu itinerário com base nas mais recentes informações de trânsito.

Parar o guia

Para interromper uma navegação em curso, no menu principal tecla «MENU/ SET», seleccione «Cancelar percurso» e valide.

Para retomar a navegação, seleccione «Ir para...» e, depois, «Destino recente».

Nota: para parar a navegação no comando central, prima o botão central e depois «Cancelar percurso».

PESQUISA ALTERNATIVA







Itinerário com etapas

Para adicionar uma etapa ao seu percurso, no menu principal tecla «MENU/ SET», seleccione «Encontrar alternativa», «Viajar por...», e introduza depois o endereço da etapa. O sistema calcula o percurso, tendo em conta a nova etapa introduzida.

Nota: pode adicionar várias etapas ao seu percurso.

Planificar antecipadamente um percurso

Pode utilizar o seu sistema de navegação para visualizar antecipadamente um percurso. Para isso, seleccione o seu ponto de partida, bem como o seu ponto de chegada. Por exemplo, para conhecer a duração do seu trajecto antes de partir, ou consultar o itinerário da viagem que está a preparar. Para aceder ao menu, no menu principal tecla «MENU/SET», seleccione «Preparar percurso».

Seleccione um ponto de partida, tal como faria para inserir um destino.

Seleccione um ponto de chegada.

Escolha o seu tipo de percurso e valide. O sistema calcula o itinerário e permite visualizar os pormenores.

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (1/3)



O serviço «Informações de trânsito»

«Informações de trânsito» é um serviço disponível no seu sistema de navegação, que permite receber informações rodoviárias actualizadas provenientes das melhores fontes locais.

O serviço informações de trânsito utiliza as informações TMC transmitidas pela banda FM. Este serviço indica as ocorrências sob a forma de pontos no mapa e cobre as principais vias rodoviárias. A actualização ocorre a cada 15 minutos, aproximadamente.

Nota: o título do menu é «HD Traffic™», dependendo dos Serviços LIVE utilizados.



A barra de trânsito

Em modo de orientação, a barra de trânsito lateral apresenta as informações de trânsito mais recentes relacionadas com o percurso.

Nota: a barra de trânsito lateral varia de acordo com a fonte utilizada. A barra **1** diz respeito aos Serviços LIVE ligados. A barra **2** diz respeito à fonte RDS-TMC ligada.

Nota: consulte «Serviços LIVE» para obter informações sobre o serviço «HD Traffic™».

Afixação

As funções «Informações de trânsito»

O sistema de navegação avisa-o sobre as perturbações rodoviárias:

- através da afixação de símbolos TMC no mapa (lista dos símbolos no fim do capítulo);
- através de mensagens vocais.

Consoante o estado de funcionamento do serviço «Informações de trânsito», os seguintes símbolos podem afixar-se na barra de trânsito lateral:

- **A** O seu aparelho procura uma estação FM que difunda informações de trânsito.
- **B** As informações de trânsito estão actualizadas ou em curso de actualização.
- C Ås informações de trânsito não são actualizadas há, pelo menos, 9 minutos.
- D As informações de trânsito não são actualizadas há, pelo menos, 14 minutos.
- E As informações de trânsito não são actualizadas há, pelo menos, 19 minutos.
- F As informações de trânsito não são actualizadas há, pelo menos, 24 minutos.

A disponibilidade do serviço «Informações de trânsito» varia consoante o país.

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (2/3)

As informações de trânsito possíveis são as seguintes:

- acidentes e incidentes,
- estado de circulação,
- obras na estrada,
- condições meteorológicas,
- informações gerais,
- restrições das vias de circulação.

Tomor HD traffic Minizar Bradizaria Bradizaria Deterration Deterration

Menu de configuração «Informações de trânsito»

Gerir o serviço «Informações de trânsito»

Para criar as informações do serviço «Informações de trânsito» do menu principal (tecla «MENU/SET»), seleccione «Tráfego». São apresentados os submenus.

«Minimizar atrasos»

Seleccione esta opção para poder corrigir a planificação do seu percurso com base nas últimas informações de trânsito.

«Mostrar tráfego no percurso»

Seleccione este menu para obter uma pré-visualização de todos os incidentes de circulação que encontrará no seu percurso. No ecrã que se afixa, pode utilizar os botões da direita e da esquerda para obter informações mais pormenorizadas sobre cada um destes incidentes.

«Navegar mapa»

Este menu permite-lhe explorar o mapa e oferecendo, deste modo, as condições de trânsito na sua região. Para aceder ao mapa, seleccione «Tráfego» no menu principal e depois «Navegar mapa». O mapa é apresentado na última posição procurada. Para obter informações relativas aos incidentes indicados no mapa, seleccione o incidente com auxílio das teclas direita e esquerda. Em seguida, valide.

Nota: para aceder rapidamente a uma data zona, adicione essa zona aos seus favoritos (consulte o capítulo «Navegar mapa».)

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO (3/3)

«Preferências de trânsito»

Para aceder a este menu, a partir do menu principal (acessível com o botão MENU/SET), seleccione o «Tráfego», e depois «Preferências de trânsito».

Pode modificar as seguintes preferências:

- Minimizar automaticamente os atrasos depois de cada actualização. Para seleccionar a sua preferência, marque a casa situada à direita da sua opção, com auxílio da tecla central de validação. Depois de efectuar a sua opção, seleccione «Concluído» com o auxílio da tecla contextual.
- Sinal sonoro sobre a alteração das condições durante o percurso. O seu aparelho emite um sinal sonoro quando ocorre um novo incidente de circulação no seu percurso actual.

Nota: o sinal sonoro é desactivado por predefinição.

«Ler alto informação de tráfego»

Seleccione este menu para que o seu aparelho emita uma mensagem para todos os incidentes de circulação que ocorrem no seu percurso.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Acidente		Chuva forte
	Engarrafamento		Neve
II Y	Uma ou várias vias fechadas	<u>and</u>	Vento forte, tempestade
	Estrada fechada	$\underline{\mathbb{A}}$	Nevoeiro
!	Incidente na circulação		Gelo
<u>K</u>	Obras na estrada		

NAVEGAR NO MAPA (1/2)



Preferências de detalhe dos mapas		9:13am
Mostrar Pontos de Interesse		
Favoritos		
Tráfego		
Imagens		
Nomes		
Coordenadas		
PI	Concluído	
_		

Para aceder ao explorador do mapa, depois de premir o botão «MENU/ SET» do menu principal, seleccione «Navegar mapa» ou utilize um dos botões direccionais do comando central ou do telecomando na afixação de navegação. **Nota:** o botão contextual *A* varia consoante o seu comando de navegação. Se tiver um comando central, o botão contextual da direita permite aceder às opções. Se tiver um telecomando, o botão contextual da direita permite obter a função «zoom», com auxílio das teclas «para cima» e «para baixo». Neste caso, para aceder às opções, prima o botão central e depois o botão contextual da direita.

«Opções»

A partir do explorador do mapa, aceda às opções. Este menu permite-lhe seleccionar as informações que pretende ver afixadas no seu explorador.

Para modificar as preferências de afixação dos pontos de interesse (PI), utilize o botão contextual da esquerda «PI».

Para validar a sua selecção, prima o botão contextual da direita «Concluído».

NAVEGAR NO MAPA (2/2)







«Localizar»

Pode centrar o seu mapa numa posição precisa; para o fazer, prima o botão contextual da esquerda e seleccione depois «Localizar». Este menu permite-lhe centrar o mapa:

- na sua residência;
- num favorito;
- num endereço;
- num destino recente;
- numa pesquisa local;
- numa pesquisa de estação de carga;
- num ponto de interesse.

«Posição do cursor:»

A partir do explorador do mapa, prima o botão central para aceder ao menu «Posição do cursor:». Este menu permite-lhe:

- centrar o mapa em relação à posição do veículo;
- navegar até ao ponto do mapa;
- procurar um ponto no mapa;
- adicionar o ponto do mapa aos favoritos;
- adicionar o ponto no mapa aos PI;
- corrigir a posição do seu veículo.

SERVIÇOS LIVE (1/3)



Quando estiverem subscritos, os Serviços LIVE incluem alertas de segurança na estrada, HD Traffic™, pesquisa local e meteorologia.

Nota: o serviço HD Traffic™ é denominado «Tráfego» se a subscrição não estiver activada.

Durante o período de teste de 3 meses, pode prolongar a subscrição online em TomTom HOME™ (consulte «Actualização do sistema»). Se estes serviços estiverem disponíveis no seu país, o ícone Serviços LIVE aparece activo no ecrã de navegação.



Aceder aos Serviços LIVE

Para aceder aos Serviços LIVE:

- a partir do seu comando central ou do telecomando, prima o botão «MENU»;
- seleccione «Serviços LIVE».

«Alertas de segurança»

Este serviço inclui a localização dos radares de trânsito móveis em tempo real, dos pontos críticos em termos de acidentes e dos radares de trânsito fixos.

As últimas actualizações dos radares de trânsito fixos podem ser transferidos a partir da aplicação TomTom HOME™.

«Alertas de segurança» permite beneficiar do alerta de radar móvel, para além dos radares fixos. As informações são obtidas em tempo real a partir de informações de outros utilizadores de TomTom.

Pode desactivar esta função, a partir do menu «Alertas de segurança» dos Serviços LIVE.

Nota: a lista dos radares fixos é actualizada unicamente através de TomTom HOME[™] inserindo o seu cartão SD no leitor de cartões SD de um computador ligado à internet.

Nota: para os radares móveis, a informação é fornecida desde que um membro da comunidade a envie para a base de dados.

Para obter acesso aos Serviços LIVE:

- é necessária uma inscrição válida.
- O conteúdo dos Serviços LIVE varia consoante os países.

SERVIÇOS LIVE (2/3)



«HD Traffic™»

HD Traffic™ inclui um serviço exclusivo de informações de trânsito de alta qualidade. Este serviço permite:

- planear um itinerário reduzindo os atrasos devidos ao trânsito;
- conhecer o tempo de atraso devido ao trânsito no seu percurso;
- visualizar o trânsito na zona onde circula.

Ao contrário da fonte TMC, o serviço HD Traffic™ explora uma nova fonte de informações de trânsito: o telemóvel dos condutores.

Estes dados anónimos permitem conhecer exactamente a posição, a direcção e a velocidade dos utilizadores de telemóveis que percorrem a rede rodoviária.

HD Traffic™ indica a duração e o comprimento das ocorrências. Abrange uma grande parte da rede de estradas. A actualização é efectuada em cada 3 minutos.

«Pesquisa local»

O serviço «Pesquisa local» permite-lhe procurar rapidamente todos os pontos de interesse através de uma palavrachave e transformá-los num destino.

«Meteorologia»

O serviço de meteorologia fornece previsões meteorológicas do local para cinco dias ou pode situar no mapa o local que pretende.

SERVIÇOS LIVE (3/3)





«Os meus serviços»

Este serviço permite consultar a data de validade dos serviços subscritos. É possível uma renovação dos serviços subscritos no ecrã «Os meus serviços» seleccionando um dos serviços.

Será solicitado um endereço de email para o qual será enviada uma mensagem com o detalhe das modalidades de subscrição.

Nota: a disponibilidade de todos os Serviços LIVE varia de acordo com o país. Para conhecer a disponibilidade dos serviços no seu país, consulte um representante da marca. Ao ligar o Carminat TomTom é-lhe proposta a desactivação da ligação aos Serviços LIVE. Pode activar ou desactivar em qualquer altura a ligação com o botão «Activar». Isto funciona apenas se tiver uma subscrição válida.

SERVIÇOS Z.E.

Os Serviços Z.E. compreendem os serviços incorporados na navegação e outros disponíveis que não pertencem ao veículo (telemóvel e internet).

Permitem conhecer, entre outros, o estado de carga do veículo com a ajuda de determinados telemóveis ou do seu computador. Estas informações são afixadas também directamente no quadro de instrumentos do veículo. Para mais informações, consulte um representante da marca.

Os Serviços Z.E. incorporados na navegação permitem localizar as estações de carga mais próximas do seu veículo, para além das já listadas no seu cartão SD ou nas suas estações pessoais. Estes serviços informam igualmente sobre a disponibilidade em tempo real das estações de carga.





Aceder aos Serviços Z.E.

Para aceder aos Serviços Z.E.:

- a partir do seu comando central ou do telecomando, prima o botão «MENU»;
- seleccione «Z.E. Services».

Nota: a disponibilidade dos Serviços Z.E. varia de acordo com o país.

« Procurar por disponibilidade »

Esta opção permite-lhe aceder a lista de estações de carga mais próximas onde tem pelo menos um borne de recarregamento disponível.

« Definir unidades »

Os Serviços Z.E. e as funções relacionadas com os veículos eléctricos são explicados neste tutorial. Pode premir o botão «OK» para avançar para o ecrã seguinte, ou o botão «BACK» para regressar ao ecrã anterior.

Ao ligar o Carminat TomTom, é-lhe proposto que desactive a ligação aos Serviços Z.E. Pode activar ou desactivar em qualquer altura a ligação com o botão «Activar». Isto funciona apenas se tiver uma subscrição válida.

ESTAÇÃO DE CARGA



Aceder ao menu Estação de carga

Para aceder ao menu «Posto de carregamento»:

- no seu comando central ou telecomando, prima o botão «MENU» para aceder ao menu principal, seleccione «Ir para...» e valide depois;
- no menu «Ir para…», seleccione «Posto de carregamento».



« Carregar perto da minha localização »

Esta opção permite-lhe encontrar as estações de carga próximas da sua posição actual.

Nota: a função está disponível também para o menu rápido. Prima uma vez o joystick central e seleccione depois «Carregar perto da minha localização».

« Carregar em cidade »

Seleccione este serviço para encontrar as estações de carga na cidade onde se encontra. « Carregar perto da residência » Esta opção fornece uma lista de estações de carga próximas de si.

« Carregar ao longo do percurso » Esta opção permite apresentar as estações de carga que pode utilizar durante o seu percurso.

« Carregar perto do destino »

Esta opção compreende a lista das estações de carga próximas do seu destino.

Registo das novas estações de carga

Quando recarrega o seu veículo numa estação de carga nova, ela é automaticamente guardada no sistema, nas estações de carga pessoais. Pode igualmente criar e gerir as suas próprias estações de carga no menu «Preferências» seleccionando «Gerir os meus postos de carregamento».

PERÍMETRO DE AUTONOMIA



Acessibilidade do destino

A afixação clássica do mapa indica se o nível da bateria do seu veículo eléctrico é suficiente ou não para chegar ao destino:

- indicador verde: o veículo pode atingir o destino com o nível actual da bateria;
- indicador vermelho a piscar: deve procurar uma estação de carga para evitar uma falha de energia.



Visualização do perímetro de autonomia

- Em navegação a partir do ecrã de resumo do percurso (botão Info/ Route): pode visualizar as partes (zonas) atingíveis (a verde) e não atingíveis (a vermelho) do percurso;
- fora da navegação, a partir do menu principal através do menu «zona atingível»: o seu perímetro de autonomia é representado por um círculo em redor da posição do seu veículo

Aviso de bateria fraca

Quando o nível de carga atinge o seu nível de alerta no quadro de instrumentos, o sistema propõe automaticamente a selecção de uma estão de carga perto de si.

Desactivar o aviso de bateria fraca

Esta opção permite-lhe desactivar o aviso do nível de carga da bateria no seu sistema:

- no seu telecomando, prima o botão «MENU», seleccione depois «Modificar as preferências»;
- ou no seu comando central, prima prolongadamente o botão «MENU/ SET».
- seleccione «Desactivar aviso de bateria fraca».

Para reactivar, seleccione novamente este ícone.

Nota: se a navegação em curso passar por um ponto de carga acessível, o aviso da bateria não se apaga.

ADICIONAR, GERIR FAVORITOS (1/2)



Criar uma entrada

No menu principal, prima a tecla «MENU/SET» e seleccione depois «Adicionar Favorito». Pode seleccionar o local do seu favorito na lista seguinte:

«Residência»

Pode inserir o endereço da sua residência nos seus favoritos.

«Favorito»

Não utilizado.



«Morada»

Para inserir uma morada, pode escolher uma de quatro opções:

- Centro da cidade,
- Rua e n.º de porta,
- Código postal,
- Cruzamento ou entroncamento.

«Destino recente»

Seleccione um local favorito na lista dos endereços definidos recentemente como destino.

«Pesquisa local»

Pode procurar rapidamente todos os pontos de interesse através de uma palavra-chave e transformá-los no destino.

«Posto de carregamento»

Esta opção permite-lhe adicionar uma estação de carga aos seus favoritos (apenas nos veículos eléctricos).

«Ponto de Interesse»

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos seus favoritos na seguinte lista:

- PI próximo de si : para efectuar uma pesquisa numa lista de PI próximos da sua posição actual.
- PI na localidade: para escolher um PI numa dada cidade. Neste caso, deve indicar a cidade.
- PI próximo da residência : para efectuar uma pesquisa numa lista de PI próximos da sua residência.

Dê um nome fácil de memorizar ao seu favorito. O seu sistema de navegação sugere sempre um nome, habitualmente o endereço do favorito. Para introduzir um nome, basta escrever as primeiras letras.

ADICIONAR, GERIR FAVORITOS (2/2)



Se estiver a navegar até um destino, também pode escolher, numa lista de PI, um ponto de interesse situado no seu itinerário ou perto do seu destino. Seleccione uma das seguintes opções:

- PI durante o percurso;
- PI próximo do destino.

«Ponto no mapa»

Seleccione a localização do seu favorito com auxílio do cursor, e seleccione depois «Concluído» com a tecla contextual.



«A minha localização»

Se parar num local interessante, pode seleccionar este botão para criar um favorito.

«Latitude Longitude»

Seleccione este botão para criar um favorito introduzindo os valores de latitude e longitude.

Eliminar/mudar o nome de um favorito

- Seleccione no menu principal a tecla «MENU/SET»;
- seleccione «Alterar preferências» para afixar o menu Preferências;



- faça desfilar as páginas até «Gerir favoritos» e seleccione-a;
- seleccione o favorito que pretende eliminar ou mudar o nome;
- seleccione «Eliminar o item» ou «Mudar nome ao item» com a tecla contextual.

AJUDA!



Pode utilizar «Ajuda!» para procurar ou contactar um serviço de assistência. O menu «Ajuda!» propõe: «Números de telefone de emergência», «Conduzir até a ajuda», «Onde estou?» e «Visita guiada».

«Números de telefone de emergência»

Quando escolhe um serviço de assistência, são afixados a sua posição actual e o número de telefone do ponto de interesse (PI). Também pode escolher este serviço como destino. Para isso, prima a tecla contextual. O menu «Números de telefone de emergência» apresenta várias categorias de serviços:

- «Serviços de emergência»,
- «Esquadra de polícia mais próxima»,
- «Médico mais próximo»,
- «Hospital mais próximo»,
- «Transporte público mais próximo»,
- «Serviço de reparação automóvel»,
- «Dentista mais próximo»,
- «Farmácia mais próxima»,
- «Veterinário mais próximo».

«Conduzir até a ajuda»

Utilize o seu sistema para encontrar a estrada que o levará até algum destes serviços de assistência:

- «Serviço de reparação automóvel»,
- «Hospital mais próximo»,
- «Médico mais próximo»,
- «Esquadra de polícia mais próxima»,
- «Farmácia mais próxima»,
- «Dentista mais próximo».



«Onde estou?»

O seu sistema afixa a sua posição actual (morada) e indica as coordenadas GPS (latitude/longitude).

«Visita guiada»

O seu sistema oferece tutoriais de aprendizagem rápida de várias funcionalidades.

MENU RADAR (1/2)







«Alterar preferências de aviso»

Este menu permite-lhe eliminar ou modificar o tempo do som de aviso antes do local do radar e o som do aviso.

No menu principal, tecla «MENU/ SET», seleccione «Alertas de segurança» e, depois, «Alterar preferências de aviso».

Para adicionar alertas de radares (móvel, de portagem...), marque os tipos de radares que pretende. Seleccione o tipo de radar que pretende modificar. Em seguida, o sistema perguntar-lhe-á se deseja eliminar o som do aviso. Utilize as teclas contextuais para validar ou não.

Se escolher «Não», introduza o tempo do som do aviso antes do local do radar e «Concluído», com auxílio da tecla contextual.

Seleccione o tipo de som que pretende ouvir para o avisar da aproximação de um radar. Teste, com auxílio da tecla contextual da esquerda, e valide com a tecla contextual da direita.

«Desactivar alertas »

Pode activar/desactivar os alertas de radares. Prima a tecla «MENU/SET» do menu principal, seleccione «Alertas de segurança em estrada» e depois «Desactivar alertas» se os alertas estiverem activos, ou «Activar alertas» se os alertas estiverem desactivados.



Em alguns países é ilícito transferir e activar a opção de alertas de radares, constituindo, por isso, uma in-

fracção à lei se tal for feito.

MENU RADAR (2/2)







«Comunicar radar de trânsito»

Se, durante o seu percurso, o sistema de navegação não lhe indicar um radar fixo ou móvel, pode introduzir estas coordenadas manualmente.

No menu principal, tecla «MENU/SET», seleccione «Alertas de segurança» e, depois, «Comunicar radar de trânsito». Para maior rapidez, pode comunicar um radar de trânsito a partir do menu rápido (botão central). O menu rápido afixa-se. Seleccione «Comunicar radar de trânsito».

O sistema solicita-lhe, então, que indique o tipo de radar («Radar fixo» ou «Radar móvel»). Seleccione o tipo. O sistema abre uma página de mapa. Com auxílio dos comandos direccionais, coloque a marca vermelha sobre o local do radar e valide com o botão central.

Para que o sistema integre os radares introduzidos manualmente, é necessário que tenha subscrito as actualizações de radares a partir da aplicação TomTom HOME™. Os radares estarão activos, após verificação da posição pelos serviços técnicos da TomTom. O sistema pede-lhe que valide, com as teclas contextuais, a posição que lhe foi indicada.

Se validar a posição, o sistema pedirlhe-á que indique o tipo de radar.

Ao escolher o tipo de radar «Radar de velocidade», o sistema perguntar-lheá o limite de velocidade que lhe corresponde. Seleccione a velocidade e valide com o botão central.

Para obter a lista actualizada dos radares de trânsito móveis, consulte o capítulo «Serviços LIVE».

VISUALIZADOR DE IMAGENS





Formato de imagens lido pelo seu sistema

BMP	JPG
1-bit,	Nível de
2 cores	cinzento
4-bit,	RGB
16 cores	
8-bit,	
256 cores	
24-bit,	
16,7 milhões de cores	

Visualizar imagens

Pode utilizar o seu sistema de navegação para visualizar imagens.

No menu principal tecla «MENU/SET», seleccione «Galeria de fotos». O álbum de imagens abre-se.

Seleccione a imagem que pretende ver.

Para fazer desfilar as imagens em modo mostra de slides, seleccione «Mostra de slides» com o botão contextual da direita. O sistema pergunta-lhe o tempo de afixação das fotografias, que deve indicar utilizando as teclas direccionais. Se pretende uma imagem fixa, desloque o cursor totalmente para a direita.

Termine com o botão contextual da direita.

A apresentação de slides começa.

Nota: para adicionar/eliminar imagens, consulte o capítulo «actualização do sistema».

CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS



Funcionamento

Ao engrenar a marcha-atrás (e até 5 segundos, aproximadamente, depois de engrenar uma outra mudança), afixa-se no quadro de instrumentos uma visão panorâmica do espaço atrás do veículo e duas zonas **1** e **2** (móvel e fixa).

Nota: certifique-se de que a câmara de marcha-atrás não está tapada (sujida-des, lama, neve...).

Zona móvel 1

É representado a azul no ecrã de navegação. Indica a trajectória do veículo em função da posição do volante.

Zona fixa 2

A zona fixa é constituída por marcas de cores *A*, *B* e *C* que indicam a distância atrás do veículo:

- A (vermelho) a cerca de 50 centímetros do veículo;
- *B* (amarelo) a cerca de 1 metro do veículo;
- C (verde) a cerca de 2 a 3 metros do veículo.

O ecrã apresenta uma imagem invertida.

As zonas (móvel e fixa) são uma representação projectada em solo plano; esta informação deve ser ignorada quando se sobrepõe a um objecto vertical ou assente no solo. Os objectos que se afixam no bordo do ecrã podem surgir deformados. Em caso de excessiva luminosidade (neve, veículo ao sol...), a imagem captada pela câmara pode ser perturbada.

Se o porta-bagagens estiver aberto ou mal fechado, a mensagem «Porta-bagagens aberto» afixa-se no quadro de instrumentos (risco do ecrã apresentar uma informação errada).

Durante a actualização do seu sistema, a câmara de marcha-atrás está momentamente indisponível. Esta zona mantém-se fixa e indica a trajectória do veículo, em função do alinhamento das rodas.

A utilização deste sistema processa-se em duas fases: o condutor utiliza, primeiro, as informações das zonas (a zona móvel para a trajectória e a zona fixa para a distância). Depois, ao atingir a zona vermelha, a representação do pára-choques indica-lhe o momento exacto em que deve parar.



Esta função constitui uma ajuda suplementar. Por isso, em caso algum o sistema poderá substituir a

vigilância e a responsabilidade do condutor.

O condutor deve manter-se atento aos imprevistos que possam surgir durante a condução, como, por exemplo, obstáculos móveis (criança, animal, carrinho de criança, bicicleta...) ou demasiado pequenos ou finos (pedras de pequena dimensão, um pau fino...) para serem detectados pelo sistema.

AJUSTES DO SISTEMA (1/6)



Para aceder aos parâmetros do sistema:

- prima a tecla «MENU/SET»;
- seleccione o menu «Alterar preferências».

Nota: a função pode ser acedida também através do comando central premindo prolongadamente a tecla «MENU/SET».



Regulação da afixação

Ajustes de luminosidade

Pode fazer variar a luminosidade do seu ecrã em função da intensidade da luz exterior. Quando a luz exterior é fraca, o ecrã será mais legível se a luminosidade da afixação não for demasiado intensa. No seu comando central, prima a tecla «LIGHT/DARK» ou, no telecomando, prima o botão central e seleccione «Preferências de brilho».

Afixações diurnas/nocturnas

A passagem ao modo diurno/nocturno é automática. Se pretender fazê-lo manualmente, seleccione a cor nocturna ou diurna no «Alterar preferências» ou no «Menu rápido». Se utilizou o modo manual, o modo automático é desactivado. Para o reactivar: no menu «Alterar preferências», seleccione «Preferências de brilho» e assinale «Mudar para vista nocturna quando escurecer».

«Mostrar PI no mapa»

Seleccione «Mostrar PI no mapa» e marque depois, com o auxílio do botão central, os PI que pretende visualizar no mapa durante a navegação.

«Bloqueio de segurança»

Esta menu permite-lhe activar os alertas sonoros de excesso de velocidade, os alertas à aproximação de um local de culto ou de uma escola. Permite-lhe ainda simplificar os menus e ajudá-lo durante os seus trajectos. Para activar as opções, marque-as e termine com o botão central.

AJUSTES DO SISTEMA (2/6)



«Não mostrar postos de carregamento no mapa»

Este menu, específico dos veículos eléctricos, permite desactivar a afixação das estações de carga no seu mapa.



«Ocultar mapa»

Este menu permite-lhe ocultar a cartografia.

«Alterar local de residência»

Este menu permite-lhe alterar a morada da sua residência.

«Alterar mapa»

Utilize este menu se instalar várias cartografias no seu cartão SD. Para mudar de mapa, seleccione «Alterar mapa» e, em seguida, o sistema solicitar-lhe-á que indique o mapa pretendido.

«Preferências de cabo»

Para escolher o cabo de carga que pretende utilizar, seleccione «Preferências de cabo» no menu «Preferências», e depois seleccione-o. Este menu permite-lhe seleccionar os cabos presentes no seu veículo. Quando inicia uma navegação para uma estação de carga, o seu sistema verifica a compatibilidade da estação de carga com os cabos que seleccionou, e informao. Pense depois em inscrever os cabos que adquiriu.

Nota: o seu sistema informa-o sobre a incompatibilidade do cabo com a estação de carga.

«Gerir favoritos»

Este menu permite-lhe eliminar ou mudar o nome dos favoritos registados.

«Gerir Pls»

Este menu permite-lhe adicionar, modificar ou eliminar categorias de PI ou PI.

AJUSTES DO SISTEMA (3/6)



«Gerir os meus postos de carregamento»

Este menu permite criar e gerir as suas próprias estações de carga, para além das detectadas automaticamente pelo sistema.

«Alterar símbolo do automóvel»

Este menu permite-lhe modificar o ícone do veículo no mapa de navegação 3D.

«Definições do mapa 2D»

Este menu acedido através do telecomando permite-lhe visualizar o mapa de navegação em 2D ou em 3D.

Consulte «Apresentação de comandos» neste manual.

«Alterar idioma»

Para escolher um idioma, seleccione o pretendido, e depois o sistema pede que escolha uma voz.

Seleccione o idioma pretendido na lista seguinte:

- Afrikaans
- Catalão
- Checo
- Dinamarquês
- Holandês
- Inglês UK
- Inglês US
- Estónio
- Grego
- Finlandês
- Flamengo
- Francês
- Alemão
- Húngaro
- Italiano
- Letão

- Lituano
- Norueguês
- Polaco
- Português (Brasil)
- Português (Portugal)
- Eslovaco
- Espanhol
- Espanhol (América Latina)
- Sueco
- Turco
- Russo
- Malaio.

Para validar, prima o botão central.

«Alterar cores do mapa»

Seleccione «Alterar cores do mapa». Em seguida, seleccione as cores diurnas e as cores nocturnas que prefere. Pode transferir novas cores. Para seleccionar uma cor transferida, seleccione uma paleta de cores suplementar e, depois, a cor pretendida.

«Preferências de brilho»

Este menu permite-lhe seleccionar a luminosidade do seu sistema de navegação em função da intensidade luminosa exterior.

AJUSTES DO SISTEMA (4/6)



«Preferências de barra de estado»

De entre a lista de opções, marque aquela que pretende que apareça na barra de estado do mapa de navegação.

«Zoom automático»

Este modo de «zoom» automático permite um «zoom» progressivo à medida que se vai aproximando de uma mudança de direcção.

«Definir unidades»

Unidades de distância

Seleccione «milhas» ou «quilómetros» e, depois, seleccione «Concluído» com auxílio das teclas contextuais.

Afixação das coordenadas

Seleccione, de entre as 3 propostas, o modo de afixação da latitude e da longitude. Em seguida, seleccione «Concluído», com auxílio das teclas contextuais, para passar à etapa seguinte.

«Preferências de planeamento»

Este menu permite-lhe definir as suas preferências relativamente a:

Tipo de planificação

Seleccione um dos tipos de planificação e termine com o botão central. O critério de planificação recomendado e «Percurso mais rápido».

«IQ Routes™»

Depois de ter seleccionado o parâmetro de planificação, o sistema propõelhe activar/desactivar a função «IQ Routes™».

Se IQ Routes[™] estiver activa, esta função permite calcular os itinerários em função da circulação média consoante os dias e a hora e planificar o melhor itinerário, tendo em conta velocidades reais medidas nas estradas.

Ecoparcours

O Ecoparcours é um percurso que facilitará a economia de energia do seu veículo.

Nota: Os veículos eléctricos dispõem de um Ecoparcours Z.E. específico.

AJUSTES DO SISTEMA (5/6)



«Preferências de planeamento»

(cont.)

Preferências de portagens

Este menu permite definir as suas preferências de portagem. Quando esta opção estiver activada e depois de introduzir um destino, o sistema pergunta-lhe se pretende modificar o seu itinerário. Seleccione um dos 3 tipos de itinerários, e valide depois com a ajuda do botão contextual da direita.

Tipos de estradas

Seleccione as suas preferências relativamente a partes específicas do percurso, como sejam estradas não-alcatroadas, «transferts» por «ferry».

«Mostrar imagens da via»

Ao aproximar-se de uma mudança de estada (nos grandes eixos rodoviários), o sistema pode entrar em modo «Mostrar imagens da faixa»: uma imagem 3D oferece uma perspectiva aproximada da ligação com uma seta de navegação, bem como os painéis de sinalização.

Pode desactivar esta função, seleccionando «Ocultar imagens da via». Para a reactivar, seleccione «Mostrar imagens da via».

«Preferências de início»

Este menu permite-lhe modificar o arranque do sistema e a página de arranque, personalizando-a com uma fotografia à sua escolha.



«Activar bússula»

Este menu permite-lhe seleccionar a activação ou a desactivação da bússola, durante a navegação.

AJUSTES DO SISTEMA (6/6)



«Acertar hora»

Aquando da mudança da hora de Verão para a hora de Inverno ou em caso de uma viagem ao estrangeiro (com uma hora diferente da habitual), é necessário alterar a hora do seu sistema. Seleccione «Acertar hora». O sistema propõe-lhe três modos de afixação. Seleccione o modo escolhido e, depois, «Concluído» com auxílio da tecla contextual. Acerte o relógio e, em seguida, «Concluído».

Sincronização do relógio

A opção de sincronização permite-lhe acertar a hora directamente a partir das informações GPS.

Para seleccionar esta opção, prima a tecla contextual da esquerda «Sinc».

Afixar/ocultar sugestões

Durante a utilização do seu sistema de navegação, o sistema afixa sugestões que lhe permitirão explorar melhor as funcionalidades. Pode desactivá-las, seleccionando «Ocultar sugestões»; para reactivar estas sugestões, seleccione «Mostrar sugestões».

«Mostrar menos opções de menus»

Esta opção permite-lhe simplificar o menu do seu sistema, para que a utilização em andamento seja mais fácil. Para reactivar todas as opções, seleccione novamente este ícone.

«Desactivar aviso de bateria fraca»

Quando a sua bateria se aproxima da descarga, o sistema entra em modo de aviso propondo uma estação de carga acessível.

Esta opção permite desactivar o aviso do nível de carga da bateria no seu sistema.

Nota: se a navegação em curso passar por um ponto de carga acessível, o aviso da bateria não se apaga.

«Repor as predefinições de fábrica»

Reinicialização total

Esta menu permite-lhe eliminar todas as informações do sistema.

Reinicialização parcial

Esta menu permite-lhe eliminar todas as informações pessoais (favoritos, destinos recentes...).

Nota: após uma reinicialização, o sistema inicia-se em inglês. Para mudar de idioma, consulte «Alterar idioma».

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (1/4)



Graças à aplicação TomTom HOME™ que instala inserindo o seu cartão SD no leitor de cartões SD de um computador ligado à internet, pode:

- actualizar o seu sistema de navegação e optimizar o seu funcionamento (cartografia, aplicação, vozes divertidas...);
- guardar os dados do seu sistema de navegação no seu computador;

adicionar ou eliminar dados;

- personalizar o seu sistema;
- partilhar correcções cartográficas com a comunidade (Map Share™);
- substituir a cartografia de origem da sua navegação aumentando para países novos (por exemplo: Europa do Leste);
- subscrever os Serviços LIVE (entre no menu «Adicionar Trânsito, Vozes, Radares de trânsito, etc.» de TomTom HOME™ e seleccione «Serviços LIVE»);
- ou ainda transferir o seu manual do utilizador;
- transferir as actualizações das estações de carga no veículo eléctrico.

Os menus da aplicação TomTom HOME™ orientam-no na realização de todas estas operações.

Para isso, deve:

 retirar o cartão SD do seu sistema de navegação;

Nota: para retirar o cartão SD, consulte o capítulo «Cartão SD: utilização, inicialização», parágrafo «Retirar o cartão SD» do seu «Manual do Utilizador».



- inserir este cartão SD no leitor de cartão do seu computador que foi, previamente, ligado à internet (poderá ser necessário um leitor de cartão SD externo);
- instalar a aplicação TomTom HOME™, bastando, para isso, fazer alguns cliques no seu computador e seguir as instruções que se afixam no ecrã.

Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (2/4)

Instalação do programa

Insira o cartão SD no leitor de cartões SD do seu computador ligado à Internet.

A instalação do programa começa automaticamente.

Siga as instruções que se afixam no monitor



Criação da conta internet em TomTom HOME™

Pode criar a sua conta Internet em TomTom HOME[™]. Para isso, clique em «Iniciar sessão», por cima do logótipo RENAULT. A associação do seu cartão ao sistema é automaticamente efectuada, de modo a beneficiar plenamente do seu sistema de navegação.



Em alguns países é ilícito transferir e activar a opção de alertas de radares, constituindo, por isso, uma infracção à lei se tal for feito.



Garantia de usar o mapa mais recente

Após a entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 60 dias para actualizar a cartografia gratuitamente. Depois deste período, as actualizações são pagas.

Dado que a rede rodoviária muda substancialmente de ano para ano, a TomTom propõe-lhe os mapas mais exactos e mais fiáveis do mercado. Para verificar se está disponível uma cartografia mais recente:

- clique em «Ferramentas»:
- clique depois em «Usar Garantia do mapa mais recente».

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (3/4)

Principais funções disponíveis

Transferir mapas

Se clicar no ícone «Adicionar Mapas», terá acesso ao menu que lhe permitirá transferir mapas. Os mapas para transferir são editados regularmente.

Subscrever os Serviços LIVE, transferir pontos de interesse

Se clicar no ícone «Adicionar Trânsito, Vozes, Radares de trânsito, etc.», terá acesso ao menu que lhe permitirá, por exemplo:

- subscrever os Serviços LIVE;
- transferir vozes para personalizar o seu sistema;
- transferir Pontos de Interesse (PI);

- ...

Actualizar as estações de carga.

A clicar no ícone «Actualizar o meu Carminat TomTom», acede ao menu que lhe permite obter a cartografia actualizada das estações de carga para o seu veículo.

Subscrição de Serviços LIVE

Adquira os Serviços LIVE em TomTom HOME[™] a partir de um computador ligado à Internet.

No seu veículo, em «Serviços LIVE», entre em «Os meus serviços» e introduza a sua identificação e palavrapasse para activar os serviços.

Se não conseguir aceder ao menu «Os meus serviços», active a comunicação de rede no seu Carminat TomTom seleccionando o botão «Activar».

Salvar os dados do seu sistema

Este menu permite-lhe salvar e restaurar os dados do sistema, a partir do seu computador.

Recomendamos-lhe vivamente que salvaguarde regularmente os dados do seu sistema.

Esta salvaguarda permitir-lhe-á recuperar os seus dados, se perder o cartão SD por exemplo.



Personalizar o seu sistema

Tem também a possibilidade de personalizar o seu sistema, graças à instalação de novos pontos de interesse, de vozes sintéticas ou, ainda, modificar a paleta de cores.

Transferir o Manual do Utilizador do seu sistema

Se clicar no ícone «Ler o manual do meu Carminat TomTom», terá acesso ao «Manual do Utilizador» completo do seu sistema.

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (4/4)

- Conteúdos no	Conteúdos no	
eauipamento	📇 computador	
Mapas		310,8 Mo 🕕 Nenhum seleccionado
Vozes 🛛 🕅		171,5 Mo 🕕 Nenhum seleccionado
Ponto de Interess	e a	2,0 Mo 🕕 Nenhum seleccionado
Sobreposições de	mapas 2	22,2 Mo 📄 Nenhum seleccionado
Simbolos do auto	móvel 12	0,4 Mo 🕕 Nenhum seleccionado
Sons de aviso		0,7 Mo 🕕 Nenhum seleccionado
Memória do quipa- 1921,2 Mc nento:		Espace livre: 1390 Mo Seleccionados Mo
		talados:



Este menu permite-lhe verificar o espaço disponível no cartão SD do seu sistema e é muito útil, nomeadamente para transferir as cartografias que incluem vários países (por exemplo, Europa Ocidental).

Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.



Actualização do sistema

Para explorar totalmente o seu sistema de navegação, aconselhamo-lo a actualizá-lo tão frequentemente quanto possível.

Map Share™

Uma vez actualizado o seu sistema, poderá partilhar correcções cartográficas com a comunidade de utilizadores do sistema.

A transferência das actualizações só deve ser feita por internet.

TELECOMANDO: pilhas



Logo que o led do telecomando pisca a vermelho ao mesmo tempo que aparece uma mensagem no ecrã, deve substituir as pilhas do seu telecomando.

Segure o telecomando dos dois lados e pressione o fecho *A* situado na face traseira do aparelho.

O teclado separa-se da face traseira do aparelho.

Nota: proceda cuidadosamente para não deixar cair a face frontal.



Insira as pilhas (do tipo AAA/LR3/UM4 (1.5V)) no telecomando. Certifique-se de que coloca as pilhas no sentido correcto, de acordo com as inscrições no telecomando.

Reponha a face traseira do aparelho e prima um botão qualquer para ligar o telecomando.

O seu telecomando liga-se automaticamente ao seu sistema de navegação.



Nota: se não for solicitado durante 20 segundos, o telecomando passa ao modo de economia de energia. Se não for utilizado durante 20 minutos, o telecomando desliga-se totalmente. Para ligar o telecomando, prima um botão qualquer.



Não junte as pilhas gastas ao lixo doméstico; entregue-as a um organismo habilitado a efectuar a reciclagem de pilhas.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (1/3)

Sistema			
Descrição	Causas	Soluções	
Não se afixa nenhuma imagem.	O ecrã está em suspensão.	Verifique se o ecrã não está em suspen- são.	
Não se ouve nenhum som.	O volume está no mínimo ou o som está desactivado.	Aumente o volume ou active o som.	
Não se afixa nenhum mapa.	O cartão SD não está no lugar ou está danificado.	Verifique a presença do cartão SD.	

Navegação			
Descrição	Causas	Soluções	
A posição do veículo no ecrã não corres- ponde à sua real localização. O testemunho GPS no ecrã permanece cinzento ou amarelo.	Localização errada do veículo devido à recepção GPS.	Desloque o veículo, até obter uma boa recepção dos sinais GPS.	
As indicações afixadas no ecrã não cor- respondem à realidade.	O cartão SD já não é válido.	Transfira uma actualização através de TomTom HOME™.	
As informações relativas à circulação ro- doviária não se afixação no ecrã.	A voz não está activa.	Verifique se a voz está activa. Seleccione um destino e inicie o guia.	
Algumas rubricas de menu estão indisponíveis.	O menu «Bloqueio de segurança» está activo.	Desactive a opção «Bloqueio de segu- rança».	

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (2/3)

Navegação		
Descrição	Causas	Soluções
O guia de voz está indisponível.	O guia de voz ou o guia está desacti- vado.	Aumente o volume. Verifique se o guia de voz está activo. Verifique se a voz está activa.
O guia de voz não corresponde à reali- dade.	O guia de voz pode variar em função das condições do meio envolvente.	Conduza em função das condições reais.
O itinerário proposto não é iniciado ou não termina no destino pretendido.	O destino não é reconhecido pelo sis- tema.	Introduza o nome de uma estrada pró- xima do destino pretendido.
O sistema calcula automaticamente um desvio.	O serviço «Informações de trânsito» cal- cula um itinerário alternativo.	
A recepção fraca de HD Traffic™.	O veículo encontra-se numa zona não coberta pelos Serviços Live ou não dispõe de uma inscrição válida nestes serviços.	Desloque o seu veículo.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (3/3)

Navegação		
Descrição	Causas	Soluções
O ícone da viatura não é afixado.	O mapa está em modo 2D.	Entre na visualização do mapa 3D pre- mindo o botão 2D/3D do comando central ou do telecomando.
Os Serviços Z.E. não funcionam. (apenas veículo eléctrico)	 O veículo encontra-se numa zona sem cobertura. ou Não tem uma subscrição em vigor. 	 Utilize os Serviços Z.E. numa zona com cobertura ou Visite o sítio MyRenault para renovar a subscrição dos Serviços Z.E.
O sistema não encontra, ou existem poucas estações de carga. (apenas veículo eléctrico)	A base de dados de estações de carga não está actualizado.	Visite o sítio TomTom HOME™ para transfe- rir as estações de carga mais actualizadas.
O sistema indica que as estações de carga são incompatíveis quando o veí- culo é compatível. (apenas veículo eléctrico)	 A lista de compatibilidade não está actualizada. e/ou Todos os cabos da viatura não estão declarados no menu «Preferências de cabo». 	 Visite o sítio TomTom HOME[™] para transferir as estações de carga mais actualizadas; a lista de compatibilidade será actualizada automaticamente em simultâneo. e/ou Registar todos os cabos da viatura em «Preferências de cabo».

ÍNDICE ALFABÉTICO (1/2)

A acessos rápidos	I informações de trânsito27 \rightarrow 29 informações pessoais
B Bluetooth®	eliminar
C comandos	L ligar10
$\begin{array}{c} \textbf{D} \\ \text{destino} & & 18 \\ \text{desvio} & & 24-25, 27 \rightarrow 29 \\ \text{diaporama} & & 43 \end{array}$	mapa SD
E ecrã afixações de navegação22 → 25 em suspensão10	símbolos cartográficos
I IQ route48	N navegação27 \rightarrow 29
E endereço17 \rightarrow 21	O orientação activação17 → 22 anulação25
favoritos adicionar	P paragem
GPS receptor	

ÍNDICE ALFABÉTICO (2/2)

R

radares	
assinalar	
regulações	
Iuminosidade	
navegação	
relógio	
regulação	
C <i>J</i>	
S	
sistema	

sistema	
actualização	51 → 54
inicialização	
sistema de navegação	2
sons	
activar	
desactivar	

т

teclas	
teclas de contexto	
telecomando pilhas	
V	

volume	
VOZ	
activar	
desactivar	

MENÇÕES LEGAIS

© RENAULT 2010 - Todos os direitos de reprodução, tradução e adaptação reservados em todos os países. Qualquer reprodução ou representação, total ou parcial, realizada sem a autorização da RENAULT é ilícita e expõe os infractores a sanções judiciais.

A marca TomTom™ e o logótipo TomTom («duas mãos») são marcas comerciais, aplicações ou marcas registadas da TomTom International B.V.

(www.e-guide.renault.com) (www.renault-multimedia.com)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX 972-4 - 77 11 407 689 - 09/2012 - Edition portugaise