MEDIA-NAV EVOLUTION



Précautions d'utilisation

Il est impératif de suivre les précautions ci-dessous lors de l'utilisation du système pour des raisons de sécurité ou de risques de dommages matériels. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.



Précautions concernant la manipulation du système

 Manipulez les commandes (en façade ou au volant) et consultez les informations à l'écran lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

- Réglez le volume sonore à un niveau modéré permettant d'entendre les bruits environnants.

Précautions concernant la navigation

- L'utilisation du système de navigation ne remplace en aucun cas la responsabilité ni la vigilance du conducteur lors de la conduite du véhicule.

– Selon les zones géographiques, la « carte » peut manquer d'informations sur les nouveautés du parcours. Soyez vigilant. Dans tous les cas, le code de la route et les panneaux de signalisation routière sont toujours prioritaires sur les indications du système de navigation.

Précautions matérielles

- Ne procédez à aucun démontage ou aucune modification du système afin d'éviter tout risque matériel et de brûlure.
- En cas de dysfonctionnement et pour toute opération de démontage, veuillez contacter un représentant du constructeur.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le lecteur.
- L'emploi de produits à base d'alcool et/ou l'aspersion directe d'un liquide est à proscrire.

Précautions concernant le téléphone

- Certaines lois réglementent l'usage du téléphone en voiture. Elles n'autorisent pas pour autant l'usage des systèmes téléphonie mains libres dans n'importe quelle situation de conduite : tout conducteur doit rester maître de sa conduite ;

 Téléphoner en conduisant est un facteur de distraction et de risque important, cela pendant toutes les phases d'utilisation (numérotation, communication, recherche d'une entrée dans le répertoire...). La description des modèles déclinés dans cette notice, a été établie à partir des caractéristiques connues à la date de conception de ce document. La notice regroupe l'ensemble des fonctions existantes pour les modèles décrits. Leur présence dépend du modèle de l'équipement, des options choisies et du pays de commercialisation. De même, des fonctionnalités devant apparaître en cours d'année peuvent être décrites dans ce document. Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels.

Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule.

Pour de plus amples informations, consultez un Représentant de la marque.

SOMMAIRE

Généralités	4
Description générale	4
Présentation des commandes	7
Marche, arrêt	17
Fonctionnement et utilisation	19
Volume	21
Navigation	22
Entrer une destination	22
Réglages de navigation	28
Lire une carte	32
Le système de navigation	35
Guidage	36
Réglage carte	42
Gérer les favoris	43
Audio / Multimédia	45
Sources audio auxiliaires	45
Écouter la radio	48
Vidéo	52
Régler le son	54
Téléphone	56
Appairer et connecter téléphone	56
Gestion des appels	60
Utiliser la reconnaissance vocale	63
Applications	66
Android Auto™, CarPlay™	66
Véhicule	69
Driving eco	69
Caméra de recul	70
Caméra multivues	73
Démarrage du moteur à distance	75

4x4 infos	79
Réglages	80
Réglages système	80
Mise à jour carte et système	82
Anomalies de fonctionnement	87

Le système DAB permet d'obtenir un meilleur rendu sonore, d'accéder aux

l'écoute des stations de radio FM (mo-

dulation de fréquence), DAB (diffusion

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Introduction

Le système multimédia de votre véhicule assure les fonctions suivantes :

- radio RDS ;
- radio DAB ;

 gestion de sources audio auxiliaires ;

- téléphone mains libres ;
- reconnaissance vocale ;
- aide à la navigation ;
- informations sur le trafic routier ;
- informations sur les zones de vigilance ;
- aide au stationnement (caméra de recul ou caméra multivues);
- la programmation de démarrage du moteur à distance ;

 informations sur l'inclinaison du véhicule (4x4 infos);

 informations sur votre style de conduite et conseils de conduite afin d'optimiser votre consommation de carburant.

Le système multimédia permet

Fonctions radio

gramme en cours, etc. Le système RDS permet l'affichage du nom de certaines stations ou

d'informations diffusées par les stations radio FM :

informations textuelles sur le pro-

 informations sur l'état général du trafic routier (TA) ;

- message(s) d'urgence(s).

Fonction audio auxiliaire

Vous pouvez écouter votre baladeur audio directement sur les haut-parleurs de votre véhicule. Vous avez plusieurs possibilités pour connecter votre baladeur, suivant le type d'appareil que vous possédez :

- prise Jack 3,5 mm ;
- USB audio ;
- connexion Bluetooth®.

Pour plus de précisions sur la liste des appareils compatibles, consultez un Représentant de la marque ou consultez le site internet du constructeur s'il en dispose.

Fonction téléphonie mains libres

Le système de téléphonie mains libres Bluetooth® assure les fonctions suivantes en vous évitant d'avoir à manipuler votre téléphone : émettre/recevoir/suspendre un appel ;

 consulter la liste des contacts du répertoire du téléphone ;

 – consulter l'historique d'appels passés depuis le système ;

- appeler les secours.

Compatibilité des téléphones

Certains téléphones ne sont pas compatibles avec le système mains libres, et ne permettent pas d'exploiter l'ensemble des fonctions offertes ou n'apportent pas une qualité acoustique optimale.

Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez un Représentant de la marque ou consultez le site internet du constructeur s'il en dispose.



Votre système téléphonie mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en

diminuant les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Fonction démarrage du moteur à distance

Lorsque le véhicule en est équipé, cette fonction vous permet de programmer le démarrage du moteur à distance afin de chauffer ou ventiler l'habitacle jusqu'à 24 heures avant l'utilisation du véhicule.

Driving eco

(disponible suivant véhicule)

Le menu « Driving eco » permet d'afficher en temps réel un score global qui reflète votre style de conduite.

Fonction aide à la navigation

Le système de navigation détermine automatiquement la position géographique du véhicule par la réception de signaux GPS.

Il propose un itinéraire jusqu'à la destination de votre choix grâce à sa carte routière. Enfin, il indique la route à suivre, pas à pas, grâce à l'écran de visualisation et aux messages vocaux.

Informations trafic

Cette fonction vous informe en temps réel des conditions relatives au trafic.

Alertes de sécurité routière ou point d'alertes

Ce service vous permet de recevoir des alertes en temps réel, comme les alertes d'excès de vitesse ou la position des zones d'alerte de sécurité routière.

Affichages



Composer of the Week - Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)



Écran des menus

1. Zone de sélection de mode.

Affiche le mode sélectionné. Quand vous touchez la zone de sélection de mode, un menu déroulant apparaît.

2. Zone Table des matières.

Affiche le contenu d'une rubrique de menu et des informations afférentes.

3. Zone information téléphonie.

Si le système Bluetooth® est activé, le niveau de réception et de batterie de l'appareil connecté est affiché.



- 4. Température extérieure.
- 5. Zone Heure.
- 6. Zone Menu :
- affiche le menu inférieur du mode ;
- affiche le menu actuel en surligné.

7. Zone Accueil ou retour à la navigation.

Suivant le mode dans lequel vous vous trouvez, cette zone affiche :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- -
- le bouton « Accueil » : revient au menu d'accueil ;

 le bouton « Précédent » : revient à l'écran précédent ;

le bouton « Drapeau » : revient à l'écran de navigation.



8. Mode veille et affichage de l'horloge.

9. Zone de sélection du démarrage du moteur à distance.

Écran de navigation

Disponible suivant pays et/ou législation en vigueur.

10. Mode carte (2D/3D et 2D Nord).

11. Nom de la prochaine rue à prendre sur votre itinéraire.

12. Informations audio actuelles.

6 - Généralités

- *13.* Options de réglage d'itinéraire et de carte.
- 14. Guidage vocal ON/OFF.
- 15. Informations trafic.

Façades du système

Les sélections d'écran s'effectuent d'une pression sur la partie souhaitée de l'écran.





Façades du système

Les sélections d'écran s'effectuent d'une pression sur la partie souhaitée de l'écran.





(C) 17 B (11) (12) (18) Commandes sous volant **A** (11) 12 -13 (13) 3.0) -(14) ₫-**1**-(14) (15) (16) 16 (15) (16) (F) E 17 (18) (18) (17 D 18 (17 MEDIA RADIO 3. MEDIA RADIO (13) **1+** -13 イズ 刻-12 イズ ダ-12 ₫-(14)MODE (14) **D**-(16) (19) (16) (16) (19)

-13

(14)

-13

(× ×-12)

w--14

(K ×-12)

1-







Fonctions

1

	Fonction
1	Appui court : écran de veille On/Off. Appui long : redémarrage du système.
<i>2</i> , <i>13</i> , <i>14</i>	Régler le volume.
3	Prise USB, ou activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone s'il est connecté au système multimédia (suivant équipement).
4	Prise Jack 3,5 mm.
5	Accéder au média actuellement à l'écoute (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®/AUX).
6	Accéder au menu « Navigation ».
	Accéder au menu « Accueil ».
7	Téléphonie ou sources auxiliaires : sortir de l'écran actuel pour retourner vers l'écran de navigation (en cours) ou vers l'écran précédent.
8	Activer/désactiver le guidage vocal.
9	Changer le zoom de vue de carte.
10	Changer le mode de vue de carte (2D/3D/2D Nord).
11	Choisir la source audio (FM/AM/DAB/USB/Bluetooth®/AUX).

	Fonction
12	 À la réception d'un appel : Appui court : décrocher l'appel ; Appui long : refuser l'appel. Appui court pendant un appel : raccrocher. À l'écoute d'une source audio : couper/remettre le son « MUTE » (uniquement pour les commandes <i>C</i>, <i>D</i>, <i>E</i>, <i>F</i>, <i>H</i> et <i>J</i>). Appui court : accès au menu « Tél » (uniquement pour les commandes <i>A</i>, <i>B</i>, <i>G</i> et <i>K</i>). Appui court : activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone (uniquement pour les commandes <i>A</i> et <i>K</i>).
13	Augmenter le volume de la source audio en cours d'écoute.
14	Diminuer le volume de la source audio en cours d'écoute.
13+14	Couper/remettre le son « MUTE » (uniquement pour les commandes A, B et L).
15, 19	Radio : changer le mode de lecture des stations radio (« Fréq », « Liste », « Mém »). Média (USB/baladeur audio) : changer le mode de lecture du média en cours d'écoute (« Princi- pale » ou « Liste »).
16	Molette arrière : – Radio : changer de mode radio (Fréquence / Liste / Preset) ; – Média : avancer/reculer d'une piste. Appui court : valider une action (uniquement pour la commande <i>C</i>).
17	Changer de média (CD/USB/AUX).

1

	Fonction
18	Appui court : changer de mode radio (FM/AM/DAB). Appui long : activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone (uniquement pour la commande <i>C</i> , <i>E</i> et <i>J</i>).
20	Couper/remettre le son de la radio. Mettre sur pause/en lecture la piste audio. Interrompre la voix de synthèse de la reconnaissance vocale.
21	Activer/désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone s'il est connecté au système multi- média.

MARCHE, ARRÊT

Marche





Par mesure de sécurité, en cas de température trop

basse ou trop élevée à l'intérieur du véhicule, le système multimédia ne se mettra pas en marche ou s'arrêtera de fonctionner automatiquement. Attendez quelques instants que la température revienne à un niveau plus adéquat pour le bon fonctionnement du système multimédia.

Arrêt

Le système multimédia se met en marche automatiquement à la mise sous contact. Dans les autres cas, appuyez sur la touche *A* pour mettre en marche votre système multimédia.

Contact coupé, vous pouvez utiliser votre système pendant vingt minutes. Appuyez sur la touche *A* pour faire fonctionner le système multimédia environ vingt minutes supplémentaires.



Suivant les applications en cours de fonctionnement, le système multimédia

peut prendre quelques minutes pour se mettre à jour avant de s'éteindre après que le contact moteur soit coupé.

Un appui long sur la touche **A** (jusqu'à l'apparition de l'écran noir) permet le redémarrage du système multimédia.

Écran de veille

7:06 PM

Le mode écran de veille permet d'éteindre l'écran de visualisation.

Dans ce mode, la radio ou le système de guidage ne fonctionne pas.

L'écran de veille affiche l'heure et la température extérieure.

MARCHE, ARRÊT



Appuyez brièvement sur la touche **A** pour activer/désactiver l'écran de veille.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Écran multimédia 1



Appui court :

- sélection d'option ;

– exécution d'option (écran de lecture média).

Depuis le menu « Média », « A l'écoute », une pression sur le bouton d'avance fait passer au titre suivant.



Appui long :

mémorisation d'élément (station de radio par exemple).

Depuis le menu « Radio » « Fréq. », un appui long sur le chiffre préprogrammé mémorise la station de radio actuellement à l'écoute.

- Défilement rapide.

Des appuis longs sur les boutons de défilement vers le bas lancent un défilement (par page) accéléré.

 Avance/retour rapide (écran de lecture média).

Depuis le menu « Média » « A l'écoute », des appuis longs sur le bouton « Avance/retour » rapide font avancer/reculer la lecture.

Retour au menu « Accueil »



Le système revient directement au menu « Accueil » en cas d'appui long sur 2 ou d'appui court sur 3 où que vous soyez dans le système.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Audio : utiliser les commandes sous volant







Appuyez sur la touche **5** pour changer de mode de recherche de station radio.

Tournez la molette *6* pour changer de station (mouvement *A*).

Appuyez sur **4** pour changer de source

(USB, AUX, AM, FM, DAB et Bluetooth®).

Utiliser un clavier alphabétique



Au cours de la saisie d'une rubrique à l'aide d'un clavier alphabétique, choisissez chaque lettre à l'aide du clavier. Au cours de la saisie de chaque lettre, le système supprime la surbrillance de certaines lettres pour faciliter l'opération.

Appuyez sur **7** pour effacer le dernier caractère saisi.

Appuyez sur *8* pour afficher la liste des résultats.

Appuyez sur **9** pour utiliser des chiffres ou des symboles.

Appuyez sur **10** pour changer de configuration de clavier.

VOLUME

Volume

Ajustez le volume sonore à l'écoute des différents messages, sources, sonneries et communications téléphoniques :

 – en tournant ou en appuyant sur le bouton *1* de la façade du système multimédia ;

 – en appuyant sur la commande 13 ou 14 de la commande sous volant.

Pour régler cette fonction → 54.

La source radio écoutée est interrompue à la réception d'informations routières « TA », de bulletins d'information ou d'un message d'avertissement.

Nota : le volume sonore en cours de lecture n'est pas mémorisé au redémarrage du système.



Réglez le volume sonore à un niveau modéré permettant d'entendre les bruits environnants.

Coupure du son

Pour couper le son, appuyez brièvement sur le bouton *21* de la commande au volant, ou sur le bouton *3* de la façade multimédia (suivant équipement) ou sur la commande sous volant 12 (uniquement pour les commandes C, D, E, F, H et J) ou simultanément sur les boutons 13 et 14 de la commande sous volant (uniquement pour les commandes A, B et L).

L'icône « MUTE » s'affiche en haut de l'écran pour vous indiquer que le son est coupé.

Pour reprendre l'écoute de la source audio en cours, appuyez brièvement sur le bouton 21 de la commande au volant, ou sur le bouton 3 de la façade multimédia (suivant équipement) ou sur la commande sous volant 12 (uniquement pour les commandes C, D, E, F, H et J) ou simultanément sur les boutons 13 et 14 de la commande sous volant (uniquement pour les commandes A, B et L).

Cette fonction est désactivée automatiquement lors d'une action sur le volume et lors de la diffusion d'un bulletin d'information ou d'informations routières.

Adaptation du volume en fonction de la vitesse

Lorsque cette fonction est activée, le volume audio et le volume de la navigation varient en fonction de la vitesse du véhicule. Pour activer et régler cette fonction → 54.

Menu de destination

2

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Destination » pour accéder au menu de destination.

Le menu de destination propose différentes méthodes pour indiquer une destination :

 saisir une adresse (complète ou partielle);

 sélectionner une adresse à partir de « Lieux d'intérêt » ;

 sélectionner une destination parmi les destinations précédentes ;

 sélectionner une adresse à partir des destinations favorites ;

sélectionner une destination sur la carte ;

 sélectionner une latitude et une longitude.

Saisir une adresse

Pour saisir une adresse, appuyez sur 1.

Cette rubrique vous permet la saisie d'une partie ou de toute l'adresse complète : pays, ville, rue et numéro de rue.

Nota : seules les adresses connues par le système dans la carte numérisée sont admises.

Navi	igatio				***09):0:
	Adresse	L	eux d'intérêt	His	D Aorique	
	Favoris	Chi	vicher sur carte	Coord	onnees	
ŧ	Destinati	on	Itinéraire	e	Optior	าร



Lors de la première utilisation :

appuyez sur « Pays » ;

 saisissez à l'aide du clavier le nom du pays souhaité.

Au cours de la saisie de l'adresse, le système supprime la surbrillance de certaines lettres pour faciliter la saisie.

Le système peut suggérer plusieurs listes de pays si vous appuyez sur *2*. Sélectionnez le pays souhaité dans les listes.

Procédez de la même manière pour « Ville/Banlieue », « Rue », « Rue transversale » et « Numéro de rue ».

Nota :

 - « Rue transversale » et « Numéro de rue » peuvent être activés après avoir sélectionné « Rue » ;

au moment de la saisie de la rue, il n'est pas nécessaire de mettre le type de voie (rue, avenue, boulevard...);
le système conserve en mémoire les dernières adresses saisies. Une fois que vous avez entré une destination par adresse, à la prochaine utilisation, l'adresse précédente sera indiquée.

Sélectionner des points d'intérêt (POI)



Vous pouvez sélectionner votre destination à partir des points d'intérêt.

Vous pouvez trouver un endroit de différentes façons :

 avec la fonction de recherche rapide, vous pouvez rapidement trouver un endroit à proximité par son nom ;
 avec la fonction de recherche prédéfinie, vous pouvez trouver des types d'endroits fréquemment recherchés simplement grâce à quelques pressions sur l'écran ;

 vous pouvez chercher un endroit par sa catégorie.

Recherche rapide de points d'intérêt

La fonction de recherche rapide vous permet de trouver rapidement un point d'intérêt.

Appuyez sur un endroit de la carte pour rechercher des points d'intérêt. Suivant votre position, un ou plusieurs points $\boldsymbol{3}$ s'affichent à l'écran.

Appuyez sur *4* puis sur « Lieux d'intérêt proches du curseur » pour afficher la liste des points d'intérêt avec les noms et la distance à partir de l'endroit sélectionné.

Rechercher des points d'intérêt à l'aide de catégories préprogrammées

La fonction de recherche préprogrammée vous permet de trouver rapidement les types de lieux les plus fréquemment sélectionnés.

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Destination », « Lieux d'intérêt » pour accéder aux catégories préprogrammées.

Lieux	dinte	eret	



Catégories (station-service/station de charge/parking/restaurant)

 Si un itinéraire actif existe, les points d'intérêt « Station-service », « Station de charge » et « Restaurant » sont recherchés le long de l'itinéraire. Le point d'intérêt « Parking » est recherché autour de la destination.

 Si aucun itinéraire n'est actif (pas de destination sélectionnée), ces points sont recherchés autour de la position actuelle.

 Si la position actuelle n'est pas non plus disponible (pas de signal GPS), ces points sont recherchés autour de la dernière position connue. 2

10:55



Rechercher des points d'intérêt par catégorie

Vous pouvez chercher des points d'intérêt par catégorie et sous-catégorie.

Appuyez sur « Accueil », « NAV »,

« Destination », « Lieux d'intérêt »,

« Recherche personnalisée ».

Sélectionnez la zone autour de laquelle l'endroit doit être recherché :

 appuyez sur « Dans une ville » pour rechercher un endroit dans une ville/ une banlieue sélectionnée (la liste des résultats sera classée selon la distance depuis le centre de la ville sélectionnée);

 appuyez sur l'icône « Sur l'itinéraire » pour rechercher le long de l'itinéraire actif et non autour d'un point donné. C'est utile quand vous voulez faire une étape avec seulement un détour minimal, par exemple si vous cherchez les prochaines stations-services, stations de charge ou les restaurants à proximité (la liste des résultats est classée selon la longueur du détour nécessaire) ;

 appuyez sur « Autour de ma position » pour effectuer une recherche autour de la position actuelle, ou si celleci n'est pas disponible, autour de la dernière position connue (la liste des résultats est classée selon la distance depuis cette position);

 appuyez sur « À proximité de la destination » pour chercher un endroit autour de la destination de l'itinéraire actif (la liste des résultats est classée selon la distance depuis la destination).

Sélectionner une destination parmi les destinations précédentes



Appuyez sur *5* pour trouver une destination que vous aviez précédemment définie.

Sélectionner une adresse dans les destinations favorites

Vous pouvez trouver une destination dans vos destinations favorites. Pour utiliser plus efficacement cette fonction, nous vous conseillons de mémoriser à l'avance vos destinations fréquentes.

Dans un premier temps, mémorisez les destinations favorites en recherchant l'adresse **→ 43**.

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Destination », « Favoris » pour afficher la liste des destinations favorites.

Sélectionner une destination sur la carte



Cette fonction vous permet de chercher une destination en faisant défiler la carte :

appuyez sur « Accueil », « NAV »,
 « Destination », « Chercher sur carte »
 pour sélectionner la destination sur la carte ;

 ensuite, appuyez sur l'endroit de la carte que vous souhaitez définir comme destination. Le point $\pmb{\textit{6}}$ s'affiche ;

appuyez sur 7 pour valider.

Saisir les coordonnées de la destination



Ceci vous permet de rechercher une destination en entrant ses coordonnées.

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Destination », « Coordonnées ».

Vous pouvez saisir les valeurs de latitude et de longitude dans un des formats suivants : degrés décimaux ; degrés et minutes décimaux ; ou degrés, minutes et secondes décimaux. Appuyez sur *8* puis sur UTM pour saisir les coordonnées au format UTM.

Trier la liste



Les résultats d'une recherche de destination par point d'intérêt, historique ou favoris peuvent être triés par nom et distance. Si un itinéraire actif existe, les résultats peuvent être triés par détour. Appuyez sur **9** pour les afficher sur la carte.

Trouver une destination par son nom

Si vous sélectionnez une destination par point d'intérêt, historique ou favoris, vous pouvez effectuer une recherche de la destination dans la liste

par son nom. Appuyez sur « Rechercher » et entrez le nom via le clavier.

Valider la destination

2



Plusieurs choix sont possibles à l'écran avant de valider une destination :

– « OK » ;

- « Options ».

Un décompte de 10 secondes démarre. Si pendant ce laps de temps vous ne faites aucune action, le guidage commencera automatiquement.

« OK »

 S'il n'existe pas d'itinéraire actif (aucune destination sélectionnée), appuyez sur *10* pour confirmer la destination comme nouvel itinéraire.



 S'il existe un itinéraire actif, vous pouvez sélectionner la destination comme nouvel itinéraire ou étape. Appuyez sur *10* puis sur « Nouvel itinéraire » ou « Étape ».

« Options »

Avant la fin du décompte des 10 secondes, les choix suivants apparaissent à l'écran :

« Autres itinéraires »

Appuyez sur **11** pour changer ou modifier l'itinéraire.



« Itinéraire »

Appuyez sur *12* pour visualiser en détail votre itinéraire **→ 36**.

« Paramétrage de l'itinéraire »

Appuyez sur **13** pour régler votre parcours suivant les routes et le mode d'itinéraire souhaités.

« Simuler la navigation »

Appuyez sur **15** pour avoir une simulation de l'itinéraire que vous avez sélectionné **→ 36**.



« Trafic actuel »

Cette fonction permet d'obtenir des informations sur les incidents de circulation signalés sur votre trajet ou à proximité de votre position. Pour y accéder appuyez sur **14** puis sélectionnez « Trafic actuel ».

« Options »

Après la fin du décompte des 10 secondes, les choix suivants apparaissent à l'écran :

« Ajouter aux favoris »

Appuyez sur **17** pour enregistrer la destination sélectionnée dans les destinations favorites.

« Trafic actuel »

Appuyez sur *16* pour obtenir des informations sur les incidents de circulation signalés sur votre trajet ou à proximité de votre position.

« Info »

Appuyez sur **20** pour consulter l'adresse, la latitude, la longitude et le numéro de téléphone d'un point d'intérêt (actif uniquement après sélection d'un point d'intérêt).

Pour les véhicules électriques, vous avez accès à des informations complémentaires de la station de charge :

 – la distance et l'adresse de la station ;

 le type de charge (gratuit avec abonnement...);

 le nombre de prises de charge disponible et totale ;

- le type de prise de charge ;

- ...

« Retour au véhicule »

Appuyez sur **19** pour revenir à la position actuelle du véhicule.

Nota : pour fermer la fenêtre « Options », appuyez sur **18**.

« Avertissements »

2

Cette rubrique vous permet de confiqurer des avertissements.

Alerte en cas d'excès de vitesse

Les cartes peuvent contenir des informations sur les limites de vitesse des troncons de route. Le système peut vous avertir si vous dépassez la limite actuelle.

Off	100	1
	-00	
Off	On	
Off	On	1
0 m	200 m	500 m
	no no m 0	Off On Off On 0 m 200 m

Suivant région, ces informations peuvent être indisponibles ou ne pas être tout à fait correctes pour toutes les routes de la carte.

Les types d'alerte suivants sont disponibles :

 avertissement sonore : vous recevez un avertissement non-verbal quand vous dépassez la limitation de vitesse autorisée :

- avertissement visuel : la vitesse limite actuelle s'affiche et cliqnote en rouge sur la carte guand vous la dépassez.

Appuvez sur « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver l'avertissement

Vitesse limitée toujours visible

Activez ou désactivez l'affichage de la limitation de vitesse de la portion de route empruntée en appuvant sur « ON » ou « OFF »

Avertissements de point d'alerte

Quand le conducteur traverse une zone de vigilance accrue, un signal d'avertissement visuel apparaît à l'écran accompagné d'un signal sonore. Ces zones de danger correspondent à des portions de route sur lesquelles les conducteurs doivent être plus prudents. Elles peuvent être permanentes ou temporaires.Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Distance de pré-alerte

Vous pouvez choisir une distance entre plusieurs choix à laquelle vous souhaitez être alerté d'une zone de danger accrue.



Dans certains pays, télécharger et activer l'option des zones de danger est illicite et peut constituer une infraction à la règlementation.

« Paramétrage de l'itinéraire »



Cette fonction vous permet de définir la manière dont les itinéraires sont calculés.

« Calcul de l'itinéraire »

Ce système vous propose trois critères de calcul d'itinéraire :

- « Rapide » : indigue un itinéraire rapide si vous pouvez rouler à la vitesse

limite ou presque sur toutes les routes :

- « Court » : indique un itinéraire court pour minimiser la distance à parcourir ;

Paramétrage de l'itine	éraire	_	_	10:52
Calcul de l'itinéraire	Rupido	Court	Eco	
Autoroutes	off	On		
Routes à abonnement	Off	On	1	1/2
Routes à péage	off	On	Ì	v
5	Option	าร	-	

- « Eco » : ce mode offre un compromis entre les modes rapide et court. Il vous permet de gagner une certaine distance en roulant un peu plus longtemps. L'itinéraire calculé sera probablement plus court que la solution rapide, mais pas beaucoup plus lent.

« Autoroutes »

Vous pouvez vouloir éviter les autoroutes guand yous conduisez une voiture lente ou remorquez un autre véhicule.

« Routes à abonnement »

Vous pouvez autoriser ou non l'utilisation de routes dont l'usage requiert l'achat d'une autorisation spéciale pour une certaine période.

« Routes à péage »

Vous pouvez autoriser ou non l'utilisation de routes à péage.

« Ferries »

Vous pouvez autoriser ou non l'utilisation de tous types de ferries, bateaux et trains.

« Covoiturage »

Cette fonction vous permet de visualiser les routes destinées uniquement au covoiturage.

« Chemins de terre »

Vous pouvez autoriser ou non l'utilisation de chemins de terre



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

« Paramètres de la carte »



→ 42.

« Réglage de la langue »

Cette fonction permet de modifier la langue du guidage vocal → 36. manuel.

« Format des coordonnées »

Fe	ormat des coordonnées	10:51
۲	DD.DDDDD	
0	DD MM.MMM	
0	DD MM SS.S	

GPS

(A)



« Mise à jour des cartes »

1	Vavigation		.al 🎟	11:56
•	Mise à jour des cartes	Circulation		

Cette fonction vous permet de modifier le format des coordonnées.

Ce système offre trois types de format.

Cette fonction vous permet de contrôler le statut des satellites GPS.

Appuyez sur « GPS » pour afficher les informations GPS (écran *A*).



Précautions concernant la navigation L'utilisation du système

de navigation ne remplace en aucun cas la responsabilité ni la vigilance du conducteur lors de la conduite du véhicule. Cette fonction vous permet de contrôler les dates de vos dernières mises à jour effectuées.

« Circulation »

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver l'« Info trafic », la signalisation des différents types d'événements et de gérer des alternatives d'itinéraires en cas d'accidents ou de bouchons.

Info trafic	Off	On		
Détour	►			
Types d'évènements	►]		



« Info trafic »

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des alertes des différents incidents qui se trouvent sur votre itinéraire.

« Détour »

Cette fonction permet de vous faire gagner du temps lorsqu'un incident survient sur votre parcours en vous proposant un itinéraire alternatif.

Le système multimédia vous propose de choisir un temps au-dessus duquel il vous est proposé un nouvel itinéraire avec détour pour gagner du temps.

« Types d'événements »

Cette fonction vous permet de choisir des types d'événements à afficher pendant la navigation :

- « Tous les événements » ;
- « Événements de circulation » ;
- « Routes barrées ou bloquées » ;
- « Accident » ;

- ...



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

LIRE UNE CARTE

Affichage de la carte





Pour afficher la carte autour de la position du véhicule, appuyez sur « Accueil », « Nav ».

Touchez l'écran carte.

Pour vous déplacer dans la carte de navigation, faites-la glisser dans la direction souhaitée sur l'écran. Appuyez sur **1** pour revenir sur votre position actuelle.

Appuyez sur *3* pour réaliser un zoom avant ou arrière.

Légende de la carte



4. Options d'affichage de navigation.

5. Accès aux différents modes d'affichage :

- mode 3D ;
- mode 2D ;

 mode 2D Nord (le haut de la carte représente toujours le Nord).

6. Nom de la prochaine route principale ou information sur le prochain panneau de signalisation.

7. Itinéraire calculé par le système de navigation.

8. Distance et indication du prochain changement de direction.

9. Heure d'arrivée estimée.

10. Média actuellement à l'écoute.

11. Distance restant à parcourir jusqu'à la destination.

12. Position du véhicule sur la carte de navigation.

13. Activer/désactiver le guidage vocal.

14. Info trafic. Appuyez sur cette zone pour connaître les différents incidents présents sur votre parcours.

Position GPS

Cette fonction permet de connaître la localisation géographique de l'endroit sélectionné (adresse/longitude/lati-tude).

Touchez l'endroit souhaité sur l'écran. Appuyez sur « Options » puis sur « Info » pour trouver l'emplacement exact de l'endroit sélectionné.

Symboles cartographiques

Le système de navigation utilise des symboles 2 pour l'affichage des points d'intérêt (POI) → 42.

LIRE UNE CARTE

« Où suis-je ? »





Informations pays

Appuyez sur **15** puis sur « Infos par pays ».

Cette fonction vous permet de visualiser les informations pays selon votre position actuelle.

Cet écran comporte les informations suivantes :

limitation de vitesse.

Les limitations de vitesse des voies rapides sont affichées. L'unité affichée dépend des paramètres régionaux actifs. Si aucune donnée n'est disponible, « -- » s'affiche à la place du tableau et du chiffre.

- Code téléphonique du pays ;
- numéro d'urgence ;

- restrictions légales en vigueur dans le pays ;
- taux d'alcool maximum autorisé dans le sang ;
- gilet de sécurité obligatoire ;
- extincteur obligatoire ;

obligation d'allumer les phares de tout temps ;

- ampoules de rechange obligatoires ;
- trousse de secours obligatoire ;

 triangle de présignalisation obligatoire ;

 casque obligatoire pour les motocyclistes ;

- chaînes à neige requises en hiver ;

 chaînes à neige recommandées en hiver ;

- pneus « neige » requis en hiver ;

 pneus « neige » recommandés en hiver.

Cette fonction vous permet de vérifier les informations sur la position actuelle et de chercher un POI à proximité. Elle fonctionne quand le GPS est activé.

Hors itinéraire déja en cours, appuyez sur la zone d'informations **6** pour accéder à l'écran « Où suis-je ? ».

Cet écran comprend les informations suivantes :

- latitude ;
- longitude ;
- altitude ;
- numéro de rue ;
- adresse actuelle.

LIRE UNE CARTE





« Aide proche »

2

Cette fonction vous permet de rechercher de l'aide à proximité de votre position actuelle.

Appuyez sur *16* pour ouvrir un nouvel écran de recherche rapide.

Informations sur cet écran :

- services de réparation automobile ;
- services médicaux et d'urgence ;
- commissariats de police ;
- stations-service.

Pour rechercher une destination à partir de cet écran \rightarrow 23.
LE SYSTÈME DE NAVIGATION

Le système de navigation

Disponible suivant pays et/ou législation en vigueur, le système de navigation détermine votre position et vous guide grâce aux informations :

- du récepteur GPS ;
- de la carte numérisée.

Le récepteur GPS

Le système de navigation utilise les satellites GPS (Global Positioning System) en orbite autour de la Terre.

Le récepteur GPS reçoit des signaux émis par plusieurs satellites. Le système peut alors localiser le véhicule.

Nota : après un déplacement sans roulage sur longue distance (ferry, ferroutage), le système peut mettre plusieurs minutes pour retrouver un fonctionnement normal.

La carte numérisée

La carte numérisée contient des cartes routières et les plans des villes nécessaires au système.

Clé USB « Carte »

Pour installer la version la plus récente, insérez votre clé USB dans un ordinateur connecté à internet \rightarrow 82. **Nota :** la clé USB n'est pas fournie avec le système.

Utilisez de préférence l'édition la plus récente.

Insérer la clé USB

Si votre véhicule en est équipé, insérez la clé USB dans la prise *A* de votre système multimédia.

Si votre véhicule n'est pas équipé d'une prise USB sur la façade de votre système multimédia, insérez votre clé USB dans la prise *B* de votre véhicule. Reportez-vous à la notice véhicule si nécessaire.





2

2

Activer le guidage



Appuyez sur *2* ou attendez dix secondes après avoir entré une destination. Le guidage commence.

Nota : à tout moment, vous pouvez interagir sur la carte en la faisant glisser dans la direction souhaitée ou en appuyant sur l'écran.

Écrans de guidage



Le système propose plusieurs choix de carte de navigation.

Appuyez sur *3* pour changer l'affichage de la carte et ouvrir le menu déroulant. Ensuite, sélectionnez parmi les différents affichages proposés :

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Vous pouvez aussi changer l'affichage de la carte en appuyant sur la boussole **1** sur la carte.



Mode plein écran (2D, 3D ou 2D Nord)

Ce mode vous permet de visualiser la carte de navigation sur la totalité de l'écran.

Les informations sur l'heure d'arrivée et la distance restante jusqu'à la destination sont indiquées en *5*.

L'indication du prochain changement de direction se situe en *4*.



Carte d'intersection

Pendant un guidage, avant chaque changement de direction.

Itinéraire alternatif

Le système vous propose un itinéraire alternatif en cas d'accident ou de trafic dense sur votre parcours. Appuyez sur « Oui » ou « Non » selon votre choix.

Résumé du trafic

Pendant le guidage, vous pouvez à tout moment avoir des informations sur le trafic en appuyant sur *6*.





L'écran vous indique les différents événements apparents sur votre parcours. Le système vous indiquera le temps de retard que ces incidents ajoutent à votre parcours. Appuyez sur *8* pour modifier les paramètres d'affichage des évènements. Appuyez sur *10* pour utiliser un détour, sur *9* pour accéder aux options du trafic ou sur *7* pour retourner à la navigation **→ 28**.

Nota : les informations trafic dépendent de votre abonnement et de la réception du signal.

Vue jonctions d'autoroute

Pendant un guidage, avant chaque jonction d'autoroute, le système affiche une vue en trois dimensions de la jonction.

Nota : pour certaines jonctions, seule une flèche de guidage apparaît.

Le système repasse en mode normal après le passage de la jonction.

Changer la langue du guidage vocal

Deutsch (Frau)	
Deutsch (Mann)	2/14
English (female)	
English (male)	
ы ок	

Appuyez sur « Accueil » « NAV » « Options » « Réglage de la langue » pour changer la langue du guidage.

Faites défiler la liste des langues en appuyant sur **12**. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **11** pour confirmer.

Pour paramétrer le son du guidage vocal \rightarrow 54.

Écouter la radio pendant le guidage vocal

Détails sur l'itinéraire



Cette fonction vous permet de visualiser votre itinéraire.

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire » après avoir entré une destination.

Six choix vous sont proposés :

- « Modifier itinéraire » ;
- « À éviter » ;
- « Vue d'ensemble » ;
- « Suppr Itinér. » ;
- « Autres itinéraires » ;
- « Itinéraire ».

Pont De Bercy

Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont De Bercy
Pont D

À l'écoute d'une station de radio au moment d'un guidage vocal et avant chaque changement de direction, le système coupe temporairement le son de la radio jusqu'au passage de l'intersection.

Vous pouvez accéder à l'écran d'écoute d'une station de radio pendant la navigation en appuyant sur **13**. Pour retourner sur l'écran de navigation appuyez sur **14**. Pour revenir au menu principal, restez appuyé pendant trois secondes environ sur **14**.



Aperçu de l'itinéraire

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire », « Vue d'ensemble » pour obtenir une carte avec un aperçu de l'itinéraire actif.

Les informations suivantes sont fournies :

 le nom et/ou l'adresse de la destination ;

- la durée totale du trajet ;
- la distance totale de l'itinéraire ;

 les points et sections spéciaux de l'itinéraire (les péages, les routes payantes, les autoroutes...);

 les itinéraires alternatifs (par exemple : « Court », « Rapide », « Économique »). Appuyez sur **15** pour afficher les options suivantes :

- « Avertissements » ;
- « Paramétrage de l'itinéraire » ;
- « Paramètres de la carte » ;
- « Réglage de la langue » ;
- « Format des coordonnées » ;
- « GPS » ;
- « Mise à jour des cartes » ;
- « Circulation ».



« Simuler la navigation »

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire », « Vue d'ensemble », « Options », « Simuler la navigation » pour simuler le parcours que vous allez effectuer jusqu'à la destination.

– Appuyez sur *18* pour lancer ou interrompre la simulation.

Appuyez sur *20* pour augmenter la vitesse de la simulation.

 Vous pouvez à tout instant quitter la simulation du parcours en sélectionnant la touche 16.

- Pour passer à la manœuvre précédente/suivante, appuyez sur **17** ou **19**.



Étapes et destination

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire », « Modifier itinéraire » pour modifier l'itinéraire en ajoutant, modifiant ou supprimant des étapes.

Appuyez sur *21* pour ajouter des étapes puis sur *25* pour ajouter une nouvelle destination. Il existe différrentes méthodes pour indiquer une destination → 22

2

– Appuyez sur *23* pour supprimer une destination.

Appuyez sur 24 pour reclasser la liste.

 Appuyez sur 22 pour modifier l'adresse de départ de l'itinéraire.



Détours

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire », « À éviter » pour faire un détour. Appuyez sur une zone de la liste selon le détour souhaité.

Pour changer de zone, appuyez sur **27**.

Confirmez le nouvel itinéraire en appuyant sur *26*.

Annuler l'itinéraire

Vous pouvez à tout moment arrêter un guidage en cours.

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Destination », « Itinéraire » > « Suppr Itinér. » pour annuler l'itinéraire actif.



Itinéraires alternatifs

Cette rubrique vous permet de modifier la méthode de planification d'itinéraire.Trois modes sont disponibles vous permettant de modifier la méthode de planification d'itinéraire :

- « Rapide » ;
- « Économique » ;
- « Court ».

Appuyez sur « Accueil », « NAV », « Itinéraire », « Autres itinéraires » puis sur **A**, **B** ou **C** pour confirmer le nouvel itinéraire. Appuyez sur *28* pour revenir à l'écran précédent **→ 28**.



« Itinéraire »

Cette fonction vous permet de visualiser la feuille de route. Plusieurs détails du parcours apparaissent :

- flèches de changement de direction ;
- numéro de route ;
- distance avant un embranchement.

Appuyez sur *29* pour trier les détails de l'itinéraire :

- par résumé.

Affiche uniquement les éléments principaux du trajet (départ, destination), la distance totale, le temps restant et l'heure d'arrivée.

- Par description standard.

Affiche toutes les manœuvres et les détails des panneaux, les numéros des routes, les noms de rue et la distance. Affiche également des informations et des avertissements tels que les noms d'étapes entrés par le conducteur, les restrictions (d'accès et de manœuvre), les préférences d'utilisateur ignorées...

- Par liste des routes.

Détaille l'itinéraire en noms et numéros de routes. Affiche également leur longueur, la direction moyenne et le temps de trajet. Les éléments du trajet ne s'affichent pas dans ce mode.

« Paramètrage de l'itinéraire »

Cette rubrique vous permet de choisir vos paramètres d'itinéraire \rightarrow 28.

RÉGLAGE CARTE

2

Régler le mode d'affichage

Cette fonction vous permet de changer la vue de carte entre une vue en perspective 3D une vue haut-bas 2D et une vue avec le nord toujours vers le haut.

Appuyez sur « 3D », « 2D » ou « 2D Nord ».

Régler le point de vue

 Mode d'affichage 	∕ i∖	HI	Ņ	
Point de vue	Q	9	٩	
Vue autoroute	Off			
Marqueurs POI	•			
5	_			

Cette fonction vous permet de régler le zoom de base et l'inclinaison. Appuyez sur le zoom souhaité entre les trois niveaux disponibles.

Vue autoroute

Cette fonction permet d'activer/désactiver la vue autoroute.

Appuyez sur « On » pour activer la fonction ou sur « Off » pour la désactiver.

Afficher les points d'intérêts

Vous pouvez choisir d'afficher certains points d'intérêt (visibles à l'échelle 100 m) sur la carte.

Pour accéder directement à cette fonction, appuyez sur *3* pour afficher les points d'intérêt sur la carte :

- hébergement ;
- aéroport ;
- automobile ;
- affaires ;
- café ou bar ;
- ...

Appuyez sur « On » ou « Off » pour afficher ou masquer les points d'intérêt.

Saisissez le nom du point d'intérêt pour ouvrir la liste des sous-catégories.

Nota : Dans les pays où la cartographie n'est pas disponible, vous pouvez désactiver la fonction navigation. Dans « Accueil », « Réglage », « Système », appuyez sur « Off » en face de « Navigation » pour désactiver la fonction navigation.

GÉRER LES FAVORIS

Créer une entrée





Trier la liste



2

Appuyez sur « Accueil », « Nav », « Destination » pour accéder au menu de destination. Vous disposez de plusieurs méthodes pour entrer une destination :

– « Adresse » → 22.

- « Lieux d'intérêt » → 22.
- « Historique » → 22.
- « Favoris » : accédez aux destinations que vous avez enregistré.
- « Chercher sur carte » → 22.
- « Coordonnées » → 22.

Dans tous les cas, une fois l'adresse validée, le système la localise sur la carte. Appuyez sur « Options » puis sur « Ajouter aux Favoris » pour ajouter la destination aux Favoris.

Avant d'enregistrer une destination favorite, vous pouvez modifier son nom à l'aide du clavier numérique. Vous pouvez trier la liste des destinations favorites par nom, par distance ou encore toutes les afficher sur la carte. Appuyez sur « Options ».

Supprimer les destinations favorites

Appuyez sur la destination favorite que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur « Options », « Supprimer un favori » et confirmez la suppression en appuyant sur « Supprimer ».

Pour effacer toutes les destinations favorites, appuyez sur « Options » puis sur « Supprimer tout ». Confirmez

GÉRER LES FAVORIS

2

cette suppression par un appui sur « Supprimer tout ».

Rechercher une destination favorite

Cette fonction vous permet de rechercher une destination favorite dans la liste par son nom.

Appuyez sur « Rechercher » et entrez le nom de la destination favorite à l'aide du clavier numérique.

SOURCES AUDIO AUXILIAIRES

Votre système possède deux types d'entrées auxiliaires :

 avec branchement pour la connexion d'une source audio externe (lecteur MP3, baladeur audio, clé USB, téléphone...);

 avec Bluetooth® (baladeur audio Bluetooth®, téléphone Bluetooth®).

→ 7.

Principes de fonctionnement et branchement

Il existe deux types de branchement :

- une prise USB ;
- une prise Jack.

Connectez votre baladeur sur la prise correspondant au type d'appareil que vous possédez.

Une fois le branchement d'une prise USB ou Jack effectué, le système détecte automatiquement la source auxiliaire.

Nota : la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 et doit avoir une capacité maximale de 32GB. Certains formats peuvent ne pas être lus par le système.



Sélectionner une source auxiliaire

Pour sélectionner une source d'entrée, appuyez sur **1**.

Une liste des sources d'entrées disponibles s'affiche instantanément :

 USB : clé USB, lecteur MP3, téléphone... ;

- appareils audio ;
- BT : appareils Bluetooth® ;



Manipulez le baladeur audio lorsque les conditions de circulation vous le permettent.

Rangez le baladeur audio lorsque vous roulez (risque de projection en cas de freinage brutal).

- Vidéo : clé USB (fichier MP4) ;
- AUX : prise Jack 3,5 mm.

En mode navigation ou lors de l'écoute de la radio, sélectionnez votre source audio auxiliaire en appuyant sur la touche « Accueil » puis « Média ».

Le système reprend la dernière piste audio écoutée.



SOURCES AUDIO AUXILIAIRES

Formats audio

Seuls les formats MP3 et WMA sont reconnus par le système multimédia.

Nota : certains formats ou résolutions peuvent ne pas être lus par le système

Lecture accélérée

Maintenez l'appui sur 2 pour l'avance ou le retour rapide. La lecture reprend lorsque la touche est relâchée.

Répéter

Cette fonction vous permet de répéter une ou toutes les pistes. Appuyez sur 3 puis sur « Off », « Piste », « Dossier » ou « Tout ».

Lecture aléatoire

Cette fonction vous permet de lire toutes les pistes de manière aléatoire. Appuvez sur 3 puis sur « On » ou « Off ».

Entrée auxiliaire : prise USB . Bluetooth®

Connexion : USB et baladeur audio numérique

Connectez la prise du baladeur audio numérique à la prise de l'entrée USB du boîtier.

Une fois la prise USB du baladeur audio numérique connectée, le menu « USB » s'affiche. Le modèle ou le menu du baladeur audio numérique peut s'afficher

Nota : certains types de baladeurs audio numériques ne peuvent pas être connectés

Utilisation

Sélectionnez le baladeur audio numérique dans la liste déroulante 1, puis appuyez sur la liste de lecture ou la piste audio souhaitée à l'écran du système multimédia.

Une fois connecté, suivant le modèle, vous n'avez plus la possibilité de commander directement votre baladeur audio numérique. Vous devez utiliser les touches de la facade de votre système multimédia pour sélectionner les pistes audio

Chargement avec le port USB

Une fois la prise USB de votre baladeur audio numérique connectée au port USB de l'appareil, vous pouvez bénéficier du chargement ou du maintien de charge de la batterie pendant son utilisation.

Nota : certains appareils ne bénéficient pas du chargement ou du maintien de charge de la batterie lorsqu'ils sont connectés au port USB du système multimédia.



L'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du téléphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

Connexion : Bluetooth®

Une fois le Bluetooth® connecté, le menu « BT » s'affiche → 58.

Utilisation

Sélectionnez « BT » dans la liste déroulante 1, puis appuyez sur la liste de lecture ou la piste audio souhaitée à l'écran du système multimédia.

Toutes les pistes audio de votre appareil Bluetooth® peuvent être sélectionnées directement sur l'écran du svstème multimédia.

Nota : une fois connecté, vous n'avez plus la possibilité de commander directement votre baladeur audio numérique. Vous devez utiliser les touches de la facade de votre système.

SOURCES AUDIO AUXILIAIRES



Sélectionner une piste

Pour sélectionner une piste audio dans un dossier, appuyez sur « Liste » puis sélectionnez parmi les pistes **A** dans cette liste.

Pour revenir au niveau précédent dans l'arborescence d'un dossier, appuyez sur *4*.

Par défaut, les albums sont classés par ordre alphabétique.

Selon le type de baladeur numérique, vous pouvez affiner votre sélection par dossiers et fichiers.

Nota : utilisez de préférence une connexion USB afin de faciliter la recherche de vos musiques.

Entrée auxiliaire : prise Jack

Connexion

Connectez la prise Jack du baladeur audio à la prise de l'entrée Jack.

Utilisation

Sélectionnez « AUX » dans la liste déroulante 1, puis sélectionnez la piste souhaitée sur votre baladeur.

Aucune indication sur le nom de l'artiste ou de piste ne s'affiche à l'écran du système.

Pour sélectionner une piste, vous devez manipuler directement votre baladeur audio, véhicule à l'arrêt.

La qualité du son provenant de l'entrée analogique

(AUX) est normalement inférieure à la qualité du son des entrées numériques (USB, Bluetooth®).

Choisir une gamme d'ondes



Pour choisir une gamme d'ondes :

- appuyez sur 1;
- choisissez la gamme d'ondes
 « FM », « AM » ou « DAB » souhaitée
 par un appui sur la gamme choisie.

Choisir une station de radio « FM », « AM » ou « DAB »

Il existe différents modes pour sélectionner une station de radio.

Après avoir sélectionné la gamme d'ondes, choisissez le mode en appuyant sur les onglets *5*, *6* ou *7*.

Plusieurs modes de recherche vous sont proposés :

- mode « Fréq » (onglet 7) ;
- mode « Liste » (onglet 6);
- mode « Mém » (onglet 5).

Il est possible de changer ces modes à l'aide de la commande sous volant.

Nota : le repère **2** vous indique la position de la radio actuellement à l'écoute dans votre liste de mémorisation.

Mode « Fréq »

Ce mode permet de rechercher manuellement ou automatiquement des stations de radio par balayage de la plage de fréquence sélectionnée. Sélectionnez le mode « Fréquence » en appuyant sur **7**.

Pour balayer la plage de fréquence :

 avancez ou reculez en mode manuel par palier de fréquence en appuyant successivement sur *4* ou *8*;

 avancez ou reculez en mode automatique (recherche) jusqu'à la prochaine station par appui sur 3 ou 9.

Répétez l'opération à chaque arrêt de la recherche si nécessaire.

Vous pouvez aussi actionner la molette de la commande sous volant pour passer à la prochaine station.

Nota : pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **10**.



Mode « Liste »

Sélectionnez le mode « Liste » en appuyant sur **14**.

Ce mode de fonctionnement permet de rechercher facilement une station dont vous connaissez le nom dans une liste classée par ordre alphabétique (en bande « FM » et « DAB » uniquement).

Sélectionnez la station désirée en appuyant sur la zone **12**.

Appuyez sur *13* pour faire défiler toutes les stations.

Nota : le symbole *11* vous indique la station actuellement à l'écoute.



Les noms des stations de radio dont la fréquence n'utilise pas le système RDS, n'apparaissent pas à l'écran. Seule leur fréquence est indiquée et classée en fin de liste.

Mode « Mém »

Sélectionnez le mode « Mém » en appuyant sur **18**.

Ce mode vous permet de rappeler à la demande, les stations que vous aurez préalablement mémorisées (consultez le paragraphe « Mémoriser une station » dans ce chapitre).

Appuyez sur une des touches de la zone *A*, pour choisir les stations mémorisées.

Nota : pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **10**.

Mémoriser une station

Sélectionnez une station de radio en utilisant un des modes décrits précédemment. Faites un appui long sur une des touches de la zone *A*.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à douze stations par gamme d'ondes. En cas de changement de région via la fonction « RDS », les stations mémorisées ne sont pas automatiquement mises à jour. Il est nécessaire de faire une nouvelle mémorisation de la station en cours d'écoute.

Nota : le symbole *15* vous indique la station actuellement à l'écoute.

Le repère *16* vous indique le nombre de pages présentes dans cette rubrique.

Pour passer à la page suivante, appuyez sur la touche **17**.

Réglages de la radio



3

Affichez le menu des réglages par un appui sur **19**. Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions en appuyant sur « On » ou sur « Off » (le menu de configuration change selon la gamme d'ondes).

Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- « RDS » ;
- « TA »(infos trafic) ;
- « Région » ;
- « Infos » ;
- « AM » ;
- « DLS » ;
- « Annonce » ;
- « Màj liste ».

« RDS »

La fonction « RDS » permet la réception d'informations transmises par la radio en cours d'écoute.

Votre système peut afficher le nom de la radio, des messages textuels et recevoir des alertes trafic ou d'information.

Lorsque la fonction « RDS » est activée, le suivi de fréquences (AF) est automatiquement activé.

Les informations routières sont généralement diffusées via « RDS ».

Nota : toutes les stations de radio ne permettent pas ce suivi.

De mauvaises conditions de réception peuvent parfois provoquer des changements de fréquences intempestifs et désagréables. Désactivez alors le suivi de station.

« TA » (infos trafic)

Lorsque cette fonction est activée, votre système multimédia permet l'écoute automatique d'informations routières dès leur diffusion par certaines stations de radio « FM » et « DAB ».

Nota : la diffusion automatique des infos trafic est désactivée quand le système audio est réglé sur la gamme d'ondes « AM ». Sélectionnez une radio qui diffuse des bulletins d'informations trafic. Lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une autre source (clé USB, Bluetooth®, ...), le système basculera automatiquement sur la radio si une annonce trafic est reçue.

Les informations routières sont diffusées automatiquement et prioritairement quelle que soit la source écoutée.

Sélectionnez « On » pour activer cette fonction ou « Off » pour la désactiver.

« Région »

Ce réglage permet de limiter la réception des programmes régionaux spécifiques. Il désactive temporairement le suivi de fréquences (AF) d'une radio qui possède des décrochages régionaux.

L'auditeur continue de suivre son programme quitte à recevoir un signal de moins bonne qualité.

Nota :

 le réglage « Région » n'agît que sur la radio en cours d'écoute ;

 certaines radios diffusent des décrochages régionaux, dans ce cas :

 - « Région » activé : le système ne bascule pas sur l'émetteur de la nouvelle région, mais le système basculera normalement entre les émetteurs de la région initiale ;

 - « Région » désactivé : le système basculera sur l'émetteur de la nouvelle région, même si le programme diffusé est différent.

« Infos »

Lorsque cette fonction est activée, elle permet l'écoute automatique d'informations dès leur diffusion par certaines stations de radio « FM » et « DAB ».

Si vous sélectionnez ensuite d'autres sources, la diffusion du type de programme choisi interrompra la lecture des autres sources.

Sélectionnez « On » pour activer cette fonction ou « Off » pour la désactiver.

« AM »

Vous pouvez activer ou désactiver la longueur d'ondes « AM ».

Sélectionnez « On » pour activer cette fonction ou « Off » pour la désactiver.

« DLS »

Uniquement en « DAB ».

Certaines stations de radio diffusent des informations textuelles relatives au programme en cours d'écoute (par exemple le titre d'une chanson).

« Màj liste »

Pour actualiser la liste des stations de radio et obtenir les plus récentes, appuyez sur « Démarrer ».

Nota : de préférence, mettez à jour la liste « DAB » dès la première mise en marche de votre système.

« Simulcast »

Suivant pays, cette fonction permet de basculer d'une station DAB vers la même station FM lors de la perte du signal numérique.

Si le « Simulcast FM/DAB » est activé, un décalage de quelques secondes est possible lors des basculements FM vers DAB ou DAB vers FM.Une variation de volume peut survenir.

Le système rebasculera automatiquement en DAB, dès la bonne réception du signal numérique.

Nota : pendant le simulcast, le nom de la station est précédé par « FM> ».

« Priorité DAB »

Suivant pays, cette fonction permet à la sélection d'une station FM (lorsque la radio demandée est également disponible en numérique), de basculer sur la station DAB équivalente pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore.

Nota : pendant la priorité DAB, le nom de la station est précédé par « DAB> ».

« Diaporama »

Suivant pays, cette fonction permet d'afficher, à la place du logo de certaines stations de radio DAB en cours d'écoute, des informations sur le programme, la musique, ou encore la météo.

Suivant la station radio numérique écoutée, celle-ci peut envoyer des images contenant des informations visuelles sur ces éléments.

Nota : ces informations sont disponibles uniquement pour certaines stations de radio. 3

VIDÉO





 les sources d'entrée décrites ci-dessus peuvent varier.

Mode « Liste »

Appuyez sur l'onglet « Liste » 2 pour visualiser les vidéos disponibles. Sélectionnez la vidéo désirée en appuyant sur la zone 3. La vidéo sélectionnée se lance automatiquement.

Mode « A l'écoute »

Appuyez sur l'onglet « A l'écoute » **4** pour visualiser la vidéo que vous avez sélectionnée.



Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez :

 appuyer sur *8* pour relancer la vidéo depuis le début, appuyez de nouveau sur *8* pour accéder à la vidéo précédente ;

mettre sur pause en appuyant sur
 7 ;

 accéder à la vidéo suivante en appuyant sur *6*;

 agir sur la barre de défilement *5* pour effectuer une avance ou un recul rapide ;

Vidéo

3

Suivant pays et/ou législation en vigueur, votre système vous permet de visionner des vidéos via une clé USB.

Insérez la clé USB dans le lecteur de votre système multimédia. Depuis le menu « Média », sélectionnez le mode « Vidéo » **1**.

Nota :

 certains formats de vidéo peuvent ne pas être lus par le système ;

 – la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 et doit avoir une capacité minimale de 8 GB et une capacité maximale de 32 GB ;



VIDEO _____ 15:30 • Mode de visualisation • Information ► ▲ A l'écoute Liste Options

 mettre la vidéo en plein écran en appuyant sur *9*;

régler la luminosité de l'écran en appuyant sur 10. Une barre de contrôle apparaît pour vous permettre d'effectuer le réglage. Touchez l'écran en dehors de cette barre pour la faire disparaître et revenir à la lecture de la vidéo ;

- revenir au menu précédant en appuyant sur **11**.

> La lecture des vidéos est uniquement possible véhicule à l'arrêt.

Mode « Options »

Appuyez sur l'onglet « Options » **12** pour :

 accéder aux réglages de visualisation ;

 obtenir des informations détaillées sur la vidéo (titre, genre, date...).

RÉGLER LE SON

Adaptation du volume en fonction de la vitesse (« Vol/Vitesse »)

Quand la vitesse de votre véhicule dépasse 40 km/h, le niveau de volume augmente par rapport au niveau de volume original.

Réglez le rapport volume/vitesse en appuyant sur un des boutons de la zone **1**.

Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur « Off ».

« Loudness »

Appuyez sur « On » ou « Off » pour activer/désactiver la fonction loudness qui permet d'accentuer les graves et les aigus.



Répartition du son gauche/droite et avant/arrière

Appuyez sur *6* ou *8* pour régler la balance du son gauche/droite.

Appuyez sur *4* ou *7* pour régler la balance du son avant/arrière.

Après avoir réglé la balance, appuyez sur « OK » pour valider.

Graves, intermédiaires, aigus

Appuyez sur les flèches **5** pour régler les graves, les moyens et les aigus.

Une fois le réglage effectué, appuyez sur « OK » pour valider.

Préférences sonores



Affichez le menu des préférences sonores par un appui sur **9**.

Vous pouvez régler le volume de chaque son indépendamment :

- « Audio » ;
- « TA » ;
- « Navigation » ;
- « Tel » ;
- « Sonnerie » (du téléphone).

Pour cela, appuyez sur « + » ou « - ».

Appuyez sur **11** pour réinitialiser toutes les préférences sonores.

RÉGLER LE SON



Appuyez sur *10* pour passer à la page suivante.

Appuyez sur *12* pour revenir à l'écran précédent.

Appairer, désappairer des appareils Bluetooth®

Appairer un nouveau téléphone Bluetooth®

Pour utiliser votre système mains libres, vous devez appairer votre mobile Bluetooth® au véhicule lors de la première utilisation.

L'appairage permet au système de reconnaître et de mémoriser un téléphone Bluetooth®. Vous pouvez appairer iusqu'à cing téléphones, mais un seul peut être connecté à la fois au système mains libres.

L'appairage s'effectue soit directement via le système multimédia, soit via votre téléphone.

Assurez-vous que le système et votre téléphone sont allumés et que le Bluetooth® de votre téléphone est activé, visible et identifiable des autres appareils (reportez-vous à la notice de votre téléphone pour des informations complémentaires).



Suivant la margue et le modèle de votre téléphone, les fonctions mains libres peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le

système de votre véhicule.

NOCIDEE	e mot de passe	1	-		
Autorisati	on de périphérique	externe	1		
Afficher k	as périphériques B	luetooth ques Bluetooth			
Conn	ectivité Rég	lage	۱۵ الله	15:30	

Appairer un téléphone Bluetooth® depuis le système multimédia

 Activez la connexion Bluetooth® de votre téléphone ;

- appuyez sur « Réglage », « Connectivité », « Rechercher des périphériques Bluetooth » :

- assurez-vous que votre téléphone soit actif et visible sur le lien Bluetooth®:

- sélectionnez votre téléphone dans la liste des périphériques trouvés par le svstème :

- un message s'affiche à l'écran de votre téléphone.

Pour plus de précisions sur la liste des téléphones compatibles, consultez le site https://renaultconnect.renault.com.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt.

Suivant le téléphone, appuyez sur « Jumeler », « Appairer » ou « Se connecter » pour autoriser l'appairage.

 Suivant le téléphone, composez sur votre clavier téléphonique le code affiché à l'écran du système multimédia : - un second message apparaît à l'écran de votre téléphone vous proposant l'appairage automatique au système multimédia lors de vos pro-

chaines utilisations. Acceptez cette autorisation pour ne plus recommencer ces étapes.

Suivant le téléphone, le système peut vous demander de confirmer le transfert du répertoire téléphonique et de l'historique des appels vers le système multimédia lors de l'appairage.

Acceptez le partage pour retrouver ces informations sur votre système multimédia. Vous pouvez aussi autoriser le partage automatique du répertoire téléphonique et de l'historique des appels pour que le système les transfère automatiquement lors de vos prochains appairages.

Nota : la mémoire de votre système multimédia étant limitée, il est possible que tous vos contacts ne soient pas importés.

Votre téléphone est désormais appairé à votre système multimédia.

Nota : le temps d'appairage varie en fonction de la marque et du modèle de votre téléphone.

Si l'appairage échoue, renouvelez l'opération. Si votre téléphone n'est pas visible par le système lorsqu'il recherche des périphériques Bluetooth®, consultez la notice d'utilisation de votre téléphone.

Appairer un téléphone Bluetooth® au système multimédia depuis le téléphone

 Activez la connexion Bluetooth® de votre téléphone et du système : - depuis le menu principal de votre système multimédia, appuyez sur « Réglage », « Connectivité », « Autorisation de périphérique externe ». Vous rendrez ainsi le système visible aux autres téléphones Bluetooth® ; - un message apparaît à l'écran affichant un mot de passe et le temps restant pendant lequel le système reste visible :

- depuis votre téléphone, affichez la liste des appareils Bluetooth® disponibles :

- sélectionnez le système multimédia parmi les appareils disponibles pendant le temps imparti et, suivant le téléphone, composez le mot de passe affiché à l'écran du système sur votre clavier téléphonique.

Un message apparaît à l'écran de votre téléphone pour vous indiquer que celui-ci est désormais appairé au système multimédia.

Nota : le temps d'appairage varie en fonction de la marque et du modèle de votre téléphone.

Si l'appairage échoue, renouvelez l'opération.



Lors de l'allumage du système multimédia. le dernier appareil appairé sera automatiquement connecté au système



Votre système mains libres a seulement pour objet de faciliter la communication en diminuant 4

les facteurs de risque sans les éliminer totalement. Respectez obligatoirement les lois en vigueur du pays dans lequel vous vous trouvez.

Désappairer un téléphone Bluetooth® du système multimédia

Le désappairage permet de supprimer un téléphone de la mémoire du système mains libres.

Depuis le menu principal, appuyez sur « Réglage », « Connectivité » puis sur « Afficher les périphériques Bluetooth ». Appuyez sur l'icône « corbeille » 1 en face du nom du téléphone que vous souhaitez supprimer de la liste. Validez votre choix en appuyant « OK ».

Désappairer tous les téléphones Bluetooth® du système multimédia

Vous pouvez également supprimer tous les téléphones préalablement appairés de la mémoire du système mains libres. Depuis le menu principal, appuyez sur « Réglage », « Connectivité », « Afficher les périphériques Bluetooth » puis sur « Options » et sur « Supprimer tout ». Confirmez la suppression de tous les téléphones appairés en appuyant sur « OK ».

Conne	ectivité Régla	ige	.ad @ 1	15:30
Afficher le	s périphériques Bl	uetooth		
Recherch	er des périphériq	ues Bluetooth		1/2
Modifier le	e mot de passe			•
ŧ	Audio	Écran	Connectivité	Système

« Modifier le mot de passe »

Vous pouvez personnaliser le mot de passe à quatre chiffres du système autorisant l'appairage des téléphones Bluetooth®. Depuis le menu principal, appuyez sur « Réglage », « Bluetooth® », « Modifier le mot de passe ».



« Smartphone »

Cette fonction disponible en deuxième page du menu « Connectivité » vous permet d'accéder à une aide à l'activation et au fonctionnement de la commande vocale **→ 63**.

Connecter, déconnecter des appareils Bluetooth®

Connecter un téléphone Bluetooth® appairé

Aucun téléphone ne peut être connecté au système de téléphonie mains libres s'il n'a pas été appairé au préalable \rightarrow 56.

Votre téléphone doit être connecté au système de téléphonie mains libres pour accéder à toutes ses fonctions.

Connexion automatique

Dès la mise en marche du système, le système de téléphonie mains libres recherche les téléphones préalablement appairés présents à proximité (cette recherche peut prendre une minute). Il se connectera automatiquement au dernier téléphone connecté si :

 – la connexion Bluetooth® du téléphone est activée ;

 vous avez au préalable autorisé, lors de l'appairage, la connexion automatique de votre téléphone au système.

Nota :

 si une communication est en cours au moment de la connexion, elle est transférée automatiquement sur les haut-parleurs du véhicule ;

 de préférence, acceptez et autorisez l'intégralité des messages apparaissant sur votre téléphone lors de son appairage avec le système pour que la reconnaissance automatique des appareils se fasse sans encombre.

Connexion manuelle

Depuis le menu principal, effectuez les manipulations suivantes :

appuyez sur « Tél » ;

 appuyez sur « Afficher les périphériques Bluetooth » ;

 sélectionnez le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.

Votre téléphone est connecté au système multimédia.

Échec de connexion

En cas d'échec de la connexion, veuillez vérifier que :

- votre appareil est allumé ;
- l'appareil est configuré pour accepter la demande de connexion automatique du système ;
- la batterie de votre appareil n'est pas déchargée ;
- votre appareil a préalablement été appairé au système mains libres ;
- la fonction Bluetooth® de votre appareil et du système est activée.

Nota : L'utilisation prolongée de votre système mains libres décharge plus rapidement la batterie de votre appareil.

Changer de téléphone connecté

Vous pouvez à tout moment connecter ou déconnecter un appareil Bluetooth®.

Depuis le menu principal appuyez sur « Téléphone », puis sur « Réglages » et sur « Liste des appareils ». Appuyez sur l'appareil à connecter et confirmez en appuyant sur « OK ».

Une petite encoche **1** apparaît en face du nom de votre téléphone pour vous indiquer que la connexion a bien été établie.

Déconnecter un téléphone connecté



Pour déconnecter un téléphone de votre système multimédia, appuyez sur le nom de votre appareil. La petite encoche *1* disparaît.

Si vous êtes en communication au moment de la déconnexion de votre téléphone, la communication est automatiquement transférée sur votre téléphone.

GESTION DES APPELS

Répertoire téléphonique



Depuis le menu « Téléphone », appuyez sur 1 pour faire défiler la liste des menus puis sur « Répertoire » pour accéder au répertoire téléphonique du système.

Utiliser le répertoire téléphonique

Vous pouvez utiliser les entrées de répertoire téléphonique enregistrées dans la mémoire du téléphone.

Après avoir connecté votre système et votre téléphone Bluetooth® via la technologie sans fil Bluetooth®, les numéros du répertoire de votre téléphone sont transférés dans celui du système

si les contacts sont dans la mémoire téléphone de votre appareil.

Nota : sur certains téléphones. le svstème peut vous demander de confirmer le transfert du répertoire du téléphone vers le système lors de l'appairage.

Appeler un numéro du répertoire

Après avoir trouvé le contact que vous souhaitez appeler dans le répertoire, sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler pour lancer l'appel.

Rechercher un contact dans le répertoire

Appuyez sur 2 puis saisissez le nom ou le prénom du contact à rechercher à l'aide du clavier numérique.



Suivant la marque et le modèle de votre téléphone. le transfert de vos contacts dans le système multimédia peut ne pas fonctionner.



Il est recommandé de s'arrêter pour saisir un numéro ou pour rechercher un contact.

Émettre, recevoir un appel

Émettre un appel depuis le répertoire



Téléphone connecté, depuis le menu « Téléphone », sélectionnez « Répertoire » dans le menu déroulant 1.

Sélectionnez le contact (ou le numéro approprié si le contact possède plusieurs numéros). L'appel se lance au-

GESTION DES APPELS

tomatiquement après appui sur le numéro du contact.

Nota : vous pouvez émettre un appel depuis le système multimédia à l'aide de la reconnaissance vocale de votre smartphone **→ 63**.

Appeler un numéro depuis l'historique des appels



Vous pouvez utiliser la liste des appels enregistrée dans la mémoire du téléphone pour lancer un appel.

Après avoir connecté votre appareil et votre téléphone Bluetooth® via la technologie sans fil Bluetooth®, les numéros des listes « tous les appels », « appels émis », « appels reçus » et « appels en absence » de votre téléphone sont automatiquement transférés dans la liste des appels de votre système multimédia.

Appuyez sur **1** pour faire défiler la liste puis sur « Listes d'appels ».

Appuyez sur *6* pour accéder à la liste de tous les appels.

Appuyez sur *5* pour accéder à la liste des appels émis.

Appuyez sur *4* pour accéder à la liste des appels reçus.

Appuyez sur *3* pour accéder à la liste des appels en absence.

Nota : le repère *2* vous indique le nombre d'appels manqués.

Pour chacune des listes, les contacts sont affichés du plus récent au plus ancien. Sélectionnez un contact pour lancer l'appel.

Composer un numéro



Appuyez sur **1** pour faire défiler la liste puis sur « Composer » pour un numéro d'appel.

Appuyez sur les touches numérotées pour composer un numéro, puis sur **7** pour lancer l'appel.

Pour effacer un numéro, appuyez sur **8**. Un appui long sur **8** permet d'effacer tous les chiffres en une seule fois.



Il est recommandé de s'arrêter pour saisir un numéro ou pour rechercher un contact.

GESTION DES APPELS

Recevoir un appel

6		.ml m	18:49
-	Appel e	entrant	
	Smith	Adam	
-	+02005	786468	-
	Accepter	Rejeter	

À la réception d'un appel, un message s'affiche à l'écran du système multimédia avec les informations suivantes sur le contact appelant :

- le nom du contact (si son numéro est présent dans votre répertoire);
- le numéro du contact appelant ;

 – « Numéro inconnu » (si le numéro ne peut être visualisé).

Nota : lorsque le message d'un appel entrant apparaît à l'écran pendant la navigation, acceptez ou rejetez l'appel pour revenir à l'écran de navigation.

Nota : vous pouvez décrocher ou refuser un appel entrant en appuyant sur le bouton de la commande sous volant de votre véhicule.

En cours de communication



En cours de communication vous pouvez :

 désactiver le micro en appuyant sur 12 ;

- activer le micro en appuyant sur 13 ;

- raccrocher en appuyant sur 9;

 – entendre le son via le haut-parleur du téléphone en appuyant sur *11*;

 – entendre le son via le haut-parleur du véhicule en appuyant sur *10*;

 appuyer sur 14 pour revenir à l'écran précédent (de navigation par exemple) ou à l'écran d'accueil.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

Présentation

Le système multimédia de votre véhicule utilise le système de reconnaissance vocale de votre téléphone pour :

- piloter certaines fonctions du système multimédia de votre véhicule et de votre téléphone à la voix ;

- vous permettre d'utiliser le système multimédia ou votre téléphone tout en gardant les mains sur le volant.

Nota:

- la position du bouton de reconnaissance vocale varie (commande au volant, commande sous volant ou sur la facade de votre système multimédia) : – lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, la langue définie sur votre téléphone sera la langue utilisée par votre système ;

- un message s'affiche à l'écran du système multimédia si votre smartphone ne dispose pas de la reconnaissance vocale.

Activation de la reconnaissance vocale du téléphone avec le système multimédia

Pour activer le système de reconnaissance vocale de votre téléphone vous devez :

 capter la 3G, 4G ou le WIFI avec votre smartphone :

- activer le Bluetooth® de votre smartphone et le rendre visible aux autres appareils (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone) :

- appairer et connecter votre smartphone au système multimédia > 56.

Faites un appui long sur le bouton de

reconnaissance vocale 3) de votre véhicule pour l'activer.



Nota : le repère 1 du menu « Réglages », « Connectivité » puis « Afficher les périphériques Bluetooth ». vous indique que la reconnaissance vocale de votre smartphone est compatible avec votre système multimédia. (i)

Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale de votre téléphone avec le système multimédia, le transfert de données cellulaires nécessaires à son fonctionnement peut engendrer des coûts supplémentaires non compris dans votre abonnement téléphonique.

Ð	
Smartphor	.
	J 1))

Un signal sonore ainsi que l'affichage de l'écran A vous indiquent que la reconnaissance vocale est active.

Parlez à voix haute et intelligible.

Nota : le système de reconnaissance vocale de votre smartphone vous per4

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

met seulement d'utiliser certaines fonctions de votre téléphone. Il ne vous permet pas d'interagir avec les autres fonctionnalités de votre système multimédia tels que la radio, le Driving eco...



Une fois activée, pour relancer le système de reconnaissance vocale, faites un appui court sur la commande au volant, sur la commande sous volant, sur le bouton de la façade de votre système multimédia, ou un appui sur la touche **2** sur l'écran de votre système multimédia.

À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur 3.



Désactivation



Pour revenir à l'écran **B** depuis le menu principal de votre système multimédia appuyez sur **4**.

Nota : lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, les fonctions « Média » et « Radio » sont indisponibles et inaccessibles depuis le menu principal de votre système multimédia. Faites un appui sur la touche *2* sur l'écran *B* ou faites un appui long sur le

bouton de reconnaissance vocale ())) de votre véhicule. Un signal sonore vous indique que la reconnaissance vocale est désactivée.

UTILISER LA RECONNAISSANCE VOCALE

Aide





 l'activation et la désactivation de la fonction à l'aide du bouton de recon-

Vous pouvez obtenir une aide supplémentaire sur le fonctionnement et les conditions d'utilisation du système de reconnaissance vocale. Pour cela appuyez sur « Accueil », « Réglages », « Connectivité ». Sélectionnez la deuxième page en appuyant sur **6** puis appuyez sur **5**.

Cette fonction est présentée sous forme d'écrans vous expliquant l'utilisation de la reconnaissance vocale ainsi que :

- les conditions d'utilisation ;
- les téléphones compatibles ;

t et les me de ela apela me ela me naissance vocale))) de votre véhicule ; – la méthode pour interagir avec

l'écran ;

- les fonctions disponibles ;
- l'étendue des fonctions.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Android Auto™

Présentation

« Android Auto™ » est une application téléchargeable (depuis la plateforme de téléchargement d'applications de votre smartphone) vous permettant d'utiliser certaines applications de votre téléphone depuis l'écran de votre système multimédia.

Nota :

5

 pour savoir si votre smartphone est compatible avec l'application « Android Auto™ », consultez le site officiel du système d'exploitation de votre téléphone ;

 – l'application « Android Auto™ » fonctionne uniquement si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule et si le système de reconnaissance vocale activée.
 L'application « Android Auto™ » doit être apparente depuis le bouton 1 du menu principal.

L'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du téléphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.



Première utilisation

Branchez votre téléphone au port USB de votre système multimédia :

 acceptez les requêtes sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser l'application « Android Auto™ » ;
 validez en appuyant sur « Accepter » sur votre téléphone.

L'application « Android Auto™ » se lance sur le système multimédia.

Si la manipulation décrite ci-dessus échoue, renouvelez l'opération.

	, in the second s			15:30		
Voir la	liste des ap	pareils Sma	rtphone			
Affiche	er les périph	ériques Blue	etooth			
Reche	Rechercher les périphériques Bluetooth					
Tutorie	el sur l'intégr	ation du sm	artphone			
A	Audio	Écran	Connectivité	Système		

Depuis le menu « Réglages », « connectivité », vous pouvez à tout moment gérer les appareils connectés à votre système multimédia.

Nota : la première connexion à « Android Auto™ » s'effectue véhicule à l'arrêt uniquement afin d'activer la reconnaissance vocale du système multimédia.

CarPlay™

Présentation

« CarPlay™ » est un service natif disponible sur votre smartphone vous permettant d'utiliser certaines applications de votre téléphone depuis l'écran de votre système multimédia.

Nota :

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

 si votre smartphone ne dispose pas du service « CarPlay™ », consultez le site officiel du système d'exploitation de votre téléphone ;

– le service « CarPlay™ » fonctionne uniquement si votre smartphone est branché sur le port USB de votre véhicule et le service SIRI activé. Le service « CarPlay™ » doit être apparent depuis le bouton 2 du menu principal.

L'utilisation d'un câble USB référencé par le fabricant du téléphone est recommandée pour le bon fonctionnement de l'application.

Première utilisation

Branchez votre téléphone au port USB de votre système multimédia.

Le service « CarPlay™ » se lance sur le système multimédia.

Si la manipulation décrite ci-dessus échoue, renouvelez l'opération.

A	Audio	Écran	Connectivité	Système
Tutorie	l sur l'intégra	ition du sma	artphone	
Voir la liste des appareils Smartphone Afficher les périphériques Bluetooth Rechercher les périphériques Bluetooth Tutoriel sur l'intégration du smartphone	172			
Affiche	r les périphé	riques Blue	tooth	1/2
Voir la	iste des app	areils Smar	tphone	
Connec	ctivite Regla	ge	· ۱۵ اله.	15:30



Depuis le menu « Réglages », « connectivité », vous avez accès à un tutoriel explicatif sur l'intégration de votre Smartphone sur le système multimédia.



Lorsque l'application « Android AutoTM » ou le service « CarPlayTM » est activé, vous pouvez utiliser le bouton de reconnaissance vocale de votre véhicule afin d'utiliser certaines fonctions de votre smartphone à la voix. Pour cela, effectuez un appui sur le bouton 3 sur le volant de votre véhicule \Rightarrow 63.

Nota :

– lorsque vous utilisez « Android Auto[™] » ou « CarPlay[™] », vous pouvez accéder aux applications de navigation et de musique de votre smartphone. Ces applications se substitueront aux applications similaires intégrées de votre système multimédia déjà lancées. Ainsi, une seule navigation celle d'« Android Auto[™] » / « CarPlay[™] »

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

ou celle intégrée à votre système multimédia peut être utilisée ;

lorsque vous utilisez l'application
 « Android Auto™ » ou le service
 « CarPlay™ », certaines fonctions de votre système multimédia continueront à être exécutées en tâche de fond. Par exemple si vous lancez « Android Auto™ » ou « CarPlay™ » et utilisez la navigation de votre smartphone alors que la radio du système multimédia est en cours d'écoute, elle continuera à être diffusée.

 Lorsque vous utilisez l'application « Android Auto™ » ou le service « Car- Play™ », le transfert de données cellulaires nécessaire à son fonctionnement peut engendrer des coûts supplémentaires non compris dans votre abonnement téléphonique.

Revenir à l'interface de votre système multimédia



Pour retourner à l'interface :

 appuyez sur le bouton « Home » de la façade de votre système multimédia ou de la commande centrale ;

ou

 – appuyez sur le bouton 3 sur l'écran du système multimédia suivant « Android Auto™ » ou « CarPlay™ ».

A.	سيغارسى Richard Stoltzm	فار an/Slovak _	▲ 0 17:25	
	Aaron O Recent o	Campbell all	0	
\$	e.	0	Ĥ	Ŷ
				3

Les fonctionnalités de l'application « Android Auto™ » et du service « Car-Play™ » dépendent de la marque et du modèle de votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site internet du constructeur s'il en dispose.

DRIVING ECO

Accéder au menu Driving eco

γ. .		57.km - 7		1
	onso moy		17 100 km	
	Vitesse moyenne		km≠h	5
•	Distance sans conso		km	
_	Bilan traint	Em co		Eco constitu
1	Bilan trajet	Eco-so	ore	Eco-conseil



Depuis le menu principal, appuyez sur « Véhicule » puis sur « Driving eco ».

Le menu « Driving eco » permet d'accéder aux informations suivantes :

- « Bilan trajet » ;
- « Eco-score » ;
- « Eco-conseils ».

***	* \$ \$ \$	ccélération) Ac
₹ \$\$	* ☆ ☆ ぢ	nticipation) Ar
Eco-score		Bilan traje	•
Eco-score		Bilan traje	•

« Bilan trajet » 1

Ce menu permet de visualiser les données enregistrées lors de votre dernier parcours :

- « Conso moy. » ;
- « Vitesse moyenne » ;
- « Distance sans conso. ».

Nota : vous pouvez réinitialiser les données en appuyant sur **2**.



« Eco-score » 3

Ce menu vous permet d'obtenir une note globale sur 100. Plus la note est élevée, meilleure est votre performance d'éco-conducteur :

- performance moyenne
- d'accélération (zone A);

– performance moyenne d'anticipation au freinage (zone **B**).

« Eco-conseils » 4

Ce menu évalue votre style de conduite et vous donne les conseils les plus adaptés pour optimiser votre consommation de carburant.

CAMÉRA DE RECUL

Fonctionnement

Au passage de la marche arrière (et jusqu'à cinq secondes environ après le passage sur un autre rapport), une vue de l'environnement à l'arrière du véhicule s'affiche sur l'écran du système multimédia accompagné du gabarit, d'une silhouette du véhicule et de signaux sonores.

Des détecteurs à ultrasons, implantés sur votre véhicule « mesurent » la distance entre le véhicule et un obstacle.

Lorsque la zone rouge est atteinte, aidez-vous de la représentation du bouclier pour vous arrêter précisément.

Nota :

6

pour plus d'informations sur l'utilisation de l'assistance au stationnement, consultez la notice d'utilisation de votre véhicule.
veillez à ce que la caméra de recul

ne soit pas occultée (saletés, boue, neige...).

 après le déclenchement de la marche arrière, l'écran multimédia continue de vous présenter une vue de l'environnement à l'arrière du véhicule durant quelques secondes.

Activation/désactivation



Assistance au stationnement

Ce menu vous permet d'activer/désactiver la caméra de recul et de paramétrer la « Détection d'obstacles ».

Caméra de recul

Vous pouvez activer/désactiver la caméra de recul. Pour cela, depuis le menu principal sélectionnez « Réglage », « Écran » puis appuyez sur la touche « Assist. stationnement » **1**.
CAMÉRA DE RECUL

 Capteur avant 	Off	On		
 Capteur arrière 	Off	On		
Alerte sonore	Off	On		1/2
Type de son	1	2	3	v





Détection d'obstacles

Vous pouvez activer ou désactiver indépendamment les capteurs avant et arrière de votre véhicule. Sélectionnez « On » pour activer le ou les capteurs désirés ou « Off » pour le ou les désactiver.

Réglages son

Vous pouvez activer/désactiver l'alerte sonore, sélectionner plusieurs sonorités et régler le volume des détecteurs d'obstacles.

Réglages de l'image

Vous pouvez régler les paramètres de l'affichage depuis le bouton **2**.

Ce menu vous permet d'activer/désactiver les gabarits *3* indiquant la distance derrière le véhicule et régler les paramètres écran.

Appuyez sur « + » ou « - » pour régler le contraste *4*, la luminosité *5* et les couleurs *6*.



Pour des raisons de sécurité, effectuez ces opérations véhicule à l'arrêt. Les réglages de l'image ne peuvent être effectués que si la marche arrière est enclenchée.

CAMÉRA DE RECUL



Cette fonction est une aide supplémentaire. Elle ne peut donc, en au-

cun cas, remplacer la vigilance, ni la responsabilité du

gilance, ni la responsabilite du conducteur.

Le conducteur doit toujours être attentif aux événements soudains qui peuvent intervenir durant la conduite : veillez donc toujours à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles mobiles, trop petits ou trop fins (tels qu'un enfant, un animal, une poussette, un vélo, une pierre, un piquet...) dans la zone d'angle mort lors de la manœuvre.



L'écran représente une image inversée.

Le gabarit est une représentation projetée sur sol plat, cette information est à ignorer lorsqu'elle se superpose à un objet vertical ou posé au sol. Les objets qui apparaissent sur le bord de l'écran peuvent être déformés.

En cas de trop forte luminosité (neige, véhicule au soleil...), la vision de la caméra peut être perturbée.

CAMÉRA MULTIVUES

Présentation

Le véhicule est équipé de quatre caméras implantées à l'avant, dans les rétroviseurs latéraux et à l'arrière du véhicule vous offrant ainsi une aide supplémentaire lors des manœuvres difficiles.

Nota : veillez à ce que les caméras ne soient pas occultées (saletés, boue, neige...).



Cette fonction est une aide supplémentaire. Elle ne peut donc, en aucun cas, remplacer la vi-

gilance, ni la responsabilité du conducteur.

Le conducteur doit toujours être attentif aux événements soudains qui peuvent intervenir durant la conduite : veillez donc toujours à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles mobiles (tels qu'un enfant, un animal, une poussette, un vélo...) ou un obstacle trop petit ou trop fin (pierre de taille moyenne, piquet très fin...) lors de la manœuvre.

Fonctionnement

Au passage de la marche arrière, la caméra transmet une vue de l'environnement arrière du véhicule sur l'écran multimédia.

Vous avez aussi la possibilité de choisir la vue à afficher sur l'écran multimédia en passant en mode manuel.

Activation / Désactivation

Le système est activé lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à 20 km/h environ. À une vitesse supérieure, le système est désactivé.

Le système peut aussi être activé en appuyant sur le bouton d'activation situé dans votre véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « caméra multivues » de la notice d'utilisation de votre véhicule.

Nota : pour plus d'informations sur le choix des modes automatique ou manuel, consultez la notice d'utilisation de votre véhicule.

Choix caméra



Pour activer la vue caméra souhaitée, sélectionnez celle-ci sur l'écran multimédia :

- *1* vue de l'environnement arrière ;
- 2 vue de l'environnement avant ;

3 vue de l'environnement latéral droite ;

- 4 vue de l'environnement latéral gauche.

CAMÉRA MULTIVUES

Réglages



Appuyez sur **7** pour faire apparaître la liste des réglages.

Activez ou désactivez l'affichage des gabarits en appuyant sur *5* ou *6*.

Appuyez sur « + » ou « - » pour régler le contraste **8**, la luminosité **9** et les couleurs **10**.

main	0	5
Radio	Média	Těl
1	1	iĝi
Driving eco	Nev	Réglage

Démain, du moteur à distance		(III)	16:45
Démotropa auto	anicule en n	neu contine	
Voiture prête pour		ther	
Réveil toutes les 2 heures	Off	On	
La voiture sera prête dans 0 he	eure et 0 mi	n.	
5	ок		

Démarr, du moteur	à distance	_	,d	n (m) 7	16:4
Definir l'heure d	te départ	20.112			
	16	:	43		
	v		v		

Lorsque le véhicule en est équipé, cette fonction permet de programmer le démarrage du moteur à distance afin de chauffer ou ventiler l'habitacle jusqu'à 24 heures avant l'utilisation du véhicule.

Réglez le niveau de confort thermique souhaité (température, dégivrage) avant de programmer la fonction. La configuration et la programmation se font via l'afficheur multimédia.

Programmation de l'heure de départ de la fonction

Contact mis, appuyez sur la touche
 1 depuis le menu principal. L'écran A
 apparaît ;

 sélectionnez la touche « On » sur la ligne « Démarrage auto » pour activer la fonction ;

 définissez l'heure de départ à laquelle vous souhaitez utiliser votre véhicule et partir en appuyant sur la touche 2;

appuyez sur les flèches « haut » et « bas » pour faire défiler les heures et les minutes jusqu'à l'heure souhaitée ;
appuyez sur « OK » pour valider. Le repère 4 vous indique le temps restant avant l'heure souhaitée d'utilisation du véhicule ;

 appuyez sur « OK » 3 pour valider et finaliser la programmation ; manœuvrez les commandes de réglage de l'air conditionné en fonction de la température souhaitée dans l'habitacle lors du redémarrage moteur, puis sur le mode dégivrage (reportez-vous à la notice du véhicule);

Pour une activation du démarrage à distance par programmation, vous devez choisir une heure au minimum supérieure de 15 minutes par rapport à l'heure affichée par le système multimédia.

Attention : Ne pa	as garer le ve	shicule en n	ilieu confin	é	
Dématrage auto.		off	On		
Voiture prête pour		Modifier			
Réveil toutes les 2 heures		off	On I		
La voiture sera pr	èle dans 0 h	eure et 0 mi	a.		
5		ок			

- coupez le contact.

Au verrouillage de votre véhicule, deux clignotements suivis de l'allumage pendant environ 3 secondes des feux de détresse et des répétiteurs latéraux vous indiquent que la programmation a bien été prise en compte.

Le démarrage du moteur à distance fonctionne si :

 le levier est en position neutre (point mort) pour les véhicules à boîte de vitesses manuelle ou robotisée ;

 le levier est en position P pour les véhicules à boîte de vitesses automatique ;



- le contact est coupé ;

 tous les ouvrants (capot avant, portes, coffre) sont fermés et verrouillés lorsque vous quittez le véhicule.

Nota : éteignez impérativement votre système multimédia lorsque vous quittez votre véhicule afin que le démarrage du moteur à distance puisse s'effectuer.

« Réveil toutes les 2 heures »

Cette fonction permet à votre véhicule de démarrer automatiquement toutes les 2 heures en fonction de la température moteur.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche « On » **5**.

Lorsque cette fonction est activée, le système de ventilation ne s'activera pas lors des quatre premiers démarrages s'ils ont lieu.

Par grand froid, le véhicule démarrera automatiquement et restera allumé pendant environ 10 minutes puis s'éteindra.

Si la température moteur ne nécessite pas de redémarrage, le véhicule ne démarrera pas automatiquement lors des quatre premiers réveils et se remettra en veille pendant 2 heures. Le moteur sera redémarré si la température moteur est trop basse.

Dans tous les cas, le dernier démarrage aura lieu.

Environ 15 minutes avant l'heure programmée, le moteur démarre et reste allumé environ 10 minutes.

Nota : le repère *6* vous rappelle l'heure de départ du véhicule que vous avez préalablement renseignée.



Selon véhicule, assurezvous d'avoir désactivé les consommateurs (tels que : essuie-vitres, éclairage extérieur, radio, sièges chauffants, volant chauffant...) et d'avoir débranché tous les accessoires avant de quitter le véhicule.



En conditions extrêmes, le démarrage à distance par programmation peut ne pas fonctionner.



Ne stationnez pas et ne faites pas tourner le moteur dans des endroits où des substances ou des matériaux combustibles tels que l'herbe ou des feuilles peuvent venir en contact avec un système d'échappement chaud.



Responsabilité du conducteur lors du stationnement ou arrêt du véhicule

Ne guittez jamais votre véhicule en y laissant un enfant, un adulte non autonome ou un animal même pour une courte durée. En effet, ceux-ci pourraient se mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, par exemple en démarrant le moteur, en actionnant des équipements comme les lève-vitres ou encore en verrouillant les portes... De plus, par temps chaud et/ou ensoleillé, sachez que la température intérieure de l'habitacle monte très rapidement. **RISQUE DE MORT OU BLES-**SURES GRAVES.



Particularité des véhicules équipés de la fonction « Réveil toutes les 2

heures »

Il est impératif de rouler au moins 10 minutes entre chaque programmation de la fonction. Risque de dégradation de l'huile moteur



N'utilisez pas la fonction de démarrage du moteur à distance ou sa programmation lorsque :

 le véhicule est dans un garage ou un milieu confiné.

Risque d'intoxication ou d'asphyxie par émissions de gaz d'échappement.

 le véhicule est recouvert d'une housse de protection.

Risque d'incendie.

 le capot moteur est ouvert ou avant son ouverture.

Risque de brûlures et de blessures graves.

Suivant pays, l'utilisation de la fonction démarrage à distance ou de sa programmation peut être interdite par la législation et/ou les réglementations en vigueur.

Avant l'utilisation de cette fonction, vérifier la législation et/ou les réglementations du pays en vigueur.

4X4 INFOS

Accéder au menu « 4x4 infos »



Depuis le menu principal, appuyez sur « Véhicule » puis sur « 4x4 infos ».

La fonction « 4x4 infos » permet :

 – d'obtenir l'inclinaison latérale (roulis) en degrés de votre véhicule en temps réel (zone *A*);

– d'obtenir l'affichage du cap de votre véhicule via une boussole (zone *B*);
– d'obtenir l'inclinaison horizontale (tangage) en degrés de votre véhicule

en temps réel (zone C).

Nota :

 les valeurs d'inclinaison affichées à l'écran peuvent différer d'un à trois degrés avec la réalité ;

RÉGLAGES SYSTÈME



Pour accéder aux paramètres de réglages du système multimédia, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur « Réglages » puis sélectionnez une rubrique en bas de l'écran.

Réglages audio → 54.

→ 54.

Réglages de l'écran

« Luminosité »

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran suivant vos préférences. Trois modes vous sont proposés :

- « Faible » ;
- « Moy. » (Moyenne) ;
- « Élevée ».

« Mode carte »

Pour améliorer la visibilité de l'écran de navigation de jour ou de nuit, vous pouvez changer la combinaison des couleurs de la carte.

 – « Auto » : le GPS affiche l'écran carte. Le passage en mode diurne ou nocturne est automatique en fonction de l'allumage des feux.

 - « Jour » : l'écran de carte s'affiche toujours avec des couleurs lumineuses.

 – « Nuit » : l'écran carte s'affiche toujours avec des couleurs sombres.

« CLIM. Info »

Cette fonction vous permet d'activer/ désactiver l'affichage des informations de climatisation lors de modifications de réglage.

« Arrière-plan »

Cette fonction vous permet de choisir entre un mode d'affichage sombre ou clair.

« Assist. stationnement »

Cette fonction vous permet d'activer/ désactiver la caméra de recul ainsi que les capteurs avant et/ou arrière.

Réglages Bluetooth®

→ 56.

Réglage du système



« Langue »

Cette fonction vous permet de changer la langue utilisée dans le système et la langue du guidage vocal.

Pour changer la langue, sélectionnez la langue souhaitée et validez votre choix en appuyant sur « OK ».

« Horloge »

Cette fonction vous permet de choisir le format d'affichage de l'heure (« 12 h » ou « 24 h »).

Nota : en version avec navigation, l'heure est paramétrée de manière automatique par le GPS si la cartographie du pays où vous vous trouvez est installée. En version sans navigation,

RÉGLAGES SYSTÈME

le réglage de l'heure ne peut se faire que manuellement.

Pour modifier l'heure manuellement, appuyez sur « Horloge/Unités », puis sélectionnez « Réglage de l'heure ».

« Unités »

Cette fonction vous permet de définir l'unité de distance affichée sur votre système multimédia. Vous pouvez choisir entre « km » et « mls ».

Nota : les réglages de votre système multimédia ne sont pas pris en compte sur l'affichage du tableau de bord de votre véhicule. Pour plus d'informations sur les réglages d'affichage du tableau de bord, consultez la notice d'utilisation de votre véhicule.

« Réglages d'usine »

Cette fonction vous permet de réinitialiser divers paramètres de réglages par défaut.

 Tout : réinitialise tous les « Réglages d'usine » par défaut.

 Téléphone : réinitialise tous les paramètres liés au téléphone.

 Navigation : réinitialise tous les paramètres liés à la navigation.

 Audio/Média/Radio/Système : réinitialise tous les paramètres liés au son, au média et à la radio.

« Navigation »

Cette fonction vous permet d'activer ou désactiver la navigation du système.

« Version du système »

Cette fonction vous permet de contrôler la version du système.

Code de sécurité

Votre système audio est protégé par un code de sécurité (fourni par le Représentant de la marque). Il permet de verrouiller électroniquement le système audio lorsque l'alimentation est coupée (batterie déconnectée, système débranché, fusible fondu...).

Pour faire fonctionner le système audio, vous devez introduire le code secret composé de quatre chiffres.

Notez ce code et gardez-le dans un endroit sûr. Si vous le perdez, adressez-vous au Représentant du constructeur.

Introduction du code

Le message « CODE » suivi de quatre emplacements vides et d'un clavier numérique s'affichent.

Entrez le code correspondant à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche « OK » pour valider.

Erreur d'introduction du code

En cas d'erreur dans l'introduction du code, le message « PIN non valide : le système est verrouillé » s'affiche.

Après un temps d'attente d'une minute, recomposez le code.

Le temps d'attente est doublé à chaque nouvelle erreur.

Pour une planification précise de votre itinéraire, veuillez utiliser les cartes les plus récentes

Recherchez les mises à jour de cartes sur naviextras.com



Pour en savoir plus, rendez-vous dans le menu « Mise à jour de cartes » ou cliquez sur « Plus »

Plus tard	Fermer	Plus



Garantie d'actualisation de carte

Après la livraison de votre véhicule neuf, vous disposez d'un délai maximum de 90 jours pour mettre à jour la cartographie gratuitement. Au-delà, les mises à jour sont payantes.

Au démarrage de la navigation, le système multimédia vous propose de mettre à jour votre cartographie. Ce rappel apparaît deux fois par an pendant 7 ans. Vous pouvez :

 sélectionnez « Plus tard », le rappel apparaîtra au prochain démarrage de la navigation ; sélectionnez « Fermer », le rappel n'apparaîtra plus ;

 sélectionnez « Plus », le système affiche le menu « Mise à jour des cartes ».

Mettre à jour votre système multimédia et la cartographie

Nota : vérifiez si vos systèmes sont déjà à jour avant de commencer une procédure inutilement.

Afin de mettre à jour votre système multimédia et sa cartographie, munissez-vous d'une clé USB et d'un ordinateur connecté à internet.

Vous utiliserez votre ordinateur pour télécharger les mises à jour depuis internet sur la clé USB, puis vous installerez les mises à jour de la clé USB sur le système multimédia de votre véhicule.

Si le logiciel du système multimédia n'est pas à jour, le logiciel Toolbox proposera d'abord une mise à jour système avant la mise à jour de la cartographie. Les mises à jour du système et de la carte ne peuvent être réalisées simultanément, le processus doit être répété pour chaque mise à jour.

Vous devrez suivre les étapes suivantes :

- enregistrement du système sur une clé USB ;
- installation du logiciel Toolbox sur votre ordinateur ;
- téléchargement des produits depuis la Toolbox vers la clé USB ;
- mise à jour du système multimédia ou de la cartographie depuis la clé USB.

Suivez dans l'ordre les étapes décrites ci-après.

Enregistrement du système sur une clé USB

Pour enregistrer votre système multimédia sur votre profil d'utilisateur, vous devez d'abord insérer une clé USB vide dans le système multimédia pour créer une empreinte.

Nota :

– la clé USB n'est pas fournie avec le système ;

 – la clé USB utilisée doit être formatée au format FAT32 et doit avoir une capacité minimale de 8 GB et une capacité maximale de 32 GB ;

 pour enregistrer les données du système sur la clé USB, démarrez le véhicule et ne coupez pas le moteur pendant le chargement des données ;

 – n'effectuez plus aucune manipulation sur votre système multimédia pendant la procédure.

Les mises à jour du système doivent être effectuées moteur tournant. Pour les véhicules électriques, le véhicule doit être en charge ou moteur activé (témoin REA-DY allumé).

Contenu	10:52
(m.t. and m.t. m.t.	

Fermer

Pour enregistrer l'empreinte du système sur la clé USB, vous devez :

- brancher votre clé USB dans la prise USB de votre système multimédia ;
- sélectionner le menu « Navigation » depuis le menu principal ;
- sélectionner le menu « Options » ;

 sélectionnez le menu « Mise à jour des cartes » sur la deuxième page du menu « Options » ;

 appuyez sur la touche « Options » en bas de l'écran ;

sélectionnez la fonction « Mise à jour » sur l'écran de votre système multimédia.

Une empreinte de votre système de navigation est installée sur la clé USB qui servira à la Toolbox pour enregis-

trer votre système sur votre profil utilisateur et qui permettra à la Toolbox d'identifier les mises à jour disponibles pour votre système de navigation.

Lorsque la procédure d'enregistrement des données est terminée, vous pouvez retirer la clé USB du système multimédia.

Installation du logiciel Toolbox sur votre ordinateur

Installer Naviextras Toolbox sur votre ordinateur en quelques clics. La Toolbox est téléchargeable sur le site du constructeur.

Allez sur le site et cliquez sur « S'inscrire » depuis la zone « Bienvenue utilisateur invité » en haut de l'écran. Une fois votre compte créé et enregistré, complétez les informations demandées (modèle du véhicule, type de système multimédia embarqué, ...) puis téléchargez le logiciel.

Après le téléchargement du logiciel, lancez l'installation.

Suivez les instructions affichées à l'écran.



Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels

Téléchargement des produits depuis la Toolbox vers la clé USB



Connexion à la Toolbox

Lancez le logiciel Naviextras Toolbox et assurez-vous que votre ordinateur est connecté à internet.

Lorsque vous démarrez la Toolbox sur votre ordinateur, insérez la clé USB contenant l'empreinte de votre système multimédia. Une fois que le logiciel a reconnu la clé USB. vous aurez le choix entre « S'identifier » ou « S'inscrire »

Si vous n'êtes pas inscrit sur le site internet Naviextras.com. vous pouvez le faire facilement depuis la Toolbox en cliquant sur le bouton « S'inscrire » de la page de connexion. Suivez les instructions affichées à l'écran

Si votre abonnement vous le permet et si la Toolbox trouve votre système dans la liste des systèmes pris en charge, l'écran d'accueil apparaît pour vous permettre de vous connecter à votre compte Naviextras.

Une fois connecté à votre compte Naviextras Toolbox et votre clé USB insérée sur votre ordinateur, vous pouvez acquérir des applications, services et contenus gratuits ou payants en sélectionnant ceux que vous souhaitez installer sur votre système multimédia depuis le menu « Catalogue » dans la barre de menu située dans la zone gauche du logiciel Toolbox.



Dans certains pays, télécharger et activer l'option des zones à risques est illicite et peut constituer une infraction à la réglementation.

Mises à jour depuis la Toolbox vers la clé USB

Veuillez cliquer sur le menu « Mise à iour » ou « Acheter du contenu » dans la barre de menu située dans la zone gauche du logiciel Toolbox.

Le menu des mises à jour affiche un écran indiquant toutes les mises à jour disponibles, dont :

 les articles que vous avez acquis, mais pas encore installés (mises à jour ou extras) :

- les mises à jour et les extras gratuits que vous avez ajoutés à la file d'installation à partir du catalogue ;

- les mises à jour système (si une version plus récente est disponible) :

- la mise à jour des POI pour véhicules électriques uniquement (stations de charge...):

- les mises à jour gratuites spéciales.

Toutes les mises à jour disponibles sont indiquées par région sous forme de liste et sur un planisphère.

Par défaut, tous les articles concernant toutes les régions sont sélectionnés en vue de leur installation. Si vous choisissez d'omettre momentanément une région, décochez la case au début de la ligne du tableau la concernant. Après avoir passé en revue le tableau, cliquez sur le bouton « Installer » situé

dans la zone inférieure de l'écran pour lancer la procédure d'installation.

La Toolbox commence à procéder au téléchargement et à l'installation des mises à jour sélectionnées. Veuillez patienter jusqu'à la réception du message annoncant la fin de l'opération.

Nota : le temps de téléchargement de l'application peut varier en fonction de la taille de l'application et selon la qualité de réception du réseau mobile.



La Toolbox vous avertit si les articles sélectionnés dépassent la capacité maximale du système multimédia. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner les articles à installer ou à supprimer du système afin de respecter cette limite de stockage. Même lorsque des articles sont supprimés du système, vous en conservez la propriété et pouvez les installer ultérieurement gratuitement.



Veuillez ne pas retirer la clé USB du système ni le désactiver pendant une

mise à iour.



Dans certains pays, télécharger et activer l'option des alertes radars est illicite et peut

constituer une infraction à la réglementation.

Mise à jour système et cartographie

Lorsque la procédure d'installation est terminée. la clé USB peut être retirée de l'ordinateur. Insérez la clé USB dans la prise USB du système multimédia de votre véhicule.

Nota:

- pour mettre à jour la cartographie, démarrez le véhicule et ne coupez pas le moteur pendant le chargement des données. Lorsque le système multimédia est actif. il identifie automatiquement les mises à jour disponibles sur la clé USB et propose de mettre le système ou la cartographie à jour selon les mises à jour disponibles sur la

clé USB. N'éteignez pas votre système multimédia pendant l'installation de la mise à iour :

- le téléchargement et l'installation d'une mise à jour système sont possibles uniquement si une version plus récente existe :

- les fonctions fournies par le système multimédia dépendent du modèle et de l'équipement de votre véhicule.



L'écran A s'affiche automatiquement une fois la clé USB branchée :

- appuyez sur 1 pour lancer la mise à jour :

- appuyez sur 2 pour revenir à l'écran précédent.

Lorsque vous appuyez sur la touche 1. la procédure de mise à jour se

lance. N'effectuez plus aucune manipulation pendant la procédure de mise à jour de votre système.

Lorsque la mise à jour est terminée, le système multimédia redémarre avec toutes les nouvelles fonctionnalités mises à jour.

Licence

Pour obtenir les codes source GPL. LGPL. MPL et autres licences open source contenues dans ce produit. merci de consulter le site dédié

En complément des codes sources, tous les termes de licence visés, exclusions de garantie et mentions de copyright sont disponibles pour téléchargement.

Le site dédié vous fournira également les codes en open source sur un CD-ROM contre paiement des frais qui couvrent les coûts de distribution (tels que le coût des médias, d'expédition et de manutention) sur demande par courriel.

Cette offre est valable pour trois ans à compter de la date à laquelle vous avez acheté le produit.



Le système multimédia peut automatiquement redémarrer pendant la procédure de mise à jour. Attendez que l'écran de la radio s'affiche



En cas d'interruption involontaire de la mise à jour, reprenez le processus depuis le début.

86 - Réglages

Système

	Système				
Description	Causes	Solutions			
Aucune image ne s'affiche.	L'écran est en veille.	Vérifiez que l'écran n'est pas en veille.			
	Le système est arrêté.	La température à l'intérieur du véhicule est trop basse ou est trop élevée.			
	Le véhicule est éteint.	Redémarrez votre véhicule.			
Augus son p'ast audible	Le volume est au minimum ou la fonction muet est activée.	Augmentez le volume ou désactivez la fonction muet.			
Aucun son n'est audible.	La source du système sélection- née n'est pas correcte.	Vérifiez la source du système sélectionnée et assurez- vous que la source de sortie est le système multimédia.			
Aucun son n'est émis par le haut-parleur gauche, droit, avant ou arrière.	Les paramètres balance ou fader sont incorrects.	Réglez le son balance ou fader correctement.			
L'heure affichée n'est pas cor- recte.	Le réglage de l'heure est réglé sur « Auto » et le système ne perçoit plus de signal GPS.	Avec « Navigation » : Déplacez votre véhicule jusqu'à recevoir un signal GPS.			
		Sans « Navigation » → 80.			
Le système de navigation ne démarre pas correctement ou ne répond plus.	Le système multimédia s'est blo- qué pendant son utilisation.	Redémarrez le système multimédia en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » (jusqu'à l'extinction de l'écran).			

Navigation

Navigation					
Description	Causes	Solutions			
Aucun son n'est audible.	Le volume du menu « NAV » est au mini- mum ou la fonction muet est activée.	Augmentez le volume (« Options » du me- nu « NAV ») ou désactivez la fonction muet. Le volume en mode GPS peut être réglé pendant la voix du guidage.			
La position du véhicule sur l'écran ne correspond pas à son emplace-	Mauvaise localisation du véhicule due à la réception GPS.	Déplacez le véhicule jusqu'à obtenir une bonne réception des signaux GPS.			
ment reel.	La version de la carte est obsolète.	Mettez à jour la carte.			
Les indications fournies à l'écran ne correspondent pas à la réalité.	La version du système est obsolète.	Procurez-vous la dernière version du sys- tème.			
Certaines rubriques de menu sont indisponibles.	En fonction de la commande en cours, cer- taines rubriques sont indisponibles.				
Le guidage vocal est indisponible.	Le système de navigation ne prend pas en compte l'intersection. Le guidage vocal est désactivé.	Augmentez le volume. Vérifiez que le guidage vocal est activé.			
Le guidage vocal ne correspond pas à la réalité.	Le guidage vocal peut varier en fonction de l'environnement.	Conduisez en fonction des conditions réelles.			
L'itinéraire proposé ne débute ou ne se termine pas à la destination sou- haitée.	La destination n'est pas reconnue par le système.	Entrez une route proche de la destination souhaitée.			

Téléphone

	Téléphone				
Description	Causes	Solutions			
Aucun son et aucune sonnerie n'est audible.	Le téléphone portable n'est pas bran- ché ou connecté au système.	Vérifiez que le téléphone portable soit branché ou connecté au système.			
	Le volume est au minimum ou la fonc- tion muet est activée.	Augmentez le volume de la sonnerie ou désactivez la fonction muet.			
		Vérifiez la source du système sélectionnée et assurez- vous que la source de sortie est bien le système multimé- dia.			
Impossibilité d'émettre un appel.	Le téléphone portable n'est pas bran- ché ou connecté au système.	Vérifiez que le téléphone portable soit branché ou connecté au système.			
	Le verrouillage du clavier de téléphone est activé.	Déverrouillez le clavier de téléphone.			
	Plusieurs sources audio ont été éjec- tées en cours de fonctionnement.	Redémarrez le système multimédia en effectuant un ap- pui long (jusqu'à l'extinction de l'écran) sur le bouton Marche/Arrêt.			
Processus d'appairage Bluetooth.	Les fonctions du téléphone sont par- tiellement ou complètement incompa- tibles avec le système de navigation.	Consultez un Représentant de la marque pour vous infor- mer de la liste des téléphones compatibles.			

Média

Média					
Description	Causes	Solutions			
Aucun son n'est audible.	Le volume est au minimum ou la fonction muet est activée.	Augmentez le volume ou désactivez la fonction muet.			
	La source audio n'est pas bran- chée ou connectée au système.	Vérifiez la source du système sélectionnée et assurez-vous que la source de sortie est le sys- tème multimédia.			
Aucune source audio externe (lecteur MP3, baladeur audio, clé USB, télé- phone) est reconnue par le système multimédia.	Plusieurs sources audio ont été éjectées en cours de fonction- nement.	Redémarrez le système multimédia en effec- tuant un appui long (jusqu'à l'extinction de l'écran) sur le bouton Marche/Arrêt.			
Android Auto™/CarPlay™ ne se lance pas sur le système multimédia.	Android Auto™/CarPlay™ n'est pas configuré correctement sur le smartphone.	Consultez le site internet du constructeur de votre smartphone pour la configuration.			
	Le câble USB n'est pas compa- tible pour le transfert des don- nées.	Utilisez un câble USB référencé par le fabricant du téléphone pour le bon fonctionnement de l'application.			
Problème de fonctionnement de la source audio (Déconnection Reconnaissance Vo- cale sous SIRI/CarPlay™/Android Auto™, lecteur MP3, baladeur audio, télé- phone…).	En cours de fonctionnement, la source audio n'est plus recon- nue par le système multimédia.	Redémarrez le système multimédia en effec- tuant un appui long (jusqu'à l'extinction de l'écran) sur le bouton Marche/Arrêt.			

Média		
Description	Causes	Solutions
Problème de fonctionne- ment Android Auto™/Car- Play™.	Votre smartphone n'est plus compatible suite à une mise à jour de l'application Android Auto™/CarPlay™.	Revenez à la version précédente, ou consultez les réglages de l'application Android Auto™/CarPlay™ de la marque de votre smartphone.
Problème de fonctionne- ment avec les applications nécessitant la géolocalisa- tion.	Le réseau est indisponible. La géolocalisation n'est pas activée sur votre téléphone.	Déplacez-vous jusqu'à obtenir une bonne réception d'antenne. Activez la géolocalisation de votre téléphone.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Symboles

4x4 infos, 79

Α

Android Auto[™], Carplay[™], 66 Anomalies de fonctionnement, 87 Appairer un téléphone, 56 Arrêt, 17 AUX, 45

В

Bluetooth®, 56

С

Caméra de recul, 70 Caméra multivues, 73 Carnet d'adresses, 43 Carte : affichage, 7, 42 Carte : réglages, 42 Clé USB, 82 Commandes, 7 Commande vocale, 63 Coupure du son, 21

D

Décrocher un appel, 7 Démarrage du moteur à distance, 4 Destination, 22, 43 Destination spéciale : adresse en favoris, 22

Ε

Écran : affichages de navigation, 36 Écran : écran navigation, 36 Écran : réglages, 42 Écran : veille, 7, 17 Écran multimédia, 7

F

Façades et commandes au volant, 7 Favori : ajouter, 22 Fonctions, 4

G

Gamme d'ondes, 48 GPS : réception, 35 Guidage : carte, 36 Guidage : vocal, 7, 36

Infos trafic, 4, 22 Itinéraire détaillé, 22

М

Marche, 17 Média, 7

INDEX ALPHABÉTIQUE

Menu, 7 Menu de destination, 22 MP3, 45

Ρ

POI, 22, 32, 42 Point d'intérêt, 22, 32, 42 Position véhicule, 32 Prise Jack, 7, 45 Prise USB, 7, 45, 82

R

Raccrocher un appel, 7 Radio, 7, 48 Reconnaissance vocale, 7, 63 Réglages, 7, 28, 80 Réglages : audio, 54 Réglages audio : réglages son, 7 Réglages navigation : réglages itinéraire, 22

S

Sélectionner : piste, 45 Source : audio, 7 Source auxiliaire, 45 Station radio, 48 Symboles cartographiques, 32 Système : mise à jour, 82

U

USB, 35, 82 USB : port USB, 35

V

Volume, 7, 21 Volume communication, 21

Vorsichtsmaßnahmen

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung materieller Schäden sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem System unbedingt eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Systems

 Bedienen Sie die Betätigungen (am Armaturenbrett und am Lenkrad) und lesen Sie die Meldungen auf dem Display, wenn die Verkehrsbedingungen dies erlauben.

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

– In bestimmten geographischen Zonen können auf der Karte Informationen zu erst kürzlich geänderten Straßenführungen fehlen. Seien Sie deshalb besonders wachsam. Die Straßenverkehrsordnung und Verkehrsschilder haben immer Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Schutz des Geräts

– Bauen Sie das System nicht aus und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor, um materielle Schäden und Verbrennungen zu vermeiden.

- Bei Fehlfunktionen und zu jeglicher Demontage wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Herstellers.

- Führen Sie keine Fremdkörper ein.
- Verwenden Sie in dem Bereich keine Produkte mit Alkohol und/oder Sprühflüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Telefon

- Die Benutzung des Telefons im Fahrzeug unterliegt bestimmten gesetzlichen Bestimmungen. Die Nutzung von Freisprechtelefonen ist nicht unter allen Fahrbedingungen erlaubt: Fahrer müssen die Kontrolle über die Fahrt behalten.

- Telefonieren während der Fahrt führt zu Ablenkung und erheblicher Gefahr, dies gilt für alle Phasen der Benutzung (Wählen, Gespräch, Suche eines Eintrags im Verzeichnis...).

Den Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Erstellung zu Grunde. In dieser Bedienungsanleitung sind die Funktionen der beschriebenen Modelle zusammengefasst. Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom Ausstattungsniveau, den Optionen und dem jeweiligen Land ab, in dem sie vermarktet werden. In der Bedienungsanleitung werden u.
 U. auch Funktionen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres verfügbar sein werden. Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.

Je nach Marke und Modell des Telefons sind möglicherweise bestimmte Funktionen mit dem Multimediasystem des Fahrzeugs teilweise oder vollständig inkompatibel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei jedem Vertragspartner.

INHALT

Allgemeines	4
Allgemeine Beschreibung	4
Beschreibung der Bedienelemente	7
Einschalten/Ausschalten	17
Funktionsweise und Verwendung	19
Lautstärke	21
Navigation	22
Ein Ziel eingeben	22
Einstellung für das Navigationssystem	28
Karte lesen	32
Der Navigator	35
Führung	36
Karteneinstellungen	42
Bevorzugte Zielorte verwalten	43
Audio/Multimedia	45
Externe Audio-Quellen	45
Radio hören	48
Video	52
Klangeinstellungen	54
Telefon;	56
Koppeln und Verbinden eines Telefons	56
Anrufverwaltung	60
Die Spracherkennung verwenden	63
Anwendungen	66
Android Auto™, CarPlay™	66
Fahrzeug	70
Energiesparende Fahrweise	70
Rückfahrkamera	
Multiview-Kamera	74
Motorfernstart	76

4x4-Info
Einstellungen 81
Systemeinstellungen 81
Aktualisierung des Systems und des Kartenmaterials 83
Funktionsstörungen 88

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Vorwort

Das Multimediasystem Ihres Fahrzeugs hat folgende Funktionen:

- RadioRDS;
- RadioDAB;
- Steuerung zusätzlicher Audioquellen;
- Freisprecheinrichtung
- Spracherkennung;
- Navigationshilfe;
- Informationen zur Verkehrslage;
- Informationen zu den Gefahrenzonen;
- Einparkhilfe (Rückfahrkamera oder Multiansichtkamera);
- Programmierung des Motorfernstarts;
- Informationen über die Neigung des Fahrzeugs (4x4-Information);
- Informationen zu Ihrem Fahrstil und Empfehlungen zur Fahrweise, um Ihren Kraftstoffverbrauch zu optimieren.

Radiofunktionen

Mit dem Multimedia-System kann verwendet werden, um Radiosender aus dem FM-Bereich (Frequenzmodulation), dem DAB-Bereich (DAB) und dem AM-Bereich (Amplitudenmodulation) zu hören.

Das DAB-System ermöglicht eine bessere Klangwiedergabe, Zugriff auf Textinformationen zum aktuellen Programm usw.

Das RDS-System zeigt die Namen einiger Sender oder Nachrichten an, die von FM-Radiosendern gesendet werden:

 Informationen zur allgemeinen Verkehrslage (TA);

- Notrufmeldungen.

Funktion zusätzliche Audioquellen

Sie können Ihren tragbaren Player direkt über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs abspielen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihren tragbaren Audioplayer anzuschließen, je nach Gerätetyp:

- 3,5 mm Jack Klinkenbuchse;
- USB Audio;
- Bluetooth®-Verbindung.

Genauere Angaben über die Liste der anschließbaren Telefone erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt oder – sofern vorhanden – auf der Website des Herstellers.

Telefon-Freisprechanlage

Mit der Telefon-Freisprechanlage Bluetooth® können folgende Funktionen des Handys genutzt werden, ohne dass dieses in die Hand genommen werden muss:

 anrufen/eingehende Anrufe annehmen/Anrufe in Warteposition schalten;

 Telefonbucheinträge aus dem Telefon anzeigen;

 das Anrufprotokoll der über das System getätigten Telefonate abrufen;
 Hilfe rufen.

Kompatibilität der Telefone

Bestimmte Handys sind mit der Freisprechanlage nicht kompatibel, können nicht alle vorhandenen Funktionen nutzen oder ermöglichen nicht die bestmögliche Klangqualität.

Genauere Angaben über die Liste der anschließbaren Telefone erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt oder auf der Internetseite des Herstellers, sofern vorhanden.



Die Freisprecheinrichtung soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofakto-

ren dabei so weit wie möglich reduzieren.. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Motorfernstart-Funktion

Wenn vorhanden, können Sie mit dieser Funktion den Fernstart des Motors programmieren, um den Fahrgastraum bis zu 24 Stunden, bevor Sie losfahren, zu beheizen oder zu belüften.

Energiesparende Fahrweise

(die Verfügbarkeit hängt vom Fahrzeug ab)

Das Menü "Eco" zeigt eine Gesamtbewertung, die Ihren Fahrstil in Echtzeit widerspiegelt.

Navigationsfunktion

Mit Hilfe des Navigationssystems kann der geografische Standort des Fahrzeugs anhand von GPS-Signalen automatisch ermittelt werden.

Es schlägt Ihnen mithilfe seiner Straßenkarte eine Route zum Zielort Ihrer Wahl vor. Schließlich wird Ihnen die Route Schritt für Schritt auf dem Display angezeigt und über Navigationsansagen vermittelt.

Verkehrsinformationen

Diese Funktion informiert Sie in Echtzeit über die Verkehrslage.

Verkehrsmeldungen oder Warnhinweise

Mit diesem Service können Sie Warnmeldungen in Echtzeit erhalten, wie zum Beispiel Warnmeldungen bei Geschwindigkeitsüberschreitung oder Hinweise zur Position von Gefahrenzonen.

Anzeigen



Composer of the Week - Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)



Menü-Display

1. Bereich der Moduswahl.

Zeigt den ausgewählten Modus an. Wenn Sie den Bereich der Modusauswahl berühren, erscheint ein Dropdownmenü.

2. Inhaltsverzeichnis-Bereich.

Zeigt den Inhalt einer Menürubrik und die dazugehörigen Informationen an.

3. Bereich Informationen zum Telefonsystem.

Wenn das Bluetooth®-System aktiviert ist, werden der Empfang und der Batteriestand des verbundenen Geräts angezeigt.



- 4. Außentemperatur
- 5. Bereich Zeit.
- 6. Bereich Menü:
- zeigt das Untermenü des Modus an;
- zeigt das aktuelle Menü unterlegt an.

7. Startbereich oder zurück zur Navigation.

tem

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1

- Je nach gewähltem Modus zeigt dieser Bereich folgendes an:
- die Schaltfläche "Start" (Start), um zur Startseite zurückzukehren;
- die Schaltfläche "Back" (Zurück), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren;

 die Schaltfläche "Flag" (Flagge), um zum Navigationsbildschirm zurückzukehren.



8. Standby-Modus und Anzeige der Uhrzeit.

9. Bereich "Motorfernstart".

Navigationsdisplay

Die Verfügbarkeit hängt vom Land und/oder den geltenden Bestimmungen ab.

- **11.** Name der nächsten Straße auf Ihrer Route.
- 12. Aktuelle Audio-Informationen.
- *13.* Einstellungsoptionen der Route und der Karte.
- 14. Sprachanweisungen ON/ OFF.
- 15. Verkehrsinformationen.

Frontteile des Audiosystems

Die Bildschirmauswahl erfolgt durch Berühren der gewünschten Auswahl auf dem Bildschirm.





Frontteile des Audiosystems

Die Bildschirmauswahl erfolgt durch Berühren der gewünschten Auswahl auf dem Bildschirm.





Bedieneinheiten unter dem Lenkrad







1

DEU

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE










Funktionen

1

	Funktion
1	Kurzer Druckimpuls: Standby-Anzeige Ein/Aus. Langer Druckimpuls: Neustart des Systems.
2, 13, 14	Lautstärkeneinstellung.
3	USB oder aktivieren/deaktivieren Sie die Spracherkennung Ihres Smartphones, wenn das Telefon mit dem Multimediasystem verbunden ist (je nach Ausstattung).
4	3,5-mm-Klinkenbuchse.Jack
5	Zugriff auf die aktuell wiedergegebenen Medien (FM / AM / DAB / USB / Bluetooth $\ensuremath{\mathbb{R}}$ / AUX)
6	Zugriff auf das Menü "Navigation"
	Aufrufen des Menüs "Start".
7	Telefon oder zusätzliche Quellen: Die aktuelle Anzeige verlassen, um zum Navigationsbildschirm (laufende Navigation) oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
8	Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Zielführung.
9	Vergrößerung der Kartenanzeige ändern.
10	Kartenanzeige ändern (2D/3D/2D Nordausrichtung).
11	Auswählen der Audioquelle (FM / AM / DAB / USB / Bluetooth® / AUX)

	Funktion
12	 Beim Empfang eines Anrufs: Kurzer Druckimpuls: um den Anruf anzunehmen; langer Druckimpuls: Ablehnen des eingehenden Anrufs. Kurzer Druckimpuls während eines Gesprächs: Gespräch beenden. Bei Wiedergabe von einer Audioquelle: Aktivieren/Deaktivieren der "MUTE" (<i>C</i>, <i>D</i>, <i>E</i>, <i>F</i>, <i>H</i> und <i>J</i>). Kurzer Druckimpuls: Aufrufen des Menüs "Tel." (nur für die Bedienelemente <i>A</i>, <i>B</i>, <i>G</i> und <i>K</i>). Kurzer Druckimpuls: Aktivieren/Deaktivieren der Spracherkennung Ihres Smartphones (nur für die Bedienelemente <i>A</i> und <i>K</i>).
13	Lautstärke der aktuell verwendeten Audioquelle erhöhen.
14	Lautstärke der aktuell verwendeten Audioquelle senken.
13+14	"AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN" der Stummschaltung (nur für die Bedienelemente A, B und L).
15, 19	Radio: Ändern des Radiosendermodus ("Frequenz", "Liste", "Voreinstellung"). USB/Portabler digitaler Audioplayer: Ändern des Wiedergabemodus für die aktuell wiedergegebenen Medien ("Haupt" oder "Liste").
16	Hinteres Einstellrad: – Radio: Ändern des Radiomodus (Frequenz/Liste/Voreinstellung); – Medien: nächster/vorhergehender Titel. Kurzer Druckimpuls: Bestätigen einer Aktion (nur für das Bedienelement <i>C</i>).
17	Wechseln des Mediums (CD / USB / AUX).

	Funktion
18	Kurzer Druckimpuls: Wechsel des Radiomodus (FM/AM/DAB). Langer Druckimpuls: Aktivieren/Deaktivieren der Spracherkennung Ihres Smartphones (nur für die Bedienelemente <i>C</i> , <i>E</i> und <i>J</i>).
20	Ton des Radios ein-/ausschalten. Audiotitel auf Pause setzen/abspielen. Unterbrechen des Sprachsynthesizers der Spracherkennung.
21	Aktivieren/Deaktivieren der Spracherkennung Ihres Telefons, sofern es mit dem Multimediasystem verbunden ist.

1

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Einschalten



(j)

Aus Sicherheitsgründen lässt sich das Multimediasystem bei einer zu hohen

Fahrzeuginnentemperatur nicht einschalten oder schaltet sich selbsttätig ab. Warten Sie, bis wieder eine angemessene Temperatur herrscht, damit das Multimediasystem ordnungsgemäß funktioniert.

Ausschalten

Das Multimedia-System schaltet sich beim Einschalten der Zündung automatisch ein. Drücken Sie andernfalls auf *A*, um das Multimedia-System zu aktivieren.

Bei ausgeschalteter Zündung können Sie das System für eine Dauer von zwanzig Minuten nutzen. Drücken Sie die Taste **A**, um das Multimediasystem weitere 20 Minuten in Betrieb zu halten.



Nach dem Ausschalten der Zündung kann es einige Minuten dauern, bis sich das Multimediasystem aktualisiert und ausgeschaltet hat. Dies hängt von den aktuell aktiven Anwendungen ab. Halten Sie die Taste **A** gedrückt (bis ein schwarzer Bildschirm erscheint), um das Multimediasystem neu zu starten.

Display im Standby-Modus

201

7:06 PM

Im Standby-Modus wird die Display-Anzeige ausgeschaltet.

In diesem Modus funktionieren das Radio und das Navigationssystem nicht.

Im Standby-Modus werden die Uhrzeit und die Außentemperatur angezeigt.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

1

Drücken Sie kurz auf **A**, um den Standby-Betrieb zu aktivieren/deaktivieren.

FUNKTIONSWEISE UND VERWENDUNG

Multimedia-Bildschirm 1



Kurzer Druckimpuls:

- Elementauswahl;
- Elementausführung (Bildschirm für die Medienwiedergabe).

Im Menü "Medien", "Wiedergabe" bewirkt das Drücken der Vorlauf-Taste den Übergang zum nächsten Titel.



Langer Druckimpuls

- Speichern eines Elements (z. B. Radiosender).

Wenn Sie über das Menü "Radio", "Frequenz" einen langen Druckimpuls auf die Sendernummerntaste ausüben, wird der aktuell eingestellte Sender auf diesem Senderplatz abgespeichert.

Schnell-Durchlauf.

Durch lange Druckimpulse auf die Knöpfe des Durchlaufs nach unten wird ein Schnelldurchlauf (nach Seite) begonnen.

Schneller Vor-/Rücklauf (Anzeige Medienwiedergabe).

Üben Sie über das Menü " Medien", "Wiedergabe" einen langen Druckimpuls auf die Taste "Schneller Vorlauf/ Rücklauf" ausüben, erfolgt ein schnelles Vorspulen/Zurückspulen des aktuell wiedergegebenen Titels.

Zurück zum vorherigen Menü "Willkommen"



Das System wechselt direkt in das Menü "Willkommen", wenn Sie einen langen Druckimpuls auf *2* oder einen kurzen Druckimpuls auf *3* ausüben, egal, wo im Systems Sie sich gerade befinden.

FUNKTIONSWEISE UND VERWENDUNG

Audio: Verwendung der Bedienelemente unter dem Lenkrad



♠ Freq Liste Mém Options
3



Drücken Sie auf die Taste $\boldsymbol{5}$, um den Suchmodus für Radiosender zu ändern.

Drehen Sie am Einstellrad $\boldsymbol{6}$, um den Sender zu wechseln (Bewegung \boldsymbol{A}).

Drücken Sie auf **4**, um die Wiedergabe-Quelle zu wechseln.

(USB, AUX, AM, FM, DAB und Bluetooth®)

Alphabetisches Tastenfeld



Wählen Sie bei einer Eingabe mit dem alphabetischen Tastenfeld die Zeichen aus, indem Sie jedes Zeichen auf dem Tastenfeld eingeben.

Während Sie die einzelnen Zeichen eingeben, wird die Unterlegung einiger

Zeichen vom System entfernt, um die Eingabe zu erleichtern.

Drücken Sie auf **7**, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.

Drücken Sie auf *8*, um die Ergebnisliste aufzurufen.

Um Zahlen oder Symbole zu verwenden, drücken Sie **9**.

Drücken Sie auf **10**, um die Einstellung des Tastenfelds zu ändern.

LAUTSTÄRKE

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke der verschiedenen Ansagen, Wiedergabequellen, Klingeltöne und Telefongespräche ein:

 Durch Drehen oder Drücken des Knopfs *1* an der vorderen Blende des Multimedia-Systems.

Durch Drücken des Bedienelements
 13 oder 14 an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad.

So passen Sie diese Funktion \rightarrow 54 an.

Der Radio-Betrieb wird bei Empfang von "TA"-Verkehrsmeldungen, Nachrichten oder Warnhinweisen unterbrochen.

Hinweis: Die während der Wiedergabe eingestellte Lautstärke wird für den nächsten Systemneustart nicht gespeichert.



Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Stummschaltung

Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie die Taste **21** am Lenkrad oder die Taste **3** auf der Multimedia-Bedieneinheit (je nach Ausstattung) oder am Lenkrad **12** (nur für die Bedienelemente **C**, **D**, **E**, **F**, **H** und **J**) oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten **13** und **14** am Lenkrad (nur für die Bedienelemente **A**, **B** und **L**).

Im oberen Bildschirmbereich wird das Symbol "MUTE" angezeigt, was bedeutet, dass der Ton ausgeschaltet ist.

Um die aktuelle Audioquelle fortzusetzen, drücken Sie kurz die Taste 21 am Lenkrad oder die Taste 3 auf der Multimedia-Bedieneinheit (je nach Ausstattung) oder am Lenkrad 12 (nur für die Bedienelemente C, D, E, F, H und J) oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten 13 und 14 am Lenkrad (nur für die Bedienelemente A, B und L).

Diese Funktion wird deaktiviert sobald Sie die Tasten bzw. den Knopf der Lautstärkeneinstellung bedienen oder Verkehrsmeldungen oder Nachrichten empfangen werden.

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Lautstärke der Audio-Systeme und des

Navigationssystems abhängig von der Fahrgeschwindigkeit reguliert.

Um diese Funktion \rightarrow 54 zu aktivieren und anzupassen.

Zieleingabe-Menü

2

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", um auf das Zieleingabe-Menü zuzugreifen.

Das Menü bietet mehrere Möglichkeiten, um einen Zielort einzugeben:

- Eingabe einer Adresse (vollständige Adresse oder einen Teil einer Adresse);
- Auswahl einer Adresse anhand von "Sonderzielen";
- Auswahl eines Zielorts aus den vorherigen Zielorten;
- Auswahl einer Adresse aus den bevorzugten Zielorten;
- Auswahl eines Zielort auf der Karte;
- Auswahl eines Breitengrads und eines Längengrads.

Adresse eingeben

Um eine Adresse einzugeben, drücken Sie auf *1*.

Diese Rubrik ermöglicht die teilweise oder vollständige Eingabe der Adresse: Land, Stadt, Straße und Hausnummer.

Hinweis: Es sind nur Adressen zulässig, die vom System auf der digitalen Karte erkannt werden.

Navi	igation		**09:0
	Adresse	Q Lieux d'intérêt	Historique
	Favoria	Chercher sur carte	Coordonnees



Bei der ersten Nutzung:

- Drücken Sie auf "Land".
- Geben Sie mithilfe der Tastatur den Namen des gewünschten Landes ein.

Während Sie die Adresse eingeben, wird die Unterlegung einiger Zeichen vom System entfernt, um die Eingabe zu erleichtern.

Das System schlägt Ihnen mehrere Länderlisten vor, wenn Sie auf *2* drücken. Wählen Sie das gewünschte Land aus einer der Listen.

Gehen Sie für "Stadt/Vorort", Straße, "Seitenstraße" und "Hausnummer" genauso vor.

Hinweis:

 "Seitenstraße" und "Hausnummer" können aktiviert werden, sobald Sie "Straße" ausgewählt haben.

- Bei der Eingabe der Straße ist es nicht erforderlich, den Straßentyp (Straße, Allee, Ring usw.) anzugeben.

 Das System speichert die letzten Adressen, die eingegeben wurden.
 Wenn Sie einen Zielort anhand der Adresse eingegeben haben, wird Ihnen das nächste Mal diese letzte Adresse angezeigt.

Aus "Sonderziele" (POI) auswählen



Sie können Ihren Zielort anhand der Sonderziele auswählen.

Sie können einen Ort auf unterschiedliche Art und Weise suchen:

 Mit der Funktion Schnellsuche können Sie schnell einen Ort in der Nähe anhand seines Namens suchen.

 Mit der Funktion Voreingestellte Suche können Sie anhand einiger Druckimpulse auf dem Display Orte finden, die häufig gesucht werden.

 Sie können einen Ort nach Kategorie suchen.

Schnelle Suche nach Sonderzielen

Die Funktion Schnellsuche ermöglicht Ihnen das schnelle Auffinden eines Sonderziels (POI).

Drücken Sie einen Ort auf der Karte, um Sonderziele zu suchen. Entsprechend Ihres Standorts werden ein oder mehrere Sonderziele *3* im Display angezeigt.

Drücken Sie **4** und anschließend auf "Sonderziele um den Cursor herum", um die Liste der Sonderziele mit ihren Namen und der Entfernung vom gewählten Ort aus aufzurufen.

Suche nach Sonderzielen mithilfe voreingestellter Kategorien

Die Funktion der vorprogrammierten Suche ermöglicht Ihnen, schnell die Art von Orten zu suchen, die am häufigsten ausgewählt werden.

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Sonderziele", um auf die vorprogrammierten Kategorien zuzugreifen.

	Station-service	
\bigcirc	Parking Presidici	
Recherche personnalisée	Restaurant Prés dici	

2

Kategorien (Tankstelle/Ladestation/ Parkplatz/Restaurant)

 Wenn eine Route aktiviert ist, werden die Sonderziele "Tankstelle", "Ladestationen" und "Restaurants" entlang der Route gesucht. Das Sonderziel "Parken" wird in der Nähe des Zielorts gesucht.

 Wenn keine aktive Route vorhanden ist (kein Zielort ausgewählt), werden diese Punkte um die aktuelle Position herum gesucht.

 Wenn der aktuelle Standort nicht ermittelt werden kann (kein GPS-Empfang), werden diese Sonderziele in der Nähe des letzten ermittelten Standorts gesucht.

Suche nach Sonderzielen nach Kategorie

Sie können Sonderziele anhand von Kategorie und Unterkategorie auswählen.

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Sonderziele", "Benutzerdefinierte Suche".

Wählen Sie den Bereich aus, um den herum der Ort gesucht werden soll:

 Drücken Sie "In einer Stadt", um nach einem Ort in einer ausgewählten Stadt/einem Stadtteil zu suchen (die Ergebnisliste ist nach Entfernung zum Stadtzentrum der ausgewählten Stadt sortiert);

 drücken Sie auf "Entlang der Route", um entlang der aktivierten Route und nicht in der Nähe eines angegebenen Ortes zu suchen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Zwischenstopp mit einem minimalen Umweg machen wollen, zum Beispiel wenn Sie Tankstellen, Ladesäulen oder Restaurants in der Nähe suchen (die Ergebnisliste wird nach Länge des notwendigen Umwegs erstellt);

 drücken Sie auf "Um meinen Standort herum", um eine Suche in der Nähe Ihres aktuellen Standorts durchzuführen, oder, wenn dies nicht verfügbar ist, in der Nähe des letzten ermittelten Standorts (die Ergebnisliste wird nach Entfernung von diesem Standort aus erstellt);

 drücken Sie auf "In der Nähe des Zielorts", um einen Ort in der Nähe des Zielorts der aktivierten Route zu suchen (die Ergebnisliste wird nach Entfernung vom Zielort aus erstellt).

Auswahl eines Zielorts aus den vorigen Zielorten.



Drücken Sie auf *5*, um einen Zielort zu finden, den Sie bereits einmal eingegeben haben.

Auswahl einer Adresse aus den bevorzugten Zielorten

Sie können ein Ziel unter Ihren Lieblingszielen auswählen. Um diese Funktion effektiver zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die Zielorte, die Sie häufig anfahren, vorher zu speichern.

Speichern Sie zuerst die bevorzugten favorisierten Ziele, indem Sie deren Adresse \rightarrow 43 suchen.

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Favoriten", um die Liste der bevorzugten Ziele aufzurufen.

Zieleingabe durch Auswahl auf Karte



Verwenden Sie diese Funktion, um ein Ziel über die Karte auszuwählen:

 Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Auf Karte suchen", um das Ziel auf der Karte auszuwählen;

 Drücken Sie dann auf der Karte auf die Stelle, die Sie als Zielort festlegen möchten. Der Punkt *6* erscheint.

– Drücken Sie "7", um zu bestätigen.

Eingabe der Koordinaten eines Zielorts



Dies ermöglicht Ihnen, einen Zielort anhand seiner Koordinaten zu suchen.

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Koordinaten".

Sie können die Werte für Breiten- und Längengrad in einem der folgenden Formate eingeben: Dezimalgrad; Grad und Dezimalminuten; oder Grad, Minuten und Dezimalsekunden.

Drücken Sie *8* und anschließend auf UTM, um die Koordinaten im UTM-Format einzugeben.

Liste sortieren



Die Ergebnisse einer Zielort-Suche anhand von Sonderzielen, vorigen Zielen oder bevorzugten Zielen können nach Name und Entfernung sortiert werden. Wenn eine Route aktiviert ist, können die Ergebnisse nach Umweg sortiert werden. Drücken Sie auf **9**, um sie auf der Karte anzuzeigen.

Anhand des Namens nach einem Zielort suchen

Wenn Sie einen Zielort anhand der Sonderziele, der vorigen Ziele oder der bevorzugten Ziele auswählen, können Sie den Zielort anhand seines Namens in der Liste suchen. Drücken Sie auf

"Suchen" und geben Sie den Namen über das Tastenfeld ein.

Zielort bestätigen

2



Mehrere Auswahlmöglichkeiten stehen am Display zur Verfügung, bevor Sie einen Zielort bestätigen:

– « OK » ;

- « Optionen ».

Ein 10-Sekunden-Countdown beginnt. Wenn Sie während dieser Zeit keine Taste betätigen, beginnt automatisch die Zielführung.

« OK »

Wenn keine Route aktiviert ist (kein Zielort ausgewählt), drücken Sie auf

10, um den Zielort für eine neue Route zu bestätigen.



– Wenn eine Route aktiviert ist, können Sie den Zielort als Ziel der neuen Route oder als Zwischenstopp auswählen. Drücken Sie **10** und dann "Neue Route" oder "Zwischenziel".

« Optionen »

Vor Ablauf des 10-Sekunden-Countdowns erscheinen folgende Auswahlmöglichkeiten im Display:

"Andere Routen"

Drücken Sie **11**, um die Route zu wechseln oder zu ändern.



« Route »

Drücken Sie *12*, um die Details der Route **→ 36** anzuzeigen.

"Eine Route konfigurieren"

Drücken Sie **13**, um Ihre Route entsprechend der gewünschten Straßen und dem Streckenmodus zu berechnen.

"Navigation simulieren"

Drücken Sie *15*, um die gewählte Route zu simulieren **→ 36**.



"Aktueller Verkehr"

Mit dieser Funktion erhalten Sie Informationen zu den gemeldeten Verkehrsstörungen auf Ihrer Strecke oder in der Nähe Ihrer Position. Um darauf zuzugreifen, drücken Sie **14** und wählen Sie dann "Aktueller Verkehr".

« Optionen »

Nach Ablauf des 10-Sekunden-Countdowns erscheinen folgende Auswahlmöglichkeiten im Display:

"Als Favorit hinzufügen"

Drücken Sie **17**, um den ausgewählten Zielort in den bevorzugten Zielorten zu speichern.

"Aktueller Verkehr"

Drücken Sie **16**, um Informationen zu den gemeldeten Verkehrsstörungen auf Ihrer Strecke oder in der Nähe Ihrer Position zu erhalten.

"Info"

Drücken Sie **20**, um die Adresse, den Breitengrad, den Längengrad und die Telefonnummer eines Sonderziels anzuzeigen (nur nach Auswahl eines Sonderziels aktiv).

Bei Elektrofahrzeugen können Sie auf zusätzliche Informationen zur Ladestation zugreifen:

- Entfernung und Adresse der Station
- Art des Ladens (kostenloses Aufladen, Abonnement usw.);

 Anzahl der Ladepunkte (verfügbar und insgesamt)

- Art der Ladestation

- ...

"zurück zum Fahrzeug"

Drücken Sie **19**, um zum aktuellen Standort des Fahrzeugs zurückzukehren.

Hinweis: Um das Fenster "Optionen" zu schließen, 18 drücken.

FINSTELLUNG FÜR DAS NAVIGATIONSSYSTEM

"Warnhinweise"

In dieser Rubrik können Sie die Warnhinweise einstellen

Warnmeldung bei Geschwindigkeitsüberschreitung

Die Karten können Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Teilabschnitten der Strecke enthalten Das System kann Sie warnen, wenn Sie die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten.

And the section is		alli.	uu 11:
Alert, si excês vitesse	Off	On	
Afficher limite vitesse	on	On	
Points d'alerte	Off	On	
Distance pré-alerte	0 m	200 m	500 m

Diese Informationen sind eventuell nicht für Ihre Region verfügbar oder nicht ganz korrekt für alle Straßen der Karte.

Folgende Arten von Warnhinweisen sind verfügbar:

- Signalton: Sie erhalten ein nonverbales Warnsignal, wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten:

- Optisches Warnsignal: Die aktuelle zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf der Karte rot angezeigt und blinkt, wenn Sie sie überschreiten

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Warnung auf "ON" oder "OFF" drücken.

Geschwindigkeitsbegrenzung immer sichtbar

Die Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige für den Straßenabschnitt durch Drücken auf "ON" oder "OFF" aktivieren bzw. deaktivieren.

Warnungen zu Gefahrenzonen

Wenn der Fahrer in einer "Zone mit höherer Wachsamkeit" fährt, erscheint ein optisches Warnsignal im Display, zusammen mit einem akustischen Warnsignal. Diese Gefahrenzonen entsprechen den Streckenabschnitten, auf denen die Fahrer eine höhere Vorsicht gelten lassen müssen. Sie können dauerhaft oder vorübergehend sein. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Vorwarnungs-Abstand

Sie können einen Abstand zwischen mehreren möglichen auswählen, ab dem Sie vor einem Bereich mit erhöhter Gefährdung gewarnt werden möchten.



In bestimmten Ländern kann der Download und die Aktivierung der Gefahrenzonen illegal sein und gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

"Eine Route konfigurieren"



EINSTELLUNG FÜR DAS NAVIGATIONSSYSTEM

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie die Routen berechnet werden.

« Routenberechnung »

Dieses System schlägt Ihnen drei verschiedene Kriterien zur Routenberechnung vor:

 "Schnell": Zeigt eine schnelle Route an, wenn Sie mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit fahren können oder auf fast allen Straßen;

 "Kurz": Zeigt eine kurze Route an, mit der kürzesten zurückzulegenden Entfernung;

Calcul de l'itinéraire	Rapido	Court	Eco	
Autoroutes	Off			
Routes à abonnement	Ott	On		1/2
S Routes à péage	Off			v

 "Eco": In diesem Modus wird ein Kompromiss zwischen der schnellsten und der kürzesten Strecke generiert.
 Er ermöglicht Ihnen, eine bestimmte Entfernung in etwas mehr Zeit zurückzulegen. Die berechnete Route ist von der Entfernung her wahrscheinlich etwas kürzer als die schnelle Route, dauert aber von der Zeit her nur geringfügig länger.

"Autobahnen"

Eventuell möchten Sie Autobahnen vermeiden, wenn Sie ein langsames Fahrzeug fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen.

"Mautpflichtige Straßen"

Sie können die Nutzung von Straßen, für deren Befahren der Kauf einer besonderen Berechtigung für eine bestimmte Zeit erforderlich ist, zulassen oder nicht zu lassen.

"Mautpflichtige Straßen"

Sie können die Nutzung von Mautstraßen zulassen oder nicht.

"Fähren"

Sie können die Nicht jeglicher Arten von Fähren, Schiffen und Zügen zulassen oder nicht.

"Fahrgemeinschaft"

Mit dieser Funktion können Sie für Mitfahrgelegenheiten reservierten Straßen anzeigen.

"Feldwege"

Sie können die Nutzung von Feldwegen zulassen oder nicht.



Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

"Karteneinstellungen"



→ 42.

"Spracheinstellung"

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache der Sprachnavigation → 36 manuell ändern.

EINSTELLUNG FÜR DAS NAVIGATIONSSYSTEM

"Koordinaten-Format"

	-		
Z	r	b	2
	2	4	2
7	4		

F	simal des coordonnees	10:51
۲	DD.DDDDD	
0	DD MM.MMM	
0	DD MM SS.S	

GPS

(A)



Format der Koordinaten ändern. Das System schlägt drei Arten von

Formaten vor.

Mit dieser Funktion können Sie das

Mit dieser Funktion können Sie den Status der GPS-Satelliten überprüfen.

Drücken Sie auf "GPS", um die GPS-Informationen aufzurufen (Anzeige **A**).



Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

"Kartenaktualisierung"



Mit dieser Funktion können Sie das Datum Ihrer letzten Aktualisierungen überprüfen.

EINSTELLUNG FÜR DAS NAVIGATIONSSYSTEM

"Verkehr"

Mit dieser Funktion können Sie "Verkehrsdienste", die Information über verschiedene Ereignisse und die Verwaltung alternativer Strecken bei Unfällen oder Staus aktivieren bzw. deaktivieren.

 Info trafic 	Off	Ön	
Détour	►		
 Types d'évènements 	•	1	



Sie können die Anzeige der Warnmeldungen verschiedener Verkehrsstörungen auf Ihrer Route aktivieren oder deaktivieren.

"Umleitung"

Mit dieser Funktion können Sie Zeit gewinnen, sie schlägt Ihnen eine alternative Route vor, wenn eine Verkehrsstörung auf Ihrer Strecke auftritt. Das Multimediasystem bietet Ihnen an, eine Zeit zu wählen, nach der eine neue Route mit Umleitung vorgeschlagen werden soll, um Zeit zu gewinnen.



"Ereignisarten"

Mit dieser Funktion können Sie auswählen, welche Arten Ereignisse während der Navigation angezeigt werden:

- "Alle Ereignisse";
- "Verkehrsereignisse";
- "Straßen gesperrt oder blockiert";
- "Unfall";

- ...



Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

KARTE LESEN

Kartenanzeige





Um die Karte des Gebiets um den aktuellen Standort des Fahrzeugs anzuzeigen drücken Sie "Willkommen", "Nav".

Tippen Sie auf den Kartenbildschirm.

Um sich auf der Navigationskarte zu bewegen, verschieben Sie sie mit dem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Display. Drücken Sie 1. um zu Ihrem aktuellen Standort zurückzukehren.

Drücken Sie 3. um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern (Zoom).

Kartenlegende



4. Optionen der Navigationsanzeige.

5. Zugriff auf die verschiedenen Anzeigemodi:

- 3D-Modus;
- 2D-Modus:

- Modus 2D Nordausrichtung (die Karte wird so angezeigt, dass der Norden immer oben ist).

6. Name der nächsten Hauptstraße oder Information zum nächsten Verkehrsschild.

Vom Navigationssystem berechnete Route.

8. Entfernung und Richtung der nächsten Richtungsänderung.

9. Geschätzte Ankunftszeit

10. Aktuell wiedergegebene Quelle.

11. Verbleibende Kilometer bis zum nächsten Zielort.

12. Fahrzeugposition auf der Navigationskarte.

13. Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Zielführung.

14. Verkehrsinformationen, Drücken Sie auf diesen Bereich, um die verschiedenen Verkehrsstörungen auf Ihrer Strecke anzuzeigen.

Position GPS

Diese Funktion ermöalicht eine geographische Lokalisierung der ausgewählten Position (Adresse/Breitengrade/Längengrade).

Berühren Sie den gewünschten Ort auf dem Display. Auf "Optionen" und dann auf "Info" drücken, um den genauen Ort der ausgewählten Position zu finden.

Kartographische Symbole

Das Navigationssystem verwendet Symbole 2, um Sonderziele (POI) → 42 anzuzeigen.

KARTE LESEN

"Wo bin ich?"



Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Informationen Ihrer aktuellen Position zu überprüfen und ein Sonderziel (POI) in der Nähe zu suchen. Sie ist verfügbar, wenn das GPS aktiviert ist.

Ohne derzeitige aktive Streckenführung auf den Informationsbereich *6* drücken, um den Bildschirm "Wo befinde ich mich?" aufzurufen.

Diese Anzeige beinhaltet die folgenden Informationen:

- Breitengrad;
- Längengrad;
- Höhe über NN;
- Hausnummer;
- Aktuelle Adresse.

-A	ville Hors agglo. Vole rapide Autoroute	
c	Indicatif téléphonique : +33 Numéro d'urgence : 112	1/2
¥	Taux maximal d'alcool dans le sang : 0.5 %	v

Landesinformationen

Drücken Sie **15** und dann "Info nach Land".

Mit dieser Funktion können Sie die Landesinformationen entsprechend Ihrer aktuellen Position aufrufen.

Diese Anzeige beinhaltet die folgenden Informationen:

- Geschwindigkeitsbegrenzung.

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Schnellstraßen werden angezeigt. Die angezeigte Maßeinheit entspricht den gültigen regionalen Vorgaben. Wenn keine Daten verfügbar sind, wird anstatt der Tabelle und der Zahl "--" angezeigt.

- Landesvorwahl des Telefons;

- Notruf-Nummer;
- rechtlich geltende Beschränkungen des Landes;
- Höchstzulässiger Blutalkoholgehalt;
- Obligatorische Warnweste;
- Obligatorischer Feuerlöscher;
- Obligatorisches Einschalten der

Scheinwerfer zu jeder Tageszeit;

- Obligatorische Ersatzlampen;
- Obligatorischer Verbandskasten;
- Obligatorisches Warndreieck;
- Helmpflicht für Motorradfahrer;
- Schneeketten im Winter erforderlich;
- Schneeketten im Winter empfohlen;
- Winterreifen im Winter erforderlich;
- Winterreifen im Winter empfohlen.



"Hilfe in der Nähe"

KARTE LESEN

Mit dieser Funktion können Sie entsprechend Ihrer aktuellen Position nach Hilfe vor Ort suchen.

Drücken Sie **16**, um ein neues Fenster für die Schnellsuche aufzurufen.



Informationen dieser Anzeige:

- Kfz-Reparaturservice;
- Medizinische Dienste und Notdienste;
- Polizeiwachen;
- Tankstellen.

Um von diesem Bildschirm \rightarrow 23 aus nach einem Ziel zu suchen.

DER NAVIGATOR

Der Navigator

Die Verfügbarkeit hängt vom Land und/oder den geltenden Bestimmungen ab. Das Navigationssystem berechnet Ihre Position auf Grundlage der folgenden Informationen:

- des GPS-EmpfängersGPS;
- der digitalisierten Karte.

Der GPS-Empfänger

Das Navigationssystem nutzt GPS-Satelliten (GPS: Global Positioning System), die die Erde umkreisen.

Der GPS-Empfänger empfängt die Signale mehrerer Satelliten. Somit kann das Navigationssystem Ihr Fahrzeug lokalisieren.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug über eine längere Strecke transportiert (Fähre, Autozug), kann es einige Minuten dauern, bis das System wieder normal funktioniert.

Die digitalisierte Karte

Die digitalisierte Karte enthält die Straßenkarten und Stadtpläne, die das System benötigt.

USBUSB-Stick "Karte"

Um die jeweils aktuelle Version zu installieren, schließen Sie das USB- Laufwerk an einen Computer mit Internetverbindung \rightarrow 83 an.

Hinweis: Der USB-Stick wird nicht mit dem System bereitgestellt.

Verwenden Sie vorzugsweise die neueste Ausgabe.

Anschließen des USB-Sticks

Wenn Ihr Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist, schließen Sie das USB-Laufwerk an die Buchse **A** Ihres Multimediasystems an.

Verfügt das Fahrzeug über keine Buchse USB an der Frontblende des Multimediasystems, stecken Sie das USB-Laufwerk in die Buchse **B** des Fahrzeugs. Weitergehende Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.



2

Zielführung aktivieren



Drücken Sie nach der Eingabe eines Zielorts auf **2**, oder warten Sie 10 Sekunden. Die Zielführung beginnt.

Hinweis: Sie können jederzeit auf die Karte einwirken, indem Sie sie in die gewünschte Richtung verschieben oder auf das Display drücken.

Navigationsfenster



Das System bietet eine Auswahl an Navigationskarten an.

Drücken Sie *3*, um die Kartenanzeige zu ändern und das Drop-down-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann eine der verschiedenen angebotenen Anzeigen:

- 2D ;
- 3D;
- 2D Nordausrichtung.

Sie können die Kartenanzeige auch ändern, indem Sie auf den Kompass **1** auf der Karte drücken.



Vollbild-Modus (2D, 3D oder 2D Nordausrichtung)

Dieser Modus ermöglicht Ihnen, das Navigationssystem auf dem gesamten Display anzeigen zu lassen.

Die Informationen über die Ankunftszeit und die verbleibende Fahrstrecke werden bei *5* angezeigt.

Die Entfernung bis zur nächsten Richtungsänderung wird bei *4* angezeigt.



Ansicht Kreuzung

Während einer Zielführung, vor jedem Richtungswechsel.

Alternative Route

Das System schlägt Ihnen bei Unfällen oder starkem Verkehr auf Ihrer Strecke eine alternative Route vor. Drücken Sie nach Wunsch auf "Ja" oder "Nein".

Zusammenfassung der Verkehrslage

Während der Zielführung können Sie jederzeit Verkehrsinformationen aufrufen, indem Sie auf *6* drücken.





Das Display zeigt Ihnen die verschiedenen Ereignisse auf Ihrer Strecke an. Das System zeigt Ihnen an, wie viel Verspätung durch diese Störungen auf Ihrer Route entsteht. Drücken Sie $\mathbf{8}$, um die Anzeigeparameter der Ereignisse zu ändern. Drücken Sie $\mathbf{10}$, um eine Umleitung zu nehmen, drücken Sie $\mathbf{9}$, um auf die Verkehrsoptionen zuzugreifen, oder $\mathbf{7}$, um zur Navigation $\Rightarrow \mathbf{28}$ zurückzukehren.

Hinweis: Verkehrsinformationen sind abhängig von Ihrem Abonnement und dem Signalempfang.

Ansicht Autobahnanschlüsse

Während der Zielführung wird vor jedem Autobahnanschluss eine 3D-Ansicht dieses Autobahnabschnitts angezeigt.

Hinweis: Bei manchen Autobahnanschlüssen erscheint nur ein Führungspfeil.

Das System schaltet nach dem Autobahnanschluss automatisch wieder in die normale Kartenansicht zurück.

Sprache der Sprachnavigation ändern

Lanç	gue du guidage	10:52
	Deutsch (Frau)	
	Deutsch (Mann)	2/15
English (female)		
	English (male)	
₽	ок	
	(11)	(12

Drücken Sie "Startbildschirm", "NAV", "Optionen", "Sprache einstellen", um die Sprache der Sprachnavigation einzustellen.

Lassen Sie durch Drücken auf **12** die Liste der Sprachen durchlaufen. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie auf **11**, um zu bestätigen.

Einstellen der Lautstärke der Sprachnavigation \rightarrow 54.

Radio hören bei laufender Sprachführung

Detailansicht der Route



Bei der Wiedergabe eines Radiosenders und bei laufender Sprachführung schaltet das System vor jeder Richtungsänderung den Ton des Radios aus, bis die Kreuzung überfahren wurde.

Sie können während der Zielführung auf die Radio-Anzeige zugreifen, indem Sie auf **13** drücken. Um zum Navigationsdisplay zurückzukehren, drücken Sie auf **14**. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie ca. drei Sekunden lang auf **14**.



Mit dieser Funktion können Sie sich die Route anzeigen lassen.

Drücken Sie nach der Zieleingabe "Startseite", "NAV", "Route".

Sie können zwischen sechs Möglichkeiten wählen:

- "Route bearbeiten";
- "Vermeiden";
- « Übersicht » ;
- "Route löschen";
- "Andere Routen";
- « Route ».



Routenübersicht

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Route", "Übersicht", um eine Karteansicht der aktiven Route angezeigt zu bekommen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

der Name und/oder die Adresse des Zielorts;

- die Fahrtzeit insgesamt;
- die Gesamtstrecke der Route;
- besondere Punkte oder Abschnitte der Route (z. B. Mautstellen, kostenpflichtige Straßen, Autobahnen usw.);
- alternative Routen (zum Beispiel: "Kurz", "Schnell", "Kraftstoffsparend").

Drücken Sie **15**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- "Warnhinweise";
- "Eine Route konfigurieren";
- "Karteneinstellungen";
- "Spracheinstellung";
- "Koordinaten-Format";
- « GPS » ;
- « Karten-Update » ;
- "Verkehr".



"Navigation simulieren"

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Route", "Übersicht", "Optionen", "Navigation simulieren", um die Strecke, die Sie zum Ziel nehmen werden, zu simulieren.

– Drücken Sie *18*, um die Simulation zu beginnen oder zu unterbrechen.

 Drücken Sie *20*, um die Geschwindigkeit der Simulation zu beschleunigen.

 Sie können die Simulation der Route jederzeit beenden, indem Sie 16 auswählen.

 Um zum vorherigen/nächsten Fahrmanöver zu wechseln, drücken Sie auf *17* oder *19*.



Zwischenstopps und Zielort

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Route", "Strecke ändern", um die Route durch Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Teilzielen zu verändern.

Drücken Sie *21*, um Zwischenstopps hinzuzufügen und anschließend auf *25*, um einen neuen Zielort hinzuzufü-

2

gen. Es bestehen mehrere Möglichkeiten zur Eingabe eines Ziels **→ 22**

– Drücken Sie *23*, um einen Zielort zu löschen.

– Drücken Sie *24*, um die Liste neu anzuordnen.

 Drücken Sie 22, um die Startadresse der Route zu ändern.



Umleitungen

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Route", "Vermeiden", um einen Umweg zu machen. Drücken Sie einen Teil der Liste, entsprechend der gewünschten Umleitung.

Um den Bereich zu wechseln, drücken Sie auf **27**.

Bestätigen Sie die neue Route, indem Sie auf *26* drücken.

Route löschen

Sie können jederzeit eine laufende Zielführung beenden.

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Ziel", "Route" > "Route löschen", um die aktive Route abzubrechen.



Alternativ-Routen

In diesem Abschnitt können Sie die Routenplanungsmethode ändern. Es stehen drei Modi zur Verfügung, mit denen Sie die Routenplanungsmethode ändern können:

- « Schnell » ;
- "Kraftstoffsparend";
- « Kurz ».

Drücken Sie "Willkommen", "NAV", "Route", "Andere Routen" und dann **A**, **B** oder **C**, um die neue Route zu bestätigen. Drücken Sie **28**, um zum vorigen Bildschirm \rightarrow **28** zurückzukehren.



« Route »

Mit dieser Funktion können Sie die Routenbeschreibung aufrufen. Mehrere Details der Route werden angezeigt:

- Pfeile für die Richtungsänderung;
- Straßennummer;
- Entfernung vor einer Abzweigung.

Drücken Sie *29*, um die Details der Route zu sortieren:

- nach Zusammenfassung.

Zeigt ausschließlich die wichtigsten Informationen der Fahrt an (Abfahrt, Zielort), die Entfernung insgesamt, die

verbleibende Fahrtzeit und die Ankunftszeit.

- Nach Standardbeschreibung.

Zeigt alle Fahrmanöver und Details der Verkehrsschilder an, die Straßennummern, die Straßennamen und die Entfernung. Zeigt auch die Informationen und Warnhinweise an, wie die Namen der Zwischenstopps, die der Fahrer eingegeben hat, die Beschränkungen (bei Zufahrten oder Fahrmanövern), die unbeachteten Einstellungen des Benutzers ...

- nach Liste der Straßen.

Detaillierte Gliederung der Route nach Namen und Nummern der Straßen. Zeigt ebenfalls deren Länge, die durchschnittliche Richtung und die Fahrtzeit an. Die Informationen der Fahrt werden in diesem Modus nicht angezeigt.

"Eine Route konfigurieren"

In diesem Bereich können Sie Ihre Routenparameter → 28 auswählen.

KARTENEINSTELLUNGEN

Anpassen des Ansichtsmodus

2

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Kartenansicht zu ändern. Sie können zwischen einer Perspektivansicht in 3D, einer Oben-unten-Ansicht in 2D und einer Ansicht mit Nordausrichtung wählen.

Drücken Sie auf "3D", "2D" oder "2D Nordausrichtung".

Einstellung der Ansicht

Mode d'affichage	ZiN	111	Ņ
Point de vue	Q	2	۹
Vue autoroute	Off		
Marqueurs POI			

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, den Basis-Zoom und die Neigung einzustellen. Drücken Sie auf den gewünschten Zoom, es stehen drei Stufen zur Auswahl.

Ansicht Autobahn

Mit dieser Funktion können Sie die Ansicht Autobahn ein- und ausschalten.

Drücken Sie "Ein", um die Funktion zu aktivieren, oder "Aus", um die Funktion zu deaktivieren.

Sonderziele (POI) anzeigen

Sie können sich einige Sonderziele (sichtbar im Maßstab 100 m) auf der Karte anzeigen lassen.

Um direkt auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf *3*, um die Sonderziele (POI) auf der Karte aufzurufen:

- Unterkunft
- Flughafen
- Automobil
- Geschäfte
- Café oder Bar
- ...

Drücken Sie "Ein" oder "Aus", um Sonderziele ein- oder auszublenden.

Drücken Sie den Name des Sonderziels, um die Liste der Unterkategorien zu öffnen.

Hinweis: In Ländern, für die kein Kartenmaterial verfügbar ist, können Sie die Navigationsfunktion deaktivieren. Drücken Sie unter "Startseite", "Einstellungen", "System" "Aus" gegenüber von "Navigation", um die Navigationsfunktion zu deaktivieren.

BEVORZUGTE ZIELORTE VERWALTEN

Eintrag anlegen





Liste sortieren



2

Drücken Sie "Willkommen", "Nav", "Ziel", um auf das Zieleingabemenü zuzugreifen. Es bestehen mehrere Möglichkeiten zur Eingabe eines Zielorts:

- « Adresse » → 22.
- "Sonderziele" → 22.
- « Verlauf » → 22.
- "Favoriten": Zugriff auf die gespeicherten Zielorte.
- "Auf der Karte suchen" → 22.
- « Koordinaten » → 22.

Sobald die Adresse bestätigt wurde, zeigt das System sie in jedem Fall auf der Karte an. Drücken Sie "Optionen" und anschließend auf "Zu Favoriten hinzufügen", um den Zielort zu den bevorzugten Zielorten hinzuzufügen.

Bevor Sie einen bevorzugten Zielort speichern, können Sie dessen Namen mithilfe des Tastenfelds ändern. Sie können die Liste der bevorzugten Zielorte nach Name oder Entfernung sortieren oder sich alle auf der Karte anzeigen lassen. Drücken Sie auf Optionen.

Bevorzugte Zielorte löschen

Drücken Sie auf den bevorzugten Zielort, den Sie löschen möchten. Drücken Sie auf "Optionen", "Favoriten löschen" und bestätigen Sie die Löschung durch Drücken von "Löschen".

Um alle bevorzugten Zielorte zu löschen, drücken Sie auf "Optionen" und anschließend auf "Alle löschen". Bestätigen Sie das Löschen, indem Sie auf "Alle löschen" drücken.

BEVORZUGTE ZIELORTE VERWALTEN

Einen bevorzugten Zielort suchen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen bevorzugten Zielort in der Liste anhand seines Namens zu suchen.

2

Drücken Sie auf "Suchen" und geben Sie den Namen des bevorzugten Zielorts mithilfe des Tastenfelds ein.

EXTERNE AUDIO-QUELLEN

Ihr System verfügt über zwei Hilfseingänge:

einen Anschluss für eine externe Audioquelle (MP3-Player, tragbares Audiogerät, USB-Stick, Telefon usw.);
mit Bluetooth® (tragbares Bluetooth®-Audiogerät, Bluetooth®-Telefon).

→ 7.

Funktionsprinzip und Anschluss

Es gibt zwei Arten von Anschlüssen:

- einen USB-Anschluss;
- einen Jack-Anschluss.

Schließen Sie den portablen digitalen Audioplayer an die dem Gerätetyp entsprechende Buchse an.

Sobald Sie einen Anschluss USB oder Jack belegen, erkennt das System automatisch, um was für eine Art Zubehör es sich handelt.

Hinweis: Das USB-Laufwerk muss nach FAT32 formatiert sein und darf eine maximale Speicherkapazität von 32GB aufweisen. Bestimmte Formate sind möglicherweise nicht mit dem System kompatibel.



Auswahl einer zusätzlichen Audioquelle

Um eine Eingangsquelle auszuwählen, drücken Sie *1*.

Es erscheint direkt eine der möglichen Eingangsquellen:

- USB: USB-Speicherstick,

MP3-Player, Telefon usw.

- Audioplayer;
- BT: GeräteBluetooth®.



Betätigen Sie das tragbare Audiogerät, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

3

Verstauen Sie Ihr tragbares Audiogerät während der Fahrt sicher (es kann sonst im Fall einer starken Bremsung herumgeschleudert werden).

Videos: USB-Speicherstick (MP4-Datei);

- AUX: 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Im Navigationsmodus oder während des Radiohörens wählen Sie die AUX-Audioquelle, indem Sie auf "Start" und dann auf "Medien" drücken.

Das System startet mit dem zuletzt wiedergegebenen Audiotitel.

EXTERNE AUDIO-QUELLEN



Audioformate

Das Multimediasystem unterstützt nur die Formate MP3 und WMA.

Hinweis: Einige Formate und Auflösungen sind möglicherweise nicht mit dem Multimediasystem kompatibel.

Suchlauf

Drücken Sie länger auf **2**, für schnellen Vor- oder Rücklauf. Die Wiedergabe läuft beim Loslassen der Taste wieder an.

Wiederholen

Mit dieser Funktion können Sie einen oder alle Titel wiederholen. Drücken Sie *3* und dann "Aus", "Titel", "Ordner" oder "Alle".

Zufallsmodus

Diese Funktion ermöglicht die zufällige Wiedergabe aller Titel. Drücken Sie *3* und dann "Ein" oder "Aus".

AUX-Eingang: USB, Blue-tooth®

Anschluss: USB und tragbares digitales Audiogerät

Verbinden Sie die Buchse des portablen digitalen Audioplayers mit dem USB-Eingang des Anschlussmoduls.

Sobald die USB-Buchse des portablen digitalen Audioplayers angeschlossen ist, wird das Menü "USB" angezeigt. Möglicherweise wird das Modell oder das Menü des portablen digitalen Audioplayers angezeigt.

Hinweis: Bestimmte Arten von portablen digitalen Audioplayern können möglicherweise nicht angeschlossen werden.

Verwendung

Wählen Sie in der Dropdown-Liste **1** des Multimediasystems den portablen digitalen Audioplayer aus und drücken Sie dann auf die gewünschte Wiedergabeliste oder den gewünschten Audiotitel.

Bei bestimmten Modellen können Sie den portablen digitalen Audioplayer nach dem Anschließen nicht mehr direkt bedienen. Verwenden Sie für die Auswahl von Audiodateien die Tasten an der Frontblende des Multimediasystems.

Aufladen über den USB-Port

Sobald der USB-Stecker des portablen digitalen Audioplayers in die USB-Buchse des Systems eingesteckt ist, können Sie während der Nutzung die Batterie laden bzw. den Ladezustand erhalten.

Hinweis: Manche Geräte laden die Batterie nicht (nach), wenn sie mit dem USB-Anschluss des Multimediasystems verbunden sind.



Verbindung: Bluetooth®

Nachdem die Bluetooth®-Verbindung hergestellt wurde, wird das Menü "BT" angezeigt **→ 58**.

Verwendung

Wählen Sie "BT" in der Drop-down-Liste 1, und drücken Sie dann im Display des Multimediasystems auf die gewünschte Wiedergabeliste oder den gewünschten Audiotitel.

EXTERNE AUDIO-QUELLEN

Alle Audiotitel Ihres Bluetooth®-Geräts können direkt am Display des Multimediasystems ausgewählt werden.

Hinweis: Nach dem Verbinden kann das tragbare digitale Audiogerät nicht mehr direkt bedient werden. Sie müssen hierfür die Tasten der Bedienfront Ihres Systems verwenden.



Auswahl eines Titels

Um einen Titel aus einem Ordner auszuwählen, drücken Sie "Liste" und wählen dann einen Titel **A** aus der Liste.

Um im Ordner eine Ebene nach oben zu gelangen, drücken Sie auf **4**.

Standardmäßig sind die Alben alphabetisch geordnet.

Je nach Art des tragbaren digitalen Audiogeräts können Sie die Suche über Ordner und Dateien durchführen.

Hinweis: Verwenden Sie vorzugsweise eine USB-Verbindung für die Suche nach Musik.

AUX-Eingang: Jack-Anschluss

Anschließen

Schließen Sie den Stecker des Audiogerätes an den Jack-Anschluss an.

Verwendung

Wählen Sie "AUX" aus der Drop-down-Liste 1, und wählen Sie dann den gewünschten Titel auf Ihrem Audiogerät.

Der Name des Interpreten oder des Titels werden im Systemdisplay nicht angezeigt.

Um einen Titel auszuwählen, müssen Sie die Auswahl mit Ihrem tragbaren Audiogerät durchführen, Fahrzeug im Stillstand.

Die Tonqualität des analogen Eingangs (AUX) ist normalerweise geringer als die Tonqualität der digitalen Eingänge (USB, Bluetooth®).

RADIO HÖREN

3

Auswahl eines Wellenbereichs



Um einen Frequenzbereich auszuwählen:

- Auf 1 drücken.

 Wählen Sie das Frequenzband "FM", "AM" oder "DAB", indem Sie auf das gewünschte Frequenzband drücken.

"FM", "AM" oder "DAB" eines Senders auswählen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender einzustellen.

Nach Auswahl des Frequenzbandes den Modus auswählen. Dazu auf die Registerkarten *5*, *6* oder *7* drücken. Es stehen mehrere Suchmethoden zur Verfügung:

- "Freq."-Modus (Registerkarte 7);
- "Liste"-Modus (Registerkarte 6);
- "Voreinstellungen" (Registerkarte 5).

Es ist möglich, diese Modi mithilfe der Bedieneinheit unter dem Lenkrad zu ändern.

Hinweis: Die Markierung *2* bezeichnet die Position des gerade wiedergegebenen Radiosenders in Ihrer gespeicherten Liste.

"Freq"-Modus

Dieser Modus ermöglicht es, Radiosender manuell oder automatisch durch das Durchsuchen des gewählten Frequenzbereichs zu suchen. Den "Frequenz"-Modus durch Drücken auf 7 auswählen.

Um den Frequenzbereich zu durchsuchen:

– Gehen Sie im manuellen Modus in Frequenzschritten vor oder zurück, durch Druckimpulse auf **4** oder **8**.

 Gehen Sie im Automatikmodus (Suche) bis zum nächsten Sender vor oder zurück, durch Drücken auf 3 oder

Wiederholen Sie falls erforderlich diesen Vorgang bei jeder Suchlaufunterbrechung. Sie können auch das Rändelrad an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad nutzen, um zum nächsten Sender zu wechseln.

Hinweis: Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste **10**.



Modus "Liste"

Wählen Sie den Modus "Liste", indem Sie auf **14** drücken.

In dieser Betriebsart können Sie einen Sender leicht anhand seines Namens aus einer alphabetischen Liste (nur auf "FM" und "DAB") auswählen.

Wählen Sie den gewünschten Sender, indem Sie auf den Bereich **12** drücken.
RADIO HÖREN

Drücken Sie **13**, um alle Sender durchlaufen zu lassen.

Hinweis: Das Symbol *11* bezeichnet den aktuell wiedergegebenen Radiosender.



Die Namen der Sender, die keine RDS-Frequenz nutzen, erscheinen nicht im Display. Hier wird nur die Frequenz angezeigt. Diese Sender finden Sie am Listenende.

"Voreinstellungen"

Wählen Sie die "Voreinstellungen" durch drücken von **18**.

Dieser Modus ermöglicht das Abrufen der zuvor gespeicherten Radiosender (weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Speichern von Radiosendern" in diesem Kapitel). Drücken Sie eine der Tasten des Bereichs **A**, um die gespeicherten Sender auszuwählen.

Hinweis: Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Taste **10**.

Einen Sender speichern

Wählen Sie über einen der beschriebenen Modi einen Sender aus. Üben Sie einen langen Druckimpuls auf eine der Tasten des Bereichs *A* aus.

Sie können je Frequenzband bis zu zwölf Sender speichern. Wenn Sie mithilfe der Funktion "RDS" die Region ändern, werden die gespeicherten Sender nicht automatisch aktualisiert. Sie müssen den aktuell wiedergegebenen Sender erneut speichern.

Hinweis: Das Symbol **15** bezeichnet den aktuell wiedergegebenen Radiosender.

Die Kennzeichnung *16* zeigt die Anzahl der Seiten in diesem Bereich an.

Um zur nächsten Seite zu wechseln, drücken Sie auf die Taste **17**.

Radio-Einstellungen



3

Rufen Sie das Menü der Audioeinstellungen durch Betätigen von **19** auf. Durch das Drücken von "Ein" oder "Aus" können Sie Funktionen ein- oder ausschalten (das Konfigurationsmenü wechselt je nach Band).

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- « RDS » ;
- "TA" (Verkehrsinformationen);
- « Region » ;
- "Info";
- « AM » ;
- « DLS » ;
- "Durchsage";
- "Liste aktualisieren".

RADIO HÖREN

« RDS »

Die Funktion "RDS" empfängt von dem aktuell wiedergegebenen Radiosender übertragene Informationen.

Das System kann den Namen des Radiosenders und Textnachrichten anzeigen sowie Verkehrs- und andere Informationen empfangen.

Wenn die Funktion "RDS" aktiviert ist, ist der automatische Frequenzwechsel (AF) automatisch aktiviert.

Verkehrsinformationen werden in der Regel über RDS gesendet.

Hinweis: Diese Funktion kann nicht bei allen Sendern genutzt werden.

Schlechter Empfang kann zu einem ungewollten und störenden Wechsel der Frequenz führen. Deaktivieren Sie in diesem Fall den automatischen Frequenzwechsel.

"TA" (Verkehrsinformationen)

Ist dieses Funktionsmerkmal aktiviert, empfängt das Multimediasystem automatisch die von bestimmten FM- und DAB-Radiosendern ausgestrahlten Verkehrsinformationen und blendet neue Verkehrsinformationen automatisch ein.

Hinweis: Die automatische Wiedergabe von Verkehrsinformationen wird deaktiviert, wenn das Audiosystem auf

den "AM"-Frequenzbereich eingestellt wird.

Wählen Sie einen Radiosender, der Verkehrsinformationen sendet. Wenn Sie Musik von einer anderen Quelle (USB-Laufwerk, Bluetooth® usw.) hören, schaltet das System automatisch auf das Radio um, wenn eine Verkehrsdurchsage empfangen wird.

Die Verkehrsinformationen werden automatisch durchgegeben und haben immer Vorrang vor der gewählten Wiedergabequelle.

Wählen Sie "Ein" zum Aktivieren oder "Aus" zum Deaktivieren der Funktion.

« Region »

Diese Einstellung ermöglicht den Empfang spezifischer Regionalprogramme. Sie deaktiviert bei einem Radiosender, der regionale Frequenzen verwendet, vorübergehend den automatische Frequenzwechsel (AF).

Sie können das Programm weiter hören, auch wenn der Empfang schwächer wird.

Hinweis:

 Die Einstellung "Region" betrifft nur den aktuell wiedergegebenen Radiosender.

 Manche Radiostationen senden auf regionalen Frequenzen. In diesem Fall: Wenn "Region" aktiviert ist: Das System wechselt nicht zum Sender für die neue Region, sondern normal zwischen den Sendern der ursprünglichen Region.

 – Wenn "Region" deaktiviert ist: Das System wechselt zum Sender für die neue Region, auch wenn das gesendete Programm ein anderes ist.

"Nachrichten"

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden von bestimmten "FM"- oder "DAB"-Radiosendern gesendete Meldungen automatisch durchgegeben.

Wenn Sie dann eine andere Wiedergabe-Quelle wählen, wird die Wiedergabe der anderen Quelle durch die Ausstrahlung des Programmtyps unterbrochen.

Wählen Sie "Ein" zum Aktivieren oder "Aus" zum Deaktivieren der Funktion.

« AM »

Sie können den Frequenzbereich "AM" aktivieren oder deaktivieren.

Wählen Sie "Ein" zum Aktivieren oder "Aus" zum Deaktivieren der Funktion.

"DLS"

Nur im "DAB"-Modus.

RADIO HÖREN

Manche Radiosender senden zusätzlich Textinformationen zu dem ausgestrahlten Programm (z. B. den Namen des gerade gespielten Titels).

"Liste aktualisieren"

Um die Senderliste zu aktualisieren und die neuesten Sender zu finden, drücken Sie auf "Start".

Hinweis: Es empfiehlt sich, die DAB-Liste zu aktualisieren, sobald das System eingeschaltet ist.

« Simulcast »

Je nach Land wechselt diese Funktion von einem DAB-Sender zu dem entsprechenden FM-Sender, wenn das digitale Signal verloren geht.

Wenn "FM/DAB Simulcast" aktiviert ist, kann es beim Umschalten von FM zu DAB oder von DAB zu FM Verzögerungen oder Unterschiede in der Lautstärke geben.

Das System schaltet automatisch zurück auf DAB, sobald das digitale Signal wieder empfangen wird.

Hinweis: Bei Simulcast wird dem Sendernamen ein "FM>" vorangestellt.

"Vorrang vor DAB".

Je nach Land kann mit dieser Funktion ein FM-Radiosender ausgewählt

und(wenn der gewünschte Radiosender auch digital verfügbar ist) zum entsprechenden DAB-Sender gewechselt werden, um eine bessere Tonqualität zu erhalten.

Hinweis: Ist DAB priorisiert, wird dem Sendernamen "DAB>" vorangestellt.

"Diashow"

Mit dieser Funktion können Sie, je nach Land, Informationen über das Programm, die Musik oder das Wetter anstelle des Logos anzeigen lassen, wenn Sie einige DAB-Sender eingestellt haben.

Je nachdem, welcher Digitalradiosender gerade gehört wird, können Bilder mit visuellen Informationen zu diesen Elementen gesendet werden.

Hinweis: Nur einige Radiosender bieten diesen zusätzlichen Service.





Video

Je nach Land und/oder geltenden Bestimmungen kann das System möglicherweise auf einem USB-Laufwerk gespeicherte Videodateien wiedergeben.

Führen Sie den USB-Speicherstick in das Multimediasystem ein. Wählen Sie aus dem Menü "Medien" den Modus "Videos" 1.

Hinweis:

 Bestimmte Videoformate sind möglicherweise nicht mit dem System kompatibel.

 Das USB-Laufwerk muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss mindestens 8 GB und darf höchstens 32 GB betragen; – Die vorstehend beschriebenen Eingangsquellen können variieren.

Modus "Liste"

Auf der Registerkarte "Liste" 2 können Sie die verfügbaren Videos betrachten. Wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten, indem Sie auf den Bereich 3 drücken. Das ausgewählte Video wird automatisch wiedergegeben.

"Anhören"-Modus

Drücken Sie die Registerkarte "Abspielen" *4*, um die Wiedergabe des ausgewählten Videos zu starten.



Während der Wiedergabe eines Videos können Sie:

 - 8 drücken, um die die Videowiedergabe von Anfang an neu zu starten.
 Erneutes Betätigen von 8 springt zum vorherigen Video.

– Das Video durch Drücken von 7 pausieren.

 Auf das nachfolgende Video zugreifen, indem Sie *6* drücken.

 Verwenden Sie die Bildlaufleiste 5, um schnell nach oben bzw. unten zu blättern.



 Schauen Sie sich das Video im Vollbildmodus an, indem Sie auf *9* drücken.

Drücken Sie zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit auf 10. Es erscheint eine Kontrollleiste, mit der Sie die Einstellung vornehmen können. Berühren Sie den Bildschirm außerhalb dieser Leiste, um sie auszublenden und die Wiedergabe des Videos fortzusetzen.
 Durch Drücken von 11 kehren Sie

– Durch Drucken von **11** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

> Die Wiedergabe von Videos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

• Mod	e de visualisation	Vue namele	Plein écran	
 Infor 	mation	►		

Modus "Optionen"

Drücken Sie die Registerkarte "Optionen" **12** für folgende Möglichkeiten:

 auf die Wiedergabeeinstellungen zuzugreifen;

– detaillierte Informationen zum Video (Titel, Genre, Datum usw.) anzuzeigen

KLANGEINSTELLUNGEN

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung ("Vol/ Geschw.")

Wenn die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs 40 km/h überschreitet, erhöht sich die Lautstärke gegenüber der ursprünglichen Lautstärke.

Stellen Sie das Verhältnis Lautstärke/ Geschwindigkeit ein, indem Sie auf eine der Tasten im Bereich **1** drücken.

Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie auf "Aus" drücken.

"Loudness"

3

Drücken Sie "Ein" oder "Aus", um die Loudness-Funktion zu aktivieren/deaktivieren, welche die Bässe und die Höhen hervorhebt.



Klangverteilung links/rechts und vorne/hinten

Drücken Sie **6** oder **8**, um die Aufteilung der Klangausgabe links/rechts einzustellen.

Drücken Sie *4* oder *7*, um die Aufteilung der Klangausgabe vorne/hinten einzustellen.

Drücken Sie nach Einstellung der Klangausgabe auf "OK", um zu bestätigen.

Bässe, Mittelfrequenzen, Höhen

Drücken Sie die Pfeile *5*, um die Bässe, Mitten und Höhen einzustellen.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie auf "OK", um zu bestätigen.

Audio-Einstellungen



Rufen Sie das Menü der Audio-Einstellungen auf, indem Sie auf **9** drücken.

Sie können die Lautstärke der einzelnen Töne unabhängig voneinander einstellen:

- « Audio » ;
- « TA » ;
- « Navigation » ;
- "Tel.":
- "Klingelton" (des Telefons).

Drücken Sie hierzu auf "+" oder "-".

Drücken Sie **11**, um alle Audio-Einstellungen zurückzusetzen.

KLANGEINSTELLUNGEN



Drücken Sie **10**, um zur nächsten Seite zu wechseln.

Drücken Sie **12**, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung von Geräten Blue-tooth®

Zuweisen eines neuen Bluetooth®-Telefons

Damit Sie Ihre Freisprechanlage verwenden können, müssen Sie das Bluetooth®-Mobiltelefon beim ersten Einsatz dem Fahrzeug zuweisen.

Die Zuweisung ermöglicht es dem System, ein Bluetooth®-Telefon zu erkennen und speichern. Sie können bis zu fünf Smartphones zuweisen, es kann jedoch immer nur ein Telefon auf einmal mit der Freisprecheinrichtung verbunden sein.

Die Zuweisung erfolgt direkt über das Multimediasystem oder über das Telefon.

Vergewissern Sie sich, dass System und Telefon eingeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones aktiviert und es für andere Geräte sichtbar und erkennbar ist (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons).



Je nach Hersteller und Modell des Telefons sind die Freisprechfunktionen mögli-

cherweise teilweise oder gänzlich mit dem System Ihres Fahrzeugs inkompatibel.

ŧ	Audio	Ėcran	Connectivité	Svstême
Modifier N	e mot de passe			•
Autorisati	on de périphérique	externe		1/2
Afficher le	as périphériquas B	luetooth ques Bluetooth		
Conn	ectivité Rég	lage	🏛 liu.	15:30

Zuweisen eines Bluetooth®-Telefons über das Multimediasystem

– Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung Ihres Telefons.

– Drücken Sie "Einstellungen", "Konnektivität", "Nach Bluetooth-Geräten suchen". Stellen Sie sicher, dass Ihrer Telefon aktiviert und im Bluetooth®-Link sichtbar ist.

 Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste der vom System gefundenen Geräte aus.

 Im Display Ihres Telefons erscheint eine Meldung.





Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Drücken Sie je nach Telefon auf "Koppeln", "Paaren" oder "Verbindung herstellen", um die Kopplung durchzuführen.

 Geben Sie je nach Telefon auf der Tastatur des Telefons den Code ein, der im Display des Multimediasystems angezeigt wird.

 – Ein zweite Meldung im Display des Telefons schlägt für die künftige Verwendung die automatische Zuweisung

zum Multimediasystem vor. Akzeptieren Sie diese Genehmiauna, um diese Schritte nicht erneut ausführen zu müssen

Je nach Telefon fordert das System Sie bei der Zuweisung möglicherweise auf, die Übertragung des Telefonbuchs und der Anrufliste auf das Multimediasystem zu bestätigen.

Akzeptieren Sie das Teilen, damit diese Informationen im Multimediasystem verfügbar sind. Sie können auch das automatische Teilen des Telefonbuchs und der Anruflisten freigeben, damit das System diese bei den nächsten Zuweisungen automatisch überträgt.

Hinweis: Der Speicher des Multimediasystems ist begrenzt. Möglicherweise werden nicht alle Kontakte importiert.

Ihr Smartphone ist nun mit Ihrem Multimediasystem verbunden.

Hinweis: Je nach Marke und Modell des Telefons erfordert der Zuweisungsvorgang mehr oder weniger Zeit.

Sollte die Zuweisung scheitern, wiederholen Sie den Vorgang. Gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben vor. wenn das Telefon vom System bei der Suche nach Bluetooth®-Geräten nicht gefunden wird.

Zuweisung eines Bluetooth®-Telefons zum Multimediasvstem über das Telefon

- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung Ihres Telefons und des Systems.

- Drücken Sie im Hauptmenü Ihres Multimediasystems "Einstellungen", "Konnektivität". "Externes Gerät autorisieren". Dadurch wird das System für die anderen Bluetooth®-Telefone sichtbar:

 Im Display erscheint eine Meldung mit einem Passwort und der verbleibenden Zeit, während der das System sichtbar bleibt.

- Zeigen Sie auf Ihrem Telefon die Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte an.

- Wählen Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit das Multimediasvstem aus den verfügbaren Geräten aus, und geben Sie, je nach Telefon, das im Multimedia-Display angezeigte Passwort über die Tastatur des Telefons ein.

Eine Meldung im Display Ihres Telefons weist Sie darauf hin. dass dieses jetzt dem Multimediasystem zugewiesen ist.

Hinweis: Je nach Marke und Modell des Telefons erfordert der Zuweisungsvorgang mehr oder weniger Zeit.

Sollte die Zuweisung scheitern, wiederholen Sie den Vorgang.



Beim Einschalten des Multimediasystems wird das zuletzt zugewiesene Gerät automatisch mit dem System verbunden



Ihre Freisprechanlage soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofaktoren

dabei so weit wie möglich reduzieren. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Aufheben der Zuweisung eines Bluetooth®-Telefons zum Multimediasystem

Durch das Aufheben der Zuweisung wird das Telefon aus dem Speicher der Freisprecheinrichtung gelöscht.

Drücken Sie im Hauptmenü "Einstellungen", "Konnektivität, und danach "Bluetooth-Geräte anzeigen". Drücken Sie auf das "Papierkorb"-Symbol 1 neben dem Namen des Smartphones. das Sie aus der Liste löschen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von "OK".

Aufheben der Zuweisung aller Bluetooth®-Telefone zum Multimediasystem

Sie können auch alle zuvor zugewiesenen Telefone aus dem Speicher der Freisprecheinrichtung löschen. Drücken Sie im Hauptmenü "Einstellungen", "Konnektivität", "Bluetooth-Geräte anzeigen" und dann auf "Optionen" und "Alle löschen". Drücken Sie "OK", um das Löschen aller zugewiesenen Telefone zu bestätigen.

Conne	ectivité Régla	ige	@ ha.	15:30	
Afficher le	s périphériques Bl	uetooth			
Recherch	er des périphériq	externe		1/2	
Autorisation de périphérique externe Modifier le mol de passe					
ŧ	Audio	Écran	Connectivité	Système	

"Passwort ändern"

Sie können das Passwort des Systems (vier Ziffern) ändern, mit dem die Zuweisung von Bluetooth®-Telefonen bestätigt wird. Drücken Sie im Hauptmenü "Einstellungen" und dann "Bluetooth®Passwort ändern".



« Smartphone »

Mit dieser Funktion, die Sie über die zweite Seite des Menüs "Konnektivität" aufrufen können, können Sie auf die Hilfe zum Aktivieren und Bedienen von Sprachbefehlen **→ 63** zugreifen.

Geräte verbinden, trennen Bluetooth®

Verbinden eines zugewiesenen Bluetooth®-Telefons

Ein Telefon muss verbunden (gekoppelt) werden, bevor es mit der Freisprecheinrichtung \rightarrow 56 verbunden werden kann.

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Automatische Verbindung

Sobald das System eingeschaltet wird, sucht die Freisprechanlage automatisch die zuvor zugewiesenen Telefone, die sich im Empfangsbereich befinden (diese Suche kann eine Minute dauern). Die Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon erfolgt automatisch, wenn:

die Bluetooth®-Verbindung aktiviert ist;

 Sie zuvor bei der Zuweisung die automatische Verbindung Ihres Telefons mit dem System erlaubt haben.

Hinweis:

 Wenn während der Herstellung der Verbindung ein Gespräch geführt wird, wird es automatisch über die Fahrzeuglautsprecher übertragen.

 Es wird empfohlen, während der Zuweisung zum System alle auf dem Telefon erscheinenden Meldungen zu akzeptieren und zu autorisieren, damit die automatische Geräteerkennung reibungslos funktioniert.

Manuelle Verbindung

Führen Sie folgende Schritte aus:

- Drücken Sie "Tel.";

 Drücken Sie "Bluetooth-Geräte anzeigen".

 Wählen Sie den Namen des Telefons, das Sie verbinden möchten.

Ihr Telefon ist mit dem Multimediasystem verbunden.

Scheitern der Verbindung

Wenn die Verbindung scheitert, prüfen Sie bitte Folgendes:

- ob das Gerät eingeschaltet ist;
- ob das Gerät so konfiguriert ist, dass es den Verbindungswunsch des Systems annehmen kann;
- ob der Akku Ihres Geräts nicht leer ist;
- ob Ihr Gerät der Freisprechanlage bereits zugewiesen ist;
- ob die Bluetooth®-Funktion Ihres Geräts und des Systems aktiviert ist.

Hinweis: Eine längere und/oder häufigere Benutzung der Freisprecheinrichtung führt zu einer schnelleren Entladung des Geräteakkus.

Ändern eines verbundenen Telefons

Sie können ein Bluetooth®-Gerät jederzeit verbinden oder trennen.

Drücken Sie im Hauptmenü "Telefon" und dann "Einstellungen" und "Liste der Geräte". Wählen Sie das zu verbindende Gerät aus und bestätigen Sie, indem Sie "OK" drücken.

Eine kleine Kennzeichnung **1** erscheint neben dem Namen Ihres Telefons, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Verbindung erstellt wurde.

Trennen eines verbundenen Telefons



Um ein Telefon vom Multimediasystem zu trennen, wählen Sie den Namen des Gerätes aus. Die kleine Kennzeichnung **1** erlischt.

Wenn Sie während der Verbindungstrennung Ihres Telefons ein Gespräch führen, wird dieses automatisch an Ihr Telefon übergeben.

ANRUFVERWALTUNG

Telefonbuch



Drücken Sie im Menü "Telefon" **1**, um die Liste der Menüs durchzublättern und drücken Sie dann "Kontakte", um auf das Telefonbuch des Systems zuzugreifen.

Das Telefonbuch verwenden

Sie können die Einträge des Telefonbuchs verwenden, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

Nachdem Sie Ihr System und Ihr Bluetooth®-Telefon drahtlos über Bluetooth® angeschlossen haben, werden die Nummern des Telefonbuchs Ihres Telefons in das Telefonbuch des Systems übertragen, wenn die Kontakte im Telefonspeicher Ihres Gerätes gespeichert sind.

Hinweis: Bei einigen Telefonen werden Sie eventuell vom System gebeten, die Übertragung des Telefonbuchs auf das System während der Zuweisung zu bestätigen.

Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Nachdem Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten, im Telefonbuch gefunden haben, wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchte und starten Sie den Anruf.

Einen Kontakt im Telefonbuch suchen

Drücken Sie auf **2** und geben Sie mithilfe des Tastenfelds den Namen oder Vornamen des Kontakts ein, den Sie suchen.

Je nach Marke und Modell Ihres Telefons kann es sein, dass die Übertragung Ihrer Kontakte in das Multimediasystem eventuell nicht funktioniert.



Es ist ratsam anzuhalten, um eine Nummer zu suchen oder zu wählen.

Anrufen, einen Anruf entgegennehmen

Eine Nummer aus dem Verzeichnis des Telefons anrufen



Wählen Sie bei verbundenem Telefon aus dem Menü "Telefon" "Telefonbuch aus dem Drop-down-Menü **1**.

Wählen Sie den Kontakt aus (oder die gewünschte Nummer, wenn der Kontakt mehrere Nummern hat). Der Anruf startet automatisch, nachdem Sie auf

ANRUFVERWALTUNG

die Nummer des Kontakts gedrückt haben.

Hinweis: Sie können mithilfe der
Spracherkennung Ihres Smartphones
→ 63 einen Anruf über das Multimediasystem tätigen.

Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll



Sie können die Liste der Anrufe verwenden, die in Ihrem Telefon gespeichert ist, um einen Anruf zu tätigen.

Nach dem Verbinden Ihres Bluetooth®-Geräts und Telefons mithilfe der Bluetooth®-Technologie, werden die Telefonnummern aus den Listen "Alle Anrufe", "Ausgehende Anrufe", "Eingehende Anrufe" und "Anrufe in Abwesenheit" Ihres Telefons automatisch in die Anruflisten des Multimediasystems übernommen.

Drücken Sie **1**, um die Liste durchzublättern und anschließend auf "Anruflisten".

Drücken Sie *6*, um die Liste aller Anrufe aufzurufen.

Drücken Sie *5*, um die Liste der ausgehenden Anrufe aufzurufen.

Drücken Sie *4*, um die Liste der eingehenden Anrufe aufzurufen.

Drücken Sie *3*, um die Liste der Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.

Hinweis: Die Kennzeichnung *2* zeigt die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit an.

Alle Listen Sie zeitlich geordnet (vom letzten Anruf zum ältesten). Wählen Sie einen Eintrag, um den Anruf zu starten.

Eine Telefonnummer wählen



Drücken Sie *1*, um die Liste durchzublättern und dann "Wählen", um eine Nummer zu wählen.

Drücken Sie die Tasten, um eine Nummer einzugeben und anschließend auf 7, um einen Anruf zu starten.

Um eine Nummer zu löschen, drücken Sie auf *8*. Ein langer Druckimpuls auf *8* löscht alle Nummern auf einmal.



Es ist ratsam anzuhalten, um eine Nummer zu suchen oder zu wählen. 4

ANRUFVERWALTUNG

Annehmen eines Anrufs



Bei Eingang eines Anrufs erscheint ein Meldung mit folgenden Informationen zu dem Anrufer im Display des Multimediasystems:

- die Telefonnummer des Anrufers;

"Privatenummer" (falls die Nummer nicht angezeigt werden kann).

Hinweis:Wenn die Meldung eines eingehenden Anrufs während der Navigation im Display erscheint, müssen Sie den Anruf annehmen oder abweisen, um zum Navigationsbildschirm zurückzukehren. **Hinweis:** Durch Drücken der Taste an der Lenksäule des Fahrzeugs können Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder abweisen.

Während eines Anrufs



Während des Gesprächs können Sie:

– Durch drücken von *12* das Mikrofon ausschalten;

 – durch drücken von *13* das Mikrofon einschalten;

Durch Drücken auf 9 auflegen.

durch drücken von *11* den Ton über den Lautsprecher des Telefons hören;
durch drücken von *10* den Ton über die Lautsprecher des Fahrzeugs hören; Auf *14* drücken, um zum vorherigen Bildschirm (z. B. Navigationsdisplay) oder zum Startbildschirm zurückzukehren.

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

Vorwort

Das Multimediasystem Ihres Fahrzeugs verwendet das Spracherkennungssystem Ihres Telefons, um:

 – einige Funktionen des Multimediasystems und einige Funktionen Ihres Telefons per Spracheingabe zu steuern;

 Sie in die Lage zu versetzen, das Multimediasystem oder das Telefon zu nutzen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Hinweis:

 Die Position der Spracherkennungstaste kann variieren (Lenkrad, Bedieneinheit unter dem Lenkrad, Bedienfeld Multimedia-Display).

 Das System verwendet f
ür die Spracherkennung die f
ür das Telefon festgelegte Sprache.

 Verfügt das Smartphone über keine Spracherkennung, erscheint eine entsprechende Meldung im Multimedia-Display.

Aktivieren der Spracherkennung des Telefons mit dem Multimediasystem

Zum Aktivieren des Spracherkennungssystems des Telefons sollten Sie: mit Ihrem Smartphone 3G, 4G oder WIFI empfangen;

 aktivieren Šie Bluetooth® an Ihrem Smartphone und machen Sie es für andere Geräte sichtbar (siehe dazu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons);

 paaren und koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem
 56.

Zum Aktivieren drücken und halten Sie

die Spracherkennungstaste	<u>}</u> 》 ge-
drückt.	



Hinweis: Das Symbol **1** im Menü "Einstellungen", "Konnektivität" und die Option "Bluetooth-Geräte anzeigen" zeigen an, dass die Spracherkennung Ihres Smartphones mit dem Multimediasystem kompatibel ist.

Bei Verwendung der Spracherkennungsfunktion des Telefons mit dem Multimediasystem kann der für die Funktion erforderliche Mobilfunk-Datenverkehr zusätzliche Kosten verursachen, die möglicherweise nicht unter die Pauschalen Ihres Mobilfunkvertrags fallen.

A	
Smartph	
)))
ŧ	Annuler

Ein akustisches Signal sowie die Anzeige des Bildschirms **A** weisen Sie 4

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist.

Sprechen Sie laut und deutlich.

Hinweis: Mit dem Spracherkennungssystem des Smartphones können Sie bestimmte Funktionen des Telefons nutzen. Die anderen Funktionen Ihres Multimediasystems (z. B. Radio, Eco Driving usw.) können Sie auf diese Weise nicht steuern.

Verwendung



Um die Spracherkennung nach der erstmaligen Aktivierung neu starten, tippen Sie auf das Bedienelement am Lenkrad, an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad oder am Multimediasystem, oder drücken Sie auf die Taste **2** im Bildschirm des Multimediasystems.

Sie können jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie auf *3* drücken.



Um zum Bildschirm *B* zurückzukehren, drücken Sie im Hauptmenü des Multimediasystems auf **4**.

Hinweis: Während der Nutzung der Spracherkennung sind die Funktionen "Medien" und "Radio" nicht verfügbar und vom Hauptmenü des Multimediasystems aus nicht aufrufbar.

Deaktivieren

Some	ore 0:42
1	Smartphone
	La reconnaissance vocale n'est pas prise en charge sur ce périphérique Bluetooth
	ок
0 07:23	PM

Drücken Sie die Taste *2* im Bildschirm *B*, oder drücken und halten Sie die

Spracherkennungstaste ())) des Fahrzeugs gedrückt. Ein akustisches Signal zeigt an, dass die Spracherkennung deaktiviert ist.

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

Hilfe





 Die Aktivierung und Deaktivierung der Funktion unter Verwendung der

Sie können eine zusätzliche Hilfe zur Nutzung und den Nutzungsbedingungen des Spracherkennungssystems bekommen. Drücken Sie dazu "Willkommen", "Einstellungen", "Konnektivität". Wählen Sie die zweite Seite, indem Sie auf **6** und dann auf **5** drücken.

Diese Funktion besteht aus mehreren Bildschirmen, auf den die Nutzung der Spracherkennung erklärt wird, sowie:

- Nutzungsbedingungen;
- kompatible Telefone;

Spracherkennungstaste 30 des Fahrzeugs;

 die Methode, um mit dem Display zu kommunizieren;

- die verfügbaren Funktionen;
- der Umfang der Funktionen.

ANDROID AUTO™. CARPLAY™

Android Auto™

Vorwort

"Android Auto™" ist eine Anwendung. die Sie über den App-Store Ihres Smartphones herunterladen können und mit der Sie einige Anwendungen und Funktionen Ihres Telefons auf dem Bildschirm Ihres Multimediasystems nutzen können.

Hinweis:

5

 Auf der offiziellen Website f
ür das Betriebssystem des Telefons können Sie ermitteln, ob das Smartphone mit der "Android Auto™"-App kompatibel ist.

– die Anwendung "Android Auto™" funktioniert nur, wenn Ihr Smartphone mit dem USB-USB-Anschluss Ihres Fahrzeugs verbunden ist und wenn die Spracherkennungsfunktion aktiviert ist. Die Anwendung "Android Auto™" sollte über die Schaltfläche 1 im Hauptmenü erreichbar sein

Verwenden Sie nur die vom Telefonhersteller empfohlenen USB-Kabel, damit die Anwendung korrekt funktioniert.



Erste Benutzung

Verbinden Sie das Telefon mit der USB-Buchse des Multimediasystems:

- Stimmen Sie den Anforderungen auf Ihrem Smartphone zu, um die Anwendung "Android Auto™" zu nutzen.

- Bestätigen Sie dies, indem Sie auf dem Telefon auf "Akzeptieren" drücken.

Die Anwendung "Android Auto™" wird auf dem Multimediasystem gestartet.

Wenn der vorstehend beschriebene Vorgang fehlschlägt, führen Sie diese Schritte erneut aus



Sie können die an Ihr Multimediasystem angeschlossenen Geräte jederzeit über das Menü "Einstellungen" und "Konnektivität" verwalten.

Hinweis: Die erste Verbindung mit Android Auto™" wird bei stehendem Fahrzeug hergestellt und dient ausschließlich zum Aktivieren der Spracherkennung des Multimediasystems.

CarPlay™

Vorwort

"CarPlav™" ist ein auf dem Smartphone nativ verfügbarer Dienst, der es Ihnen ermöglicht, bestimmte auf dem Telefon vorhandene Anwendungen vom Display des Multimediasystems aus zu verwenden.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Hinweis:

 Wenn das Smartphone nicht mit dem "CarPlay™"-Dienst ausgestattet ist, konsultieren Sie die offizielle Website für das Betriebssystem des Telefons.

– der Dienst "CarPlay™" ist nur verfügbar, wenn Ihr Smartphone an den USB-Anschluss Ihres Fahrzeugs angeschlossen und der Dienst SIRI aktiviert sind. Der Dienst "CarPlay™" sollte über die Taste 2 im Hauptmenü sichtbar sein.

Verwenden Sie nur die vom Telefonhersteller empfohlenen USB-Kabel, damit die Anwendung korrekt funktioniert.





Erste Benutzung

Verbinden Sie das Telefon mit der USB-Buchse des Multimediasystems.

Die Anwendung CarPlay™ wird auf dem Multimediasystem gestartet.

Wenn der vorstehend beschriebene Vorgang fehlschlägt, führen Sie diese Schritte erneut aus. Wählen Sie im Menü "Einstellungen" und dann "Konnektivität", um eine Anleitung zum Anschluss Ihres Smartphones an Ihr Multimediasystem aufzurufen. 5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™



Sobald die Anwendung "Android Auto[™] oder der Dienst "CarPlay[™] aktiviert wurde, können Sie über die Spracherkennungstaste des Fahrzeugs bestimmte Smartphone-Funktionen mittels Sprachbefehlen aktivieren. Drücken Sie dazu die Taste *3* am Lenkrad Ihres Fahrzeugs **→ 63**.

Anmerkung:

– Mit "Android Auto™" oder "Car-Play™" können Sie auf die Navigations- und Musik-Apps des Smartphones zugreifen. Diese Anwendungen ersetzen ähnliche, in das Multimediasystem integrierte Anwendungen, die bereits ausgeführt werden. So kann beispielsweise nur eine Navigationsanwendung verwendet werden: "Android Auto[™]/,CarPlay[™] oder die integrierte Multimediasystem-Anwendung. – Bei Verwendung von Android Auto[™] oder CarPlay[™] werden bestimmte Funktionen des Multimediasystems im Hintergrund weiter ausgeführt. Wenn Sie beispielsweise "Android Auto[™] oder "CarPlay[™] starten und die Navigation auf dem Smartphone verwenden, während das Radio über das Multimediasystem spielt, wird die Radiowiedergabe fortgesetzt.

Bei der Verwendung der Anwendung "Android Auto™" oder des Dienstes "CarPlay™" kann die Übertragung von mobilen Daten, die für die Funktion nötig sind, zu zusätzlichen Kosten führen, die nicht in ihrem Telefon-Abonnement ent-

halten sind.

Zurück zur Benutzeroberfläche des Multimediasystems



Zurück zur Benutzeroberfläche:

 Drücken Sie im Bedienfeld des Multimediasystems oder auf dem zentralen Bedienfeld die Taste "Startseite".
 oder

 – drücken Sie die Taste 3 auf dem Bildschirm des Multimediasystems gemäß "Android Auto™" oder "Car-Play™".

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™



Das Funktionieren der App "Android Auto™" und des Services "CarPlay™" hängen von der Marke und dem Modell Ihres Smartphones ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Herstellers (sofern vorhanden).

ENERGIESPARENDE FAHRWEISE

Auf das Menü Eco Driving zugreifen

Dr	iving eco	.atl 🕮 20	^{c pw} 6:4
	የ€ [2293.7 km]
•	Conso moy	1/100 km	
ē.	Vitesse moyenne	km / h	3
6	Distance sans conso	kom	

A

(die Verfügbarkeit hängt vom Fahrzeug ab)

Eco-score

Eco-conseils

Drücken Sie im Hauptmenü "Fahrzeug" und anschließend "Driving eco". Das Menü "Driving eco" gewährt Zu-

gang zu folgenden Informationen:

"Streckenübersicht";

Bilan traiet

- "Eco-Wert"
- "Eco-Empfehlung".

0	Accélération	*☆	***	6	7)
5	Anticipation	*☆	***]]])/
				40,10	00
*	Bilan tra	jet	Eco-score	Eco-c	onseils

"Streckenübersicht" 1

In diesem Menü werden die Daten angezeigt, die während Ihrer letzten Fahrt aufgezeichnet wurden:

- "Durchschnittlicher Verbrauch";

– « Durchschnittsgeschwindigkeit » ;

 "Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch".

Hinweis: Sie können die Daten zurücksetzen, indem Sie auf 2 drücken.



"Eco-Wert" 3

In diesem Menü wird eine Gesamtnote von 100 vergeben. Je höher der Score, desto energiesparender ist Ihre Fahrweise:

 Durchschnittliche Beschleunigungsleistung A);

 durchschnittliche Bremsvermeidungsleistung (Zone *B*).

"Eco-Empfehlung" 4

In diesem Menü wird Ihr Fahrstil bewertet und Sie erhalten passende Empfehlungen zur Senkung Ihres Kraftstoffverbrauchs.

RÜCKFAHRKAMERA

Maßnahme

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs (und bis zu ca. fünf Sekunden nach dem Wechsel in einen anderen Gang) erscheint im Bildschirm der Multimediasystems eine Darstellung der Umgebung des Fahrzeughecks, begleitet von Führungslinien, einer Silhouette des Fahrzeugs und Signaltönen.

Im Fahrzeug installierte Ultraschallsensoren "messen" den Abstand zwischen dem Fahrzeug und einem Hindernis.

Nutzen Sie anschließend bei Erreichen des roten Bereichs die Darstellung des Stoßfängers, um das Fahrzeug präzise abzustellen.

Hinweis:

 Weitere Informationen zur Verwendung des Parkassistenten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

 stellen Sie sicher, dass die Rückfahrkamera nicht verdeckt ist (durch Schmutz, Schlamm, Schnee usw.)

 Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, zeigt das Multimedia-Display einige Sekunden lang den Bereich hinter dem Fahrzeug an.

Aktivierung/Deaktivierung



Sie können die Rückfahrkamera akti-

vieren und deaktivieren. Wählen Sie

dazu im Hauptmenü "Einstellungen", dann "Display" und drücken Sie die

Rückfahrkamera

Taste "Parkassistent" 1.



Einparkhilfe

In diesem Menü können Sie die Rückfahrkamera aktivieren bzw. deaktivieren und die "Hinderniserkennung" einrichten.

RÜCKFAHRKAMERA

 Capteur avant 	Off	On		
 Capteur arrière 	Off			
Alerte sonore	Off	On		1/2
Type de son	1	2	100	v





Hinderniserkennung

Sie können die vorderen und hinteren Sensoren des Fahrzeugs unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie "Ein", um den oder die gewünschten Sensoren zu aktivieren, bzw. "Aus", um ihn oder sie zu deaktivieren.

Lautstärkeregelung

Sie können den Audioalarm aktivieren/ deaktivieren, das Signal auswählen und die Lautstärke für die Hindernissensoren einstellen.

Einstellung des Displays

Mit *2* können Sie die Displayeinstellungen aufrufen.

In diesem Menü können Sie die Hilfslinien *3* aktivieren/deaktivieren, die zur Anzeige der Entfernung hinter dem Fahrzeug dienen, und die Displayeinstellungen anpassen.

Drücken Sie "+" oder "-", um den Kontrast *4*, die Helligkeit *5* und die Farben *6* anzupassen.



Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen. Das Bild kann nur bei eingelegtem Rückwärtsgang entsprechend angepasst werden.

RÜCKFAHRKAMERA



Diese Funktion ist eine zusätzliche Hilfe. Sie kann niemals die Wachsamkeit und Verantwor-

tung des Fahrers ersetzen. Der Fahrer muss während der Fahrt immer auf plötzliche Gefahrensituationen gefasst sein: Bei allen Fahrmanövern sicherstellen, dass sich keine kleinen, schmalen und/oder sich bewegenden Hindernisse (Kinder, Tiere, Kinderwagen, Fahrräder, Begrenzungssteine, Pfosten usw.) im toten Winkel befinden.



Am Display wird ein spiegelverkehrtes Bild angezeigt.

Die Maßlinien sind als auf ebenen Grund projizierte Darstellung zu verstehen. Überlagern diese ein aufrecht stehendes oder auf dem Boden liegendes Objekt, dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Gegenstände, die am Rand des Displays erscheinen, werden möglicherweise verzerrt dargestellt.

Bei zu hellem Licht (Schnee, Fahrzeug in der Sonne usw.) kann das Kamerabild beeinträchtigt werden.

MULTIVIEW-KAMERA

Vorwort

Das Fahrzeug ist mit 4 Kameras ausgestattet, die vorne, in den Außenspiegeln und an der Rückseite des Fahrzeugs verbaut sind, um eine zusätzliche Hilfe bei schwierigen Fahrmanövern zu bieten.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Kameras nicht verdeckt sind (durch Schmutz, Schlamm, Schnee usw.).



Diese Funktion ist eine zusätzliche Hilfe. Sie kann niemals die Wachsamkeit und Verantwor-

tung des Fahrers ersetzen. Der Fahrer muss während der Fahrt immer auf plötzliche Gefahrensituationen gefasst sein: Achten Sie deshalb beim Rückwärtsfahren stets auf bewegliche Hindernisse (wie Kinder, Tiere, Kinderwagen, Fahrräder ...) bzw. auf zu kleine oder zu schmale Hindernisse (mittelgroße Steine, dünne Pfosten ...).

Maßnahme

Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, zeigt die Rückfahrkamera den Bereich hinter dem Fahrzeug auf dem Multimedia-Display an.

Sie können die Anzeige dieser Ansicht auf dem Multimedia-Display auch wählen, indem Sie in den manuellen Modus wechseln.

Aktivierung/Deaktivierung

Das System aktiviert sich, sobald das Fahrzeug mit einer geringeren Geschwindigkeit als ca. 20 km/h fährt. Beim Überschreiten dieser Geschwindigkeit wird das System wieder deaktiviert.

Das System kann auch durch Drücken der Aktivierungstaste im Fahrzeug aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Multiansicht-Kamera" im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs.

Hinweis: Weitere Informationen zu Ihrer Wahl von automatischem oder manuellem Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Auswahl der Kamera



Um die gewünschte Kameraansicht zu aktivieren, wählen Sie sie über das Multimedia-Display:

1 Ansicht des Bereichs hinter dem Fahrzeug;

2 Ansicht des Bereichs vor dem Fahrzeug;

3 Ansicht des Bereichs rechts;

4 Ansicht des Bereichs links neben dem Fahrzeug.

MULTIVIEW-KAMERA

Einstellungen



Drücken Sie 7, um die Liste der Einstellungen anzuzeigen.

Drücken Sie **5** oder **6**, um die Orientierungslinien zu aktivieren oder deaktivieren.

Drücken Sie "+" oder "-", um den Kontrast *8*, die Helligkeit *9* und die Farben *10* anzupassen.

anni a	0	5
Radio	Media	Tél
6	1	101
Driving eco	Nev	Réglage

lémair, du moteur à distance	_	(III)	* 16:45
Attention : Ne pas garer le ve	éhicule en n	lieu confiné	
Démarrage auto	Off	On	
Voiture prête pour	Mod	lifier	
Réveil toutes les 2 heures	Off	On	
La voiture sera prête dans 0 h	eure et 0 mi	n.	
5	ок		

Démarr, du moteur à distance			,al	16:43	
Définir l'heu	re de départ				
	16		43		
	w		V		
	v				
5		1.6	ж		

Wenn vorhanden, können Sie mit dieser Funktion den Fernstart des Motors programmieren, um den Fahrgastraum bis zu 24 Stunden, bevor Sie losfahren, zu beheizen oder zu belüften.

Vor der Programmierung der Funktion die erforderliche Heizstufe (Temperatur, Entfrostung) einstellen. Konfiguration und Programmierung erfolgen über das Multimedia-Display.

Programmierung der Uhrzeit, zu der die Funktion aktiviert werden soll

 Schalten Sie die Zündung ein, und drücken Sie *1* im Hauptmenü. Es wird der Bildschirm *A* angezeigt; wählen Sie die Taste "Ein" auf der "Auto-Start"-Linie, um die Funktion zu aktivieren;

 legen Sie die Uhrzeit fest, zu der Sie mit Ihrem Fahrzeug losfahren möchten, indem Sie auf die Taste 2 drücken;

 drücken Sie auf die Pfeile "nach oben" und "nach unten", um die Stunden und Minuten bis zur gewünschten Uhrzeit durchlaufen zu lassen;

 drücken Sie "OK", um zu bestätigen.
 Die Markierung *4* zeigt Ihnen die verbleibende Zeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das Fahrzeug zu nutzen wünschten;

 drücken Sie "OK *3*", um zu bestätigen und die Programmierung abzuschließen; stellen Sie die Bedienelemente der Klimaanlage auf die gewünschte Temperatur im Fahrgastraum beim Anlassen des Motors und anschließend auf den Entfrostungsmodus ein (siehe dazu Abschnitt 2 der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs);

Diagramme and the system of th

Attention : Ne pas garer le ve	ahicule en n	ilieu confiné	
Démarrage auto.	Off	On	
Voiture prête pour	Mo	difier	
Réveil toutes les 2 heures	off	On	
La voiture sere prête dans 0 he	eure et 0 mi	a.	
5	ок		

- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug verriegeln, blinken die Warnblinker und das Standlicht zweimal kurz auf und leuchten anschließend für ca. drei Sekunden, um anzuzeigen, dass die Programmierung berücksichtigt wurde.

Der Motorfernstart funktioniert, wenn:

 die Gangschaltung sich (bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe oder mit Quickshift-Getriebe) in Neutralstellung (Leerlauf) befindet;

 bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe der Wahlhebel in der Position P steht;

IN THE OWNER		6
Radio	Média	Tél
60	1	iór
Driving eco	Nav	Réglage

dass die Z
ündung aus ist;

 – alle Türen/Hauben/Klappen geschlossen und verriegelt sind, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

Hinweis: Zur Nutzung der Fernstartfunktion müssen Sie das Multimediasystem beim Verlassen des Fahrzeugs ausschalten.

"Alle zwei Stunden aufwachen"

Mit dieser Funktion wird das Fahrzeug abhängig von der Motortemperatur alle zwei Stunden automatisch gestartet.

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste "Ein" **5**.

Ist diese Funktion aktiviert, läuft das Gebläse bei den ersten vier Anlassvorgängen (sofern es zu solchen kommt) nicht an. Bei großer Kälte wird das Fahrzeug automatisch gestartet, bleibt ca. zehn Minuten lang an und geht dann wieder aus.

Wenn die Motortemperatur keinen Neustart erfordert, startet das Fahrzeug bei den ersten vier Reaktivierungen automatisch und kehrt jeweils für zwei Stunden in den Standby-Modus zurück. Der Motor wird neu gestartet, wenn die Motortemperatur zu niedrig ist.

Der letzte Anlassvorgang findet jedoch in jedem Fall statt.

Etwa 15 Minuten vor der programmierten Uhrzeit startet der Motor und läuft dann ca. 10 Minuten lang.

Hinweis: die Markierung *6* erinnert an die bereits eingestellte Startzeit des Fahrzeugs.

Je nach Fahrzeug ist vor Verlassen des Fahrzeugs sicherzustellen, dass Verbraucher wie Scheibenwischer, Außenbeleuchtung, Radio, Sitzheizung, beheizbares Lenkrad usw. deaktiviert und Zubehörgeräte abgeklemmt sind.



Bei extremem Bedingungen funktioniert der programmgesteuerte Fernstart möglicherweise nicht



Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht an einem Ort ab, an dem brennbare Stoffe wie trockenes Gras oder

Laub mit der heißen Auspuffanlage in Berührung kommen können und lassen Sie auch den Motor nicht an einem solchen Ort im Leerlauf drehen.



Verantwortung des Fahrers beim Parken oder Anhalten des Fahrzeugs

Verlassen Sie niemals Ihr Fahrzeug (auch nicht für kurze Zeit). so lange sich ein Kind, ein körperlich oder geistig beeinträchtigter Erwachsener oder ein Tier im Fahrzeug befinden. Diese könnten sich oder andere in Gefahr bringen, beispielsweise durch Anlassen des Motors. Aktivieren von Komponenten wie den elektrischen Scheibenwischern, Verriegeln der Türen usw. Zudem kann es bei warmer Witterung und/oder Sonneneinwirkung im Fahrgastraum rasch sehr heiß werden. LEBENSGEFAHR BZW. GE-FAHR SCHWERER VERLET-ZUNGEN.



Besonderheit bei Fahrzeugen, die mit der Funktion "Alle 2 Stunden aufwachen" ausgestattet sind. Zwischen jeder Programmierung der Funktion muss das Fahrzeug unbedingt mindestens 10 Minuten gefahren werden. Es besteht die Gefahr einer Qualitätsminderung des Motoröls.



Verwenden Sie in folgenden Fällen nicht die Funktion zum Motorfernstart oder dessen Pro-

grammierung:

 das Fahrzeug befindet sich in einer Garage oder in einem geschlossenen Raum.

Es besteht Vergiftungs- oder Erstickungsgefahr durch Abgase.

 das Fahrzeug ist mit einer Schutzabdeckung bedeckt.

Brandgefahr.

 die Motorhaube ist offen bzw. vor dem Öffnen der Haube.

Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.

Je nach Land kann die Verwendung der Funktion zum Motorfernstart oder dessen Programmierung durch die Gesetzgebung und/oder geltende Bestimmungen untersagt sein. Prüfen Sie vor der Verwendung dieser Funktion die Gesetzgebung und/oder die geltenden Bestimmungen des Landes.

4X4-INFO

Auf das "4x4-Informationen"-Menü zugreifen



Drücken Sie im Hauptmenü "Fahrzeug" und dann "4x4-Info".

Die Funktion "4x4-Info" ermöglicht:

Sturz der R\u00e4der (Antrieb) in Grad in Echtzeit (Bereich *A*);

- Kompasskurs (Bereich **B**);

– Horizontaler Winkel (Neigung) in Grad in Echtzeit (Bereich C).

Hinweis:

 Die im Display angezeigten Winkelwerte können um bis zu 3 Grad vom tatsächlichen Winkel abweichen.

 Die Anzeige wird etwa einmal pro Sekunde aktualisiert.

SYSTEMEINSTELLUNGEN



Um vom Startbildschirm aus zu den Multimedia-Systemeinstellungen zu gelangen, drücken Sie "Einstellungen" und wählen eine Rubrik unten im Display aus.

Audio-Parametrierung

→ 54.

Einstellung des Displays

« Helligkeit »

Sie können die Display-Helligkeit individuell einstellen. Es werden drei Modi vorgeschlagen:

- « Niedrig » ;
- "Durchschn." (Durchschnitt);
- « Hoch ».

"Kartenmodus"

Um die Lesbarkeit des Navigationsdisplay bei Tag und bei Nacht zu verbessern, können Sie die Farbkombination der Karte verändern.

 "Auto": der Kartenbildschirm wird angezeigt von GPS. Der Wechsel in den Tages- oder Nachtmodus erfolgt automatisch entsprechend dem Einschalten des Lichts.

"Tag": Die Kartenanzeige erfolgt immer in hellen Farben.

 "Nacht": Der Kartenbildschirm wird immer in dunklen Farben angezeigt.

"KLIMA- Info."

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige der Informationen zur Klimaanlage bei der Änderungen der Einstellungen aktivieren/deaktivieren.

"Hintergrund"

Mit dieser Funktion können Sie zwischen einer dunklen oder hellen Anzeige wählen.

"Parkassistent"

Mit dieser Funktion können Sie die Rückfahrkamera und die vorderen und/oder hinteren Sensoren ein- und ausschalten.

Einstellungen Bluetooth®

→ 56.

Systemeinstellungen



« Sprache »

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache des Systems und die Sprache der akustischen Zielführung verändern.

Zum Ändern der Sprache die gewünschte Sprache auswählen und Ihre Auswahl durch Drücken auf "OK" bestätigen.

« Uhr »

Mit dieser Funktion können Sie die Zeitanzeige einstellen (12-Stundenoder 24-Stundenanzeige).

Hinweis: Bei Versionen mit Navigation wird die Uhrzeit automatisch über GPS eingestellt, wenn die Karte des Lan-

SYSTEMEINSTELLUNGEN

des, in dem Sie sich befinden, installiert ist. Bei Versionen ohne Navigation kann die Uhrzeit nur manuell eingestellt werden.

Um die Uhrzeit manuell zu ändern, drücken Sie auf "Uhr/Einheiten" und wählen dann "Uhrzeit einstellen".

« Einheiten »

Mit dieser Funktion können Sie die Einheit für Entfernungen in Ihrem Multimediasystem einstellen. Sie können zwischen "km" und "mls" wählen.

Hinweis: Die Einstellungen für das Multimediasystem haben keinen Einfluss auf die Instrumententafelanzeige des Fahrzeugs. Weitere Informationen zu den Einstellungen für die Instrumententafelanzeige finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.

"Standardeinstellungen"

Mit dieser Funktion können Sie diverse Parameter wieder auf ihre Standardeinstellung zurücksetzen.

 Alle: setzt alle Einstellungen auf die "Standardeinstellungen" zurück.

 Telefon: setzt alle Telefoneinstellungen zurück.

 Navigation: setzt alle Navigationseinstellungen zur
ück.

 Audio/Medien/Radio/System: Setzt alle Einstellungen in Bezug auf Audio/ Medien/Radio zurück.

« Navigation »

Mit dieser Funktion können Sie die Navigation des Systems ein- oder ausschalten.

"Systemversion"

Mit dieser Funktion können Sie die Version Ihres Systems überprüfen.

Sicherheitscode

Das Audiosystem ist durch einen Sicherheitscode (wird von der Vertragswerkstatt bereitgestellt) geschützt. Es ermöglicht die elektronische Verriegelung des Audiosystems, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist (Batterie abgeklemmt, System abgeklemmt, Sicherung durchgebrannt...).

Um das Audiosystem zu bedienen, müssen Sie den geheimen vierstelligen Code eingeben.

Schreiben Sie den Code auf und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Falls Sie ihn verlieren, wenden Sie sich an den Vertreter des Herstellers.

Eingabe des Codes

Es erscheint die Meldung "CODE", gefolgt von vier Leerstellen; zudem wird ein numerisches Tastenfeld angezeigt.

Geben Sie den entsprechenden Code über das Tastenfeld ein und drücken Sie zum Bestätigen auf "OK".

Fehler bei der Eingabe des Codes

Wenn der Code falsch eingegeben wird, wird die Meldung "Ungültige PIN: System gesperrt" angezeigt.

Eine Minute warten, und dann den Code erneut eingeben.

Die Wartezeit verdoppelt sich bei jedem neuen Fehler.

AKTUALISIERUNG DES SYSTEMS UND DES KARTENMATERIALS





Nach Lieferung Ihres Neufahrzeugs verfügen Sie über eine Frist von maximal 90 Tagen, um das Kartenmaterial kostenlos zu aktualisieren. Nach diesem Zeitraum sind Updates kostenpflichtig

Wenn die Navigation gestartet wird, bietet das Multimediasystem die Aktualisierung Ihres Kartenmaterials an. Diese Erinnerung wird sieben Jahre lang zweimal jährlich angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

 Wenn Sie "Später" auswählen, wird die Erinnerung beim nächsten Einschalten der Navigation angezeigt;



 Wenn Sie "Schließen" auswählen, wird die Erinnerung wird nicht mehr angezeigt;

– Wenn Sie "Mehr" auswählen, zeigt das System das Menü "Karten-Up-date" an.

Aktualisieren Sie das Multimediasystem und Kartenmaterial

Hinweis: Überprüfen Sie, ob Ihre Systeme bereits auf dem neuesten Stand sind, um zu vermeiden, dass ein Vorgang unnötig gestartet wird.

Um das Multimediasystem und Kartenmaterial zu aktualisieren, benötigen Sie einen USB-Speicherstick und einen mit dem Internet verbundenen Computer. Verwenden Sie Ihren Computer, um Updates aus dem Internet auf den USB-Speicherstick herunterzuladen und installieren Sie anschließend die Updates vom USB-Speicherstick auf das Multimediasystem Ihres Fahrzeugs.

Wenn die Multimedia-Systemsoftware nicht auf dem neuesten Stand ist, bietet die Toolbox -Software ein Systemupdate an, bevor das Kartenmaterial aktualisiert wird. Das System und das Kartenmaterial können nicht gleichzeitig aktualisiert werden. Der Vorgang muss für jedes Update wiederholt werden.

Sie müssen wie folgt vorgehen:

- Speichern des Systems auf einem USB-Stick.
- Installieren Sie die Toolbox-Software auf Ihrem Computer.
- Herunterladen von Produkten von der Toolbox auf den USB-Stick.
- Aktualisieren des Multimediasystems oder des Kartenmaterials vom USB-Speicherstick.

Befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge.

AKTUALISIERUNG DES SYSTEMS UND DES KARTENMATERIALS

Speichern des Systems auf einem USB-Stick

Um das Multimediasystem in Ihrem Benutzerprofil zu speichern, schließen Sie zunächst einen leeren USB-Stick an das Multimediasystem an, um einen "Fingerprint" zu erstellen.

Hinweis:

- um das USB-I aufwerk an das Multimediasystem → 35 anzuschließen;

 Das ÚSB-Laufwerk wird nicht mit dem System bereitgestellt.

- Das USB-Laufwerk muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Die Kapazität muss mindestens 8 GB und darf höchstens 32 GB betragen;

- Um die Systemdaten auf dem USB-Speicherstick zu speichern, starten Sie das Fahrzeug und schalten Sie den Motor nicht aus, während die Daten geladen werden:

- Verwenden Sie während dieses Prozesses keine der Funktionen des Multimediasystems.



Systemaktualisierungen müssen bei laufendem Motor durchgeführt werden. Bei Elektrofahrzeugen muss der Ladevorgang aktiv sein oder der Motor laufen (Kontrolllampe READY leuchtet).





Zum Speichern der Systemdaten auf dem USB-Speicherstick müssen Sie:

 Den USB-Speicherstick in die USB-Buchse des Multimediasystems einstecken:

- aus dem Hauptmenü das Menü Navigation wählen;

- das Menü "Optionen" wählen;

- auf der zweiten Seite des Menüs "Optionen" das Menü "Karten-Update" wählen:

- die Schaltfläche "Optionen" unten am Bildschirm drücken:

- im Display des Multimediasystems die Funktion "Update" wählen.

Dadurch wird auf dem USB-Stick ein Datenabbild des Navigationssystems installiert, den die Toolbox verwendet. um das Navigationssystem in Ihrem Benutzerprofil zu speichern, und der es der Toolbox ermöglicht zu bestimmen, welche Aktualisierungen für das Navigationssystem verfügbar sind.

Wenn der Datenerfassungsprozess abgeschlossen ist, kann der USB-Stick aus dem Multimediasystem entfernt werden.

Installieren Sie die Toolbox-Software auf Ihrem Computer

Installieren Sie Naviextras Toolbox auf Ihrem Computer in nur wenigen Klicks. Die Toolbox kann von der Website des Herstellers heruntergeladen werden.

Gehen Sie zur Website und klicken Sie oben im Bildschirm im Bereich "Willkommen Gastbenutzer" auf "Registrieren". Nachdem Ihr Konto erstellt und gespeichert ist, geben Sie die geforderten Informationen ein (Fahrzeug-
AKTUALISIERUNG DES SYSTEMS UND DES KARTENMATERIALS

modell, Art des integrierten Multimedia-Systems usw.) und laden Sie die Software herunter.

Starten Sie nach dem Herunterladen der Software die Installation.

Befolgen Sie die Anweisungen am Display.



Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.

Herunterladen von Produkten aus der Toolbox auf das USB-Laufwerk



Verbinden mit der Toolbox

Führen Sie die Software Naviextras Toolbox aus und vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Wenn Sie Toolbox auf Ihrem Computer starten, setzen Sie den USB-Speicherstick mit dem Snapshot Ihres Multimediasystems in den Computer ein. Sobald die Software das USB-Flash-Laufwerk erkannt hat, werden zwei Optionen angeboten: "Anmelden" und "Registrieren".

Wenn Sie auf der Website Naviextras.com nicht registriert sind, können Sie dies über Toolbox nachholen, indem Sie auf der Verbindungsseite auf "Login" klicken. Befolgen Sie die Anweisungen am Display.

Wenn das Abonnement dies zulässt und die Toolbox das System in der Liste der unterstützten Systeme findet, wird der Startbildschirm eingeblendet, auf dem Sie sich mit Ihrem Naviextras-Konto verbinden können.

Sobald Sie mit Ihrem Naviextras Toolbox -Konto verbunden sind und der USB-Speicherstick an den Computer angeschlossen ist, können Sie kostenlose und kostenpflichtige Apps, Services und Inhalte abrufen, indem Sie im Menü Katalog in der Menüleiste auf der linken Seite des Toolbox-Bildschirms die Angebote auswählen, die Sie auf dem Multimediasystem installieren möchten.

In verschiedenen Ländern kann der Download und die Aktivierung der Gefahrenzonen gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und verfolgt werden.

Updates von der Toolbox auf das USB-Laufwerk

Klicken Sie auf das Menü "Update" oder in der Menüleiste auf der linken Seite des Bildschirms Toolbox auf "Inhalt kaufen".

Das Menü "Aktualisierungen" öffnet einen Bildschirm mit allen verfügbaren Aktualisierungen, darunter:

 die Artikel, die Sie erworben, aber noch nicht installiert haben (Aktualisierungen oder Extras);

 die kostenlosen Aktualisierungen und Extras, die Sie vom Katalog aus zu den zu installierenden Dateien hinzugefügt haben;

– Systemaktualisierungen (wenn eine aktuellere Version verfügbar ist);

AKTUALISIERUNG DES SYSTEMS UND DES KARTENMATERIALS

 Aktualisierung von POI erfolgt nur für Elektrofahrzeuge (Ladestationen usw.).

 spezielle kostenlose Aktualisierungen.

Alle verfügbaren Aktualisierungen werden nach Region geordnet in einer Liste und auf einer Erdkarte angezeigt.

Die Artikel, die alle Regionen betreffen, sind standardmäßig ausgewählt, um installiert werden zu können. Wenn Sie momentan eine Region auslassen wollen, entfernen Sie das Kreuz aus dem Feld am Anfang der entsprechenden Zeile in der Tabelle. Nachdem Sie die Tabelle kontrolliert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren" im unteren Bildschirmbereich, um mit der Installation zu beginnen.

Die Toolbox beginnt mit dem Herunterladen und dem Installieren der ausgewählten Aktualisierungen. Bitte warten Sie, bis Sie Nachricht erhalten, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Downloadzeit für die App hängt von der Größe der App und der Empfangsqualität des Mobilfunknetzes ab.



Die Toolbox informiert Sie, wenn die ausgewählten

Elemente die maximale Kapazität des Multimediasystems überschreiten. In diesem Fall können Sie auswählen, welche Artikel installiert oder aus dem System gelöscht werden sollen, um dieses Limit einzuhalten. Auch wenn bestimmte Artikel aus dem System gelöscht werden, bleiben diese weiterhin Ihr Eigentum und Sie können sie später

kostenlos installieren.

 Entfernen Sie den USB-Stick nicht von Ihrem Navigationssystem und deaktivieren Sie ihn nicht während einer Aktualisierung.



In einigen Ländern ist es illegal, die Option "Radarwarner" herunterzuladen und zu aktivieren:

dies kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Aktualisierung des Systems und des Kartenmaterials

Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen wurde, kann der USB-Stick vom Computer entfernt werden. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss des Multimediasystems im Fahrzeug an.

Hinweis:

– Zum Aktualisieren des Kartenmaterials starten Sie das Fahrzeug und schalten die Zündung nicht aus, solange die Daten geladen werden. Wenn das Multimediasystem eingeschaltet wird, identifiziert es automatisch die auf dem USB-Stick verfügbaren Aktualisierungen und bietet an, die Aktualisierungen auf dem USB-Stick auf das System bzw. das Kartenmaterial anzuwenden. Schalten Sie das Multimediasystem während der Installation der Aktualisierung nicht aus.

 Das Herunterladen und Installieren einer Systemaktualisierung ist nur

AKTUALISIERUNG DES SYSTEMS UND DES KARTENMATERIALS

möglich, wenn eine aktuellere Version existiert:

- die vom Multimedia-System angebotenen Funktionen hängen vom Modell und der Ausstattung Ihres Fahrzeugs ab.





Der A-Bildschirm erscheint automatisch, wenn der USB-Speicherstick anaeschlossen wird:

- Drücken Sie 1. um mit der Aktualisierung zu beginnen.

 Drücken Sie 2. um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Das Update-Verfahren wird gestartet, sobald Sie die Taste 1 drücken. Führen Sie während der Update-Prozedur keinen weiteren Bedienschritte am System aus.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erfolgt ein Neustart des Multimediasystems mit den aktualisierten Funktionen

l izenz

Angaben zu den Quellcodes von GPL, LGPL. MPL und weiteren Open Source-Lizenzen dieses Produktes finden Sie auf der entsprechenden Website.

Zusätzlich zum Quellcode stehen auch alle Angaben zu den Lizenzbedingungen, dem Haftungsausschluss sowie den copyright-Hinweisen zum Herunterladen zur Verfügung.

Die entsprechende Seite bietet Ihnen auf Anfrage per E-Mail außerdem den Open-Source-Code auf einer CD-ROM gegen eine Aufwandsgebühr (wie Medien-, Versand- und Bearbeitungskosten) an.

Dieses Angebot ist ab dem Tag, an dem Sie das Produkt gekauft haben, für drei Jahre lang gültig.

Im Verlauf der Aktualisie-۲Ì. rung führt das Multimediasystem möglicherweise einen automatischen Neustart durch. Warten Sie. bis die Radioanzeige auf dem Display erscheint.



Bei ungewollter Unterbrechung des Updates, führen Sie die Prozedur erneut von Anfang an durch.

System

System			
Beschreibung Ursache		Lösung	
Es erscheint kein Bild.	Das Display befindet sich im Standby- Betrieb.	Überprüfen Sie, ob das Display sich im Standby- Betrieb befindet.	
	Das System ist deaktiviert.	Die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs ist zu niedrig oder zu hoch.	
	Das Fahrzeug ist abgeschaltet.	Starten Sie Ihr Fahrzeug neu.	
Fo iot koin Ton tu höron	Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert gestellt oder die "Stummschaltung" ist aktiviert.	Erhöhen Sie die Lautstärke oder deaktivieren Sie die "Stummschaltung".	
Es ist kein fon zu noren.	Die ausgewählte Systemquelle ist nicht korrekt.	Überprüfen Sie die ausgewählte Systemquelle und stellen Sie sicher, dass die Ausgabequelle das Mul- timediasystem ist.	
Es kommt kein Ton aus dem linken, rechten, vorderen oder hinteren Lautsprecher.	Die Parameter balance oder fader sind nicht korrekt eingestellt.	Stellen Sie den Klang balance oder fader korrekt ein.	
Die angezeigte Zeit ist nicht korrekt.	Die Zeiteinstellung ist auf "Auto" ge- setzt, und das System empfängt kein GPS-Signal mehr.	Mit Navigation: Bewegen Sie das Fahrzeug, bis Sie ein GPS-Signal empfangen.	
		Ohne "Navigation" → 81.	
Das Navigationssystem startet nicht richtig oder reagiert nicht mehr.	Das Multimedia-System ist während des Betriebs eingefroren.	Starten Sie das Multimedia-System neu, indem Sie die "Ein/Aus"-Taste (On/Off) gedrückt halten (bis sich der Bildschirm ausschaltet).	

Navigation

Navigation			
Beschreibung	Ursache	Lösung	
Es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke des Menüs "NAV" ist aus- geschaltet oder auf Minimum eingestellt.	Heben Sie die Stummschaltung auf oder er- höhen Sie die Lautstärke ("Optionen" im Me- nü "NAV"). Die Lautstärke im Modus GPS kann während der Zielführung eingestellt werden.	
Die Fahrzeugposition im Display stimmt nicht mit dem tatsächlichen	Falsche Fahrzeuglokalisierung wegen schlechten GPS-Empfangs.	Ändern Sie den Standort Ihres Fahrzeugs, um die GPS-Signale besser zu empfangen.	
Standort überein.	Die Kartenversion ist veraltet.	Aktualisieren Sie die Karte.	
Die Angaben auf dem Display ent- sprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Die Version des Systems ist veraltet.	Besorgen Sie sich die aktuelle Version des Systems.	
Einige Menürubriken sind nicht ver- fügbar.	Je nachdem welcher Befehl gerade aus- geführt sind, sind bestimmte Rubriken nicht verfügbar.		
Die akustische Zielführung ist nicht verfügbar.	Die Kreuzung wird vom Navigationssys- tem nicht registriert. Die akustische Zielführung ist nicht aktiv.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist.	
Die akustische Zielführung ent- spricht nicht den tatsächlichen Ge- gebenheiten.	Bei der Zielführung können, abhängig von der Umgebung, Abweichungen auf- treten.	Richten Sie sich nach den tatsächlichen Ge- gebenheiten.	
Die vorgeschlagene Route beginnt bzw. endet nicht am gewünschten Ort.	Der Ausgangspunkt bzw. das Ziel konnte vom System nicht erkannt werden.	Geben Sie eine neue Route in der Nähe des gewünschten Ziels ein.	

Telefon;

Telefon;			
Beschreibung	Ursache	Lösung	
Es ist kein Ton zu hören; das Handy klingelt nicht.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden.	Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet oder mit dem System verbunden ist.	
	Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert gestellt oder die "Stummschaltung" ist akti-	Erhöhen Sie die Lautstärke des Klingeltons bzw. deak- tivieren Sie die Stummschaltung.	
	viert.	Überprüfen Sie die ausgewählte Systemquelle und stellen Sie sicher, dass die Ausgabequelle das Multi- mediasystem ist.	
Kein Anruf möglich.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden.	Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet oder mit dem System verbunden ist.	
	Die Tastatursperre ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Tastatursperre.	
	Während des Betriebs werden mehrere Audioquellen ausgeworfen.	Starten Sie das Multimediasystem neu, indem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten (bis sich der Bildschirm ausschaltet).	
Bluetooth-Kopplungs- prozess.	Die Telefonfunktionen sind teilweise oder vollständig nicht mit dem Navigationssys- tem kompatibel.	Für genauere Angaben zu den anschließbaren Gerä- ten wenden Sie sich bitte an einen Vertragspartner.	

Medien

Medien			
Beschreibung	Ursache	Lösung	
Es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke ist auf den niedrigs- ten Wert gestellt oder die "Stumm- schaltung" ist aktiviert.	Erhöhen Sie die Lautstärke oder deaktivie- ren Sie die "Stummschaltung".	
	Die Audioquelle ist nicht eingeschal- tet oder nicht mit dem System ver- bunden.	Überprüfen Sie die ausgewählte System- quelle und stellen Sie sicher, dass die Aus- gabequelle das Multimediasystem ist.	
Das Multimediasystem erkennt keine ex- terne Audioquelle (MP3-Spieler, tragba- rer Audioplayer, USB-Stick oder Telefon usw.).	Während des Betriebs werden meh- rere Audioquellen ausgeworfen.	Starten Sie das Multimediasystem neu, in- dem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten (bis sich der Bildschirm ausschaltet).	
Android Auto™/CarPlay™ startet nicht auf dem Multimediasystem.	Android Auto™/CarPlay™ ist auf Ih- rem Smartphone nicht richtig konfi- guriert.	Informationen zur Konfiguration finden Sie auf der Website des Herstellers.	
	Das USB-Kabel ist nicht für die Da- tenübertragung geeignet.	Verwenden Sie ein vom Telefonhersteller empfohlenes USB-Kabel, damit die Anwen- dung korrekt funktioniert.	
Fehler beim Betrieb der Audioquelle (Spracherkennung nicht mit SIRI/Car- Play™/Android Auto™, MP3-Player, trag- barem Audioplayer oder Telefon usw. ak- tiviert).	Die Audioquelle wird vom Multimedi- asystem im Betrieb nicht mehr er- kannt.	Starten Sie das Multimediasystem neu, in- dem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten (bis sich der Bildschirm ausschaltet).	

Medien			
Beschreibung	Ursache	Lösung	
Android Auto™/Car- Play™-Störung.	Ihr Smartphone ist nach einem Update der App Android Auto™/CarPlay™ nicht mehr kompatibel.	Kehren Sie zur Vorgängerversion zurück oder beachten Sie die Einstellungen für Android Auto™/CarPlay™ auf Ihrem Smartphone.	
Betriebsstörung bei Geo-Tracking-Anwen- dungen.	Das Netzwerk ist nicht verfügbar. Die Geo-Tracking-Funktion ist auf Ihrem Telefon nicht aktiviert.	Suchen Sie einen Ort mit starkem Signalempfang. Aktivieren Sie das Geo-Tracking auf Ihrem Telefon.	

STICHWORTVERZEICHNIS

Symbole

4x4-Info, 80

Α

Adressbuch, 43 Android Auto™, Carplay™, 66 Anruf annehmen, 7 Anruf beenden, 7 Audio-Einstellungen: Klangeinstellungen, 7 Ausschalten, 17 Auswählen: Titel, 45 AUX, 45

В

Bedienelemente, 7 Bedienelemente am Lenkrad, 7 Bildschirm: Einstellungen, 42 Bildschirm: Navigationsanzeige, 36 Bildschirm: Navigationsbildschirm, 36 Bildschirm: Standby, 7, 17 Bluetooth®, 56

D

Detaillierte Route, 22

Ε

Einschalten, 17

Einstellungen, 7, 28, 81 Einstellungen: Audio, 54 Ein Telefon zuweisen, 56

F

Fahrzeugposition, 32 Favoriten: hinzufügen, 22 Frequenzbereich, 48 Funktionen, 4 Funktionsstörungen, 88

G

GPS : Empfang, 35

J

Jack Anschluss, 7, 45

Κ

Karte: Anzeige, 7, 42 Karte: Einstellungen, 42 Kartographische Symbole, 32 Kommunikationslautstärke, 21

L

Lautstärke, 7, 21

STICHWORTVERZEICHNIS

Μ

Medien, 7 Menü, 7 Motorfernstart, 4 MP3, 45 Multimedia-Frontpartie, 7 Multiview-Kamera, 74

Ν

Navigationseinstellungen: Routeneinstellungen, 22

Ρ

POI, 22, 32, 42

Q

Quelle: Audio, 7

R

Radio, 7, 48 Radiosender, 48 Rückfahrkamera, 71

S

Sonderziel, 22, 32, 42 Sonderziel: Adresse in Favoriten, 22 Spracherkennung, 7, 63 Sprachsteuerung, 63 Stummschaltung, 21 System: Aktualisieren, 83

U

USB, 35, 83 USB: USB-Anschluss, 35 USB Anschluss, 7, 45, 83 USB-Laufwerk, 83

V

Verkehrsmeldungen, 4, 22

Ζ

Zieleingabe-Menü, 22 Zielführung: Karte, 36 Zielführung: Stimme, 7, 36 Zielort, 22, 43 Zusätzliche Audioquelle, 45

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijden het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



Voorzorgen betreffende het gebruik van het systeem

- Gebruik de schakelaars (in het front of aan het stuurwiel) en raadpleeg de informatie op het scherm als de verkeerssituatie het toelaat.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Voorzorgen betreffende de navigatie

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

– Afhankelijk van de geografische zones kan de "kaart" informatie missen over de veranderingen van het traject. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

Voorzorgsmaatregelen apparatuur

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brandwonden te voorkomen.
- Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de speler.
- Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

Voorzorgen betreffende de telefoon

- Het gebruik van de telefoon in de auto is aan wettelijke bepalingen gebonden. Het gebruik van handsfree telefoons is niet in alle rijomstandigheden toegestaan: bestuurders moeten altijd de controle houden over hun rijgedrag;

- Bellen tijden het rijden leidt de aandacht af en is een belangrijke risicofactor gedurende alle fasen van het bellen (nummer samenstellen, gesprek voeren, zoeken in het telefoonboek, enz.).

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast. Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.

INHOUD

Algemeen	4
algemene beschrijving	4
Uitleg van de knoppen	7
Starten, stoppen	17
Werking en gebruik	18
Geluidsvolume	20
Navigatie	21
Een bestemming invoeren	21
Instellingen navigatie	27
Een kaart lezen	31
Het navigatiesysteem	34
Routebegeleiding	35
Instellingen kaart	41
Favorieten beheren	42
Audio/multimedia	44
Aux-audiobronnen	44
De radio beluisteren	47
Video	51
Het geluid regelen	53
Telefoon	55
Een telefoon koppelen en aansluiten	55
Gespreksbeheer	59
De spraakherkenning gebruiken	62
Apps	65
Android Auto™, CarPlay™	65
Auto	69
Zuinig rijden	69
Achteruitrijcamera	
, Multiview camera	
Op afstand starten van de motor	

Info 4x4 7	78
Instellingen7	79
Instellingen systeem7	79
Systeem en kaarten bijwerken 8	31
Storingen 8	36

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het multimediasysteem van uw voertuig controleert de volgende functies:

- radioRDS;
- radioDAB;
- beheer van aux-audiobronnen;
- handsfree telefoon;
- spraakherkenning;
- navigatiesysteem;
- verkeersinformatie;
- informatie over gevaarlijke zones;
- Parkeerhulp (achteruitrijcamera of multiview-camera);
- motor op afstand starten programmeren;

informatie over de helling van de auto (4 x 4-informatie);

 informatie over uw rijstijl en tips voor het rijden om uw brandstofverbruik te optimaliseren.

Radiofuncties

Met het multimediasysteem kan worden geluisterd naar FM- (frequentiemodulatie), DAB- (digitale radio) en AM- (amplitudemodulatie) radiozenders.

Het DAB systeem biedt een betere geluidsweergave en toegang to tekstinformatie over het actuele programma, enz. Het RDS-systeem geeft de naam weer van sommige stations of berichten die door de FM-radiostations zijn verzonden:

Informatie over de algemene staat van het wegverkeer (TA);

- dringende mededeling(en).

Functie aux audio

U kunt uw draagbare audioapparaat rechtstreeks beluisteren op de luidsprekers van uw auto. U kunt uw draagbare audiospeler op verschillende manieren aansluiten, afhankelijk van het type toestel:

- 3,5 mm Jack-aansluiting;
- USB-audio;
- Bluetooth®-verbinding.

Voor meer details over de lijst met compatibele apparaten raadpleegt u best een merkdealer of de website van de constructeur als hij die heeft.

Functie handsfree telefoon

Het handsfree telefoonsysteem Bluetooth® verzorgt de volgende functies zonder dat u daarbij de telefoon met de hand hoeft te bedienen:

 – een oproep doen/ontvangen/ophangen;

de lijst van contactpersonen van de telefoon bekijken;

 raadplegen van de lijst van ontvangen oproepen via het systeem;
 bellen naar alarmnummers

Compatibiliteit van de telefoons

Sommige telefoons zijn niet compatibel met het handsfree systeem, waardoor niet alle aangeboden functies gebruikt kunnen worden of niet een optimale geluidskwaliteit geboden kan worden.

Voor meer details over de lijst met compatibele telefoons, kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de constructeur raadplegen als hij die heeft.



Uw handsfree telefoonsysteem heeft uitsluitend ten doel de communica-

tie te vergemakkelijken en de risicofactors te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Functie op afstand starten van de motor

Als de auto hiermee is uitgerust, kunt u met deze functie de motor programme-

ren om op afstand te starten, om het interieur te verwarmen of te ventileren tot 24 uur voordat de auto wordt gebruikt.

Zuinig rijden

(beschikbaarheid is afhankelijk van de auto)

Het menu "Eco rijden" geeft in real time een totale score weer voor uw rijstijl.

Functie navigatiesysteem

Het navigatiesysteem bepaalt automatisch de geografische positie van de auto door de ontvangst van GPS-signalen.

Het stelt een route voor naar de bestemming van uw keuze aan de hand van de wegenkaart. Tenslotte geeft hij de te volgen route, stap voor stap, dankzij het beeldscherm en de gesproken berichten.

verkeersinformatie

Deze functie informeert u in realtime over de omstandigheden op de weg.

Verkeersberichten of waarschuwingspunten

Dankzij deze dienst ontvangt u waarschuwingen in realtime, zoals waarschuwingen bij overschrijding van de snelheidslimiet of de locatie van gevaarlijke zones.

Weergaven



Composer of the Week - Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)



Scherm van de menu's

1. Gebied Modusselectie.

Toont de geselecteerde modus. Als u het gebied Modusselectie aanraakt, krijgt u een vervolgmenu.

2. Gebied Inhoudsopgave:

Toont de inhoud van een menu-item en bijbehorende informatie.

3. Gebied Telefooninformatie

Als het Bluetooth®-systeem wordt geactiveerd, dan wordt het ontvangstni-

veau en batterijpeil van het verbonden weergegeven.



- 4. buitentemperatuur
- 5. Gebied Tijd
- 6. Gebied Menu:
- toont het modus-vervolgmenu;

 toont het huidige menu als gemarkeerd.

7. Gebied Beginscherm of terug naar het navigatiescherm.

Afhankelijk van de ingeschakelde modus omvat dit gebied:

knop "Hoofdmenu": terug naar het hoofdmenu;

knop "Terug": terug naar het vorige scherm;

ALGEMENE BESCHRIJVING

- knop "Vlag": terug naar het navigatiescherm.
- 15. Verkeersinformatie.



8. Stand-bymodus en weergave van de tijd

9. Selectiegebied externe motorstart.

Navigatiescherm

Beschikbaarheid is afhankelijk van het land en/of de geldende regelgeving.

10. Kaartmodus (2D/3D en 2D Noord)

11. Naam van de volgende straat die u op uw weg moet nemen

12. Actuele audio-informatie

13. Opties voor het instellen van de route en de kaart

14. Gesproken begeleiding ON/ OFF.

Systeemfrontjes

Schermselecties worden gemaakt door de gewenste selectie op het scherm aan te raken.





Systeemfrontjes

Schermselecties worden gemaakt door de gewenste selectie op het scherm aan te raken.





Bediening bij het stuurwiel







(16)

(19)









1

Gebruiksmogelijkheden

	Functie	
1	Kort indrukken: Stand-by-scherm Aan/Uit. Ingedrukt houden: het systeem herstarten.	
2, 13, 14	Regelen van het volume	
3	USB-verbinding of activeer/deactiveer de spraakherkenning van uw smartphone, als de telefoon is aangesloten op het multimediasysteem (afhankelijk van de apparatuur).	
4	3,5 mm Jack-aansluiting.	
5	Toegang tot de momenteel afgespeelde media (FM / AM / DAB / USB / Bluetooth® / AUX).	
6	Naar het menu 'Navigatie' gaan.	
	Naar het "Beginmenu" gaan.	
7	Telefoon of aux-bronnen: het huidige scherm verlaten om (tijdens de oproep) terug te keren naar het navigatiescherm of naar het vorige scherm.	
8	De gesproken begeleiding in- of uitschakelen	
9	De weergavezoom van de kaart veranderen.	
10	De weergavemodus van de kaart veranderen (2D/3D/2D Noord).	
11	Selecteren van de audiobron (FM / AM / DAB / USB / Bluetooth® / AUX).	

	Functie	
12	 Bij ontvangst van een oproep: Kort indrukken: oproep beantwoorden; Lang drukken: de oproep weigeren. Kort drukken tijdens een oproep: oproep beëindigen. Tijdens het luisteren naar een audiobron: het geluid dempen/herstellen "MUTE" (alleen voor knop- 	
	Kort indrukken: ga naar het menu "Tel." (alleen voor de knoppen <i>A</i> , <i>B</i> , <i>G</i> en <i>K</i>). Kort indrukken: spraakherkenning op de smartphone activeren/deactiveren (alleen voor knoppen <i>A</i> en <i>K</i>).	
13	Het volume van de huidige geluidsbron verhogen.	
14	Het volume van de huidige geluidsbron verlagen.	
13+14	Het geluid dempen/herstellen ("MUTE/UNMUTE", alleen voor de knoppen A, B en L).	
15, 19	Radio: de radiozendermodus wijzigen ("Frequentie", "Lijst", "Voorinstelling."). USB/Draagbare digitale audiospeler mediabron: de afspeelmodus wijzigen voor de momenteel afge speelde media ("Hoofd" of "Lijst").	
16	Draaiknop achter: – Radio: radiomodus wijzigen (Frequentie/Lijst/Preset). – Media: naar de vorige/volgende track gaan. Kort drukken: een actie bevestigen (uitsluitend voor knop <i>C</i>).	
17	Audiobron wijzigen (CD/ USB/ AUX).	

1

1

	Functie	
18	Korte drukken: radiomodus wisselen (FM/AM/DAB). Ingedrukt houden: spraakherkenning op de smartphone activeren/deactiveren (alleen voor knoppe <i>C</i> , <i>E</i> en <i>J</i>).	
20	Het geluid van de radio uitschakelen en weer inschakelen. Een audio-track pauzeren en weer afspelen. De synthesizer van de spraakherkenning onderbreken.	
21	Activeer/deactiveer spraakherkenning op de smartphone als deze een verbinding heeft met het mul- timediasysteem.	

STARTEN, STOPPEN

Inschakelen





Als de temperatuur in de auto te hoog of te laag is, zal het multimediasysteem om veiligheidsredenen ofwel niet starten ofwel automatisch uitschakelen. Wacht even tot de temperatuur is gezakt zodat het multimediasysteem correct kan werken

Uitschakelen



Nadat het contact is uitgezet, kunt u uw systeem nog twintig minuten gebruiken. Druk op de knop **A** om het multimediasysteem ongeveer twintig minuten langer te laten werken.



Als het contact van de auto wordt uitgeschakeld, kan het multimediasysteem enkele minuten nodig hebben om bij te werken en uit te schakelen, afhankelijk van de actieve toepassingen.

Houd de knop A ingedrukt tot u een zwart scherm krijgt, om het multimediasysteem opnieuw te starten.

Scherm stand-by

20%

7:06 PM

Met het scherm stand-by wordt het beeldscherm uitgezet.

In deze modus werkt de radio of het begeleidingssysteem niet.

Het stand-byscherm geeft het tijdstip en de buitentemperatuur weer.

Druk kort op A om het stand-byscherm in te schakelen/uit te schakelen.

ten.

WERKING EN GEBRUIK

Multimediascherm 1



Kort indrukken:

- Itemselectie;
- Uitvoering van item (scherm voor afspelen van media).

Druk in het menu "Media", "Afspelen" op de knop Volgende om naar de volgende titel te gaan.



Ingedrukt houden:

 – een item opslaan (zoals een radiostation).

Houd in het menu "Radio", "Frequentie" het voorkeuzenummer ingedrukt om het station op te slaan dat op dat moment speelt.

- Snel vooruit gaan.

Met lange drukken op de bladerknoppen onderaan gaat u snel vooruit (per pagina).

- Snel vooruit/achteruit gaan (mediaafspeelscherm).

Houd in het menu "Media", "Afspelen" de knop "Snel vooruit/terug" ingedrukt om de track die wordt afgespeeld, snel vooruit of terug te spoelen.

Terug naar vorige menu "Welkom"



Als u 2 ingedrukt houdt of als u kort op 3 drukt, dan gaat het systeem direct naar het menu "Welkom", ongeacht waar u bent in het systeem.

WERKING EN GEBRUIK

Audio: de stuurkolomschakelaars gebruiken



Composer of the Week - Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)





Druk op de toets *5* om de zoekmethode van radiostations te veranderen.

Draai de kartelknop *6* om het station te veranderen (beweging *A*).

Druk op *4* om de bron te veranderen (USB, AUX, AM, FM, DAB en Bluetooth®).

Gebruik van een alfabetisch toetsenbord



Bij het invoeren van een rubriek met behulp van een alfabetisch toetsenbord, kiest u elke letter met behulp van het toetsenbord.

Telkens wanneer een letter wordt ingevoerd, onderdrukt het systeem de extra helderheid van bepaalde letters om het invoeren te vergemakkelijken.

Druk op 7 om het laatst ingevoerde teken te wissen.

Druk op **8** om de lijst met resultaten weer te geven.

Druk op *9* om cijfers of symbolen te gebruiken.

Druk op **10** om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen.

GELUIDSVOLUME

Geluidsvolume

Stel het volume af bij het luisteren naar de verschillende boodschappen, bronnen, geluidssignalen en bij het voeren van telefoongesprekken:

 door te draaien aan of te drukken op de knop *1* op het front van het multimediasysteem;

 door te drukken op 13 of 14 op de bediening bij het stuurwiel.

Om deze functie **→ 53** aan te passen.

De radiobron waarnaar wordt geluisterd, wordt onderbroken door "TA"-verkeersinformatie, nieuwsbulletins of een waarschuwingsboodschap.

Opmerking: het volume dat tijdens het afspelen is ingesteld, wordt niet opgeslagen voor de volgende keer dat het systeem wordt gestart.



Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Geluidsonderbreking

Druk op de knop **21** op de stuurwielbediening of op knop **3** op het multimediapaneel (afhankelijk van de uitrusting) of op het stuurwiel op **12** (alleen voor de bedieningselementen C, D, E, F, H en J) of druk tegelijkertijd op de knoppen **13** en **14** op de stuurwielbediening (alleen voor de bedieningselementen A, B en L) om het geluid te dempen.

Het pictogram "MUTE" wordt bovenin het scherm weergegeven om aan te geven dat het geluid is gedeactiveerd.

Druk op de knop **21** op de stuurwielbediening of op knop **3** op het multimediapaneel (afhankelijk van de uitrusting) of op het stuurwiel op **12** (alleen voor de bedieningselementen **C**, **D**, **E**, **F**, **H** en **J**) of druk tegelijkertijd op de knoppen **13** en **14** op de stuurwielbediening (alleen voor de bedieningselementen **A**, **B** en **L**) om de huidige geluidsbron te hervatten.

Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd bij het afstellen van het volume en tijdens het doorgeven van het nieuwsbericht en verkeersinformatie.

Snelheidsafhankelijke aanpassing van het volume

Als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van de audio en de navigatie afhankelijk van de snelheid van de auto.

Om deze functie \rightarrow 53 te activeren en aan te passen.

Menu van de bestemming

Druk op "Welkom", "NAV", ""Bestemming"" om naar het bestemmingsmenu te gaan.

Het bestemmingsmenu biedt verschillende methodes om een bestemming aan te geven:

 Voer een adres in (volledig of gedeeltelijk);

Selecteer een adres vanuit "Nuttige plaatsen";

- Selecteer een bestemming vanuit de vorige bestemmingen;

- Selecteer een adres vanuit de favoriete bestemmingen;

Selecteer een bestemming op de kaart;

- Selecteer een lengte- en breedtegraad.

Adres invoeren

Druk op 1 om een adres in te voeren.

Hier kunt u een gedeeltelijk of geheel adres invoeren: land, stad, straat en nummer.

N.B.: alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegelaten.

lavi	igation		**09
	Adresse	Uieux d'intérêt	Historique
	Favoria	Chercher sur carte	Coordonnees

2 Û France E RTY UI 0 P A S DFGH K 1 C V B N M 1^& ZX 100 4 Options

Bij het eerste gebruik:

druk op "Land";

 voer met het toetsenbord de naam van het gewenste land in.

Terwijl u het adres invoert, onderdrukt het systeem de extra helderheid van bepaalde letters om de invoer te vergemakkelijken.

Het systeem kan meerdere lijsten van landen voorstellen als u op *2* drukt. Selecteer het gewenste land in de lijsten.

Doe hetzelfde voor "Stad/Voorstad, Straat, "Zijstraat" en "Huisnummer".

Opmerking:

 U kunt "Zijstraat" en "Huisnummer" activeren nadat u "Straat" hebt geselecteerd.

 bij het invoeren van het adres hoeft u het type straat niet te vermelden (straat, laan, weg, enz.);

 het systeem bewaart in zijn geheugen de laatste ingevoerde steden. Nadat u een bestemming via het adres hebt ingevoerd, wordt dit adres bij het volgende gebruik als laatste adres aangegeven.

Selecteren vanuit "Nuttige plaatsen" (POI)

2



U kunt uw bestemming vanuit de nuttige plaatsen selecteren.

U kunt een plaats op verschillende manieren vinden:

 met de snelle zoekfunctie kunt u aan de hand van de naam snel een plaats in de buurt vinden;

 met de vooraf ingestelde zoekfunctie kunt u soorten plaatsen vinden waarnaar vaak wordt gezocht door eenvoudig een paar keer op het scherm te drukken;

 – U kunt een plaats zoeken op categorie.

Snel zoeken naar nuttige plaatsen

22 - Navigatie

Met de snelle zoekfunctie kunt u snel een nuttige plaats vinden.

Druk ergens op de kaart om nuttige plaatsen te zoeken. Naargelang uw locatie worden er een of meerdere plaatsen *3* op het scherm weergegeven.

Druk op **4** en vervolgens op "Nuttige plaatsen rondom cursor" om de lijst met nuttige plaatsen met de namen en de afstand weer te geven vanaf de geselecteerde locatie.

Zoeken naar nuttige plaatsen met behulp van vooraf ingestelde categorieën

Met de voorgeprogrammeerde zoekfunctie kunt u snel plaatsen vinden die het vaakst worden geselecteerd.

Druk op "Welkom", "NAV", "Bestemming", "Interessante plaatsen" om toegang te krijgen tot de voorgeprogrammeerde categorieën.

Lieux d'intérêt	10:55



Categorieën (tankstation/laadstation/parkeerterrein/restaurant)

Als er een actieve route bestaat, dan wordt er langs deze route gezocht naar de "Interessante plaatsen Benzinestation", "Laadstation" en "Restaurant". De nuttige plaats "Parkeerter." wordt rond de bestemming gezocht.
Als er geen actieve route is (geen bestemming geselecteerd), worden deze punten rond de huidige positie gezocht.

 Als ook de huidige positie niet beschikbaar is (geen GPS-signaal), wordt rond de laatst bekende positie naar deze plaatsen gezocht.



Nuttige plaatsen zoeken op categorie

U kunt nuttige plaatsen zoeken op categorie en subcategorie.

Druk op "Welkom", "NAV", "", "Bestemming", "Interessante plaatsen", "Gepersonaliseerd zoeken".

Selecteer het gebied waar de plaats moet worden gezocht:

 Druk op "In een stad" om te zoeken naar een plaats in een geselecteerde stad/voorstad (de lijst met resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf het centrum van de geselecteerde stad);

 druk op "Langs de route" om langs de actieve route te zoeken in plaats van rond een bepaalde plaats. Dit is handig wanneer u een etappe met een zo klein mogelijke omweg wilt maken, bijvoorbeeld als u naar de volgende tankstations, laadstations of restaurants in de buurt zoekt (de resultaten zijn geordend volgens de lengte van de noodzakelijke omweg).

 druk op "Rond mijn locatie" om te zoeken rond uw huidige positie of, als deze niet beschikbaar is, rond de laatst bekende positie (de lijst met resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf deze positie);

 druk op "In de buurt van de bestemming" om een plaats te zoeken rond de bestemming op de actieve route (de lijst met resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf de bestemming).

selecteren van een bestemming uit de vorige bestemmingen



Druk op *5* om een bestemming te vinden die u eerder hebt ingesteld.

Selecteren van een adres uit de favoriete bestemmingen.

U kunt een bestemming zoeken bij uw favoriete bestemmingen. Om deze functie efficiënter te gebruiken, adviseren wij om uw veelgebruikte bestemmingen op voorhand op te slaan.

Sla eerst de favoriete bestemmingen op door op adres \rightarrow 42 te zoeken.

Druk op "Welkom", "NAV", "Bestemming", "Favorieten" om de lijst van favoriete bestemmingen weer te geven.

Selecteren van een bestemming op de kaart



Gebruik deze functie om te zoeken naar een bestemming door over de kaart te navigeren:

Druk op "Welkom", "NAV", "Bestemming", "Zoeken op kaart" om de bestemming op de kaart te selecteren;
druk daarna op de plaats op de kaart die u als bestemming wilt instellen;
punt *6* wordt weergegeven;

- druk op "7" om te bevestigen.

Invoeren van de coördinaten van de bestemming



Hiermee kunt u snel een bestemming vinden door de coördinaten ervan in te voeren.

Druk op "Welkom", "NAV", "Bestemming", "Coördinaten".

U kunt de waarden voor de lengte- en breedtegraad in een van de volgende notaties invoeren: decimale graden; graden en decimale minuten; of graden, minuten en decimale seconden.

Druk op *8* en vervolgens op UTM om de coördinaten in de UTM-indeling in te voeren.

De lijst sorteren



De resultaten van het zoeken naar een bestemming op basis van nuttige plaatsen, geschiedenis of favorieten kunnen op naam en afstand worden gesorteerd. Als er een route actief is, kunnen de resultaten op basis van de omweg gesorteerd worden. Druk op **9** om de kaart op het scherm weer te geven.

Zoeken van een bestemming op naam

Als u een bestemming selecteert op basis van nuttige plaatsen, geschiedenis of favorieten, kunt u op naam in de lijst naar de bestemming zoeken. Druk

op "Zoeken" en voer de naam via het toetsenbord in.

Bevestigen van de bestemming



Er worden meerdere keuzemogelijkheden op het scherm gegeven voordat een bestemming wordt bevestigd:

- « OK » ;
- « Opties ».

Er wordt afgeteld vanaf 10 seconden. Indien u gedurende die tijd niets doet, begint de begeleiding automatisch.

« OK »

 Als er geen route actief is (geen bestemming geselecteerd), drukt u op *10* om de bestemming van de nieuwe route te bevestigen.



 Als er een route actief is, kunt u de bestemming selecteren voor een nieuwe route of etappe. Druk op **10** en vervolgens op "Nieuwe route" of op "Tussenstop".

« Opties »

Voordat de 10 seconden voorbij zijn, verschijnen de volgende keuzes op het scherm:

"Andere routes"

Druk op **11** om de route te veranderen of te wijzigen.



2

« Route »

Druk op 12 om uw route in detail te bekijken \rightarrow 35.

"De route instellen"

Druk op *13* om uw route in te stellen op basis van de gewenste wegen en routemodus.

"De navigatie simuleren"

Druk op 15 voor een simulatie van de geselecteerde route \rightarrow 35.

17





"Huidig verkeer"

(16)

Met deze functie ontvangt u informatie over verkeersongevallen die op uw route of in de buurt van uw locatie gemeld zijn. Om toegang te krijgen, drukt u op **14** en selecteert u vervolgens "Huidig verkeer".

« Opties »

Voordat de 10 seconden voorbij zijn, verschijnen de volgende keuzes op het scherm:

"Als favoriet toevoegen"

Druk op **17** om de geselecteerde bestemming in de favoriete bestemmingen op te slaan.

"Huidig verkeer"

Druk op **16** om informatie te ontvangen over de verkeersongevallen die op uw route of in de buurt van uw locatie gemeld zijn.

"Info"

Druk op **20** om het adres, de breedtegraad, de lengtegraad en het telefoonnummer van een nuttige plaats te raadplegen (is alleen actief na selectie van een nuttige plaats).

Met een elektrisch voertuig krijgt u aanvullende informatie over het laadstation:

- afstand en adres van het station;

 het oplaadtype (gratis, op abonnement enzovoort);

 het aantal oplaadaansluitingen (beschikbaar en totaal);

het type oplaadaansluiting;

- ...

"Terug naar de auto"

Druk op **19** om naar de huidige positie van de auto terug te keren.

Opmerking: druk op **18** om het venster "Opties" te sluiten.
INSTELLINGEN NAVIGATIE

"Waarschuwingen"

Met deze rubriek kunt u de waarschuwingen configureren.

Waarschuwing bij overschrijding van de snelheidslimiet

De kaarten kunnen informatie bevatten over de snelheidslimieten op weggedeelten. Het systeem kan u waarschuwen als u de huidige snelheidslimiet overschrijdt.

 Alert. si excês vitesse 	Off	On	
Afficher limite vitesse	off	On	
 Points d'alerte 	off	On	
Distance pré-alerte	0 m.	200 m	500 m

Deze informatie kan voor uw gebied onbeschikbaar zijn of niet helemaal correct zijn voor alle wegen van de kaart.

De volgende soorten waarschuwingen zijn beschikbaar:

 Piepsignaal: u ontvangt een non-verbale waarschuwing als u de snelheidslimiet overschriidt:

- Visuele waarschuwing: de huidige snelheidslimiet is rood weergegeven op de kaart en knippert als u deze overschrijdt.

Druk op "ON" of "OFF" om de waarschuwing in- of uit te schakelen.

Snelheidslimiet altijd weergeven

Activeer of deactiveer de weergave van de maximumsnelheid voor het betreffende gedeelte van de weg door op "ON" of "OFF" te drukken.

Waarschuwingen voor aandachtspunten

Wanneer de bestuurder een gevaarlijke zone passeert, wordt er op het scherm een waarschuwingssignaal weergegeven dat met een geluidssignaal gepaard gaat. Deze gevaarlijke zones komen overeen met gedeelten van de route waar bestuurders extra voorzichtig moeten zijn. Deze kunnen permanent of tijdelijk zijn. U kunt deze functie in- of uitschakelen.

Waarschuwingsafstand

U kunt uit meerdere mogelijkheden kiezen op welke afstand vóór een gevaarlijke zone u hierover gewaarschuwd wilt worden.



In sommige landen is het downloaden en inschakelen van de waarschuwingsoptie voor gevaarlijke zones verboden.

"De route instellen"



Met deze functie kunt u bepalen hoe de routes worden uitgerekend.

« Routeberekening »

Dit systeem biedt u drie criteria voor het berekenen van de route:

- "Snel": geeft een snelle route aan als u met de maximaal toegestane snelheid of bijna op alle wegen kunt rijden:

INSTELLINGEN NAVIGATIE

 "Kort": geeft een korte route aan om de af te leggen afstand zo klein mogelijk te maken;

Calcul de l'itinéraire	Rapido	Court	Eco	
Autoroutes	оп			
Routes à abonnement	Off		ĺ	1/2
	Off		Ì	v

- "Eco": deze modus biedt een compromis tussen snelle en korte routemodi. Hiermee kunt u met korter rijden een grotere afstand afleggen. De berekende route zal waarschijnlijk korter zijn dan de snelle oplossing, maar zal niet veel langzamer zijn.

"Snelwegen"

Mogelijk wilt u autosnelwegen vermijden wanneer u een langzame auto bestuurt of een ander voertuig sleept.

"Tolwegen"

U kunt al dan niet het gebruik toestaan van wegen waarvoor voor een bepaal-

de periode een speciale vergunning moet worden aangeschaft.

"Tolwegen"

U kunt al dan niet het gebruik van tolwegen toestaan.

"Veerdiensten"

U kunt al dan niet het gebruik van alle types veerboten, schepen en treinen toestaan.

"Carpoolen"

Met deze functie kunt u enkel carpoolroutes weergeven.

"Onverharde wegen"

U kunt al dan niet het gebruik van onverharde wegen toestaan.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stil-

staat.

"Kaartinstellingen"



→ 41.

"Taalinstelling"

U kunt met deze functie de taal van de gesproken routebegeleiding **→ 35** handmatig wijzigen.

INSTELLINGEN NAVIGATIE

"Databestandstype"

Fo	ormat des coordonnées	10:51
۲	DD.DDDDD	
0	DD MM.MMM	
0	DD MM SS.S	

GPS

(A)



"Kaartupdate"

	Tanana ang tang tang tang tang tang tang		 11.50
•	Mise à jour des cartes	Circulation	

Met deze functie kan de indeling van de coördinaten gewijzigd worden.

Dit systeem biedt drie indelingstypes.

Met deze functie kunt u de status van de GPS-satellieten controleren.

Druk op "GPS" om toegang te krijgen tot de GPS-informatie (scherm **A**).



Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in

geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto. Met deze functie kunt u de datum van de laatst uitgevoerde updates controleren.

"Verkeersinfo"

Met deze functie kunt u "Verkeersinformatiedienst", de signalisatie van verschillende soorten gebeurtenissen, activeren of deactiveren en kunt u in geval van ongevallen of files alternatieve routes beheren.

Paramètres de trafic Paramètres de détour 10:24 and one Info trafic Off · Détour . Types d'événements . Conf. itinéraire proposé ? 5 5

« Verkeersinformatiedienst »

U kunt de weergave van waarschuwingen in geval van ongevallen op uw route activeren of deactiveren.

"Omweg"

Met deze functie kunt u tijd besparen wanneer er zich op uw route een ongeval voordoet door u een alternatieve route voor te stellen.

Het multimediasysteem vraagt u te kiezen na hoeveel tijd u een nieuwe route met omleiding moet worden voorgesteld om tijd te besparen.

"Soorten gebeurtenissen"

Met deze functie kunt u kiezen welke types gebeurtenissen er tijdens de navigatie mogen worden weergegeven:

Suggèrer un détour si itin, calculé fait gagner au moins

5 minutes

....

11:50

On

- "Alle gebeurtenissen";
- "Verkeersproblemen";
- "Wegen afgesloten of geblokkeerd";
- "Ongeval";

- ...



staat.



EEN KAART LEZEN

Weergave van de kaart



Drukt op "Welkom", "Nav" om de kaart van het gebied rondom de huidige positie van het voertuig weer te geven.

Tik op het kaartscherm.

Om u te verplaatsen in de navigatiekaart, verschuift u ze in de gewenste richting op het scherm. Druk op **1** om terug te keren naar de huidige positie.

Druk op 3 om in of uit te zoomen.

Legenda van de kaart



4. Opties voor navigatieweergave.

5. Toegang tot verschillende weergavemodi:

- stand 3D;
- stand 2D;

 modus 2D Noord (de bovenkant van de kaart is altijd het noorden).

6. Naam van de volgende hoofdweg of informatie over het volgende signalisatiebord.

7. Door het navigatiescherm berekende route.

8. Afstand en aanduiding van de volgende richtingsverandering.

9. Geschatte aankomsttijd.

10. Op dat ogenblik ingeschakeld medium.

11. Resterende afstand tot de bestemming.

12. Positie van de auto op de navigatiekaart.

13. De gesproken begeleiding in- of uitschakelen

14. Verkeersinformatie. Druk op deze zone om de verschillende ongevallen op uw route te kennen.

Stand GPS

Deze functie maakt de geografische plaatsbepaling van de geselecteerde positie mogelijk (adres, breedte-/lengtegraad).

Raak de gewenste plaats op het scherm aan. Druk op "Opties" en vervolgens op "Info" om te weten wat de exacte locatie van de geselecteerde positie is.

Cartografische symbolen

Het navigatiesysteem gebruikt de symbolen 2 voor het weergeven van interessante plaatsen (POI) \Rightarrow 41.

EEN KAART LEZEN

"Waar ben ik?"



A	ville Hors aggio. Vote rapide Autoroute	
c	Indicatif téléphonique : +33 Numéro d'urgence : 112	1/2
Ý	Taux maximal d'alcool dans le sang : 0.5 %	v

Landinformatie

Druk op *15* en vervolgens op "Info per land".

Met deze functie kunt u de landinformatie naargelang uw huidige positie weergeven.

Dit scherm bevat de volgende informatie:

- snelheidsbeperking.

de snelheidsbeperking op de snelwegen wordt weergegeven. De weergegeven eenheid hangt af van de actieve regionale instellingen. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt "--" weergegeven in plaats van de tabel en het cijfer.

- Landcode telefoon;

- alarmnummer;

 wettelijke beperkingen geldend in het land;

 maximaal toegestaan alcoholpercentage in het bloed;

- veiligheidshesje verplicht;

- blusapparaat verplicht;

 verplichting om de koplampen altijd te laten branden;

- reservegloeilampen verplicht;

- verbandtrommel verplicht;

- gevarendriehoek verplicht;
- helmverplichting voor motorrijders;
- sneeuwkettingen 's winters verplicht;

 sneeuwkettingen 's winters aanbevolen;

- "winterbanden" 's winters verplicht;

- "winterbanden" 's winters aanbevolen.



Met deze functie kunt u de informatie over de huidige positie controleren en een POI in de buurt zoeken. De functie werkt wanneer de GPS ingeschakeld is.

Als er momenteel geen route bezig is, druk dan op het informatiedeel *6* om naar het scherm "Waar ben ik?" te gaan.

Dit scherm bevat de volgende informatie:

- de breedtegraad,
- de lengtegraad,
- de hoogte,
- huisnummer;
- Huidig adres.

EEN KAART LEZEN

"Hulp in de buurt"

Met deze functie kunt u hulp in de buurt van uw huidige positie zoeken.

Druk op *16* om een nieuw scherm voor snel zoeken te openen.



Informatie op dit scherm:

- autoreparatieservices;
- hulp- en alarmdiensten;
- politiebureaus;
- tankstations.

Om in dit scherm \rightarrow 22 naar een bestemming te zoeken.

HET NAVIGATIESYSTEEM

Het navigatiesysteem

2

Beschikbaarheid is afhankelijk van het land en/of de geldende regelgeving. Het navigatiesysteem berekent uw positie en begeleidt u met behulp van de volgende informatie:

- van de GPS ontvangerGPS;
- van de digitale kaart.

De GPS-ontvanger

Het navigatiesysteem gebruikt GPSsatellieten (Globaal Positionering Systeem) die in een baan om de aarde gaan.

De GPS-ontvanger ontvangt signalen die door verschillende satellieten uitgezonden worden. Het systeem kan dan de plaats van de auto bepalen.

NB: na een verplaatsing over een lange afstand zonder rijden (ferry, autoslaaptrein), kan het systeem een paar minuten nodig hebben om terug te gaan naar de normale werking.

De digitale kaart

De digitale kaart bevat wegenkaarten en stadsplattegronden die nodig zijn voor het systeem.

USBUSB-stick "Kaart"

Installeer de meest recente versie door uw USB-stick te steken in een met het internet verbonden computer $\rightarrow 81$.

Opmerking: de USB-stick wordt niet bij het systeem geleverd.

Gebruik bij voorkeur de meest recente uitgave.

De USB-stick plaatsen

Als uw voertuig hiermee is uitgerust, steek dan de USB-stick in aansluiting *A* van het multimediasysteem.

Als uw voertuig niet is uitgerust met een USB-aansluiting op het paneel van het multimediasysteem, steek dan de USB-stick in poort **B** van het voertuig. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Activeren van de begeleiding



Druk op 2 of wacht 10 seconden na het invoeren van een bestemming. De begeleiding begint.

Opmerking: u kunt de kaart op ieder ogenblik manipuleren door deze in de gewenste richting te verschuiven of op het scherm te drukken.

Beeldschermen routebegeleidina



Het systeem biedt de keuze uit meerdere navigatiekaarten.

Druk op 3 om de weergave van de kaart te veranderen en het vervolgkeuzemenu te openen. Selecteer daarna uit de verschillende voorgestelde weergaven:

- 2D :
- 3D :
- 2D Noord

U kunt de kaartweergave ook veranderen door op het kompas 1 op de kaart te drukken.



4

2

Schermvullende modus (2D, 3D of 2D Noord)

In deze modus wordt de navigatiekaart schermvullend weergegeven.

De informatie over de aankomsttijd en de resterende afstand tot de bestemming wordt weergegeven in 5.

De volgende richtingsverandering wordt aangeduid in 4.



Kaart van kruispunten

Tijdens de routebegeleiding, vóór elke richtingsverandering.

Alternatieve route

Het systeem stelt u in geval van een ongeval of druk verkeer op uw weg een alternatieve route voor. Druk naargelang uw keuze op "Ja" of "Nee".

Verkeersoverzicht

Tijdens de routebegeleiding hebt u op ieder ogenblik toegang tot verkeersinformatie door te drukken op $\boldsymbol{6}$.





Het scherm meldt u de verschillende gebeurtenissen op uw route. Het systeem meldt ook hoeveel vertragingstijd deze incidenten aan uw route toevoegen. Druk op 8 om de parameters voor weergave van de gebeurtenissen te wijzigen. Druk op 10 om een omweg te nemen, druk op 9 om toegang te krijgen tot verkeersopties of op 7 om terug te keren naar de navigatie ⇒ 27.

Opmerking: verkeersinformatie is afhankelijk van uw abonnement en van de ontvangst van het signaal.

Weergave knooppunten snelwegen

Tijdens de begeleiding geeft het systeem bij elk knooppunt van snelwegen een driedimensionale weergave van het knooppunt weer.

N.B.: voor sommige knooppunten verschijnt alleen een begeleidingspijl.

Het systeem keert terug naar de normale modus na het passeren van het knooppunt.

De taal van de stembegeleiding wijzigen

Lar	igue du guidage	10:52
-	Deutsch (Frau)	
	Deutsch (Mann)	2/15
	English (female)	
	English (male)	V
€	ок	
	(11)	12

Druk op "Start", "NAV", "Opties", "De taal instellen" om de taal van de stembegeleiding te wijzigen.

Doorloop de lijst met talen door op **12** te drukken. Selecteer de gewenste taal en druk vervolgens op **11** om uw keuze te bevestigen.

Om het geluid van de gesproken begeleiding \rightarrow 53 in te stellen.

Naar de radio luisteren tijdens gesproken begeleiding



Als u naar de radio aan het luisteren bent tijdens de gesproken begeleiding, schakelt het systeem het geluid van de radio bij elke verandering van richting tijdelijk uit totdat u voorbij het kruispunt bent.

U kunt tijdens de navigatie naar het scherm met de radiostations gaan door op **13** te drukken. Druk op **14** om terug te keren naar het navigatiescherm. Houd **14** ongeveer 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Details over de route



Met deze functie kunt u uw route weergeven.

Druk na het invoeren van een bestemming op "Start", "NAV", "Route".

Er worden zes keuzes aangeboden:

- "Route bewerken";
- "Te vermijden";
- « Overzicht » ;
- "Route wissen";
- "Andere routes";
- « Route ».



Routeoverzicht

Druk op "Welkom", "NAV", "Route", "Overzicht" om een kaart te zien met een overzicht van de actieve route.

De volgende informatie wordt weergegeven:

 de naam en/of het adres van de bestemming;

- de totale reistijd;
- de totale afstand op de route;

 speciale punten en gedeelten van de route (bv. tolwegen, wegen met rekeningrijden, autosnelwegen enz.);

– alternatieve routes (zoals "Kort", "Snel", "Zuinig").

Druk op **15** om de volgende opties weer te geven:

- "Waarschuwingen";

- "De route instellen";
- "Kaartinstellingen";
- "Taalinstelling";
- "Databestandstype";
- « GPS » ;
- « Kaartupdate » ;
- "Verkeersinfo".



"De navigatie simuleren"

Druk op "Welkom", "NAV", "Route", "Overzicht", "Opties", "Navigatie simuleren" om de route te simuleren die u gaat volgen naar de bestemming.

– Druk op *18* om de simulatie te starten of te onderbreken.

Druk op *20* om de snelheid van de simulatie te verhogen.

 U kunt op elk moment de routesimulatie afsluiten door de toets *16* te selecteren.

 Druk op 17 of 19 om naar de vorige/ volgende manoeuvre te gaan.



Etappes en bestemming

Druk op "Welkom", "NAV", "Route", "Route wijzigen" om de route te wijzigen door stappen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Druk op **21** om etappes toe te voegen en druk daarna op **25** om een nieuwe bestemming toe te voegen. Er worden verschillende methodes aangeboden om een bestemming in te voeren \rightarrow **21**

– Druk op *23* om een bestemming te verwijderen.

Druk op 24 om de lijst opnieuw in te delen.

Druk op *22* om het vertrekadres van de route te wijzigen.



Omwegen

Druk op "Welkom", "NAV", "Route", "Vermijden" om een omweg te maken. Druk op een zone van de lijst afhankelijk van de gewenste omweg.

Druk op *27* om naar een andere zone te gaan.

Bevestig de nieuwe route door op *26* te drukken.

De route annuleren

U kunt de begeleiding op elk moment stoppen.

Druk "Welkom", "NAV", "Bestemming", "Route" > "Route verwijderen" om de actieve route te annuleren.



Alternatieve routes

In dit gedeelte kunt u de routeplanningmethode wijzigen. Er zijn drie modi beschikbaar waarmee u de routeplanningmethode kunt wijzigen:

- « Snel » ;
- "Zuinig";
- « Kort ».

Druk op "Welkom", "NAV", "Route", "Andere routes" en vervolgens op A, B of C om de nieuwe route te bevestigen. Druk op 28 om terug te keren naar het vorige scherm $\rightarrow 27$.



« Route »

Met deze functie geeft u het blad van de weg weer. Er worden meerdere details van de route weergegeven:

- richtingveranderingspijlen;
- wegnummer;
- afstand tot een wegvertakking.

Druk op *29* om het detailniveau van de route te bepalen:

- per samenvatting.

Alleen de belangrijkste elementen van de route (vertrekpunt, bestemming), de totale afstand, resterende tijd en aankomsttijd worden weergegeven.

- per standaardbeschrijving.

Alle manoeuvres en details van borden, wegnummers, straatnamen en af-

stand worden weergegeven. Bovendien worden informatie en waarschuwingen weergegeven zoals de door de bestuurder ingevoerde etappenamen, de beperkingen (van toegankelijkheid en manoeuvres), de genegeerde gebruikersvoorkeuren ...

- lijst van wegen.

De route en de namen en nummers van wegen worden weergegeven. Bovendien worden hun lengte, de gemiddelde richting en de tijd van de route weergegeven. De route-elementen worden in deze modus niet weergegeven.

"De route instellen"

U kunt de route-instellingen \rightarrow 27 kiezen met deze sectie.

INSTELLINGEN KAART

Weergavemodus aanpassen

Met deze functie kunt u de weergave van de kaart veranderen in een 3D-perspectiefaanzicht, een 2D-bovenaanzicht en een zicht waarbij het noorden altijd bovenaan staat.

Druk op "3D", "2D" of "2DNoorden".

Het gezichtspunt instellen

Mode d'affichage	[∠i∖]	111	N)	
Point de vue	Q	٩	٩	
Vue autoroute	Off			
Marqueurs POI	•			
5	-			

Met deze functie kunt u het zoomniveau en de hellingshoek aanpassen. Druk op een van de drie beschikbare zoomniveaus.

Snelwegweergave

Deze functie activeert/deactiveert de snelwegweergave.

Druk op "Aan" om de functie te activeren of op "Uit" om deze te deactiveren.

Symbolen POI

U kunt ervoor kiezen bepaalde interessante punten weer te geven (zichtbaar op schaal 100 m) op de kaart.

Om rechtstreeks toegang te krijgen tot deze functie, drukt u op **3** om de nuttige plaatsen op de kaart weer te geven:

- Hotel
- Luchthaven
- Garage;
- Bedrijf
- Café of bar;
- ...

Druk op "Aan" of "Uit" om de interessante plaatsen weer te geven of te verbergen.

Druk op de naam van de nuttige plaats om de lijst met diens subcategorieën te openen.

Opmerking in landen waarvan u de kaart niet hebt, kunt u de navigatiefunctie uitschakelen. Druk in "Start", "instellingen", "Systeem" op "uit" tegenover "Navigatie" om de navigatiefunctie te deactiveren.

FAVORIETEN BEHEREN

Een item maken

2





De lijst sorteren



Druk op "Welkom", "Nav", "Bestemming" om naar het bestemmingsmenu te gaan. U beschikt over meerdere methoden om een bestemming in te voeren;

- « Adres » → 21.

- "Interessante plaatsen" → 21.
- « Historie » → 21.
- "Favorieten": ga naar de bestemmingen die u hebt opgeslagen.
- "Zoeken op de kaart" → 21.
- « Coördinaten » → 21.

In alle gevallen geeft het systeem nadat het adres is bevestigd, dit op de kaart aan. Druk op "Opties" en daarna op "Toevoegen aan Favorieten" om de bestemming aan de Favorieten toe te voegen.

Voordat u een favoriete bestemming opslaat, kunt u met het toetsenbord de naam ervan wijzigen. U kunt de lijst van de favoriete bestemmingen sorteren op naam, op afstand of ze allemaal op de kaart weergeven. Druk op Opties.

Favoriete bestemmingen schrappen

Druk op de favoriete bestemming die u wenst te schrappen. Druk op "Opties", "Favoriet verwijderen" en bevestig verwijderen door op "Wissen" te drukken.

Om alle favoriete bestemmingen te wissen, drukt u op "Opties" en vervolgens op "Alles wissen". Bevestig deze verwijdering met een druk op "Alles wissen".

FAVORIETEN BEHEREN

Zoeken naar een favoriete bestemming

Met deze functie kunt u naar een favoriete bestemming in de lijst zoeken op basis van de naam.

Druk op "Zoeken" en voer de naam van de favoriete bestemming in met het toetsenbord.

AUX-AUDIOBRONNEN

Uw systeem beschikt over twee soorten aux-ingangen:

 voor verbinding met een externe audiobron (MP3-speler, audiospeler, USB-stick, telefoon enz.);

- met Bluetooth® (Bluetooth®-audio-speler, Bluetooth®-telefoon).

→ 7.

3

Werkingsprincipes en aansluiting

Er zijn twee types aansluitingen:

- een USB-aansluiting;
- een Jack-aansluiting.

Sluit uw draagbare digitale audiospeler aan op de aansluiting die overeenkomt met het apparaattype.

Als een plug USB of Jack wordt aangesloten, dan herkent het systeem automatisch de aux-bron.

Opmerking: de USB-stick moet worden FAT32 geformatteerd en een maximale capaciteit hebben van 32GB. Sommige formaten zijn mogelijk niet compatibel met het systeem.



Selecteren van een aux-bron

Druk op **1** om een ingangsbron te selecteren.

Er wordt meteen een lijst met beschikbare ingangen weergegeven:

- USB: USB-toets, MP3-speler, telefoon, enz.

- audioapparaten;
- BT: apparatenBluetooth®;



Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.

Berg het draagbare audio-apparaat op als u rijdt (risico van vallen als u plotseling moet remmen).

- Video: USB-stick (MP4-bestand);

AUX: klinkstekkeraansluiting 3,5 mm.

Selecteer de Aux-audiobron in de navigatiemodus of tijdens het luisteren naar de radio door op "Beginscherm" en daarna op "Media" te drukken.

Het systeem hervat het afspelen van de laatst beluisterde audiotrack.

AUX-AUDIOBRONNEN



Audioformaten

Alleen de indelingen MP3 en WMA worden herkend door het multimediasysteem.

Let op: sommige audioformaten en resoluties zijn incompatibel met het multimediasysteem.

Versneld zoeken

Houd 2 ingedrukt voor het versneld verder of terug afspelen. Het afspelen wordt hervat zodra u de toets loslaat.

Herhalen

Met deze functie kunt u één of alle tracks herhalen. Druk op 3 en vervolgens op "Uit", "Audiotr.", "Map" of "Alles".

In willekeurige volgorde afspelen

Met deze functie kunt u alle tracks in willekeurige volgorde afspelen. Druk op 3 en vervolgens op "Aan" of "Uit".

Aux-ingang: USB, Bluetooth®-poort

Verbinding: USB en draagbare digitale audiospeler

Sluit de stekker van de draagbare digitale audiospeler aan op de USB-ingang van de eenheid.

Zodra de USB-stekker van de draagbare digitale audiospeler is aangesloten. verschiint het menu "USB". Het model of menu van de draagbare digitale audiospeler kan worden weergeaeven.

Opmerking: sommige draagbare digitale audiospelers kunnen mogelijk niet worden aangesloten.

Gebruik

Selecteer de draagbare digitale audiospeler in het vervolgkeuzemenu 1 op het multimediascherm en druk vervolgens op de gewenste afspeellijst of het gewenste nummer.

Eenmaal verbonden, kunt u op sommige modellen uw draagbare digitale audiospeler niet meer rechtstreeks bedienen. Gebruik de knoppen op het voorpaneel van het multimediasysteem om audiobestanden te selecteren.

Laden met de USB-poort

Zodra de USB-stekker van uw draagbare digitale audiospeler is aangesloten op de USB-poort van het systeem, kunt u de batterij opladen of het oplaadpercentage handhaven tijdens het aebruik.

Opmerking: sommige toestellen laden niet op of houden het oplaadpercentage van de batterij niet op peil niet als ze zijn aangesloten op de USB-poort van het multimediasysteem.



Gebruik USB-kabels die door de telefoonfabrikant zijn voorgeschreven, voor de goede werking van de applicatie.

Verbinding: Bluetooth®

Het menu "BT" wordt weergegeven → 57. zodra de Bluetooth® is verbonden.

Gebruik

Selecteer "BT" in de vervolgkeuzelijst 1 en druk daarna op de gewenste afspeellijst of audiotrack op het scherm van het multimediasysteem.

Alle audiotracks van uw Bluetooth®toestel kunnen rechtstreeks op het

AUX-AUDIOBRONNEN

scherm van het multimediasysteem worden geselecteerd.

Opmerking: als er verbinding is, kunt u de digitale audiospeler niet langer rechtstreeks bedienen. U moet de toetsen van het front of van uw systeem gebruiken.

iPod	*		*c PM 2:3		
Č.	Songs>				
♪ Br	reak Away (Feat.	eak Away (Feat. Room9)			
A BT	(A)fore The D	awn)	3		
В	ubble Pop!				
	Fréq	Liste	Option		

Selecteer een titel

Druk op "Lijst" en selecteer een nummer *A* van de lijst om een nummer in een map te selecteren.

Om naar het vorige niveau in de mappenstructuur te gaan, drukt u op **4**.

Standaard worden albums gerangschikt in alfabetische volgorde. Naargelang het type digitale speler, kunt u uw selectie verfijnen met mappen en bestanden.

Opmerking: gebruik bij voorkeur een USB-aansluiting om gemakkelijker muziek te zoeken.

Aux-ingang: Jack-aansluiting

-aansluiting

Verbind de plugaansluiting van de audiospeler met de plugingang van de box.

Gebruik

Selecteer "AUX" in het vervolgkeuzemenu **1** en selecteer vervolgens het gewenste nummer op de audiospeler.

Er verschijnt geen aanduiding van de naam van de artiest of van de track op het scherm van het systeem.

Om een track te selecteren, moet u rechtstreeks de audiospeler bedienen als de auto stil staat.

De geluidskwaliteit bij een analoge ingang (AUX) zal normaalgesproken minder goed zijn dan de geluidskwaliteit bij een digitale ingang (USB, Bluetooth®).

Een golfbereik kiezen



Om een golfbereik te kiezen:

- Druk op 1;

 kies het golfband "FM", "AM" of "DAB" door op de gewenste golfband te drukken.

Kies een radiozender "FM", "AM" of "DAB".

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren.

Na het selecteren van het golfbereik kiest u een modus door op de tabs *5*, *6* of *7* te drukken.

Er zijn diverse zoekmethoden:

 Modus "Freq." 	(tabblad	7);
-----------------------------------	----------	-------------

- "Lijst" modus (tab 6);
- Modus "Voorinstelling" (tabblad 5).

U kunt deze modi wijzigen door de bediening onder het stuur te gebruiken.

Opmerking: de markering **2** geeft de positie van de zender die op dat moment speelt aan in uw opgeslagen lijst met zenders.

Modus "Freq"

Met deze werking kunt u het gekozen golfbereik handmatig of automatisch afzoeken naar radiostations. Selecteer de modus "Frequentie" door op **7** te drukken.

Om het golfbereik af te zoeken:

 ga handmatig vooruit of achteruit door een paar keer op 4 of 8 te drukken;

 ga automatisch vooruit of achteruit (zoeken) naar het volgende station door op 3 of 9 te drukken.

Herhaal de handeling zo nodig telkens wanneer het zoeken stopt.

U kunt ook de draaiknop op de bediening van het stuurwiel gebruiken om naar de volgende zender te gaan.

Opmerking: druk op de knop **10** om terug te gaan naar het welkomscherm.



3

"De modus Lijst "

Selecteer de modus "Lijst" met een druk op **14**.

In deze bedrijfsmodus kunt u een radiozender waarvan u de naam kent gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst (alleen op "FM" en "DAB").

Selecteer het gewenste station door in het gebied *12* te drukken.

Druk op *13* om alle radiostations te doorlopen.

Opmerking: het symbool **11** duidt de zender aan waarnaar u momenteel luistert.

3 (do



3

De namen van de radiostations die RDS niet gebruiken, worden niet op het scherm weergegeven. Alleen hun frequentie wordt onderaan de lijst aangegeven.

Modus "Voorinstelling"

Selecteer de modus "Voorinstelling" door op **18** te drukken.

In deze modus kunt u de stations oproepen die eerder door u in het geheugen zijn opgeslagen (raadpleeg de paragraaf "Een station opslaan" in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Druk op een van de toetsen in het gebied *A* om de opgeslagen stations te kiezen.

Opmerking: druk op de knop **10** om terug te gaan naar het welkomscherm.

Een station opslaan

Selecteer een radiostation op een van de hiervoor beschreven manieren. Druk lang op een van de toetsen van het gebied *A*.

Per golflengte kunt u twaalf zenders opslaan. Als u de regio wijzigt via de functie "RDS", worden de opgeslagen stations niet automatisch bijgewerkt. U moet de huidige zender opnieuw opslaan.

Opmerking: het symbool **15** duidt de zender aan waarnaar u momenteel luistert.

De markering *16* geeft het aantal pagina's in deze sectie aan.

Druk op de toets **17** om naar de volgende pagina te gaan.

Instellingen radio



Geef het menu van de audio-instellingen weer met een druk op **19**. U kunt functies activeren of deactiveren door te drukken op "Aan" of "Uit" (het configuratiemenu wijzigt in overeenstemming met de band).

De volgende functies zijn beschikbaar:

- « RDS » ;
- "TA" (verkeersinformatie);
- « Regio » ;
- "Info";
- « AM » ;
- « DLS » ;
- "Meldingen";
- "Lijst bijwerken".

« RDS »

De functie "RDS" ontvangt informatie die wordt verzonden door de radiozender die momenteel wordt afgespeeld.

Uw systeem kan de naam van het radiostation en sms-berichten weergeven en verkeerswaarschuwingen of andere informatie ontvangen.

Wanneer de functie "RDS" is geactiveerd, wordt frequentie-afstemming (AF) automatisch geactiveerd.

Verkeersinformatie wordt in het algemeen verzonden via "RDS".

N.B.: deze volgfunctie is niet bij alle radiostations mogelijk.

Door slechte ontvangstomstandigheden kan het veranderen van frequentie onverwacht en hinderlijk zijn. Schakel dan het automatisch veranderen van de frequentie uit.

"TA" (verkeersinformatie)

Als deze functie actief is, zoekt het multimediasysteem de verkeersinformatie van bepaalde "FM" en "DAB"zenders automatisch op en speelt deze eveneens automatisch af.

Let op: automatisch verzenden van verkeersinformatie is uitgeschakeld wanneer het audiosysteem op de"AM" band is ingesteld. Selecteer een radiostation dat verkeersinformatie uitzendt. Als u naar muziek luistert via een andere bron (USB-stick, Bluetooth®, enz.), schakelt het systeem automatisch naar de radio als een verkeersbericht wordt ontvangen.

De verkeersinformatie wordt automatisch en met voorrang uitgezonden ongeacht de bron waar naar geluisterd wordt.

Selecteer "Aan" om deze functie te activeren of "Uit" om deze te deactiveren.

« Regio »

Met deze instelling kunnen specifieke regionale programma's worden ontvangen. Automatisch opnieuw afstemmen (AF) wordt tijdelijk uitgeschakeld op een radio die regionale frequenties gebruikt.

De luisteraar kan naar het programma blijven luisteren, zelfs als hij een minder signaal ontvangt.

Opmerking:

 de instelling "Regio" is alleen van toepassing op de radiozender die momenteel afspeelt;

 sommige zenders gebruiken regionale frequenties. In dit geval:

 met "Regio" geactiveerd: het systeem schakelt niet naar de zender voor de nieuwe regio, maar schakelt normaal tussen de zenders van de oorspronkelijke regio.

 met "Regio" uitgeschakeld: het systeem schakelt over naar de zender voor de nieuwe regio, ook als er een ander programma wordt uitgezonden.

"Nieuws"

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u er automatisch mee naar informatie luisteren zodra deze door bepaalde "FM"- of "DAB"-radiostations uitgezonden wordt.

Als u vervolgens een andere bron kiest, wordt het gekozen programmatype uitgezonden en het lezen van de andere bron gestopt.

Selecteer "Aan" om deze functie te activeren of "Uit" om deze te deactiveren.

« AM »

U kunt de "AM"-golfband activeren of deactiveren.

Selecteer "Aan" om deze functie te activeren of "Uit" om deze te deactiveren.

"DLS"

Alleen in de modus "DAB".

Sommige radiostations zenden tekstinformatie uit over de uitzending (bijvoorbeeld de titel van een lied). 3

"Lijst bijwerken"

Om de liist van de radiostations bii te werken naar de meest recente, drukt u op "Start".

Opmerking: werk de lijst "DAB" bij voorkeur bii zodra uw systeem is ingeschakeld.

« Simulcast »

Afhankelijk van het land wisselt deze functie van een DAB zender naar de overeenkomstige FM zender als het digitale signaal wegvalt.

Als de "FM/DAB simulcast" wordt geactiveerd, kan er een vertraging van enkele seconden optreden bij het overschakelen van FM naar DAB of van DAB naar FM en het geluidsvolume kan afwijken.

Het systeem schakelt automatisch terug naar DAB zodra het digitale signaal wordt ontvangen.

Opmerking: tijdens de simulcast wordt de zendernaam voorafgegaan door "FM>".

"Prioriteit voor DAB"

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie een FM zender selecteren (als de gewenste zender ook digitaal beschikbaar is) en naar de overeenkomstige DAB zender overschakelen voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: terwiil DAB prioriteit wordt gegeven, wordt de naam van het station voorafgegaan door "DAB>"

"Diavoorstelling"

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie informatie over het programma, de muziek of het weer weergeven in plaats van het logo wanneer u naar sommige DAB-radiozenders luistert.

Afhankelijk van de digitale radiozender waarnaar wordt geluisterd, kan deze afbeeldingen verzenden met visuele informatie over deze elementen.

N.B.: deze informatie is maar op bepaalde radiostations beschikbaar.

VIDEO







Afhankelijk van het land en/of de geldende regelgeving kan het systeem videobestanden afspelen die zijn opgeslagen op de USB-stick.

Plaats de USB-stick in het multimediasysteem. Selecteer de modus"Video" 1 in het menu "Media".

Opmerking:

 sommige videoformaten zijn wellicht niet compatibel met het systeem;

 de USB-stick moet worden geformatteerd FAT32 en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 32 GB; de hierboven beschreven invoerbronnen kunnen variëren.

"De modus Lijst "

Druk op de tab "Lijst" **2** om de beschikbare video's te zien. Druk op het gebied **3** om de gewenste video te selecteren. De geselecteerde video wordt automatisch afgespeeld.

"Luisteren"-modus

Druk op de tab "Afspelen" **4** om de geselecteerde video te starten.



Tijdens het afspelen van een video kunt u:

 Druk op 8 om de video opnieuw te starten vanaf het begin, druk nogmaals op 8 voor de vorige video.

- pauzeren door op 7 te drukken;
- naar de volgende video gaan door op *6* te drukken;

 Gebruik de schuifbalk 5 om snel omhoog en omlaag te gaan;



 bekijk de video op volledig scherm door op *9* te drukken;

- druk op **10** om de helderheid van het scherm aan te passen. Er verschijnt een controlebalk waarmee u de instellingen kunt regelen. Raak het scherm aan buiten deze balk om deze te doen verdwijnen en verder te gaan met het afspelen van de video.

- Druk op **11** om terug te gaan naar het vorige menu.

Het afspelen van video's is alleen mogelijk bij stilstaande auto.

• Mod	e de visualisation	Mus namaxe	Pien écran	
 Infor 	mation	•		
			1	

"De modus Opties "

Druk op het tabblad "Opties" 12 om:

 toegang tot instellingen voor video afspelen.

- gedetailleerde informatie over de video (titel, genre, datum, enz.)

HET GELUID REGELEN

Snelheidsafhankelijke aanpassing van het volume ("Vol/snelheid")

Wanneer het voertuig sneller rijdt dan 40 km/u, dan wordt het volumeniveau verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke volumeniveau.

Stel de verhouding volume/snelheid in door te drukken op een van de knoppen in zone **1**.

U kunt deze functie uitschakelen door te drukken op "Uit".

"Loudness"

Druk op "Aan" of "Uit" om de functie Loudness, waarmee u de lage en hoge tonen kunt versterken, te activeren of te deactiveren.



Verdeling links/rechts en voor/achter

Druk op *6* of *8* om de links-/rechtsbalans van het geluid in te stellen.

Druk op *4* of *7* om de voor-/achterbalans van het geluid in te stellen.

Druk na het afstellen van de balans op "OK" om te bevestigen.

Laag, midden, hoog

Druk op de pijlen *5* om de lage, midden- en hoge tonen af te stellen.

Druk na het afstellen op de knop "OK" om te bevestigen.

Geluidsvoorkeuren



Geef het menu Geluidsvoorkeuren weer door op *9* te drukken.

U kunt het volume van elk geluid afzonderlijk regelen:

- « Audio » ;
- « TA » ;
- « Navigatie » ;
- "Tel";
- "Beltoon" (van de telefoon).

Druk hiervoor op "+" of "-".

Druk op *11* om alle geluidsvoorkeuren te resetten.

HET GELUID REGELEN



Druk op *10* om naar de volgende pagina te gaan.

Druk op *12* om terug te keren naar het vorige scherm.

Toestellen Bluetooth® koppelen/ontkoppelen

Een nieuwe telefoon koppelen-Bluetooth®

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw mobiele Bluetooth®-telefoon koppelen aan uw auto.

Door de koppeling kan het systeem een Bluetooth® telefoon herkennen en onthouden. U kunt maximaal viif smartphones koppelen, maar er kan er telkens maar één met het handsfreesysteem zijn verbonden.

Het koppelen gebeurt ofwel rechtstreeks via het multimediasysteem ofwel via uw mobieltje.

Controleer of het systeem en uw smartphone zijn ingeschakeld en of Bluetooth® op uw smartphone is geactiveerd, zichtbaar is en door andere apparaten kan worden herkend (raadpleeg de handleiding van uw telefoon voor meer informatie).



Afhankelijk van het merk en het model van uw toestel kunnen de handsfree functies gedeeltelijk of helemaal on-

verenigbaar zijn met het systeem van uw auto

Modifier I	e mot de pásse			
Autorisati	ion de périphérique	externe		1/3
Atlicher k Recherci	es périphériques B her des périphéri	luetooth ques Bluetooth		
Conn	ectivité Rég	age	.ul 🎟 7	15:3

Koppelen van een Bluetooth®-telefoon vanuit het multimediasysteem

- Activeer de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon:

- Druk op "Instellingen", "Connectiviteit"", "Zoeken naar Bluetooth-apparaten";

- controleer of uw telefoon ingeschakeld en zichtbaar is via de link Bluetooth®:

- selecteer uw telefoon in de lijst met randapparatuur die door het systeem werd aevonden:

- Op het scherm van uw telefoon verschiint een meldina.





Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stil-

staat.

Afhankelijk van de telefoon drukt u op Verbinden, Koppelen of Verbinding maken om koppelen toe te staan.

- Afhankelijk van de telefoon toetst u op het toetsenblok van de telefoon de code in die op het scherm van het multimediasysteem staat.

- Er verschijnt een tweede bericht op het scherm van uw telefoon met het aanbod om de telefoon automatisch

aan het multimediasysteem te koppelen voor toekomstig gebruik. Aanvaard deze toestemming om deze stappen niet meer te moeten herhalen

Afhankelijk van het type telefoon kan u tijdens het koppelen worden gevraagd om het overzetten van het telefoonboek en de oproepgeschiedenis naar het multimediasysteem te bevestigen.

Accepteer het delen om deze gegevens in uw multimediasysteem terug te vinden. U kunt ook automatisch delen van het telefoonboek en de oproepgeschiedenis toestaan, zodat het systeem dit bij volgende koppelopdrachten automatisch zal doen.

Opmerking: het geheugen van uw multimediasysteem is beperkt en het is mogelijk dat niet alle contactpersonen van uw telefoon kunnen worden geïmporteerd.

Uw smartphone is nu gekoppeld aan uw multimediasysteem.

Opmerking: de koppelingstijd varieert naargelang het merk en model van uw telefoon

Als het koppelen mislukt, moet u de handeling herhalen. Raadpleeg het instructieboekje van uw telefoon als het systeem uw telefoon niet vindt tussen de Bluetooth®-apparaten.

Fen Bluetooth®-telefoon met het multimediasysteem koppelen vanaf de telefoon

 Activeer de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon en van het systeem; - druk in het hoofdmenu van uw multimediasysteem op "Instellingen", "Connectiviteit", "Extern apparaat autoriseren". Zo maakt u het systeem zichtbaar op de andere Bluetooth® toestellen:

- er verschijnt een melding op het scherm met een wachtwoord en de resterende tijd dat het systeem nog zichtbaar bliift:

- geeft vanaf uw telefoon de lijst met beschikbare Bluetooth®-toestellen weer:

- selecteer in de toegestane tijd het multimediasysteem uit de beschikbare toestellen en gebruik het toetsenbord van uw telefoon om het getoonde wachtwoord op het systeemscherm (afhankelijk van uw telefoon) in te voeren.

Er verschijnt een boodschap op het scherm van uw telefoon om aan te geven dat deze vanaf dat ogenblik met het multimediasysteem is gekoppeld.

Opmerking: de koppelingstijd varieert naargelang het merk en model van uw telefoon.

Als het koppelen mislukt, moet u de handeling herhalen.



Wanneer het multimediasysteem wordt ingeschakeld, wordt het laatst gekoppelde toestel automatisch met het systeem verbonden.



Uw handsfree systeem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risi-

cofactoren te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

Een Bluetooth®-telefoon loskoppelen van het multimediasvsteem

Bij het ontkoppelen wordt de telefoon verwijderd uit het geheugen van het handsfree telefoonsvsteem.

Druk in het hoofdmenu op "Instellingen", "Connectiviteit" en vervolgens op "Bluetooth-randapparatuur weergeven". Druk op het pictogram "Prullenbak" 1 naast de naam van de smartphone die u wilt verwijderen uit de lijst. Bevestig uw keuze door te drukken op "OK".

Alle Bluetooth®-telefoons loskoppelen van het multimediasysteem

U kunt ook alle eerder gekoppelde toestellen uit het geheugen van het handsfree systeem verwijderen. Druk in het hoofdmenu op "Instellingen", "Connectiviteit", "Bluetooth-apparaten weergeven" en vervolgens op "Opties" en "Alles wissen". Bevestig de verwijdering van alle gekoppelde telefoons door te drukken op "OK".

Conne	ectivité Régla	ige	(II)	^f 15:30
Afficher le	s périphériques Bl	uetooth		
Recherch	er des périphériq	ues Bluetooth		1/2
Autorisatio Modifier le	on de périphérique e mot de passe	externe		
ŧ	Audio	Écran	Connectivité	Système

"Wachtwoord wijzigen"

U kunt het viercijferig wachtwoord van het systeem dat de koppeling van Bluetooth® toestellen toestaat, personaliseren. Druk in het hoofdmenu op de toets "Instellingen" en vervolgens op "Bluetooth®Wachtwoord wijzigen".



« Smartphone »

U kunt met deze functie, die toegankelijk is op de tweede pagina van het menu "Connectiviteit", toegang krijgen tot hulp bij het activeren en bedienen van spraakcommando's \rightarrow 62.

Toestellen verbinden, verbinding verbreken Bluetooth®

Verbinden van een gekoppelde Bluetooth®-telefoon

Een telefoon moet worden gekoppeld, voordat deze kan worden verbonden

met het handsfree telefoonsysteem → 55.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Automatische verbinding

Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het handsfree telefoonsysteem de eerder gekoppelde telefoons in de buurt (dit zoeken kan een minuut duren). Het verbindt zich automatisch met de laatst verbonden telefoon indien:

 de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon geactiveerd is;

 u eerder tijdens het koppelen de automatische verbinding van uw telefoon met het systeem hebt toegestaan.

Opmerking:

 als tijdens het verbinden een gesprek wordt gevoerd, dan wordt het geluid automatisch voortgezet via de luidsprekers van het voertuig;

 aanvaard bij voorkeur alle berichten die tijdens het koppelen van uw telefoon met het systeem op uw telefoon verschijnen, zodat de functie voor automatische toestelherkenning soepel kan werken.

Handmatig verbinden

Voer vanaf het hoofdmenu de volgende verrichtingen uit:

- Druk op "Tel.";

 druk op "Bluetooth-apparaten weergeven";

- selecteer de naam van de telefoon die u wilt verbinden.

Uw telefoon is met het multimediasysteem verbonden.

Verbinding maken mislukt

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

- uw toestel is ingeschakeld.
- het toestel is geconfigureerd om de vraag om automatische verbinding met het systeem te kunnen accepteren;
- de accu van uw toestel niet ontladen is;
- uw toestel eerder werd gekoppeld aan uw handsfree systeem;
- de Bluetooth®-functie van uw toestel en die van het systeem geactiveerd is;

Let op: door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontlaadt de accu van uw telefoon snel.

Een gekoppelde telefoon wijzigen

U kunt een Bluetooth®-toestel op ieder ogenblik verbinden of de verbinding ermee verbreken.

Druk vanaf het hoofdmenu op "Telefoon" en vervolgens op "Instellingen" en op "Lijst met apparaten". Selecteer het te verbinden apparaat en bevestig door op "OK" te drukken.

Er verschijnt een kleine markering **1** naast de naam van uw telefoon om aan te geven dat de verbinding goed tot stand is gebracht.

Verbinding met een telefoon verbreken



Selecteer de naam van uw apparaat om een telefoon los te koppelen van het multimediasysteem. De kleine markering **1** verdwijnt.

Als er op het moment van het verbreken van de verbinding met de telefoon een gesprek wordt gevoerd, wordt dit gesprek automatisch terug naar uw telefoon geschakeld.

GESPREKSBEHEER

Telefoonboek



Druk in het menu "Telefoon" op **1** om door de menulijst te bladeren en klik vervolgens op "Contact" om naar het telefoonboek van het systeem te gaan.

Gebruik van het telefoonboek

U kunt de telefoonboekvermeldingen gebruiken die in het systeem zijn opgeslagen.

Nadat u via de draadloze Bluetooth®-technologie uw systeem met uw Bluetooth®-telefoon hebt verbonden, worden de nummers in het telefoonboek van uw telefoon overgezet naar dat van het systeem indien de contactpersonen in het telefoongeheugen van uw toestel zitten.

Opmerking: bij sommige telefoons kan het systeem u tijdens het koppelen vragen om het overzetten van het telefoonboek van de telefoon naar het systeem te bevestigen.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Nadat u in het telefoonboek de contactpersoon hebt gevonden die u wilt bellen, selecteert u het nummer dat u wilt bellen om de oproep te starten.

Een contactpersoon zoeken in het telefoonboek

Druk op **2** en voer daarna de naam of voornaam van de contactpersoon in om met behulp van het toetsenbord te zoeken.





Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer samen te stellen of een contactoer-

soon te zoeken.

Bellen en gebeld worden

Bellen vanuit het telefoonboek



Selecteer met verbonden telefoon in het menu "Telefoon" de optie "Telefoonboek" van het vervolgkeuzemenu 1.

Selecteer de contactpersoon (of het juiste nummer als de contactpersoon meerdere nummers heeft). De contact-

GESPREKSBEHEER

persoon wordt automatisch opgebeld nadat u op het desbetreffende nummer hebt gedrukt.

Opmerking: u kunt een nummer bellen vanuit het multimediasysteem met behulp van de spraakherkenning van uw smartphone **→ 62**.

Een nummer uit de lijst van gevoerde gesprekken bellen



U kunt de lijst van oproepen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, gebruiken om te bellen.

De nummers uit de lijsten "Alle oproepen", "Uitgaande oproepen" en "Gemiste oproepen" van uw telefoon worden automatisch overgezet naar de lijst van oproepen van uw multimediasysteem, nadat u uw Bluetooth® apparaat en telefoon draadloos hebt verbonden met Bluetooth®-technologie.

Druk op **1** om door de lijst te bladeren en druk vervolgens op "Lijst met oproepen".

Druk op *6* om de lijst met alle oproepen te openen.

Druk op **5** om de lijst met uitgaande oproepen te openen.

Druk op *4* om de lijst met ontvangen oproepen te openen.

Druk op *3* om de lijst met gemiste oproepen te openen.

Opmerking: de markering *2* geeft het aantal gemiste oproepen aan.

In elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven. Selecteer uw contactpersoon om een nummer te bellen.

Een nummer samenstellen



Druk op **1** om door de lijst te bladeren en vervolgens op "Kiezen" om een nummer te bellen.

Druk op de cijfertoetsen om een telefoonnummer te vormen en druk vervolgens op **7** om het nummer te bellen.

Om een nummer te wissen, drukt u op **8**. Met een lange druk op **8** kunnen alle cijfers tegelijk worden gewist.

GESPREKSBEHEER



Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer samen te stellen of een contactper-

soon te zoeken.

Inkomend gesprek

 Appel e	entrant	
Smith +02005		
Accepter	Rejeter	

Bij een inkomend gesprek verschijnt er een boodschap op het scherm van het multimediasysteem met de volgende informatie over de contactpersoon die belt:

 de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek); het nummer van de contactpersoon die belt;

"Privénummer" (als het nummer niet kan worden getoond).

Opmerking: wanneer er tijdens de navigatie een boodschap van een inkomende oproep op het scherm verschijnt, moet u de oproep aannemen of weigeren om naar het navigatiescherm terug te keren.

Opmerking: u kunt een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren door te drukken op de knop op de stuurkolom van de auto.

Tijdens een oproep



Tijdens een gesprek kunt u:

schakel de microfoon uit door te drukken op *12*;

schakel de microfoon in door te drukken op *13*;

- hang op door op **9** te drukken.

 laat het geluid horen uit de luidspreker van de telefoon door te drukken op 11;

 laat het geluid horen uit de luidspreker van het voertuig door te drukken op **10**;

- druk op **14** om naar het vorige scherm (zoals het navigatiescherm) of naar het beginscherm terug te keren.

DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Introductie

Het multimediasysteem van uw auto gebruikt het spraakherkenningssysteem van uw telefoon:

 om enkele functies van het multimediasysteem van de auto en enkele van de functies van uw telefoon met uw stem te bedienen:

- zodat u uw handen op het stuurwiel kunt houden terwijl u het multimediasysteem of uw telefoon bedient.

Opmerking:

- de positie van de knop voor spraakherkenning kan variëren (bediening op of onder het stuurwiel of via het frontpaneel van het multimediasysteem);

 Bij gebruik van spraakherkenning gebruikt het systeem de taal die op uw telefoon is ingesteld;

- als uw smartphone niet is uitgerust met spraakherkenning verschiint er een bericht op het multimediasvsteem.

Inschakelen van de spraakher-kenning van de telefoon met het multimediasysteem

U activeert de spraakherkenning op uw telefoon als volat:

- met uw smartphone 3G, 4G of WIFI ontvangen;

 activeer de Bluetooth® van uw smartphone en maak deze zichtbaar voor andere apparaten (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor instructies):

- koppel en verbind de smartphone met het multimediasysteem \rightarrow 55.

Houd de knop voor spraakherkenning

} »)	ingedrukt	om de	functie	te ac	tive-
ren.					



Opmerking: het symbool 1 in het menu "Instellingen", "Connectiviteit" en de optie "Bluetooth-apparaten weergeven" geven aan dat de spraakherkenning van de smartphone compatibel is met het multimediasysteem.



Wanneer u de spraakherkenningsfunctie van uw telefoon via het multimediasysteem gebruikt, is het mogelijk dat de overdracht van mobiele gegevens om dit systeem te gebruiken bijkomende kosten oproept die niet uw telefooncontract zijn opgenomen.

A	
- Smartp	.
	子")
A	Annuler

Een geluidssignaal en de weergave op het scherm A geven aan dat de spraakherkenning actief is.

Spreek luid en duidelijk.

Opmerking: met het spraakherkenningssysteem van uw smartphone kunt
DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

u bepaalde de functies van uw eigen telefoon gebruiken. U kunt hiermee niet de andere functies van uw multimediasysteem gebruiken, zoals de radio, Eco rijden enzovoort.

Gebruik



Zodra de spraakherkenning actief is, kunt u deze opnieuw starten door te tikken op de knop op de stuurwiel- of stuurkolombediening van uw auto, of op de knop *2* in het scherm van uw multimediasysteem.

U kunt op elk moment terugkeren naar het hoofdmenu door op *3* te drukken.



Druk op *4* in het hoofdmenu van het multimediasysteem om terug te keren naar het scherm *B*.

Opmerking: als u spraakherkenning gebruikt, zijn de functies "Media" en "Radio" niet beschikbaar en niet toegankelijk via het hoofdmenu van het multimediasysteem.

Uitschakelen



Druk op toets *2* op het scherm *B* en houd de knop voor spraakherkenning

in uw auto ingedrukt. Een geluidssignaal geeft aan dat spraakherkenning is uitgeschakeld.

DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Hulp





 de functie in- en uitschakelen met behulp van de knop voor spraakher-

U kunt een extra hulpmiddel inroepen voor de werking en gebruiksvoorwaarden van het spraakherkenningssysteem. Druk hiervoor op "Welkom", "Instellingen", "Connectiviteit". Selecteer de tweede pagina door op *6* en vervolgens op *5* te drukken.

Deze functie bestaat uit schermen met uitleg bij het gebruik van de spraakherkenning, evenals:

- gebruiksvoorwaarden;
- de compatibele telefoons;

kenning ()) in uw auto;

de manier om met het scherm te werken;

- de beschikbare functies;

- de reikwijdte van de functies.

ANDROID AUTO™. CARPLAY™

Android Auto™

Introductie

"Android Auto™" is een toepassing die u kunt downloaden (via het downloadplatform voor apps op uw smartphone), waarmee u bepaalde apps en functies op uw telefoon kunt gebruiken via het scherm van het multimediasysteem.

Opmerking:

 raadpleeg de officiële website van het besturingssysteem van uw telefoon om te bepalen of uw smartphone geschikt is voor de applicatie "Android Auto™":

- de app "Android Auto™" werkt alleen als uw smartphone is verbonden met de USB-poort van uw voertuig en als de spraakherkenningsservice is geactiveerd. De toepassing "Android Auto™" moet toegankelijk zijn via de knop 1 in het hoofdmenu.



Gebruik USB-kabels die door de telefoonfabrikant zijn voorgeschreven, voor de goede werking van de applicatie.



Eerste gebruik

Sluit uw telefoon aan op de USB-poort van uw multimediasysteem.

 accepteer de verzoeken op uw smartphone zodat u de applicatie "Android Auto™" kunt gebruiken;

 Bevestig dit door op uw telefoon op "Accepteren" te drukken.

De app "Android Auto™" wordt gestart op het multimediasysteem.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.



U kunt de apparaten die een verbinding met het multimediasysteem hebben op elk willekeurig moment beheren via het menu "Instellingen" en vervolgens "Connectiviteit",

Opmerking: de eerste verbinding met "Android Auto™" wordt gemaakt als de auto wordt stopgezet, en dient alleen om de spraakherkenning van het multimediasysteem te activeren.

CarPlav™

Introductie

'CarPlay[™]' is een ingebouwde service op uw smartphone waarmee u bepaalde applicaties op uw telefoon kunt gebruiken via het scherm van uw multimediasysteem.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Opmerking:

 raadpleeg de website van het besturingssysteem van uw telefoon als uw smartphone niet is uitgerust met de service "CarPlay™".

– de service "CarPlay™" werkt alleen als uw smartphone is aangesloten op de USB-poort van uw voertuig en als de service SIRI is geactiveerd. De service "CarPlay™" moet zichtbaar zijn via de knop 2 in het hoofdmenu.

Gebruik USB-kabels die door de telefoonfabrikant zijn voorgeschreven, voor de goede werking van de applicatie.



A	Audio	Écran	Connectivité	Système	
Tutorie	l sur l'intégra	ation du sma	artphone	•	
Recher	rcher les péri	iphériques (Bluetooth		
Afficher les périphériques Bluetooth					
Voir la	liste des app	areils Smar	tphone		
Conne	ctivite Regla	ge	🎟'	15:30	

Eerste gebruik

Sluit uw telefoon aan op de USB-poort van uw multimediasysteem.

De service CarPlay[™] wordt gestart op het multimediasysteem.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling. U kunt toegang krijgen tot instructies over het aansluiten van uw smartphone op uw multimediasysteem vanuit het menu "Instellingen" en vervolgens "Connectiviteit".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™



Zodra de app "Android AutoTM" of de service "CarPlayTM" in het multimediasysteem is geactiveerd, kunt u de knop voor spraakherkenning in uw auto gebruiken om een aantal functies van uw smartphone met uw stem te activeren. Druk hiervoor op knop **3** op het stuurwiel van uw voertuig **3** 62.

Opmerking:

– u kunt "Android Auto™" of "Car-Play™" gebruiken om toegang te krijgen tot de navigatie- en muziekapplicaties op uw smartphone. Deze applicaties vervangen soortgelijke applicaties die in het multimediasysteem zijn geïntegreerd en die al actief zijn. U kunt bijvoorbeeld slechts één navigatie-app, "Android Auto™"/"CarPlay™", gebruiken of de app die in het multimediasysteem is ingebouwd. – wanneer u "Android Auto™" of "Car-Play™" gebruikt, blijven bepaalde functies van het multimediasysteem op de achtergrond actief. Als u bijvoorbeeld Android Auto™ of CarPlay™ start en de navigatie op uw smartphone gebruikt terwijl de radio van het multimediasysteem is ingeschakeld, blijft de radio werken.

Als u de app "Android Auto™" of de service "Car-Play™" gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.

Terugkeren naar de interface van uw multimediasysteem



Om terug te keren naar de interface:

 druk op de knop "Start" op het voorpaneel van het multimediasysteem of op de centrale bediening;

of

 druk op knop *3* in het multimediasysteemscherm voor "Android Auto™" of "CarPlay™".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™



De beschikbaarheid van de functies van de "Android Auto™"-app en de "Car-Play™"-service is afhankelijk van het merk en model van uw telefoon. Zie voor meer informatie de website van de fabrikant (als die er is).

ZUINIG RIJDEN

Toegang tot het menu Eco-rijden

Ŷ	6 [229	8.7 km - 7		1
	Conso moy		17100 km	
	Vitesse moyenne		km / h	5
•	Distance sans conso		kom	
	Bian traiet	Eco-so	ore	Eco-conseils

(beschikbaarheid is afhankelijk van de auto)

Druk in het hoofdmenu op "Voertuig" en vervolgens op "Driving eco".

U krijgt toegang tot de volgende informatie met het menu "Driving eco":

- "Trajectbalans";
- "Eco-score";
- "Eco-advies".

) Acceléri	ation 🔸	***	a]
Anticipa	ation 🔺	****	
			40/100
ft	Bilan trajet	Eco-score	Eco-conseils

"Trajectbalans" 1

Met dit menu kunt u de opgeslagen gegevens van uw laatste route weer-geven:

- "Gemiddeld verbruik";
- « Gemiddelde snelheid » ;
- "Afstand zonder verbruik".

Opmerking: u kunt de gegevens resetten door te drukken op *2*.



"Eco-score" 3

Dit menu geeft u een globale score op 100. Hoe hoger de score, hoe beter uw prestaties als zuinige bestuurder:

 gemiddeld acceleratievermogen (zone *A*);

– gemiddelde prestatie voor remanticipatie (zone **B**).

"Eco-advies" 4

Dit menu evalueert uw rijstijl en geeft u de meest geschikte aanwijzingen om uw brandstofverbruik te optimaliseren.

ACHTERUITRIJCAMERA

Werkzaamheden

Bij inschakelen van de achteruitversnelling (en tot ongeveer vijf seconden na het inschakelen van een andere versnelling) wordt de omgeving achter de auto getoond op het scherm van het multimediasysteem, samen met de richtlijn, de omtrek van de auto en piepgeluiden.

Ultrasoondetectoren die in uw auto zijn ingebouwd, "meten" de afstand tussen de auto en een obstakel.

Als de rode zone bereikt is, gebruikt u de afbeelding van de bumper om nauwkeurig te stoppen.

Opmerking:

6

 zie de gebruikershandleiding van de auto voor meer informatie over het gebruik van de parkeerhulp.

 zorg ervoor dat de achteruitrijcamera niet is verhuld (door vuil, modder, sneeuw enzovoort)

 zodra de achteruitversnelling is ingeschakeld, geeft het multimediascherm gedurende enkele seconden een beeld van de omgeving achter de auto weer.

Activeren/deactiveren



Parkeerhulp

Met dit menu kunt u de achteruitrijcamera in- of uitschakelen en "Obstakeldetectie" instellen.

Achteruitrijcamera

U kunt de achteruitrijcamera in- of uitschakelen. Selecteer hiervoor in het hoofdmenu "Instellingen", vervolgens "Display" en druk dan op de knop "Parkeerhulp" **1**.

ACHTERUITRIJCAMERA

 Capteur avant 	Off	On		
 Capteur arrière 	Off			
Alerte sonore	Off	On		1/2
Type de son	1	2	3	v





Waarneming van obstakels

U kunt de sensoren aan de voor- en achterkant van uw auto onafhankelijk in- of uitschakelen. Selecteer "Aan" om de gewenste sensor(en) te activeren of "Uit" om deze te deactiveren.

Geluidsinstellingen

U kunt de geluidswaarschuwing in- of uitschakelen, kiezen uit diverse geluiden en het volume van de obstakelsensoren instellen.

Weergave-instellingen

U kunt de weergave-instellingen openen met de knop **2**.

U kunt met dit menu de hulplijnen *3* activeren/deactiveren die de afstand achter de auto aangeven en de scherminstellingen aanpassen.

Druk op "+" of "-" om het contrast *4*, de helderheid *5* en de kleuren *6* in te stellen.



Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stil-

staat.

Het beeld kan alleen worden aangepast als de achteruitversnelling is ingeschakeld.

ACHTERUITRIJCAMERA



Deze functie is een (extra) hulpmiddel. De bestuurder moet altijd opletten en blijft verant-

woordelijk.

De bestuurder moet altijd bedacht zijn op plotselinge gebeurtenissen tijdens het rijden: let dus bij het manoeuvreren altijd op uw blinde hoek en kijk of daar geen kleine, smalle obstakels (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets, steen, paaltje, enz.) zijn.



Het scherm geeft een omgekeerd beeld.

De meters worden geprojecteerd op een vlakke ondergrond. Houd geen rekening met deze informatie in het geval van een verticaal of op de grond geplaatst voorwerp.

De voorwerpen die op de rand van het scherm verschijnen kunnen vervormd zijn.

In geval van te veel licht (sneeuw, auto in de zon, enz.) kan het zicht van de camera gestoord zijn.

MULTIVIEW CAMERA

Introductie

De auto is uitgerust met vier camera aan de voorkant, in de buitenspiegels en aan de achterkant van de auto voor extra hulp bieden bij moeilijke manoeuvres.

Opmerking: zorg dat de camera niet is afgedekt (door vuil, modder, sneeuw enz.).



Deze functie is een (extra) hulpmiddel. De bestuurder moet altijd opletten en blijft verant-

woordelijk.

De bestuurder moet altijd op zijn hoede blijven voor plotselinge gebeurtenissen die zich tijdens het rijden kunnen voordoen: let dus altijd op of er een bewegend obstakels is (zoals een kind, dier, kinderwagen, fiets enz.) of een te klein of smal obstakel is (grote steen, dun paaltje) tijdens de manoeuvre.

Werkzaamheden

Als de achteruitversnelling is ingeschakeld, toont de achteruitrijcamera de omgeving aan de achterkant van de auto op het multimediascherm.

U kunt ook bepalen wat er wordt weergegeven op het multimediascherm door naar de handgeschakelde modus te gaan.

Activeren/deactiveren

Het systeem schakelt in als de auto een snelheid heeft van minder dan ongeveer 20 km/u. Als de auto sneller rijdt, wordt het systeem uitgeschakeld.

Het systeem kan ook worden ingeschakeld door te drukken op de activeringsknop. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Multiview-camera" in de handleiding van het voertuig.

Opmerking: raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie over de keuze van de automatische of handgeschakelde modus.

Camerakeuze



Om het gewenste camerabeeld te activeren, kiest u dit op het multimediascherm:

- *1* zicht op het gebied achter de auto;
- *2* zicht op het gebied voor de auto;
- *3* beeld rechterkant;
- *4* zicht op het gebied links van de auto;

MULTIVIEW CAMERA

Instellingen



6

Druk op **7** om de lijst met instellingen weer te geven.

Activeer of deactiveer de weergave van de hulplijnen door te drukken op **5** of **6**.

Druk op "+" of "-" om het contrast **8**, de helderheid **9** en de kleuren **10** in te stellen.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR

min	0	6
Radio	Media	Těl
1	1	101
Driving eco	Nev	Réglage

Démair, du moteur à distance		adl (00) ''	16:45
Attention : Ne pas garer le ve	éhicule en n	lieu confiné	
Dématrage auto.	off	On	
Voiture prête pour	Modifier		
Réveil toutes les 2 heures	Off	On	
La voiture sere prête dans 0 he	eure et 0 mir	n.	
5	ок		

Démarr, du moteur	à distance	 ,ati	(11) 7	16:4
Définir l'heure d	te départ			
	16	43		
	v	V		

Wanneer de auto hiermee is uitgerust, kunt u met deze functie de motor programmeren om op afstand te starten met het doel om het interieur te verwarmen of te ventileren tot 24 uur voordat de auto wordt gebruikt.

Afstellen van het verwarmingsniveau vereist (temperatuur, ontdooien) voordat de functie wordt geprogrammeerd. De configuratie en programmering worden uitgevoerd via het multimediadisplay.

Programmeren van de begintijd van de functie

 Zet het contact aan en druk vervolgens op 1 vanuit het hoofdmenu. Het scherm A verschijnt; selecteer de knop "Aan" op de regel "Automatisch starten" om de functie te activeren;

 stel het tijdstip in waarop u het voertuig wenst te gebruiken door op de toets 2 te drukken;

 druk op de pijlen "omhoog" en "omlaag" om de uren en minuten te doorlopen totdat u het gewenste tijdstip bereikt;

 druk op "OK" om te bevestigen. de markering 4 toont de resterende tijd voor het tijdstip waarop u de auto wenst te gebruiken;

 druk op "OK 3" om de programmering te bevestigen en te voltooien; pas de knoppen van de airconditioning af op de gewenste temperatuur in het interieur bij het starten van de motor en stel vervolgens de ontdooimodus in (zie de handleiding van het voertuig);

Als u geprogrammeerd op afstand starten wilt activeren, moet u een tijd selecteren die ten minste 15 minuten later is dan de tijd die door het multimediasysteem wordt weergegeven.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR

Attention : Ne pas ga	arer le véhicule en m	ilieu confiné	
 Démarrage auto. 	of	On	
Voiture prête pour	Mo	difier	
Réveil toutes les 2 hec	res Off	On I	
 La voiture sera prête d 	ans 0 heure et 0 mi	a.	
Б	ок		

- Zet het contact uit.

Wanneer u de auto vergrendelt, knipperen de alarmknipperlichten en zijknipperlichten twee keer en gaan gedurende ongeveer drie seconden branden om aan te geven dat de programmering is opgeslagen.

Het op afstand starten van de motor werkt indien:

 de hendel in neutrale stand staat (voor auto's met een handgeschakelde of robotversnellingsbak);

de versnellingshendel staat in stand
 P (bij auto's met een automatische versnellingsbak);



- het contact is uitgezet;

 alle opengaande delen (motorkap, portieren, bagageruimte) gesloten en vergrendeld zijn wanneer u de auto verlaat.

Opmerking: u moet uw multimediasysteem uitzetten als u uw auto verlaat, anders werkt starten op afstand niet.

"Elke twee uur wakker worden"

Met deze functie kan de auto automatisch elke twee uur worden gestart, al naar gelang de motortemperatuur.

Druk op de toets "Aan" *5* om deze functie te activeren.

Als deze functie is ingeschakeld, werkt het ventilatiesysteem niet tijdens de

eerste vier keer dat de auto eventueel wordt gestart.

Bij extreme koude start de auto automatisch en blijft hij gedurende tien minuten draaien waarna hij opnieuw stilvalt.

Als de motortemperatuur geen herstart vereist, start de auto niet automatisch tijdens de eerste vier keer opnieuw inschakelen en keert deze gedurende twee uur terug naar de stand-bystand. De motor wordt opnieuw gestart als de motortemperatuur te laag is.

In ieder geval gebeurt dit de laatste keer.

Ongeveer 15 minuten vóór de geprogrammeerde tijd start de motor en blijft deze gedurende ongeveer tien minuten lopen.

Opmerking: het symbool *6* herinnert u aan de starttijd van de auto die u al hebt ingesteld.

OP AFSTAND STARTEN VAN DE MOTOR



Afhankelijk van de auto, moet u ervoor zorgen dat stroomverbruikers zoals de ruitenwissers, verlichting, radio, stoelverwarming, stuurwielverwarming, enz. worden uitgeschakeld en dat alle accessoires worden losgekoppeld voordat u de auto verlaat.

> In extreme situaties werkt starten op afstand door programmering mogelijk niet.



Parkeer de auto niet of blijf niet met draaiende motor staan op een plaats waar de uitlaat

zich boven brandbaar materiaal bevindt. Onder ongunstige omstandigheden (droogte, harde wind) kan brand ontstaan als de hete uitlaat in contact komt met gras of bladeren.



Verantwoordeliikheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, ook niet heel even. een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat. Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld door de motor te starten, systemen zoals de ruitbediening in te schakelen of de portieren te vergrendelen, enz. Bovendien kan bij warm en/ of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel snel oplopen. LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.



Bijzonderheid voor voertuigen die zijn uitgerust met de functie "Elke twee uur wekken ".

Het is absoluut vereist om minstens 10 minuten met de auto te rijden na elke programmering van de functie. Risico op veroudering van de motorolie.



De functie om de motor op afstand te starten niet gebruiken of programmeren als:

- de auto in een garage of in een afgesloten ruimte staat.

Risico op vergiftiging of verstikking door de uitstoot van uitlaatgassen.

- de auto is afgedekt met een beschermhoes

Risico op brand.

- de motorkap geopend is of voordat de motorkap wordt geopend.

Risico op brandwonden of ernstige verwondingen. Afhankelijk van het land kan het gebruik van de functie om de motor op afstand te starten of te programmeren verboden zijn door de geldende wetgeving en/of regelgeving. Controleer voor het gebruik van deze functie de geldende wetgeving en/of regelgeving van het land.

INFO 4X4

Toegang tot het menu "4x4-in-fo"

 de weergave wordt ongeveer elke seconde vernieuwd.



Klik in het hoofdmenu op "Voertuig" en vervolgens op "4x4-info".

De functie "4x4 Info" maakt het volgende mogelijk:

wielvlucht (rijsysteem) in graden, in real time (zone *A*);

traject, met behulp van een kompas (zone *B*);

- horizontale hoek (stand) in graden, in real time (zone \boldsymbol{C});

NB:

 de waarden van de hoek op het scherm kunnen een tot drie graden afwijken van de werkelijke hoek;

INSTELLINGEN SYSTEEM



Druk in het startscherm op "Instellingen" en selecteer een sectie onderaan op het scherm voor toegang tot de instellingen van het multimediasysteem.

Audio-instellingen

→ 53.

Weergave-instellingen

« Helderheid »

U kunt de helderheid van het scherm naargelang uw voorkeuren afstellen. Er worden drie modi voorgesteld:

- « Laag » ;
- "Gem." (gemiddeld);
- « Hoog ».

"Kaartmodus"

Om de leesbaarheid van het navigatiescherm overdag en 's nachts te verbeteren, kunt u de kleurencombinaties op de kaart veranderen.

 "Auto": de GPS geeft het kaartscherm weer. de dag/nachtomschakeling gebeurt automatisch naargelang de lichten al dan niet ingeschakeld zijn.

 "Dag": het kaartscherm wordt altijd met heldere kleuren weergegeven.

 – "Nacht": het kaartscherm geeft altijd donkere kleuren weer.

"CLIM. Info."

Met deze functie kunt u de weergave van de informatie over de klimaatregeling in- of uitschakelen wanneer u de instellingen wijzigt.

"Achtergrond"

Met deze functie kunt u een donkere of heldere weergavemodus kiezen.

"Parkeerhulp"

U kunt met deze functie de achteruitrijcamera en de sensoren voor en/of achter in- en uitschakelen.

Afstellen Bluetooth®

→ 55.

Instelling van het systeem



« Taal »

Met deze functie kunt u de in het systeem gebruikte taal en de taal van de gesproken begeleiding wijzigen.

Om de taal te wijzigen, selecteert u de gewenste taal en bevestigt u uw keuze door op "OK" te drukken.

« Klok »

Gebruik deze functie om de tijdweergave in te stellen (12-uur of 24-uur klok).

Opm.: in versies met navigatie wordt de tijd automatisch ingesteld door de GPS, indien de kaart van het land waarin u zich bevindt is geïnstalleerd.

INSTELLINGEN SYSTEEM

In versies zonder navigatie kan de tijd alleen handmatig worden ingesteld.

Om de tijd handmatig te wijzigen, drukt u op "Klok/eenheden" en selecteert u vervolgens "De tijd instellen".

« Eenheden »

Met deze functie kunt u de eenheid van afstand wordt weergegeven in uw multimediasysteem instellen. U kunt kiezen tussen "km" en "mls".

Opmerking: de instellingen van uw multimediasysteem hebben geen effect op het instrumentenpaneel van de auto. Raadpleeg de handleiding van de auto voor meer informatie over de weergave-instellingen van het instrumentenpaneel.

"Standaardinstellingen"

Met deze functie kunt u verschillende instellingen resetten naar de standaardinstellingen.

 Alle: hiermee worden alle instellingen gereset naar de "standaardinstellingen".

 Telefoon: alle instellingen met betrekking tot de telefoon worden gereset.

 Navigatie: alle instellingen met betrekking tot navigatie worden gereset.
 Audio/Media/Radio/Systeem: reset alle instellingen met betrekking tot Au-

alle instellingen met betrekking tot dio/Media/Radio.

« Navigatie »

Met deze functie kunt u de navigatie van het systeem in- of uitschakelen.

"Systeemversie"

Met deze functie kunt u de versie van het systeem controleren.

Antidiefstalcode

Uw audiosysteem wordt beschermd door een antidiefstalcode (verstrekt door de merkdealer). Hiermee wordt het audiosysteem elektronisch vergrendeld als de voeding onderbroken is (accupool losgemaakt, systeem losgenomen, zekering gesmolten, enz.).

U moet de geheime viercijferige code invoeren om het audiosysteem te bedienen.

Noteer deze code en bewaar ze op een veilige plaats. Bij verlies ervan moet u contact opnemen met de dealer.

De code invoeren

Het bericht "CODE", gevolgd door vier lege plaatsen en een numeriek toetsenbord worden weergegeven.

Voer de bijbehorende code in met het numerieke toetsenbord en druk op "OK" om te bevestigen.

Fout bij het invoeren van de code

Als de code onjuist is ingevoerd, dan wordt het bericht "Ongeldige pincode: systeem vergrendeld" weergegeven. Wacht één minuut voordat u de code opnieuw invoert.

Na elke nieuwe foute invoer wordt de wachttijd verdubbeld.

Pour une planification précise de votre itinéraire, veuillez utiliser les cartes les plus récentes

Recherchez les mises à jour de cartes sur naviextras.com



Pour en savoir plus, rendez-vous dans le menu « Mise à jour de cartes » ou cliquez sur « Plus »

Plus tard	Fermer	Plus
-----------	--------	------

Gegarandeerd de meest recente kaart

Na aflevering van uw nieuwe auto, kunt u 90 dagen lang de cartografie gratis updaten. Daarna moeten updates betaald worden.

Als de navigatie wordt gestart, biedt het multimediasysteem u de mogelijkheid om de kaart bij te werken. Deze herinnering verschijnt twee maal per jaar gedurende zeven jaar. Wat kunt u doen:

 selecteer "Later", de herinnering verschijnt dan de volgende keer dat de navigatie wordt geactiveerd.



selecteer "Sluiten", de herinnering verschijnt dan niet meer.

 selecteer "Meer", het menu "Kaartupdate" verschijnt.

Uw multimediasysteem en kaart bijwerken

Opm.: controleer of uw systemen al up-to-date zijn, om niet onnodig een procedure te starten.

Om uw multimediasysteem en de kaart bij te werken, hebt u een USB-stick nodig en een computer die verbonden is met internet.

Gebruik uw computer om updates van internet te downloaden naar de USB-stick en installeer dan de updates van de USB-stick op het multimediasysteem van uw voertuig.

Als de software van het multimediasysteem niet up-to-date is, biedt de Toolbox software een systeemupdate aan voordat de kaart wordt bijgewerkt. Het systeem en de kaart kunnen niet tegelijkertijd worden bijgewerkt. Het proces moet voor elke update worden herhaald.

Ga als volgt te werk:

- het systeem op een USB-stick opslaan;
- Installeer de Toolbox software op uw computer;
- producten downloaden van de Toolbox naar de USB-stick;
- Werk het multimediasysteem of de kaart bij met de USB-stick.

Voer de onderstaande stappen in deze volgorde uit.

Het systeem op een USB-stick opslaan

Sluit, als u uw multimediasysteem in uw gebruikersprofiel wilt opslaan, eerst een lege USB-stick op het multimediasysteem aan om een vingerafdruk te maken.

NB:

 – om de USB-stick in het multimediasysteem → 34 te steken.

 de USB-stick wordt niet meegeleverd bij het systeem;

 de USB-stick moet worden geformatteerd FAT32 en moet een minimale capaciteit hebben van 8 GB en een maximale capaciteit van 32 GB;
 als u de systeemgegevens wilt opslaan naar de USB-stick, start u het

voertuig. Schakel de motor niet uit terwijl de gegevens worden geladen.

 Gebruik tijdens deze procedure geen enkele functie van uw multimediasysteem.

Systeemupdates moeten worden uitgevoerd terwijl de motor draait. Bij elektrische voertuigen tijdens opladen of bij draaiende motor (READY waarschuwingslampje aan).

Contenu	ontenu	
•	Mise à jour	
	Fermer	
5	Options	

Als u een kopie van het systeem wilt opslaan naar de USB-stick, doet u het volgende:

- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting van het multimediasysteem.

 selecteer in het hoofdmenu het menu Navigatie;

- selecteer het menu "Opties";

 selecteer het menu "Kaartupdate" op de tweede pagina van het menu "Opties".

Druk op "Opties" onderaan op het scherm;

 selecteer de functie "Update" op het scherm van uw multimediasysteem.

Er wordt een kopie van uw navigatiesysteem op de USB-stick geïnstalleerd, zodat de Toolbox het systeem in uw gebruikersprofiel kan opslaan en zodat de Toolbox de beschikbare updates voor uw navigatiesysteem kan opsporen.

Als het proces van gegevens opslaan klaar is, kunt u de USB-stick uit het multimediasysteem verwijderen.

Installeer de Toolbox-software op uw computer

Installeer Naviextras Toolbox via enkele muisklikken op uw computer. De Toolbox kan worden gedownload vanaf de website van de fabrikant.

Ga naar de website en klik op "Registreren" in het gedeelte 'Welkom gastgebruiker' boven aan het scherm. Nadat uw account is aangemaakt en opgeslagen, vult u de gevraagde informatie in (voertuigmodel, type ingebouwd multimediasysteem, enz.) en downloadt u de software.

Nadat de software is gedownload, start u de installatie.

Volg de instructies op het scherm.



Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

Producten downloaden van de Toolbox naar de USB-stick



Verbinding met de Toolbox

Voer de Naviextras Toolbox-software uit en controleer of uw computer verbonden is met internet.

Als u Toolbox start op uw computer, plaatst u de USB-stick met de kopie van uw multimediasysteem. Zodra de software de USB-stick herkent, krijgt u twee opties aangeboden: Inloggen en Registreren.

Als u nog niet bent geregistreerd op de website Naviextras.com, dan kunt u dit doen via de Toolbox door te klikken op "Aanmelden" op de verbindingspagina. Volg de instructies op het scherm.

Als uw abonnement dit toelaat en als de Toolbox uw systeem vindt in de lijst van ondersteunde systemen, wordt het beginscherm weergegeven waar u verbinding kunt maken met uw Naviextras-account.

Zodra er verbinding is met uw Naviextras Toolbox-account en uw USB-stick met de computer is verbonden, kunt u gratis of betaalde apps, diensten en inhoud downloaden en installeren op uw multimediasysteem door de gewenste items te selecteren via de Catalogus in de menubalk links op het Toolbox-scherm.

In sommige landen is het downloaden en inschakelen van de waarschuwingsoptie voor gevaarlijke zones verboden en kan dit tot strafvervolging leiden.

Updates van de Toolbox naar de USB flashdrive

Klik op het menu "Update" of "Inhoud aanschaffen" in de menubalk aan de linkerkant van het scherm Toolbox. Het updatesmenu opent een scherm met alle beschikbare updates, waaronder:

 de artikelen die u hebt gekocht, maar nog niet hebt geïnstalleerd (updates of extra's);

 de gratis updates en extra's die u uit de catalogus aan de installatiereeks hebt toegevoegd;

systeemupdates (indien er een meer recente versie beschikbaar is);

POI bijwerken, alleen voor elektrische voertuigen (laadstations, enz.);
 speciale gratis updates.

Alle beschikbare updates worden per regio vermeld in een lijst en op een wereldkaart.

Standaard worden alle artikelen voor alle regio's geselecteerd om te worden geïnstalleerd. Indien u een regio tijdelijk wilt overslaan, doet u het vinkje in het vakje vóór de desbetreffende rij in de tabel weg. Nadat u de hele tabel hebt doorlopen, klikt u op de knop "Installeren" onder aan het scherm om de installatieprocedure te starten.

De Toolbox begint vervolgens de geselecteerde updates te downloaden en te installeren. U moet wachten totdat u een bericht krijgt dat de installatie voltooid is.

Opm.: de downloadtijd voor de app varieert afhankelijk van de grootte van

de app en de ontvangstkwaliteit van het mobiele netwerk.

De Toolbox waarschuwt indien bepaalde geselecteerde items de maximumcapaciteit van het multimediasysteem overschrijden. In dat geval kunt u op basis van deze opslaglimiet kiezen welke artikelen u wilt installeren en welke u uit het systeem wilt verwijderen. Zelfs wanneer u artikelen uit het systeem verwijdert, blijven ze uw eigendom en kunt u ze later opnieuw gratis installeren.

7

Tijdens een update mag u de USB-stick niet uit het systeem halen of het systeem uitschakelen.



In sommige landen is het downloaden en aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor

flitslocaties verboden.

Systeem en cartografie bijwerken

Zodra het installatieproces voltooid is, kunt u de USB-stick uit de computer verwijderen. Steek de USB-stick in de USB-poort van het multimediasysteem van de auto.

Opmerking:

– om kaarten bij te werken, start u het voertuig en zet u de motor niet uit terwijl gegevens worden geladen. Een actief multimediasysteem identificeert automatisch de beschikbare updates op de USB-stick en stelt voor om het systeem of de cartografie bij te werken op basis van de beschikbare updates op de USB-stick. Tijdens de installatie van de update mag u het multimediasysteem niet uitschakelen;

 Een systeemupdate kan uitsluitend worden gedownload en geïnstalleerd indien er een meer recente versie bestaat.

 De functies van het multimediasysteem zijn afhankelijk van het model en uitrustingsniveau van uw voertuig.



Nadat de USB-stick is geplaatst, verschijnt automatisch het scherm **A**.

- druk op 1 om de update te starten;
- druk op 2 om terug te keren naar het vorige scherm.

Als u drukt u op de knop **1** wordt de updateprocedure gestart. Voer geen handeling uit tijdens de update van uw systeem.

Wanneer de update afgelopen is, wordt het multimediasysteem opnieuw opgestart met bijgewerkte functies.

Licentie

(A)

Ga naar de bijbehorende website voor de broncodes GPL, LGPL, MPL en andere opensourcelicenties voor dit product.

Alle licentievoorwaarden, garantie-uitsluitingen en details van copyright zijn ook beschikbaar voor download, naast de broncode

Via deze specifieke website kunt u ook de opensourcecode op een CD-ROM aanvragen via e-mail, tegen een vergoeding voor distributiekosten (zoals media-, verzend- en administratiekosten).

Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum waarop het product is gekocht.

Het multimediasysteem kan 1 automatisch opnieuw opstarten tijdens de updateprocedure. Wacht totdat het

scherm van de radio wordt weergegeven.



In geval van onvrijwillige onderbreking van de update, begint u het proces weer vanaf het begin.

Systeem

	Systeem				
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen			
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm staat stand-by.	Controleer of het scherm niet stand-by staat.			
	Het systeem is gestopt	De temperatuur in de auto is te laag of te hoog.			
	Het contact is uitgezet.	Herstart de auto.			
Er is goon onkel geluid beerbeer	Het volume staat op minimum of de dempingsfunctie is geactiveerd.	Zet het volume van de beltoon harder of deacti- veer de dempingsfunctie.			
En is geen enkel geluid hoorbaar.	De geselecteerde systeembron is niet correct.	Controleer de geselecteerde systeembron en zorg ervoor dat de bron het multimediasysteem is.			
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.	De instellingen balance of fader zijn verkeerd.	Stel het geluid balance of fader correct in.			
De weergegeven tijd is niet cor- rect.	De tijd is ingesteld op "Auto" en het systeem ontvangst geen GPS-signaal meer.	Met navigatie: verplaats de auto tot u een GPS- signaal ontvangt.			
		Zonder "Navigatie" → 79 .			
Het navigatiesysteem start niet correct of reageert niet meer.	Het multimediasysteem is tijdens ge- bruik vastgelopen.	Start het multimediasysteem opnieuw door de "Aan/uit"-knop ingedrukt te houden (totdat het scherm uitschakelt).			

Navigatie

Navigatie				
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen		
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume van het menu "NAV" wordt gedempt of ingesteld op het minimum.	Dempen opheffen of het volume verho- gen ("Opties" in het menu "NAV"). Het volume in stand GPS kan tijdens de routebegeleiding geregeld worden.		
De positie van de auto op het scherm komt niet overeen met de werkelijk-	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ont- vangst van de GPS-signalen heeft.		
heid.	De kaartversie is verouderd.	Werk de kaart bij.		
De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.	De systeemversie is verouderd.	Schaf de nieuwste versie van het sys- teem aan.		
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.			
De gesproken begeleiding is niet be- schikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen reke- ning met de kruising. De gesproken begeleiding is gedeacti- veerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is.		
De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.	De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.	Rijd afhankelijk van de werkelijke om- standigheden.		
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste be- stemming.		

Telefoon

Telefoon				
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen		
Er is geen geluid en bel- toon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden.	Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld of met het systeem verbonden.		
	Het volume staat op minimum of de dem- pingsfunctie is geactiveerd.	Zet het volume van de beltoon harder of deactiveer de dempingsfunctie.		
		Controleer de geselecteerde systeembron en zorg er- voor dat de bron het multimediasysteem is.		
Onmogelijk om een uit- gaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden.	Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld of met het systeem verbonden.		
	De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.	Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.		
	Enkele actieve audiobronnen worden on- derbroken.	Start het multimediasysteem opnieuw door de aan/uit- knop ingedrukt te houden (tot het scherm uitschakelt).		
Bluetooth-koppelingspro- cedure.	De telefoonfuncties zijn gedeeltelijk of geheel niet compatibel met het navigatie- systeem.	Voor meer details over de lijst met compatibele toestel- len, kunt u contact opnemen met een merkdealer.		

Media;

Media;				
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen		
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of de dempingsfunctie is geacti- veerd.	Zet het volume van de beltoon harder of de- activeer de dempingsfunctie.		
	De audiobron is niet ingescha- keld of verbonden met het sys- teem.	Controleer de geselecteerde systeembron en zorg ervoor dat de bron het multimediasys- teem is.		
Geen enkele externe audiobron (MP3-speler, draagbaar audio-apparaat, USB-sleutel, tele- foon, enz.) wordt herkend door het multime- diasysteem.	Enkele actieve audiobronnen worden onderbroken.	Start het multimediasysteem opnieuw door de aan/uit-knop ingedrukt te houden (tot het scherm uitschakelt).		
Android Auto™/CarPlay™ start het multime- diasysteem niet.	Android Auto™/CarPlay™ is niet goed ingesteld op uw smartphone.	Ga naar de website van de fabrikant van uw smartphone voor informatie over de configuratie.		
	De USB-kabel is niet geschikt voor gegevensoverdracht.	Gebruik een USB-kabel die door de fabrikant van de telefoon is voorgeschreven voor de goede werking van de applicatie.		
Storing in audiobron (stemherkenning niet geactiveerd met SIRI/CarPlay™/Android Au- to™, MP3-speler, draagbaar audio-apparaat of telefoon, enz.).	De actieve audiobron wordt niet meer herkend door het multi- mediasysteem.	Start het multimediasysteem opnieuw door de aan/uit-knop ingedrukt te houden (tot het scherm uitschakelt).		

Media;				
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen		
Android Auto™/ CarPlay™ storing.	Uw smartphone is niet meer compatibel na een update van de applicatie Android Auto™/Car- Play™.	Downgrade naar de vorige versie of raadpleeg de af- stellingen van Android Auto™/CarPlay™ voor uw smartphonemerk.		
Storing van geolo- catie-apps.	Het netwerk is niet beschikbaar. Geolocatie is niet geactiveerd op uw telefoon.	Zoek een plek met goede ontvangst. Activeer geolocatie op uw telefoon.		

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Α

Achteruitrijcamera, 70 Adresboek, 42 Android Auto[™], Carplay[™], 65 Audio-instellingen: geluidsinstellingen, 7 AUX, 44 Aux-bron, 44

В

Bedieningsknoppen, 7 Bestemming, 21, 42 Bluetooth®, 55 Bron: audio, 7

С

Cartografische symbolen, 31 Communicatievolume, 20

Е

Een oproep beëindigen, 7 Een telefoon koppelen, 55

F

Favorieten: toevoegen, 21

G

Gebruiksmogelijkheden, 4

Gedetailleerde route, 21 Geluidsonderbreking, 20 Geluidsvolume, 7, 20 Golfbereik, 47 GPS : ontvangst, 34

I

Info 4x4, 78 Inschakelen, 17 Instellingen, 7, 27, 79 Instellingen: audio, 53

J

Jack aansluiting, 7, 44

Κ

Kaart: instellingen, 41 Kaart: tonen, 7, 41

Μ

Media;, 7 Menu, 7 Menu van de bestemming, 21 MP3, 44 Multimediascherm, 7 Multiview camera, 73

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Ν

Navigatie-instellingen: route-instellingen, 21 Nuttige plaats, 21, 31, 41

0

Op afstand starten van de motor, 4 Oproep beantwoorden, 7

Ρ

POI, 21, 31, 41 Positie auto, 31

R

Radio, 7, 47 Radiozender, 47 Routebegeleiding: gesproken, 7, 35 Routebegeleiding: route, 35

S

Scherm: instellingen, 41 Scherm: navigatiescherm, 35 Scherm: navigatieschermen, 35 Scherm: stand-by, 7, 17 Selecteren: track, 44 Speciale bestemming: adres in favorieten, 21 Spraakbediening, 62 Stemherkenning, 7, 62 Storingen, 86 Stuurwielknoppen en -panelen, 7 Systeem: bijwerken, 81

U

Uitschakelen, 17 USB, 34, 81 USB: USB-poort, 34 USB aansluiting, 7, 44, 81 USB-stick, 81

V

Verkeersinformatie, 4, 21



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1332-9 - 77 11 416 945 - 07/2024 - Edition FRA/DEU/NLD



