

DACIA



MEDIA NAV LIVE



## Pokyny k použití

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony, které jsou platné v zemi, ve které se nacházíte.



### **Pokyny pro zacházení se systémem**

- Ovládací prvky používejte a informace z obrazovky odečítejte pouze tehdy, když to dovoluje stav vozovky.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky.

### **Pokyny týkající se navigace**

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisné oblasti nemusí „mapa“ obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

### **Pokyny k technickému vybavení**

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli požáru nebo hmotným škodám.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte do čtečky cizí tělesa ani poškozená nebo znečištěná externí paměťová zařízení (USB klíč, SD karta atd.).
- Používejte pouze externí paměťové zařízení (přenosný disk USB, zásuvku typu Jack apod.), které je se systémem kompatibilní.
- Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami



Přijetí Všeobecných obchodní podmíněk je podmínkou pro používání systému.

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí s multimediálním systémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.

Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.



### **Ochrana osobních údajů**

Údaje z vašeho vozidla zpracovává výrobce, schválení distributori a další subjekty ve skupině výrobce. Údaje výrobce jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- kvůli prospěchu, který máte z palubních služeb a aplikací ve vozidle;
- pro účely provozu a údržby vozidla;
- za účelem zlepšení zážitku z jízdy a pro vývoj produktů a služeb ve skupině výrobce;
- za účelem plnění zákonných povinností ve skupině výrobce.

V souladu s předpisy, které se na vás vztahují, zejména pokud se nacházíte v Evropě, můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.



### **Ochrana osobních údajů**

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobcí a příslušným partnerům / dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Účelem využívání těchto údajů není komerční vyhledávání, ale spíše neustálé zlepšování vozidel výrobce a zamezení výskytu potíží, které zpravidla brání jejich běžnému provozu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.



**Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.**

# OBSAH

<b>Obecné informace .....</b>	<b>5</b>	Kamera s více pohledy .....	64
Celkový popis .....	5	Všechny informace o silnicích .....	66
Představení ovládání .....	8	Tlak vzduchu v pneumatikách .....	67
Aktivace služeb .....	10	My driving .....	68
Zásady použití .....	14	Kvalita vzduchu.....	70
Čištění.....	17	Elektrické vozidlo .....	71
Zapnutí a vypnutí .....	18	<b>Nastavení.....</b>	<b>75</b>
Přidání a správa ovládacích prvků .....	19	Uživatelská nastavení.....	75
Používání hlasového rozpoznání .....	20	Nastavení systému .....	79
<b>Navigace .....</b>	<b>22</b>	Oznámení .....	82
<b>Zvuk/multimédia .....</b>	<b>24</b>	Update .....	84
Zdroje zvuku .....	24	Funkční problémy .....	87
Poslech rádia .....	26		
Hudba .....	30		
Nastavení audio.....	33		
<b>Telefon; .....</b>	<b>35</b>		
Spárování a připojení telefonu.....	35		
Správa hovorů .....	39		
SMS .....	44		
Nastavení telefonu.....	45		
Bezdrátová nabíječka .....	46		
<b>Aplikace .....</b>	<b>48</b>		
Android Auto™, CarPlay™ .....	48		
Správa aplikací .....	52		
My Dacia.....	54		
Zapůjčení vozidla a odevzdání/předání vozidla.....	56		
<b>Vozidlo .....</b>	<b>57</b>		
Palubní počítač.....	57		
Pomoc při parkování.....	62		
Couvací kamera.....	63		

# CELKOVÝ POPIS


## Displej



Další informace o úrovni teplotního komfortu najdete v příručce k vozidlu.



- A.** Přístupová a stavová lišta.
- B.** Přístup do různých nabídek.
- C.** Zobrazit oblast pro vybranou Nabídku.
- D.** Indikátor úrovně vytápění.



1. Stav připojení a sdílení dat;
2. Úroveň nabití baterie telefonu.
3. Stav příjmu telefonu.
4. Technologie Bluetooth® aktivovaného multimediálního systému.
5. Stav sítě WIFI multimediálního systému.
6. Stav bezdrátové nabíječky.
7. Přístup do centra oznámení.
8. Venkovní teplota.
9. Čas
10. Stav a ovládání mikrofону.
11. Ukazatel teploty vytápění.
12. Ukazatel rychlosti ventilace.

13. Ovládání vyhřívání volantu.
14. Ovládání vyhřívání sedadla řidiče.
15. Ovládání klimatizace.
16. Ovládání vyhřívání sedadla spolujezdce.
17. Ovládání odmrazování čelního skla.
18. Ukazatel rozvodu vzduchu v kabině.

## Obrazovky nabídek

Váš systém se skládá z několika nabídek **B**:

- „Domovská obrazovka“  ;
- « Audio »  ;
- "Telefon"  nebo „Zrcadlení chytrého telefonu“  ;
- « Aplikace »  ;
- « Vozidlo »  .


**Poznámka:** dostupnost nabídek závisí na úrovni vybavení.


K různým nabídkám můžete kdykoli přistupovat z lišty nabídek **B**, která je po celou dobu viditelná a přístupná na aktivní obrazovce.

# CELKOVÝ POPIS

1


## Nabídka „Domovská stránka“



Nabídka  „Domovská stránka“, která je přístupná za použití tlačítka **19**, zobrazuje čtyři přizpůsobitelné widgety.


## Nabídka „Audio“






„Audio“ Nabídku  , jež je přístupná za použití tlačítka **20**, lze použít pro přístup k rádiu a hudbě.

## Nabídka „Telefon“



„Telefon“ Nabídka  , jež je přístupná za použití tlačítka **21**, poskytuje přístup k hovorům, složkám a dalším funkcím telefonu připojeného k multimediálnímu systému.


**Poznámka:** Ikona nabídky „Telefon“


 se může během zrcadlení chytrého telefonu změnit   .




# CELKOVÝ POPIS


## Nabídka „Applikace“



„Applikace“ Nabídku , jež je přístupná za použití tlačítka **22**, lze použít pro přístup k aplikacím z multimediálního systému.

## Nabídka „Vozidlo“



„Vozidlo“ Nabídka , jež je přístupná za použití tlačítka **23**, umožňuje spravovat vybrané vybavení vozidla, jako jsou funkce jízdních asistentů, kamera, My driving atd., a spravovat a upravovat vybraná nastavení multimediálního systému, jako je displej, jazyk atd.

**Poznámka:** V závislosti na úrovni vybavení se na domovské obrazovce objeví pouze dostupné funkce, které lze vybrat.

## Centrum oznámení




Centrum oznámení **E**, které je přístupné za použití tlačítka **7** nebo rychlým přejetím multimediální obrazovky ze zóny **A** směrem ke středu obrazovky, umožňuje přístup k oznámením, „Profil“ a některým funkcím. Chcete-li opustit oznamovací centrum, stisknete **7** nebo rychle přejdete prstem nahoru ze zóny **D** směrem ke středu obrazovky.

# PŘEDSTAVENÍ OVLÁDÁNÍ


1

## Ovládací displej



	Funkce
1	Multimediální displej.
2	Zvýšení hlasitosti.
3	Stiskněte a podržte (přibližně po dobu pěti sekund): vynutíte vypnutí multimediálního systému. Krátke stiskněte: „Rádio – hudba VYPNUTÁ“, „Rádio – hudba ZAPNUTÁ“, „Zobrazení v pohotovostním režimu“, „Čištění obrazovky“, „Pohotovostní“.
4	Snížení hlasitosti.

## Ovládání pod volantem



	Funkce
5	Výběr zdroje zvuku.
6	Procházejte rádiové stanice nebo zvukové stopy a adresáře (v závislosti na úrovni vybavení).
7	Krátké stisknutí: – Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 10 sekund): – Deaktivovat nucené ztlumení zvuku.


	Funkce
7 + 8	Krátké stisknutí: – Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. – pozastavení nebo přehrání skladby. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 10 sekund): – Deaktivovat nucené ztlumení zvuku.
8	Krátké stisknutí: – Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. Dlouhé stisknutí a podržení (asi 5 sekund): – Aktivuje nucené ztlumení zvuku.
9	Změňte režim přehrávání rozhlasových stanic („Seznam“, „Oblíbené“),

# PŘEDSTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

## Ovládání pod volantem



	Funkce
	– aktivujte/deaktivujte funkce rozpoznávání hlasu telefonu (dostupné pouze pokud je telefon připojen k multimediálnímu systému).

	Funkce
<b>10</b>	<p>Pokud telefon není připojen k multimediálnímu systému:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– otevřete funkci párování telefonu.</li></ul> <p>Pokud je telefon připojen k multimediálnímu systému:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– otevřete nabídku Telefon ,</li><li>– přijměte hovor / zavěste hovor.</li></ul>
<b>11</b>	Delší stisknutí:

# AKTIVACE SLUŽEB

1

## představení

Aby online služby vozidla fungovaly (aplikace Red EDITION), je nutné je prostřednictvím aplikace aktivovat.

Aktivace služeb umožní také automatickou aktualizaci systému. Viz kapitola „Aktualizace“.

Jakmile budou služby aktivovány, budete je moci používat po omezenou dobu od data dodání vašeho vozidla.

Multimediální systém nabízí konfiguraci vašeho profilu v několika krocích.

### Poznámka:

- průvodce konfigurací nabízí pomoc při každém vytvoření profilu,
- průvodce konfigurací lze použít pouze při stojícím vozidle.


## Asistent pro konfiguraci



Výrobce přijme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům s přihlédnutím k platným předpisům.



Ze seznamu dostupného v **1** vyberte jazyk, který chcete používat, a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **2**.



Multimediální systém vás informuje o ochraně vašich osobních údajů.

Další informace o různých možnostech sdílení dat zobrazíte stisknutím ikony

„Informace“

Po prostudování zadaných údajů potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka „Potvrdit“ a pokračujte.

Zvolte podmínky použití vašich osobních údajů z následujících možností:

- Přijmout všechno, povoluje sdílení vašich osobních údajů a umožňuje přístup ke všem dostupným připojeným službám;
- Odmítnout vše, odmítá sdílení vašich osobních údajů a neumožňuje přístup k připojeným službám ani jejich používání (s výjimkou regulačních funkcí souvisejících s bezpečností automatického tísňového volání v případě nehody);
- Přizpůsobit, umožňuje personalizaci podmínek používání vašich osobních údajů aktivací/zakázáním určitých funkcí souvisejících s následujícími údaji:
  - « My Dacia » ;
  - « Moje palubní připojené služby » ;
  - „Zlepšování a vývoj produktů a služeb“;
  - ...



Profil si můžete přizpůsobit konfigurací následujících funkcí:

- Účet My Dacia **3** ;
- uzamknutí profilu **4**.

**Poznámka:** konfiguraci můžete pozastavit stisknutím **5** a poté v ní pokračovat později z oznamovacího centra nebo profilu. Další informace o konfiguraci profilu najdete v části „Uživatelská nastavení“.

## « My Dacia » **3**

Multimediální systém umožňuje připojení k vašemu účtu „My Dacia“, abyste mohli spravovat určité funkce svého vozidla a získali přístup k informacím prostřednictvím svého chytrého telefonu.

Další informace o „My Dacia“ naleznete v kapitole „My Dacia“.

## Uzamknutí profilu **4**

Abychom ochránili citlivé údaje a zachovali vaše soukromí, důrazně vám doporučujeme chránit si osobní údaje. Za tímto účelem vám multimediální systém umožňuje zamknout přístup k vašemu profilu pomocí následujících způsobů:

- « Znak pro odemknutí » ;
- « PIN kód » ;
- « Heslo » ;
- „Nepoužívat uzamčení profilu“.

Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce multimediálního systému a dokončete konfiguraci.

**i** Chcete-li si chránit soukromí a udržet si osobní údaje v rámci důvěrnosti a integrity, důrazně vám doporučujeme si vlastní profil uzamknout.

## Sběr dat



Po potvrzení žádosti o aktivaci služeb budete moci při spuštění multimediálního systému stále aktivovat/deaktivovat sběr údajů nebo upravit úroveň sdílení údajů. Chcete-li zvolit podmínky použití vašich osobních údajů, otevřete oznamovací centrum, vyberte své „Profil“, a poté vyberte možnost „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Poté si vyberte z následujících úrovní sdílení údajů:

- „Přijmout všechno“: povolit sdílení vašich údajů;
- „Odmítnout vše“: odmítnout sdílení vašich údajů;
- „Přizpůsobit“: Povoluje sdílení údajů, které jste vybrali ze seznamu.

# AKTIVACE SLUŽEB

1

**Poznámka:** pokud si nepřejete sdílet data, služby, které vyžadují váš souhlas, už nemusí déle fungovat (kromě standardních služeb a funkcí souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).

## Dočasné pozastavení sběru dat

Sběr údajů o vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem můžete shromažďování dat kdykoli pozastavit nebo upravit jeho úroveň ze svého „Profil“ dostupného v centru oznámení: Za tímto účelem stiskněte možnost „Sdílejte pouze data“. Veškeré shromažďování údajů můžete pozastavit výběrem možnosti „Odmítnout vše“ nebo pozastavit vybrané shromažďování výběrem možnosti „Přizpůsobit“; Následně zvolte typ shromažďování, který chcete pozastavit.

Pokud odmítnete sdílet osobní údaje, služby, které vyžadují váš souhlas, už nemusí nadále fungovat (kromě standardních služeb souvisejících s automatickým tísňovým voláním v případě nehody).



Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.

## Ochrana dat

Údaje z vašeho vozidla zpracovává zástupce značky a mohou být předávány našim dceřiným společnostem, členům naší distribuční sítě a našim partnerům, a to v závislosti na cíli zpracování. Údaje mohou být také shromažďovány třetími stranami. V tomto případě uplatňují pravidla ochrany osobních údajů autorizovaní distributoři a další subjekty v rámci skupiny zástupců značky. Údaje zástupce značky jsou k dispozici na jeho webových stránkách a na poslední stránce uživatelské příručky k vozidlu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

- abychom vám umožnili ovládat vozidlo na dálku, automaticky aktualizovat vozidlo nebo poskytovat zábavní služby ve vozidle;
- za účelem umožnění údržby vozidel;
- za účelem poskytování služeb asistenčních systémů;

- za účelem vylepšování zážitku z jízdy, poskytování různých metod mobility a vývoji produktů a služeb;
- za účelem splnění našich zákonných nebo regulačních povinností.

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů můžete požádat o:

- získání a kontrolu údajů, které o vás výrobce uchovává;
- opravu nesprávných údajů;
- odstranění údajů, které se vás týkají;
- pořízení kopií vlastních údajů pro účely opětovného použití jinde;
- zamezení využívání vašich údajů v libovolném okamžiku;
- zmrazení využívání vašich údajů.

Na multimediální obrazovce vozidla můžete:

- odmítnout udělit souhlas se sdílením vašich osobních údajů (včetně umístění);
- kdykoli odvolat vlastní souhlas.

Pokud se rozhodnete pozastavit sdílení vašich osobních údajů, některé funkce nebo služby vozidla poskytované výrobcem budou zastaveny, protože vyžadují váš souhlas.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete sdílení pozastavit, budou údaje o využívání vozidla předávány výrobcem

## AKTIVACE SLUŽEB

a příslušným partnerům / dceřiným společnostem pro následující účely:

- pro účely provozu a údržby vozidla;
- zvýšení životnosti vozidla.

Tyto údaje se nepoužívají pro komerční služby, ale pro neustálé zlepšování vozidel výrobce a pro předcházení problémům, které mohou bránit jejich každodennímu používání.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách výrobce. Adresa je k dispozici v uživatelské příručce vozidla.

### Vypršení platnosti služeb

Služby jsou aktivovány po omezenou dobu. Po uplynutí této doby služby přestanou fungovat. Chcete-li služby znovu aktivovat, přečtěte si odstavec „On-line služby“.



Výrobce přijme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům s přihlédnutím k platným předpisům.

# ZÁSADY POUŽITÍ

1

## Obrazovka multimédií



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Aby mohla být některá nastavení uložena multimediálním systémem, je nutné je upravit při běžícím motoru.

## Pohyb v nabídce



Pomocí multimediální obrazovky lze přistupovat k funkcím systému. Klepnutím na multimediální obrazovku vyberte jedno z menu.

## Interakce pohybem



- Krátké stisknutí: klepněte na část obrazovky prstem a poté prst okamžitě sundejte z obrazovky.
- Stisk a přidržení: dotkněte se části obrazovky po dobu alespoň 1,5 s.
- Přiblížení/oddálení: Pohněte dvěma prsty na obrazovce od sebe nebo k sobě.




# ZÁSADY POUŽITÍ



- Přejetí: rychle posuňte prstem:
  - vodorovně, zleva doprava nebo zprava doleva;
- nebo
  - svisle, zdola nahoru nebo shora dolů.

## Prezentace stránek „Nabídky“



Váš systém obsahuje několik nabídek. Přejíždíte z jedné nabídky do druhé stisknutím konkrétního tlačítka nabídky **1**.


„Domovská stránka“ obsahuje widgety umožňující přístup k funkcím, jako je seřízení tlaku v pneumatikách, rádio atd.

Tyto ovládací prvky umožňují přístup přímo na hlavní obrazovku dané funkce, nebo, v některých případech, kontrolu funkce přímo přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).

Pro popis zahajovací stránky přejděte na kapitolu „Celkový popis“.

**Poznámka:** Konfiguraci domovské stránky můžete změnit. Další informace jsou k dispozici v části „Přidání a správa ovládacích prvků“.

## Úvodní lišta „Nabídek“



K přístupu do příslušné nabídky stisknete jedno z pěti tlačítek **1** na liště nabídek **A**.

Systém se skládá z pěti nabídek, které jsou neustále přístupné na obrazovce multimediálního displeje:

- „Domovská stránka“: umožňuje zobrazit čtyři přizpůsobitelné widgety;
- „Audio“: slouží k přístupu k rádiu a přehrávání zvukových souborů;
- „Telefon“/„Replikace“:

# ZÁSADY POUŽITÍ

1

- slouží ke spárování jednoho nebo více telefonů se systémem nebo k přístupu k volání, telefonnímu seznamu a dalším funkcím dostupným v telefonu připojeném k multimediálnímu systému;
- slouží k aktivaci replikace chytrého telefonu.
- „Aplikace“: lze použít pro přístup k aplikacím;
- „Vozidlo“: Umožňuje spravovat některé vybavení vozidla, jako jsou asistence při řízení, kamera s více pohledy, ekologická jízda a upravovat různé parametry multimediálního systému, jako je displej, jazyk atd.

## Centrum oznámení



Lze otevřít za použití tlačítka **2** nebo rychlým přetažením multimediální obrazovky z oblasti **B** směrem ke středu obrazovky. Centrum oznámení umožňuje přístup k historii oznámení, například:

- SMS ;
- « Tlak v pneumatikách » ;
- dostupné aktualizace;
- ...



Vyberte oznámení, které chcete zobrazit.

Chcete-li oznámení odstranit, proveďte rychlé přejetí prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **3**.

Můžete také vytvořit a nakonfigurovat svůj uživatelský profil. Další informace

naleznete v kapitole „Uživatelská nastavení“.

Další informace o oznámeních najdete v části „Oznámení“.

## Funkce nedostupné

Během řízení mohou být funkce, jako je přístup k návodu a některá nastavení, v závislosti na předpisech konkrétních zemí nedostupné.

Pro přístup k nedostupným funkcím zastavte vozidlo.

**Poznámka:** V některých zemích je přístup k aplikacím dle předpisů možný až po zatažení ruční brzdy. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

# ČIŠTĚNÍ

## Doporučení k čištění



Nenalívejte ani nestříkajte na obrazovku čisticí prostředek.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani přípravky do domácnosti. Zařízení by nemělo přijít do styku s žádnými tekutinami a nemělo by být vystaveno vlhkosti. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození nebo zhoršení kvality povrchů nebo elektrických komponent.



Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami

**Používejte pouze čistý měkký suchý hadřík z mikrovláken, který nepouští vlákna,** a dotykovou obrazovku čistěte tak, abyste nepoškodili antireflexní materiály.

Na multimediální obrazovku nevyvíjejte příliš velký tlak a nepoužívejte čisticí prostředky, které


by mohly obrazovku poškrábat (např. kartáč, hrubou tkaninu atd.).

## Režim „Čištění obrazovky“



Pro použití mikrovláknové tkaniny na obrazovce multimediálního systému, když je zapnutá, krátce stiskněte ovládací prvek **1** na multimediálním panelu a poté stiskněte „Čištění obrazovky“ **2** pro nastavení dotykové obrazovky na režim neaktivní.

Pro ukončení režimu „Čištění obrazovky“, stiskněte dvakrát multimediální obrazovku.



Řiďte se následujícími doporučeními pro čištění:

**A.** : nepoužívejte tekutiny s obsahem alkoholu, tekutiny nenanášejte ani nepostříkujte;


**B.** : čištění neprovádějte mýdlovou vodou mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken;

**C.** : čistěte suchou cestou hadříkem z mikrovláken.

# ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

1

## Zapnutí



Multimediální systém se zapne:

- při otevření dveří;
- krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na multimediálním panelu **1**.

## Vypnutí



Multimediální systém je možné vypnout:

- krátkým stisknutím tlačítka **1** ovládejte multimediální panel a poté stiskněte „Pohotovostní“;
- při zamčení dveří vozidla.

## Minimální zobrazení


Tato funkce umožňuje zobrazit na obrazovce pouze venkovní teplotu, hodiny a sloupec úrovně vytápění.

Chcete-li zvolit tento režim zobrazení, krátce stiskněte ovládací **1** na multimediálním panelu a poté stiskněte funkci „Zobrazení v pohotovostním režimu“.

Po krátkém stisknutí tlačítka **1** se zobrazí další funkce ovládání:

- « Rádio – hudba VYPNUTÁ »/« Rádio – hudba ZAPNUTÁ » ;
- « Čištění obrazovky ».

## Restart



Multimediální systém lze restartovat stisknutím a podržením (stiskněte a podržte, dokud se systém nerestartuje):

- ovládacího prvku **1** na multimediálním panelu;
- nebo
- na tlačítku „Mode“ **3** a levém tlačítku „Source“ **2** na ovládacím sloupku řízení.

# PŘIDÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Konfigurace widgetu je propojena s profilem. Pokud se profil změní, změní se i zobrazení ovládacích prvků.


## představení




stránek“. Toto je tvořeno určitým počtem widgetů v oblasti **A**, což umožňuje přístup k informacím a funkcím, jako je režim My driving, rádio, seřízení tlaku v pneumatikách atd.


Stisknutím jednoho z ovládacích prvků widgetu můžete přímo ovládat danou funkci prostřednictvím hlavní obrazovky (změna rádiové stanice, přístup k telefonu atd.).

## Přizpůsobení ovládacích prvků



V nabídce „Vozidlo“  v nabídce „Vozidlo“, „Interiér“ a poté „Upravit widgety“ můžete nastavovat widgety.

K možnosti přizpůsobení widgetů se

dostanete také z nabídky  „Domovské obrazovky“ stisknutím a podržením widgetu, který chcete přizpůsobit.



Poté dotykem obrazovky vyberte požadované umístění v oblasti **B** a následně vyberte ze seznamu **C** widget, který si přejete zobrazit.

Váš systém obsahuje několik přizpůsobitelných „Domovských

# POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

1

## představení



Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu pomocí replikace chytrého telefonu, používáte připojení k internetu svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

Když je váš chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému prostřednictvím Bluetooth® připojení nebo replikace chytrého telefonu, můžete použít některé funkce rozpoznávání hlasu, které vám umožní přístup k doménám a aplikacím dostupným na vašem chytrém telefonu, aniž byste měli ruce na volantu.

Další informace o technologii „replikace chytrého telefonu“, naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“.

**Poznámka:** Chcete-li používat systém rozpoznávání hlasu chytrého telefonu s multimediálním systémem, ujistěte se, že:

- váš chytrý telefon je vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, která je kompatibilní s vaším multimediálním systémem;
- se nacházíte v oblasti s pokrytím sítě.

## Hlavní funkce ovládané systémem rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu

Funkce používané rozpoznáváním hlasu závisí na chytrém telefonu a samotných aplikacích.

Pomocí rozpoznávání hlasu lze přistupovat k následujícím aplikacím a doménám chytrého telefonu:

- Telefon;
- Navigace
- Hudba
- ...

## Aktivace

Můžete aktivovat rozpoznávání hlasu:

- následovně Bluetooth®;
- nebo
- replikací s pomocí „Replikace“ v

nabídce  .

Poznámka: Při aktivaci rozpoznávání hlasu vždy počkejte, až zazní zvukové potvrzení, než začnete mluvit, a poté vyslovte svůj požadavek.

Příklad hlasových příkazů:

- propojeno s telefonem:
  - „Volat José“;
  - „Zavolat do kanceláře“;
  - ...
- propojeno s navigací:
  - „Navigovat do Champs-Élysées v Paris“;
  - „Jet domů“;
  - ...

## Aktivace hlasového rozpoznání pomocí Bluetooth®



Připojte svůj chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí Bluetooth® připojení.

# POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

Další informace naleznete v části „Párování a připojení telefonu.“

Chcete-li použít rozpoznávání hlasu vašeho chytrého telefonu, stiskněte ovladač **1** na volantu a uslyšíte pípnutí oznamující, že rozpoznávání hlasu bylo aktivováno.

## Aktivace rozpoznávání hlasu během replikace



Připojte svůj chytrý telefon k multimediálnímu systému za použití technologie replikace chytrého telefonu.


Další informace naleznete v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“ a aplikace „Android Auto™“, CarPlay™.

Chcete-li použít rozpoznávání hlasu chytrého telefonu, stiskněte:

– krátce tlačítko rozpoznávání hlasu na ovladači **2** na volantu ve vašem vozidle;

nebo

– tlačítko rozpoznávání hlasu **3** ze

„Replikace“ nabídky  .

nebo


– vyslovte hlasový příkaz.:

– „Ok Google“ nebo „Hey Google“, z „Android Auto™“ replikace



nebo

– „Dis Siri“ nebo „Say Siri“, z

„CarPlay™“ replikace .

# NAVIGACE

## představení


2 Navigace je přístupná z:

– navigační aplikace;

– navigace přes zrcadlení 


## Navigační aplikace

(v závislosti na vybavení)




Navigační aplikace je dostupná z:

– navigačního widgetu **1** v nabídce

 „Domovská obrazovka“;

– navigační aplikace **2** je přístupná z


„Aplikace“ nabídky .

Navigační aplikace je propojená navigace, která je součástí osmiletého datového tarifu a je předinstalována v multimediálním systému.

Zahrnuje aktuální propojenou navigaci, takže můžete využívat následující funkce:

- aktualizace mapy,
- provoz v reálném čase;
- hlasové navádění,
- body zájmu,
- zobrazení omezení rychlosti,

- budovy ve 3D pohledu;
- detailní pohledy na křižovatky,
- oblasti zvýšené ostráživosti;
- historii cílů a zkratky pro adresy „Domů“ a „Práce“;
- ...

**Poznámka:** Navigační aplikace prochází neustálým vývojem a lze ji aktualizovat nebo stáhnout prostřednictvím „Aplikace“ v „Aplikace“ nabídce .

## Navigace přes zrcadlení



Navigaci za použití replikace lze povolit z „Android Auto™“ aplikace



# NAVIGACE

 nebo „CarPlay™“  v


„Aplikace“  nabídce.

Navigace pomocí replikace vyžaduje, abyste váš smartphone byl připojen k multimediálnímu systému.

Další informace naleznete v části „Android Auto™, CarPlay™“.

## Zobrazení navigace na přístrojové desce

(v závislosti na vybavení)





Zrcadlení můžete použít k zobrazení navigace na přístrojové desce **3**.

Více informací o nastavení zobrazení pomocí přístrojové desky naleznete v uživatelské příručce vozidla.

# ZDROJE ZVUKU

## představení



V „Audio“ nabídce  můžete stisknutím tlačítka vybrat zdroj zvuku „Zdroje“ **1**, který chcete poslouchat.

Zdroj zvuku lze zvolit také pomocí ovládacího prvku na sloupku řízení. Další informace naleznete v části „Úvod do ovládacích prvků“.

Zdroje zvuku se mohou lišit podle úrovně výbavy.

## Obrazovka „Zdroje zvuku“



2. Zdroj „Android Auto™“.
3. Zdroj „CarPlay™“.
4. Zdroj „Bluetooth® audio“.
5. Zdroj „aplikace“.
6. Opustíte obrazovku „Zdroje zvuku“.
7. Zdroj „Rádio“.
8. Zdroj „USB“ (USB port).

### « Android Auto™ »

Tento zdroj můžete použít k poslechu hudby z chytrého telefonu, pokud je vybaven aplikací „Android Auto™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace naleznete v částech „Android Auto™“, „CarPlay™“ a „Hudba“.

### « CarPlay™ »

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z chytrého telefonu, pokud je vybaven aplikací „CarPlay™“ prostřednictvím replikace chytrého telefonu. Další informace naleznete v části „Android Auto™“, „CarPlay™“.

### „Bluetooth® audio“

Tento zdroj lze použít k poslechu hudby z chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth® připojení. Další informace naleznete v částech „Hudba“ a „Připojení, odpojení telefonu“.

### „Aplikace“

Tento zdroj slouží k poslechu hudby prostřednictvím streamovaných hudebních aplikací a k přístupu k audio aplikacím staženým prostřednictvím aplikace „Aplikace“. Další informace naleznete v částech „Hudba“ a „Správa aplikací“.

### « Rádio »

Tento zdroj můžete použít k poslechu rádia. Další informace naleznete v části o systému „Rádio“.

## ZDROJE ZVUKU

### „USB“ (USB port)

Použijte tento zdroj k poslechu hudby z USB disku. Další informace najdete v části „Hudba“.

#### **Poznámka:**

- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.


## představení



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Můžete si vybrat uloženou stanici, procházet rádiové stanice podle seznamu v závislosti na režimu vybraném pomocí tlačítka na ovládání sloupku volantu. Další informace o ovládacích prvcích sloupku řízení naleznete v části „Představení ovládacích prvků“.


V nabídce „Audio“  stiskněte tlačítko **3** a vyberte zdroj „Rádio“.  
Na zdroj „Rádio“ lze přejít také

z nabídky „Aplikace“ 

Ovládáním na sloupku řízení můžete zvolit zdroj zvuku, procházet stanice a měnit režim výběru („Seznam“, „Oblíbené“). Další informace naleznete



v kapitole Představení ovládacích prvků.

## Obrazovka „Rádio“



- A.** Režim „Seznam“.
- B.** Režim „Oblíbené“.
- C.** Seznam dostupných stanic.
- D.** Oblast přehrávání aktuálně přehrávané rozhlasové stanice a přístup k zobrazení na celou obrazovku. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu na celé obrazovce.




1. Otevřete nabídku „Audio“  .
2. Otevřete nabídku „Aplikace“  .
3. Otevřete zvukový soubor „Zdroje“.
4. Otevřete „Nastavení zvuku“.
5. Otevřete „Nastavení rádia“.
6. Právě hraje rozhlasová stanice.
7. Uložte stanici do složky „Oblíbené“.
8. Zastavení rádia/přehrávání aktuální stanice.
9. Název aktuální stanice a frekvence. Textové informace (logo rádia, zpěvák, skladba atd.).
10. Typ poslouchaného „Zdroje“.

# POSLECH RÁDIA

**Poznámka:** některé informace jsou dostupné pouze u určitých radiostanic.

## Zobrazení na celou obrazovku E



Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou stanici v oblasti **D** v režimu přehrávání na celou obrazovku.

Chcete-li minimalizovat zobrazení na celou obrazovku **E**, stiskněte **11**.

## Výběr rádiového pásma

Stisknutím tlačítka **5** nastavíte následující vlnová pásma.

- « FM » ;
- « Alternativní Frekvence (AF) » ;
- « Region » .

– „DAB“ (pozemní digitální radiové vysílání).

- « Zapnutí (DAB ↔ FM) » ;
- „Automatické posouvání obrázků“.

## Rozhlasový pořad

V závislosti na poslouchané stanici budete moci vidět detailní pohled na právě přehrávané programy a také na ty, které se budou přehrávat v příštích 24 hodinách.

Stisknutím tlačítka **13** zobrazíte seznam těchto programů.

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze u stanic, které hrají v režimu DAB.

## Vyhledávání stanic

Rádiové stanice v aktuálním rádiovém pásmu můžete v seznamu vyhledávat v abecedním pořadí: posun vpřed nebo vzad na další stanici provedete stisknutím tlačítek **12**.

## Přidání/odebrání rádiové stanice do/ze seznamu „Oblíbené“

V režimu celé obrazovky nebo v režimu „Seznam“ stisknutím tlačítka **7** přidáte/odeberete aktuální stanici do/ze seznamu „Oblíbené“.

## Režim „Seznam“ A



Tento režim umožňuje vyhledat a zobrazit stanice zachycené multimediálním systémem a seřazené podle abecedy.

Rychlým přejetím prstem po seznamu **C** zobrazíte seznam všech stanic.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači **D**. Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuální rádio na celé obrazovce.

Pokud rádiové stanice „FM“ v pásmu nepoužívají systém RDS nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti, kde je špatný signál rádia, název stanice

# POSLECH RÁDIA

a logo se na obrazovce nezobrazí, zobrazí se pouze frekvence.

**Poznámka:** některé informace jsou dostupné pouze u určitých radiostanic.

## Režim „Oblíbené“ B




Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím.

Přímý poslech rádiové stanice můžete zahájit také jejím zvolením v seznamu.

Aktuálně přehrávaná rádiová stanice se zobrazuje v mini přehrávači **D**.

## Nabídka „Nastavení rádia“ 5



V nabídce „Nastavení rádia“ **5** získáte přístup k následujícím nastavením funkce rádia:

- « TAI-Traffic » ;
- « FM » ;
- „DAB“ (v závislosti na vybavení);
- „Informativní oznámení“ (v závislosti na vybavení a zemi);
- „Rádio AM“ (v závislosti na vybavení).

### „TAI-Traffic“ (dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, umožní audiosystém příjem dopravních zpráv, jakmile je určitá stanice FM zveřejní.

Pak musíte vybrat frekvenci stanice, která vysílá dopravní informace. Pokud posloucháte jiný zdroj (USB, Bluetooth®), bude automaticky přerušeno při každém příjmu dopravních informací.

### « FM »

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- « Alternativní Frekvence (AF) » ;
- « Region ».

### « Alternativní Frekvence (AF) »

Frekvence radiostanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Funkci Alternativní Frekvence (AF) aktivujte, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice i při změně geografické oblasti.

Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušování.

**Poznámka:** ne všechny rádiové stanice tuto funkci umožňují.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V tom případě deaktivujte automatické sledování změny frekvencí.

### « Region »

# POSLECH RÁDIA

Pokud je režim „Region“ aktivní a úroveň signálu poklesne, rádio přepne na novou frekvenci, která bude fungovat jako relé stanice, kterou jste poslouchali předtím.

## **Poznámka:**

- stanice ve stejné oblasti někdy vysílají různé programy nebo používají různé názvy radiostanic;
- některé radiostanice vysílají na regionálních frekvencích. V takovém případě:
  - s aktivovaným režimem „Region“: systém se nepřepne na vysílač pro novou oblast, ale normálně se přepne mezi vysílači počáteční oblasti;
  - S deaktivovaným režimem „Region“: systém přepne na vysílač pro novou oblast, i když je vysílaný program jiný.

## **« DAB »**

(v závislosti na vybavení)

V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- « Zapnutí (DAB ↔ FM) » ;
- „Zobrazení obrázku s automatickým posouváním“ (v závislosti na vybavě);

## **« Zapnutí (DAB ↔ FM) »**

Pokud je tato funkce aktivována, když je příjem aktuálně přehrávané stanice DAB špatný, rádiový systém se automaticky přepne na ekvivalentní FM stanici (je-li k dispozici).

Audio systém se znovu automaticky vrátí ke stejné digitální DAB stanici, jakmile je k dispozici příjem signálu.

**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze u stanic, které mají FM a DAB verzi.

## **„Zobrazení obrázku s automatickým posouváním“**

Když je tato funkce povolena a aktuální stanice DAB to umožňuje, prezentace obrázků se posouvá po obrazovce v režimu přehrávání na celou obrazovku.

## **« Informativní oznámení »**

(v závislosti na vybavení a zemi)

Je-li tato funkce aktivována, lze automaticky spustit poslech zpráv vysílaných určitými „DAB“ stanicemi v reálném čase.

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

V nastavení můžete aktivovat/deaktivovat ohlášení pro následující témata:

- „Nouzová situace“;
- „Nehoda“
- „Doprava na silnicích“;
- „Informace o počasí“;
- „Zprávy“;
- „Událost“;

- „Sport“;
- „Různé“.

## **« Nastavení zvuku » 4**

V ikoně **4** můžete nastavit nastavení zvuku.

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“.

# HUDBA

## představení




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné změnit zdroj zvukového signálu.



V nabídce „Audio“  stiskněte „Zdroje“ **1** a vyberte zdroj hudby, který chcete poslouchat.


Ovládáním na sloupku řízení můžete zvolit zdroj zvuku, který chcete poslouchat, a procházet hudební skladby a složky. Další informace naleznete v kapitole Představení ovládacích prvků.

Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy. Na multimediální obrazovce se zobrazí pouze dostupné zdroje, ze kterých lze následně vybírat.

### Poznámka:

- V závislosti na použité aplikaci pro streamování zvuku se zobrazení a ovládací prvky mohou lišit.
- systém nemusí rozpoznat některé formáty;
- Jednotka USB musí být ve formátu FAT32 nebo NTFS a mít minimální kapacitu 8 GB a maximální kapacitu 64 GB.

## Menu „Zdroje“



Z nabídky „Zdroje“ **1** si můžete vybrat hudbu z různých dostupných zdrojů.

Z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj připojený k multimediálnímu systému:

- « Rádio » ;
- „USB“ (port USB);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- aplikace pro streamování zvuku;
- ...

Zdroje hudby se mohou lišit podle úrovně výbavy.

**Poznámka:** Další zdroje médií lze nainstalovat z části „Aplikace“



# HUDBA

a následně se budou zobrazovat v seznamu dostupných zdrojů. Další informace o instalaci aplikací naleznete v části „Správa aplikací“.

## Režim „přehrávání“



**4.** Informace o momentálně přehrávané zvukové stopě (název skladby, jméno umělce, název alba a vzhled obálky, pokud byla přenesena ze zdroje).

**2.** Otevřete nabídku „Audio“ .

**3.** Otevření aktuálního seznamu skladeb;

**4.** Čas a délka přehrávání skladby.

**5.** Aktivace/deaktivace opakování zvukové stopy jednou nebo

nepřetržitě opakovaní.

**6.** Přehrání následující skladby.

**7.** Pozastavení / pokračování v přehrávání skladby.

**8.** Krátké stisknutí: návrat na začátek aktuální skladby.

Krátké opětovné stisknutí: (do 3 sekund po prvním krátkém stisknutí) přehrajete předchozí zvukovou stopu.

**9.** Aktivace/deaktivace náhodného přehrávání skladeb.

**10.** Ukazatel přehrávání právě přehrávané skladby.

**11.** Návrat do režimu seznamu s mini přehrávačem.

### Poznámka:

– můžete si vybrat, zda chcete přehrávat hudbu v rámci zobrazení na celou obrazovku **A** nebo v mini přehrávači **B**;  
– v závislosti na telefonu a aplikaci pro streamování hudby nemusí být některé funkce dostupné.

## „Bluetooth®“, „USB“ a aplikace pro streamování zvuku



Z nabídky „Zvuk Bluetooth®“, zdroj „USB“ nebo aplikace pro streamování zvuku máte přístup k seznamům skladeb uspořádaným podle kategorií:

- « Interpreti » ;
- « Alba » ;
- « Skladby » ;
- « Playlists » ;
- ...

Aktuálně přehrávaná skladba se zobrazí v mini přehrávači **B**.

Stisknutím této oblasti zobrazíte aktuálně přehrávanou skladbu v režimu přehrávání **A**.

# HUDBA

## Vyhledávání

(V závislosti na typu „Zdroje“)



## „Nastavení zvuku“ 13

V ikoně **13** můžete upravit nastavení zvuku.

Další informace o dostupných nastaveních naleznete v části „Nastavení zvuku“.

Stisknutím ikony „Vyhledávání“ **12** (dostupnost závisí na typu nabídky

„Zdroje“ v nabídce „Audio“  )

- název skladby;
- album;
- umělce;
- seznam skladeb;
- ...

Zadejte název pomocí klávesnice.

Jakmile zadáte první písmena, multimediální systém navrhne přidružené názvy nebo jména.

Vyberte název nebo jméno ze seznamu návrhů.

# NASTAVENÍ AUDIO



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

## představení




V ikoně **1** můžete upravit následující nastavení zvuku:

- « Atmosféra » ;
- « Zvuk » .

### « Atmosféra »

(v závislosti na vybavení)



Na kartě **A** si můžete vybrat jeden z následujících předdefinovaných hudebních ekvalizérů:

- „Pure“;
- „Acoustic“;
- „Bass“;
- „Talk“.

**Poznámka:** dostupnost hudebních ekvalizérů závisí na vybavení.

### « Zvuk »

(v závislosti na vybavení)



Na kartě **B** můžete upravit následující nastavení:

- « Vyvážení » ;
- « Ovládnání zvuku » ;
- « Hlasitost / rychlost » ;
- « Normalizovat hlasitost » .

# NASTAVENÍ AUDIO

## « Vyvážení »



Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stisknutím „Vycentrov.“ nebo „Přední“ je možné přizpůsobit ozvučení celého vozidla tak, aby vyhovovalo všem pasažérům, případně tak, aby zvuk neobtěžoval pasažéry na zadních sedadlech (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).

Jakmile se dotknete obrazovky nebo když zvolíte režim „Ručně“, můžete provést nastavení posuvem cílového bodu 2.

## « Ovládání zvuku »

Tuto funkci lze použít jako zvukový ekvalizér:

- aktivace/deaktivace „Zesílení basů“;
- « Basy » ;
- « Střední » ;
- « Výšky » ;
- ...

## « Hlasitost / rychlost »

Tuto funkci lze použít k automatické úpravě hlasitosti podle rychlosti vozidla. Stiskněte „Hlasitost / rychlost“ a poté upravte citlivost nebo ji deaktivujete stisknutím přímo na liště úrovně „Hlasitost / rychlost“.

## « Normalizovat hlasitost »

Tato funkce umožňuje udržovat konstantní hlasitost zvuku při přechodu z jednoho zdroje zvuku do jiného.

# SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

## Zapojení telefonu do hands-free, odpojení telefonu z hands-free




Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


### představení

Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.


Do nabídky „Spárovat nové zařízení“ přejdete z:

– „Telefon“  nabídky, stiskněte „Připojit pomocíBluetooth®“ (pokud nejsou spárovány žádné telefony);


– „Aplikace“ nabídky  a poté „Správce zařízení“;

– nabídky „Vozidlo“ , „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“;

– „Telefon“ nabídky  a poté

stiskněte ikonu  „Nastavení“, poté „Správce zařízení“ (pokud telefon je již spárován);

– „Audio“ nabídky , stiskněte „Připojit pomocíBluetooth®“ (pokud nejsou spárovány žádné telefony);

– v Centru oznámení, poté ikona  „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“.

**Poznámka:** Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některé nabídky se deaktivují.

Spárování s vaším telefonem umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu.

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtěte si uživatelskou příručku k telefonu.

### Poznámka:

– před spárováním zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth® ve vašem telefonu, a nastavte její stav na „viditelný“;

– aby bylo možné spárovat telefon, musí vozidlo v klidu stát.



Další informace o seznamu kompatibilních telefonů naleznete na stránkách autorizovaného prodejce.


## Spárování telefonu

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat telefon s technologií Bluetooth® s multimediálním systémem.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

Váš telefon může požádat o povolení ke sdílení kontaktů, historie volání, zpráv atd. Přijměte sdílení, abyste získali přístup k těmto informacím z multimediálního systému.

Z „Telefon“ nabídky , poté „Připojit pomocíBluetooth®“ nebo z

„Aplikace“ nabídky , poté „Správce zařízení“ na vašem multimediálním systému:

– na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu;  
– stiskněte „Spárovat nové zařízení“.  
Multimediální systém vyhledá

# SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

v blízkosti telefony s aktivovaným Bluetooth®, které jsou viditelné;  
– vyberte svůj telefon ze seznamu návrhů nebo vyberte multimediální systém z telefonu.

Na obrazovce multimediálního systému i na telefonu se zobrazí zpráva s výzvou k přijetí požadavku na spárování, pokud je navrhovaný kód pro telefon a multimediální systém shodný.

Jakmile je váš telefon spárován s multimediálním systémem, můžete si vybrat služby, které chcete používat skrz „Správce zařízení“. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.


**Poznámka:** Telefon je propojen s profilem použitým při párování. Telefon nemusí být dostupný v jiných uživatelských profilech.

## Spárování dalšího telefonu



V nabídce „Správce zařízení“ můžete spárovat nový telefon s multimediálním systémem;

- stiskněte ikonu **1** „Spárovat nové zařízení“;
- ze seznamu návrhů vyberte nový telefon a dokončete postup párování. Můžete také přidat nový telefon

v nabídce „Vozidlo“, „ Nastavení“, „Bluetooth®“, „Spárovat nové zařízení“ a poté si zvolit nový telefon ze seznamu návrhů a dokončit proces párování.

Váš nový telefon je nyní spárován s multimediálním systémem.

Počet telefonů, které lze spárovat, není nijak omezen.

## Odebrání telefonu

V nabídce „Správce zařízení“ můžete zrušit spárování telefonu s multimediálním systémem:

- pro zrušení spárování stiskněte ikonu **2** vedle telefonu;
- potvrďte stisknutím možnosti „Ano“.

## Připojení, odpojení telefonu



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

## Připojení telefonu

Chcete-li připojit telefon, musí být předem spárován. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

# SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

**Poznámka:** Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některé nabídky se deaktivují.

Připojení vašeho telefonu umožní multimediálnímu systému přístup k funkcím vašeho telefonu.

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby používal výchozí SIM. Přečtete si uživatelskou příručku k telefonu.



## Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady (až do vzdálenosti 10 metrů). Systém automaticky zobrazí údaje z připojeného telefonu (telefonní seznam, hudba atd.).

**Poznámka:** při automatickém připojení vašeho telefonu k multimediálnímu systému dojde k zobrazení údajů (telefonního seznamu, SMS, kontaktů atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

## Ruční připojení

Telefon můžete ručně připojit/odpojit od nebo k multimediálnímu systému pomocí nabídky „Bluetooth®“, do které můžete přejít z:


- nabídky „Vozidlo“ , „Nastavení“ a poté „Bluetooth®“;
- centra oznámení, „Nastavení“  a poté „Bluetooth®“.

Z nabídky „Bluetooth®“, zvolením možnosti „Spárovaná zařízení“ zobrazíte seznam spárovaných telefonů.

Vyberte služby a telefon, který chcete připojit, a ujistěte se, že je funkce Bluetooth® aktivovaná.

**Poznámka:** Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

## Správa servisních dat



Chcete-li získat přístup k telefonnímu seznamu, hudbě a připojení k internetu přímo prostřednictvím multimediálního systému, musíte povolit sdílení údajů v nabídce „Profily“ vašich „Spárovaných zařízení“, které jsou k dispozici v nabídce „Bluetooth®“. Stiskněte název „Spárovaného zařízení“ a poté aktivujete/deaktivujete služby, které chcete používat:

- „Telefonní hovory“: uskutečňovat a přijímat hovory;
- „Multimédia“: přístup k vaší hudbě;
- „Přístup k internetu“: přístup ke sdílení připojení k internetu pomocí funkce Bluetooth® (viz část „Nastavení systému“);
- „SMS“: odesílat a přijímat SMS;

# SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ TELEFONU

– „Sdílení kontaktů“: přístup k telefonnímu seznamu a protokolů hovorů;

– ...


**Poznámka:** pokud je ikona služby zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná.



Pokud používáte službu „Přístup k internetu“, můžete k urychlení datových přenosů použít také internetové připojení telefonu prostřednictvím „Přístupového bodu a sdílení připojení“ sítě WIFI (podléhá poplatkům a omezením stanoveným vašim mobilním operátorem).

## « Správce zařízení »



Z nabídky „Aplikace“ world , poté „Správce zařízení“ vyberte svůj telefon ze seznamu návrhů a poté vyberte funkci telefonu, které chcete aktivovat/deaktivovat:

- « Telefon » **1** ;
- „Hudba“ **2** ;
- aplikace pro replikaci chytrých telefonů **3** ;
- zrušení párování telefonu **4**.

### **Poznámka:**

- pokud je ikona služby zvýrazněná, znamená to, že je aktivovaná;
- Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.

Můžete k němu také přistupovat pomocí ikony „Správce zařízení“ ve widgetu „Správce zařízení“ ve světě Telefon „Domovská obrazovka“.

## Změna připojeného telefonu

Z nabídky „Správce zařízení“ vyberte službu, které chcete připojit k jinému telefonu, který je již spárován a nachází se v seznamu zařízení.

**Poznámka:** pokud chcete změnit připojený telefon na jiný, nejprve musíte se systémem spárovat další telefon.

## Odpojení telefonu

Z nabídky „Bluetooth®“, vyberte možnost „Spárová zařízení“ a odpojte telefon stisknutím možnost „Odpojit“.


**Poznámka:** Pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.



# SPRÁVA HOVORŮ

## Telefonický hovor

### Nabídka „Telefon“

Z „Telefon“ nabídky .

**Poznámka:** pro uskutečnění hovoru musí být váš telefon připojen k multimediálnímu systému. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.

### Volání



Můžete uskutečnit hovor stisknutím:

- číslo z výpisu hovorů na kartě „Poslední hovory“ **A**;
- kontakt v seznamu kontaktů z nabídky „Kontakty“ **B**;


- kontakt v seznamu oblíbených kontaktů z nabídky „Oblíbené“ **C**;
- klávesy na číselné klávesnici z nabídky „Klávesnice“ **D**.

### Obrazovka „Probíhá hovor“



1. Jméno kontaktu a telefonní číslo.
2. Délka aktuálního hovoru.
3. Umístění aktuálního hovoru do režimu čekání.
4. Přenos hovoru do telefonu.
5. Ukončení hovoru.
6. Přístup k numerické klávesnici pro vytočení čísla.
7. Deaktivace/aktivace mikrofonu.

### Přijmout hovor



4



Jakmile vám někdo zavolá, zobrazí se obrazovka „Přijaté hovory“ s následujícími informacemi:

# SPRÁVA HOVORŮ

– jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve vašem seznamu oblíbených kontaktů nebo v seznamu kontaktů);

– číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve vašem seznamu kontaktů);

– „Soukromé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

## „Přijmout“

Hovor přijmete stisknutím ovládacího prvku **10** na volantu nebo tlačítka „Odpovědět“ **8** na obrazovce multimediálního systému.

## „Odmítnout“ hovor

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte dvakrát ovládací prvek **10** na volantu nebo stiskněte tlačítko „Odmítnout“ **9** na obrazovce multimediálního systému.

Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.

## V průběhu hovoru



Během hovoru můžete:

- hlasitost nastavíte ovládacími tlačítky na volantu nebo tlačítky na obrazovce multimediálního systému;
- hovor ukončit stiskem možnosti „Ukončit hovor“ **5** nebo stiskem tlačítka **10** na volantu;
- přidržet hovor stisknutím tlačítka **3**. Hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **3**;
- přeneste volání do připojeného telefonu stisknutím tlačítka „Přenos do telefonu“ **4**;
- stiskem **11** přijmete druhý hovor a přepínáte mezi oběma hovory;

## Poznámka:


– jakmile přijmete druhý příchozí hovor, první hovor se automaticky uvede do režimu pozastavení;

– během hovoru můžete obdržet druhé volání, ale nemůžete zahájit druhé volání.

– otevřete digitální klávesnici stisknutím tlačítka „Klávesnice“ **6**;

– mikrofon deaktivujete/aktivujete stisknutím tlačítka „Ztlumit“ **7**.

Během hovoru můžete změnit nabídku bez nutnosti ukončení probíhajícího hovoru.

Stiskněte „Telefon“ nabídku  pro návrat.

## Ukončení hovoru

Chcete-li probíhající hovor ukončit, zavěste stisknutím ovládacího prvku **10** na volantu nebo stiskněte tlačítko „Zavěsit“ **5** na obrazovce multimediálního systému.

## Seznam kontaktů v telefonu



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.


# SPRÁVA HOVORŮ



Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

## Menu „Seznam kontaktů“



V „Telefon“ nabídce  stiskněte kartu „Kontakty“ **B** pro přístup do seznamu telefonu prostřednictvím multimediálního systému.

Chcete-li umožnit multimediálnímu systému spravovat telefony vybavené „dual SIM“, nakonfigurujte telefon tak, aby umožnil multimediálnímu systému přístup ke správnému telefonnímu seznamu v telefonu.


1. Telefon připojen.
2. Vyhledávání podle jména nebo čísla.
3. Podrobné informace o kontaktu.
4. Seznam kontaktů v připojeném telefonu.


## Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení se při připojení telefonu kontakty automaticky synchronizují, pokud je aktivováno připojení hands-free. Další informace naleznete v kapitole Připojení, odpojení telefonu.

**Poznámka:** Pro přístup do telefonního seznamu z multimediálního systému musíte na svém telefonu povolit sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole Párování a zrušení párování telefonu a v příručce k telefonu.

## Kontakty „Oblíbené“



V „Telefon“ nabídce  stiskněte „Oblíbené“ kartu **C** pro přístup ke kontaktům uloženým v oblíbených telefonu nebo přidání ručně ze seznamu „Kontakty“ multimediálního systému.

4

# SPRÁVA HOVORŮ

## Přidání kontaktu „Oblíbené“



Pro přidání kontaktu do seznamu „Oblíbené“ **5** stisknete možnost „Přidat oblíbený“ a postupujte podle pokynů uvedených na multimediální obrazovce.

Můžete také přidat oblíbené číslo kontaktu výběrem hvězdičky **6**.

## Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat zadáním jména nebo telefonního čísla.

Stisknete lupu **2**. Na digitální klávesnici, která se zobrazí na obrazovce, zadejte některá čísla nebo písmena požadovaného kontaktu. V seznamu kontaktů se zobrazí

kontakty začínající prvním zadaným písmenem.


## Důvěrnost

V multimediálním systému se nebudou ukládat žádné kopie vašich kontaktů nebo osobních dat.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.

## Výpis volání

### Otevření historie „Posledních hovorů“

V „Telefon“ nabídce  stisknete kartu „Poslední hovory“ **A** a otevřete celou historii hovorů.

Záznam volání se zobrazí od posledního po nejstarší.

## Nabídka „Poslední hovory“



1. Štítek s číslem.
2. Jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
3. Datum a čas volání.
4. Otevřete nabídku kontaktních údajů.
5. Odchozí hovor (zelená šipka nahoru).
6. Příchozí hovor (zelená šipka dolů).
7. Zmeškaný hovor (červená šipka).

**Poznámka:** v závislosti na multimediální obrazovce nemusí být některé informace k dispozici.

# SPRÁVA HOVORŮ

## Pohyb v seznamu volání

Seznam hovorů můžete procházet přejetím prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.

## Volání z výpisu hovorů

Stiskněte jeden z kontaktů nebo jedno z čísel k vytáčení. Hovor je automaticky spuštěn.

## Zadání čísla



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



1. Vytočená čísla.
2. Vymažte čísla.
3. Nabízené kontakty.
4. Volání.
5. Digitální klávesnice

## Přejít do „Klávesnice“

V „Telefon“ nabídce  stiskněte „Klávesnice“ kartu **D**.

## Volání se zadáním čísla

Na kartě „Klávesnice“ **D** na klávesnici **5** zadejte číslo, které chcete volat, a poté stiskem tlačítka **4** zahajte hovor.

V okamžiku provedení prvního zadání multimediální systém doporučí seznam kontaktů se stejnou řadou čísel **3**.

Vyberte kontakt, který chcete volat, a potom stiskem tlačítka **4** zahajte hovor.

## Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Můžete nadiktovat číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Chcete-li tak učinit, spusťte hlasový příkaz a po pípnutí řekněte:

– „Volat“ a poté nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat, nebo

– „Volat“ a poté jméno či název kontaktu, který chcete volat.

Multimediální systém zobrazí a začne volat zadané číslo.

**Poznámka:** pokud má váš kontakt několik telefonních čísel (pracovní, domácí, mobilní atd.), můžete si vybrat. Například: „Volejte – Grégory – domů“.


Další informace o hlasovém ovládání naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

# SMS



V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.

4



1. Jméno/číslo odesílatele zprávy.
2. Čas přijetí;
3. Zahájení zprávy.

**Poznámka:** prohlížení zpráv není za jízdy povoleno.

## Otevřete „SMS“

Z centra oznámení **A** můžete přes multimediální systém přejít do přijatých zpráv SMS ve vašem telefonu.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free telefonu. Abyste mohli používat všechny funkce musíte také povolit přenos zpráv (pomocí nastavení telefonu, podle typu vozidla).

**Poznámka:** v závislosti na úrovni vybavení lze přečíst multimediálním systémem pouze ty SMS zprávy, které byly přijaty během řízení.

## Přijetí SMS



Multimediální systém vás informuje, že byla přijata nová zpráva SMS prostřednictvím varovné zprávy v **B**, která se zobrazí v libovolném otevřeném menu.

Konverzaci můžete deaktivovat a oznámení zastavit stisknutím tlačítka **4**.

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

**Poznámka:** K dispozici budou pouze zprávy, které byly doručeny až po spárování a při připojování telefonu k multimediálnímu systému.

# NASTAVENÍ TELEFONU





Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Tyto funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.

## Menu „Nastavení“



Když je telefon připojen k systému, v „Telefon“ nabídce  klepněte na ikonu  1 „Nastavení“.

Z nabídky Nastavení se dostanete k těmto nastavením:

- „Telefon připojen“;
- „Aktivní hovor“;
- „Důvěrnost“;
- „Domovská obrazovka“;
- Objednávka seznamu kontaktů;
- « Správce zařízení » ;
- „Nastavení Bluetooth®“.

### „Domovská obrazovka“

Toto nastavení lze použít k výběru karty, která se zobrazí při spuštění na „Telefon“ domovské obrazovce

nabídky .

- „Nedávné“ (výchozí);
- Kontakty;
- « Oblíbené » ;
- « Klávesnice ».

### Objednávka seznamu kontaktů


Toto nastavení lze využít k zobrazení kontaktů v abecedním pořadí v roztřídění podle:

- Křestního jména;
- « Jméno ».

**Poznámka:** volba se projeví při příštím restartu multimediálního systému.

## Vyzvánění telefonu



V nabídce „Vozidlo“  stiskněte položku nabídky „Nastavení“ a poté zvolte možnost „Zvuk“ pro:

- nastavení „hlasitosti přichozího hovoru“ 2;
- vyberte typ „Vyzvánění telefonu“ 3.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.

# BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

## Oblast indukčního nabíjení

**i** Během nabíjení telefonu nesmí být v oblasti indukčního nabíjení **1** přítomny žádné předměty (USBdisk, SD karta pro spuštění motoru, platební karta, šperky, klíče, mince apod.). Před umístěním telefonu do oblasti indukčního nabíjení **1** vyjměte všechny magnetické karty a kreditní karty z pouzdra.

**i** Předměty ponechané v oblasti indukčního nabíjení **1** se mohou přehřát. Doporučujeme je umístit do jiných dostupných úložných přihrádek. (odkládací přihrádka, úložná přihrádka ve sluneční cloně apod.)



Oblast indukčního nabíjení **1** slouží k nabíjení telefonu bez nabíjecího kabelu.

Pokud má vozidlo toto vybavení, je nabíjecí oblast označena (v závislosti na vozidle):

- přidruženým symbolem a/nebo
- se stav nabíjení automaticky zobrazuje na obrazovce, pokud je telefon umístěn ve vyhrazené oblasti.

Jeho umístění se může lišit v závislosti na vozidle. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

### Poznámka:

- Indukční nabíjení se zahájí při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru.
- Ověřte si, že telefon umožňuje indukční nabíjení. Další informace o seznamu kompatibilních telefonů získáte u autorizovaného prodejce.
- pro optimální účinnost nabíjení doporučujeme před nabíjením z telefonu sejmut ochranný obal;
- pro optimální nabíjení by se měl celý povrch smartphonu krýt maximálně s povrchem nabíjecí oblasti a měl by být umístěn co nejvíce uprostřed.

## Proces nabíjení

Umístěte telefon do zóny indukčního nabíjení **1**. Nabíjení se spustí automaticky spolu se zobrazením průběhu nabíjení **2** a je zobrazeno na obrazovce.

Postup nabíjení může být přerušeno, pokud je v oblasti indukčního nabíjení **1** detekován předmět nebo pokud se oblast indukčního nabíjení **1** přehřívá. Po poklesu teploty se nabíjení telefonu brzy znovu spustí.



# BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

## Průběh nabíjení



- blikající žlutá, doprovázená zprávou na multimediální obrazovce, když je detekován kovový předmět v indukční nabíjecí zóně;
- blikající žlutá, doprovázená zprávou na multimediální obrazovce a pípnutím, když vůz zastaví a řidič otevře dveře;
- žlutá nebo zelená se vypne spolu se zprávou na multimediální obrazovce, pokud teplota nabíjecí zóny bude příliš vysoká.

Multimediální systém vás informuje o stavu nabíjení telefonu **2**.

- nabíjení dokončeno **3**;
- probíhá nabíjení **4**;
- zjištěn předmět v oblasti nabíjení / předmět je přehřátý / proces nabíjení se přerušil **5**.


**Poznámka:** Multimediální systém vás bude informovat o přerušení nabíjení telefonu.


V závislosti na výbavě vás o stavu nabíjení informuje také barevná kontrolka umístěná v blízkosti nabíjecí zóny:

- zelená po dokončení nabíjení;
- žlutá, když probíhá nabíjení;

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Kopie telefonu


 Při používání aplikace „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“ využíváte internetové připojení chytrého telefonu (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).

 Funkce v aplikaci Android Auto™ a CarPlay™ se zpravidla liší podle výrobce a modelu chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).



Android Auto™



CarPlay™



obrazovce multimediálního systému takto:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

**Poznámka:** pokud používáte aplikaci Android Auto™ nebo CarPlay™, získáváte přístup k navigaci v chytrém telefonu a k hudebním aplikacím.

Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému, které již používáte.

Lze použít pouze jeden navigační systém:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- nebo navigaci v rámci multimediálního systému.

**Poznámka:** pokud používáte aplikaci „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“, budou vybrané funkce multimediálního systému i nadále běžet na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté rádio, zůstane rádio spuštěné „na pozadí“.

Tato funkce umožňuje replikovat chytrý telefon, tzn. že můžete používat některé jeho aplikace a funkce na

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## představení Android Auto™



„Android Auto™“ je aplikace, která vám umožňuje zrcadlit váš smartphone na obrazovce vašeho multimediálního systému.

### Poznámka:

- „Android Auto™“ aplikace funguje pouze v případě, že je váš smartphone připojen k USB portu vozidla nebo bezdrátově pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k vašemu systému;
- Ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB, které doporučuje výrobce chytrého telefonu.

## První použití

Pokud jste to ještě neudělali, stáhněte a nainstalujte si „Android Auto™“ aplikaci ze stahovací platformy kompatibilní s vaším smartphonem.


Připojte svůj smartphone k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo jej připojte pomocí Bluetooth® k automatickému spuštění WIFI spojení.

Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

**Poznámka:** Kompatibilitu svého chytrého telefonu a příslušné verze systému Android můžete ověřit pomocí služby „Android Auto™“: Prostudujte si dokumentaci Google®.


Multimediální systém navrhuje použít aplikaci Android Auto™.


Aplikace se spouští na multimediálnímu systému a měla by být vidět z oblasti **A**. Zrcadlení chytrého telefonu nahradí

nabídku „Telefon“  a zobrazí se ikona **1** .

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Po prvním použití se replikace chytrého telefonu pro další relace spustí automaticky.

Z nabídky „Aplikace“  a poté „Správce zařízení“ můžete také aktivovat/deaktivovat funkci zrcadlení chytrého telefonu stisknutím „Android


Auto™“ ikony aplikace .

## Ukončete zrcadlení

Ukončení „Android Auto™“ bezdrátového zrcadlení:

- klepnutím na „Ukončit režim vozidla“ na obrazovce oznámení chytrého telefonu;
- deaktivujete zrcadlení chytrého telefonu stisknutím ikony zrcadlení

„Android Auto™“  nebo aktivaci

- služby „Telefon“  z „Správce zařízení“;
- klepnutím na aplikaci autorizovaného prodejce vybranou z aplikací zrcadlení chytrého telefonu.

5

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## představení CarPlay™



„CarPlay™“ je služba předem nainstalována v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo na obrazovce multimediálního systému.

### Poznámka:

- „CarPlay™“ služba funguje pouze v případě, že SIRI je aktivována a pokud je váš chytrý telefon připojen k vašemu vozidlu pomocí USB portu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth®, povolte automatické připojení k vašemu systému pomocí WIFI;
- Ke správnému fungování aplikace je vhodné využívat kabely USB, které doporučuje výrobce chytrého telefonu.

## První použití

Připojte chytrý telefon k multimediálnímu systému pomocí USB portu nebo se připojte pomocí Bluetooth® pro aktivaci automatického WIFI připojení k systému.


Multimediální systém navrhuje:

- povolit připojení a sdílení dat;
- Automaticky se připojte ke službě „CarPlay™“ pro budoucí relace.


**Poznámka:** Pokud nepovolíte, aby si multimediální systém tyto volby zapamatoval, zobrazí se při každém spuštění upozornění.


Aplikaci můžete používat po přijetí požadavků na telefon.

Služba se spouští na multimediálním systému a měla by být vidět z oblasti **B**. Zrcadlení chytrého telefonu nahradí

nabídku „Telefon“  a zobrazí se ikona **2** .

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Z nabídky „Aplikace“  a poté „Správce zařízení“ můžete také aktivovat/deaktivovat funkci zrcadlení chytrého telefonu stisknutím


„CarPlay™“ ikony aplikace .

## Ukončete zrcadlení

Ukončení „CarPlay™“ bezdrátového zrcadlení:

- deaktivací WIFI v chytrém telefonu;
- deaktivujte zrcadlení chytrého telefonu stisknutím ikony zrcadlení

„CarPlay™“  nebo aktivací

služby „Telefon“  z „Správce zařízení“;

- klepnutím na aplikaci autorizovaného prodejce vybranou z aplikací zrcadlení chytrého telefonu.

## Hlasové rozpoznávání



Podržetím ovládacího prvku **3** aktivujete/deaktivujete funkci chytrého

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™

telefonu pro rozpoznávání hlasu, pomocí níž lze ovládat určité aplikace a funkce pomocí hlasu.

Další informace najdete v kapitole „Používání hlasového rozpoznávání“.

### Android Auto™



V rámci replikace „Android Auto™“ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- stiskem tlačítka hlasového rozpoznávání **4**;
- vyslovením hlasového příkazu: Ok Google nebo Hey Google.

### CarPlay™



V rámci replikace „CarPlay™“ můžete některé funkce v chytrém telefonu ovládat také takto:

- konečné potvrzení provedete dlouhým stisknutím tlačítka **5**;
- Vyslovením hlasového příkazu „Dis Siri“ nebo „Say Siri“, pokud je aktivován mikrofon vozidla **6**.

# SPRÁVA APLIKACÍ


## Nabídka „Aplikace“




Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.



Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.



Z „Aplikace“ nabídky  **1** můžete přistupovat k:

- aplikace nainstalované ve vašem multimediálním systému;
- kopie telefonu;
- „Správce zařízení“;
- „Aplikace“.
- ...

Nové aplikace si můžete stáhnout pomocí aplikace „Aplikace“.

## Menu „Aplikace“

Můžete přistupovat k aplikacím nainstalovaným v multimediálním systému.

První dva řádky jsou vyhrazeny aplikacím, jež jsou ve výchozím nastavení nainstalovány předem.

Všechny ostatní aplikace stažené prostřednictvím „Aplikací“ budou uvedeny v abecedním pořadí.

Pokud aplikace není k dispozici, nebude se zobrazovat.

Aplikaci otevřete klepnutím.




Klepnutím a přidržením aplikace můžete:

- „Smazat“ aplikaci **2**;
- přistoupit k údajům v aplikaci **3** (verze, datum platnosti nebo vytvoření, název atd.);
- vynutit zavření aplikace **4**.


**Poznámka:** Lze odstranit pouze aplikace nainstalované prostřednictvím „Aplikací“.

## Nastavení „Aplikace“

Máte přístup k údajům „Aplikace“ a nastavením v nabídce „Nastavení“, která je k dispozici prostřednictvím:

- „Aplikace“ nabídky , poté aplikace „Nastavení“;

# SPRÁVA APLIKACÍ

– nabídky „Vozidlo“  a poté „Nastavení“;

– v centru zpráv, poté ikona

„Nastavení“ .

## Umístění „Aplikace“



V nabídce „Nastavení“ zvolte „Umístění“, poté „Oprávnění aplikací“ **5** a nakonfigurujte oprávnění umístění pro aplikace instalované v multimediálním systému.

## Aplikace a oznámení

V nabídce „Nastavení“ pod položkou „Aplikace a oznámení“ přistoupíte k údajům a nastavením „Aplikace“

instalovaným v multimediálním systému:

- Zobrazit všechny aplikace;
- Výchozí aplikace;
- Oprávnění aplikací;
- Specifická přístupová práva udělená aplikacím.

## Zobrazit všechny aplikace

Máte přístup k údajům všech aplikací v multimediálním systému:

- název aplikace;
- velikost aplikace;
- verze aplikace;
- datum platnosti nebo datum vytvoření aplikace;
- ...

## Výchozí aplikace

Máte přístup k výchozím aplikacím používaným pro:

- domovská obrazovka;
- pomoc;
- systém SMS;
- telefon;
- navigační systém.

Můžete také nakonfigurovat otevírání odkazů na přístup k aplikaci.

## Oprávnění aplikací

Máte přístup k oprávnění k používání aplikace pro následující účely:

- Fyzická aktivita;
- „Diář“;
- Kamera;
- Snímače na karoserii;
- Kontakty;
- ...

## Specifická přístupová práva udělená aplikacím

Můžete aktivovat/deaktivovat konkrétní přístupová práva udělená aplikacím používaným pro:

- Změny nastavení systému;
- Přístup k oznámením;
- Přístup ke službě Premium SMS;
- Přístup k údajům uživatele;
- Ovládání pomocí WIFI.

5

## představení



Při používání aplikace „My Dacia“ používáte internetové připojení svého telefonu, které podléhá poplatkům a omezením stanoveným mobilním operátorem.

Váš „My Dacia“ zákaznický účet je dostupný na <https://my.dacia.fr> webově stránce nebo stažením aplikace „My Dacia“ do vašeho smartphonu.

### Poznámka:

– „My Dacia“ aplikace se neustále vyvíjí. Pravidelně se přihlašujte, abyste rozšířili svůj účet o nové funkce;  
– více informací o kompatibilních telefonech vám poskytne autorizovaný prodejce nebo navštívte webovou stránku <https://my.dacia.fr>;

– Další informace získáte ve značkovém servisu nebo na webových stránkách <https://my.dacia.fr>.

Z vašeho „My Dacia“ zákaznického účtu, můžete komunikovat se svým vozidlem a získat informace:

- zobrazit informace o vašem vozidle;
- přístup k historii a kalendáři vašich pohovorů a domluvte si schůzku;

- najdete místo, kde vozidlo parkuje;
- dálkově aktivujete klakson a světlá vašeho vozidla;
- prohlížet a spravovat své smlouvy a služby;
- konzultovat vozidlo E-Guide;
- najdete v blízkosti schváleného prodejce;
- vytvořit/upravit „PIN kód“ „My Dacia“;
- ...

### Poznámka:

- některé funkce závisí na vybavení vozidla, předplacení servisních smluv a zákonech v dané zemi;
- některé funkce jsou dostupné pouze z vašeho smartphonu pomocí „My Dacia“ aplikace;
- za účelem přístupu k dálkovému ovládání vozidla musí dojít k aktivaci služeb. Viz kapitola „Aktivace služeb“;

## Připojené služby v „My Dacia“

### U elektrických vozidel

Můžete využít služby připojení v aplikaci „My Dacia“ jako:

- kontroly úrovně nabití akumulátoru a stavu nabíjení,
- programování nabíjení,
- spuštění/programování klimatizace nebo topení;
- ...

**Poznámka:** funkce programování nabíjení a klimatizace a topení jsou

k dispozici pouze u určitých vozidel. Pro více informací se obraťte na autorizovaný servis.

## Vytvořte si „My Dacia“ uživatelský účet.

Abyste mohli přistupovat k funkcím „My Dacia“, musíte si vytvořit uživatelský účet na webové stránce nebo v aplikaci „My Dacia“.

Z webové stránky:

- na domovské stránce vyberte volbu „Vytvořit účet“;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Z aplikace:

- vyberte „Registrovat“ v hlavním menu aplikace;
- zadejte informace potřebné k vytvoření účtu.

Na dřívě zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail.

Chcete-li dokončit vytvoření vašeho „My Dacia“ účtu, klikněte na odkaz zobrazený v potvrzovacím e-mailu.

**Poznámka:** můžete použít stejné uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke svému webovému uživatelskému účtu.



# MY DACIA

## Synchronizujte svůj účet „My Dacia“ s vozidlem

Aby bylo možné použít aplikaci „My Dacia“ a komunikovat s vozidlem, musíte synchronizovat aplikaci „My Dacia“ s vozidlem. Synchronizace se provádí automaticky při spuštění aplikace.

### Poznámka:

- Pokud chcete synchronizovat aplikaci „My Dacia“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě. Multimediální systém vozidla musí být zapnutý;
- připojení k účtu „My Dacia“ je k dispozici pouze z profilu správce;
- pokud aplikaci „My Dacia“ nesyndronizujete s vozidlem, nebudete mít přístup k servisním smlouvám.



V centru oznámení (dostupného stisknutím **1**) si vyberte „Profil“, účet „My Dacia“ a poté postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému.

Jakmile je váš účet „My Dacia“ spojen s multimediálním systémem, synchronizace proběhne automaticky při spuštění aplikace.

## Zaregistrujte své vozidlo ve svém „My Dacia“ účtu

Pokud jste již synchronizovali svůj účet „My Dacia“ se svým vozidlem, registrace se provede automaticky.

Své vozidlo můžete také zaregistrovat ve svém účtu prostřednictvím „My Dacia“ svého účtu „My Dacia“ kliknutím na možnost „Přidat vozidlo“

a přidáním VIN (identifikačního čísla vozidla) nebo registrační značky vašeho vozidla, což můžete provést ručně nebo naskenováním.

## Obnovení služby

Chcete-li obnovit některou ze svých služeb s blížícím se koncem platnosti, přejděte na kartu „Renault CONNECT store“ ve vašem „My Dacia“ účtu a pak vyberte „Moje služby“.

Pak klikněte na „Obnovit“ a postupujte podle instrukcí.

5

# ZAPŮJČENÍ VOZIDLA A ODEVZDÁNÍ/PŘEDÁNÍ VOZIDLA

## Půjčení vozidla

### Právní informace

Když půjčíte své vozidlo, jste povinni (viz obecné podmínky prodeje připojených služeb) informovat osoby, kterým vozidlo půjčujete, že vozidlo se může připojit a shromažďovat osobní údaje, jako je poloha vozidla.

5

### Sběr dat

Sběr údajů o vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem při spuštění vozidla a zobrazení okna „Zabezpečení a důvěrnost“ na středové obrazovce výběrem možnosti „OFF“ pozastavte shromažďování dat.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných funkcí týkajících se bezpečnosti, například automatického nouzového volání v případě nehody.

### Odevzdání/předání vozidla

Při předávání vozidla musíte nového majitele informovat, že vozidlo je propojené a shromažďuje osobní údaje, například polohu.

### Odstranění osobních údajů

Při předání vozidla (např. další prodej, koupě) je nezbytné vymazat všechny osobní údaje uložené ve vozidle i mimo něj.

To provedete resetováním palubního systému a odstraněním vozidla z vašeho účtu „My Dacia“.

### Nová inicializace systému

Za tímto účelem zapněte multimediální systém vašeho vozidla.

V nabídce „Vozidlo“ ,

„Nastavení“, „Systém“, „Možnosti resetování“ a poté „Obnovit tovární nastavení.“ (odstranit data).

**Poznámka:** reset systému je možné provést pouze z administrátorského profilu.

### Odstranění vozidla z účtu My Dacia.

Při odevzdání/předání vozidla je také nutné jej smazat z vašeho účtu „My Dacia“.

Chcete-li to provést, přihlaste se do svého „My Dacia“ účtu, vyberte příslušné vozidlo ve vaší virtuální garáži a poté klikněte na „Smazat toto vozidlo“ ve spodní části domovské stránky.

# PALUBNÍ POČÍTAČ

## Menu „Asistenční systémy“



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.

Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřizení, jen když vozidlo stojí.



Některé asistenční systémy jsou k dispozici pouze jako předplacená služba po dané časové období. Předplatné si můžete prodloužit na webových stránkách [www.mydacia.com](http://www.mydacia.com).



Aby bylo možné některá nastavení uložit do multimediálního systému, je nutné je upravit při běžícím motoru.


### představení

Vozidlo je vybaveno asistenčními systémy, které řidiči pomáhají při řízení.

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.


**Poznámka:** některá nastavení „Asistenční systémy“ jsou k dispozici, když je vozidlo v klidu.

## Otevřete „Asistenční systémy“




6

# PALUBNÍ POČÍTAČ



6


V nabídce „Vozidlo“ svět „“, vyberte kartu Asistenční systémy“, poté kartu „Zabezpečení“ **A** pro bezpečnostní asistenční systémy nebo kartu „Pohodlí“ **B** pro asistenční systémy související s komfortem ve vozidle.

Karta „Parkoviště“ **C** je určena pro parkovací asistenty.

Další informace o kartě „Parkoviště“ **C** naleznete v části „Parkovací asistent“.

## « Zabezpečení »

### „Zabezpečení“ **A**



Na kartě „Zabezpečení“ **A** můžete aktivovat/deaktivovat a/nebo nastavit bezpečnostní jízdní asistenty:

- „Vše aktivní“ **1** ;
- « Perso » **2** ;
- « Konfigurace My Safety Perso » **3** ;
  - « Zvukové výstražné znamení při překročení rychlosti » ;
  - « Zvuk omezovače při změně » ;
  - « Prevence vybočení z jízdní dráhy » ;
  - „Provoz na přerušovaných čarách“ ;
    - « Předvídání vybočení z jízdního pruhu » ;
    - « Intenzita vibrování » ;
  - „Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu“ ;
  - « Varování mrtvého úhlu » ;
  - « Výstraha sledování řidiče » ;
- « Kontrola trakce » ;
- « Aktiv. brzdění » ;
  - « Předvídání varování » ;
- « Varování mrtvého úhlu » ;
- ...

**Poznámka:** funkce se aktivuje, když je zvýrazněno tlačítko aktivovat/deaktivovat.

## „Moje bezpečnost“


### „Vše aktivní“ **1**

# PALUBNÍ POČÍTAČ

Když je aktivována funkce „Moje bezpečnost“ – „Vše aktivní“, aktivují se všechny bezpečnostní systémy. Tento režim je standardně aktivován při každém nastartování vozidla.

Funkci „Moje bezpečnost“ – „Vše aktivní“ lze aktivovat také jedním

stisknutím tlačítka  ve vozidle.


Další informace o funkci  naleznete v příručce k vozidlu v části „Moje bezpečnost“.

## « Perso » 2

Když je aktivován režim Moje bezpečnost „Perso“, aktivují se bezpečnostní systémy, které jste nakonfigurovali a přizpůsobili pomocí „Konfigurace My Safety Perso“ 3.

Funkci „Perso“ lze aktivovat také dvojím stisknutím tlačítka ve vozidle



Další informace o funkci  naleznete v příručce k vozidlu v části „Moje bezpečnost“.

## « Konfigurace My Safety Perso » 3



Z této nabídky můžete vybrat a/nebo nakonfigurovat funkce, které chcete mít při aktivaci režimu „Moje bezpečnost“Perso:

- « Zvukové výstražné znamení při překročení rychlosti » ;
- « Zvuk omezovače při změně » ;
- « Prevence vybočení z jízdní dráhy » ;
- „Provoz na přerušovaných čarách“ ;
  - « Předvídání vybočení z jízdního pruhu » ;
  - « Intenzita vibrování » ;
- „Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu“ ;
- « Varování mrtvého úhlu » ;
- « Výstraha sledování řidiče » ;
- ...

## « Zvukové výstražné znamení při překročení rychlosti »

Tato funkce varuje řidiče zvukovým upozorněním, pokud vozidlo překročí povolenou rychlost.

## « Zvuk omezovače při změně »

Tato funkce varuje řidiče zvukovým upozorněním na změnu povoleného rychlostního limitu.

## « Prevence vybočení z jízdní dráhy »

Tato funkce vytváří vibrace na volantu (nebo zvukovou výstrahu, v závislosti na výbavě), aby varovala řidiče, pokud vozidlo vybočí z jízdního pruhu a překročí linii jízdního pruhu (souvislou nebo přerušovanou), aniž by byla aktivována směrová světla.

Další informace najdete v kapitole Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu v uživatelské příručce vozidla.

## „Provoz na přerušovaných čarách“

Tato funkce koriguje trajektorii vozidla, když vybočí z jízdního pruhu a překročí přerušovanou čáru, aniž by se rozsvítila směrová světla, pokud v takovém případě existuje bezprostřední nebezpečí nárazu (např. nebezpečí nárazu do jiného vozidla při

# PALUBNÍ POČÍTAČ

změně jízdního pruhu, aniž by byla aktivována směrová světla).

Můžete zvolit požadovanou citlivost systému vozidla:

- « Včasné » ;
- « Standardní » ;
- « Pozdní ».

Můžete také zvolit požadovanou intenzitu vibrací:

- « Nízká » ;
- « Standardní » ;
- « Vysoká ».

## 6 „Nouzová prevence vyjetí z jízdního pruhu“

Tato funkce varuje řidiče vytvářením vibrací na volantu (nebo zvukovým upozorněním, v závislosti na výbavě), když vozidlo vybočí z jízdního pruhu a překročí linii jízdního pruhu (souvislou nebo přerušenou), aniž by byla aktivována směrová světla, pokud v takovém případě existuje nebezpečí nárazu (např. nebezpečí nárazu do jiného vozidla při změně jízdního pruhu bez aktivace směrových světel).

Další informace najdete v kapitole Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu v uživatelské příručce vozidla.

### « Varování mrtvého úhlu »

Tato funkce upozorní řidiče, jakmile se v mrtvém úhlu objeví jiné vozidlo.

Další informace naleznete v kapitole Upozornění na mrtvý úhel v uživatelské příručce vozidla.

### « Výstraha sledování řidiče »

Tato funkce detekuje jakékoli snížení reaktivity řidiče. Funkce zohledňuje:

- náhlé a náhodné pohyby volantu;
- častou aktivaci výstrahy asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu.

Tato funkce upozorní řidiče zvukovou výstrahou a zobrazením varovné zprávy na přístrojové desce, která řidiči doporučí přestávku.

Další informace naleznete v kapitole Varování bdělosti řidiče v uživatelské příručce vašeho vozidla.

### « Kontrola trakce »

Tato funkce umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

**Poznámka:** Tuto funkci můžete také aktivovat/deaktivovat z notificačního centra stisknutím příkazové zkratky „Kontrola trakce“.

Další informace o této funkci naleznete v části „Zařízení pro korekci A asistenci řízení“ v uživatelské příručce k vozidlu.

### « Aktiv. brzdění »

V této nabídce můžete aktivovat/deaktivovat funkci „Aktivní brzdění“. Můžete také zvolit citlivost spouštění výstrahy stisknutím „Předvidání varování“:

- « Včasné » ;
- « Standardní » ;
- « Pozdní ».

Další informace naleznete v kapitole Rozšířená bezpečnost v uživatelské příručce k vozidlu.

### « Pohodlí »

#### „Pohodlí“ B



Na kartě „Pohodlí“ B můžete aktivovat/deaktivovat a/nebo nastavit

# PALUBNÍ POČÍTAČ

jízdní asistenty související s komfortem ve vozidle:

- « Plachtění » ;
- « Udržování vzdálenosti za vozidlem » ;
- ...

**Poznámka:** funkce se aktivuje, když je zvýrazněno tlačítko aktivovat/deaktivovat.

## « Plachtění »

Tato funkce umožňuje snížit brzdění motorem během zpomalování a jet dále bez zrychlování, aby se ušetřilo palivo.

Další informace naleznete v části „Doporučení pro jízdu, Úsporná jízda“ v uživatelské příručce vozidla.

## « Udržování vzdálenosti za vozidlem »

Tato funkce upozorní řidiče, pokud je příliš blízko k jinému vozidlu.

Další informace naleznete v kapitole Upozornění na bezpečnou vzdálenost v uživatelské příručce vozidla.

# POMOC PŘI PARKOVÁNÍ

## představení



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.


Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče během parkování (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.


Vozidlo je vybaveno parkovacími asistenty, které nabízejí dodatečnou pomoc při parkování.


Podle konkrétní výbavy vozidla

v nabídce „Vozidlo“  klepněte na nabídku „Asistenční systémy“ a poté na kartu „Parkoviště“, kde získáte přístup do nabídky „Parkovací asistent“:

Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

## Menu „Parkovací asistent“



V nabídce „Vozidlo“  zvolte nabídku „Asistenční systémy“, poté kartu „Parkoviště“ **C**. Tuto nabídku použijte k přístupu do nastavení parkovacího asistenta. Další informace naleznete v části „Parkovací asistent“ v uživatelské příručce vozidla.

1. « Zvuk ».
2. « Typ zvuku ».
3. « Hlasitost ».

### « Zvuk » 1

Stiskem „Zvuk“ **1** aktivujete či deaktivujete zvuková upozornění parkovacího asistenta.

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- „Typ zvuku“ **2**: vyberte typ zvukového varování z nabízených výstražných signálů;
- „Hlasitost“: nastavení hlasitosti varování při detekci překážky pomocí lišty „Hlasitost“ **3**.



# COUVACÍ KAMERA



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

1



Při zařazení zpětného chodu se aktivuje couvací kamera umístěná na zádi vozidla za účelem přenosu pohledu za vozidlo na obrazovku multimediálního systému.

Když se na obrazovce multimediálního systému zobrazí couvací kamera, můžete nastavení provádět klepnutím


na ikonu  1 „Nastavení“.

Další informace o couvací kameře naleznete v příručce k vozidlu.

## Poznámka:

- zkontrolujte, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.);
- obraz zadní kamery není k dispozici (místo něj je černá obrazovka), je-li rychlost vozidla vyšší než přibližně 10 km/h, a to v závislosti na platných předpisech a nařízeních.

## „Nastavení obrazu“



Můžete nastavit následující parametry:

- jas 2;
- kontrast 3;
- barva 4.

Chcete-li nastavení ukončit, stiskněte 9.

## „Vodicí čáry“

Můžete provést aktivaci nebo deaktivaci:

- pohyblivé vodící čáry 5 vyznačující dráhu vozidla podle polohy volantu;
- pevné vodící čáry 6 udávající vzdálenosti za vozidlem;
- vodící čáry přívěsu 7 vyznačující dráhu přívěsu podle polohy volantu.

## Automatické přiblížení

Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci „Automatické přiblížení“ 8.

6

# KAMERA S VÍCE POHLEDY



Tato funkce je doplňková a zobrazuje okolí vašeho vozidla. V žádném případě tedy nesmí vést

ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).



Obrazovka znázorňuje převrácený obraz pohledů dozadu.

Křivky jsou promítají do roviny. Na informaci se nelze spolehnout, pokud se křivky promítají na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány. Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

## představení

Vozidlo je vybaveno čtyřmi kamerami, které jsou instalovány v přední části, ve vnějších zpětných zrcátkách a v zadní části vozidla. Tyto kamery jsou dodatečnou pomůckou při náročných manévrech.

Kamery přenášejí na multimediální obrazovku čtyři samostatné pohledy, které umožňují pohled na okolí vozidla.

Další informace naleznete v uživatelské příručce vozidla v části „Kamera s více pohledy“.

**Poznámka:** ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.)

## Funkce

Při zařazení zpětného chodu zadní kamera zobrazí na multimediální obrazovce oblast za vozidlem.

Máte také možnost zvolit si náhled zobrazený na multimediální obrazovce změnou na manuální režim.

## Výběr kamery




Pro aktivaci požadovaného náhledu kamery vyberte na multimediální obrazovce jednu z následujících možností:

- 1 pohled na prostor za vozidlem;
- 2 pohled na prostor před vozidlem;
- 3 pohled na oblast vlevo od vozidla.
- 4 pohled na oblast vpravo od vozidla.

# KAMERA S VÍCE POHLEDY

## Nastavení



Pro zobrazení seznamu parametrů

stiskněte ikonu „Nastavení“  **5**.

Můžete upravit nastavení jasu **6**,  
kontrastu **7** a barev **8**.

Můžete provést aktivaci nebo  
deaktivaci:

- pohyblivé vodící čáry **9** vyznačující dráhu vozidla podle polohy volantu;
- pevné vodící čáry **10** udávající vzdálenosti za vozidlem;
- vodící čáry přívěsu **11** vyznačující dráhu přívěsu podle polohy volantu;
- „Automatické přiblížení“ **12**.


Chcete-li nastavení ukončit, stiskněte **13**.

# VŠECHNY INFORMACE O SILNICÍCH



Tyto funkce poskytují dodatečnou pomoc při řízení.


Nemohou tedy v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost řidiče během parkování (řidič musí být za všech okolností připraven brzdít).



Další informace o systému „Hill Descent Control (HDC)“ naleznete v části „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ v uživatelské příručce k vozidlu.

6



V „Vozidlo“ nabídce  stiskněte „Všechny informace o silnicích“ přístup k následujícím součástem:

- aktivace/deaktivace systému „Hill Descent Control (HDC)“ v závislosti na vybavení) **1**;

**Poznámka:** Aktivaci/deaktivaci můžete provést také z notificačního centra stisknutím ovládací zkratky **6**.

- zkratka k nabídce „Kamera“ (v závislosti na vybavení) **2**;
- rozdělení točivého momentu vpředu/vzadu u vozidel s pohonem 4 kol (4WD) **3**;
- příčný sklonoměr **4**;
- podélný sklonoměr **5**.


# TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.




Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce vozidla v části Systém sledování tlaku v pneumatikách.

V nabídce „Vozidlo“  můžete po stisku položky „Vozidlo“ a poté „Tlak v pneumatikách“ ověřit stav tlaku v pneumatikách a resetovat systém sledování „Tlak v pneumatikách“ **1**.

Displej na přístrojové desce vašeho vozidla vás informuje o případných závadách huštění pneumatik.

## Stav tlaku v pneumatikách pomocí systému TPW



V multimediálním systému si můžete zkontrolovat hodnoty tlaku v pneumatikách.

Symbol **3** označuje stav tlaku v pneumatikách barvami:

- zelená – tlak pneumatiky je správný nebo beze změny od poslední opětovné inicializace;
- Oranžová – tlak v některé z pneumatik je nedostatečný.

Další informace o řídicím systému „Tlak v pneumatikách“ nainstalovaném ve vašem vozidle získáte stisknutím ikony **2**.

Znovu inicializujte řídicí systém „Tlak v pneumatikách“ v bodě **1**.

## Vynulování

Tato funkce umožňuje opětovnou inicializaci stisknutím tlačítka „Resetovat“ **1**.


Postup resetování musí být proveden, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.

Postup opětovné inicializace spusťte stiskem „Ano“ nebo se vraťte do stavu tlaku v pneumatikách stiskem „Ne“.


Jakmile je vynulování dokončeno, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva.

# MY DRIVING

## Menu „My driving“

 Určité funkce jsou k dispozici pouze u stojícího vozidla.




V nabídce „Vozidlo“  klepnutím na „My driving“ získáte přístup k následujícím informacím a funkcím.

- datum zahájení, ujetá vzdálenost a průměrná rychlost aktuální trasy **A**;
- „Eko-skóre“ **B**;
- „Spotřeba energie“ **C**.

Můžete k němu také přistupovat pomocí ikony „My driving“ ve widgetu

„Vozidlo“ ve světě  „Domovská obrazovka“.

Z ikony  „Informace“ **1** získáte přístup k informacím na „My driving“.

### Poznámka:


- údaje, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím nabídky „My driving“, se zpravidla liší podle úrovně výbavy vozidla.
- zobrazené údaje se automaticky vynulují, pokud byl motor vypnut po dobu alespoň dvou hodin nebo při změně „Profil“.

## „Eko-skóre“



V režimu zobrazení „Eko-skóre“ **B** můžete sledovat styl jízdy s ohledem na úsporu energie od zahájení aktuální trasy.

**Poznámka:** zobrazené údaje jsou vypočítány z posledního vynulování údajů vozidla, a to buď automaticky poté, co vozidlo nebylo používáno po dobu alespoň dvou hodin, nebo při změně „Profil“.

Výběrem informační ikony  získáte přístup k informacím týkajícím se „Eko-skóre“.

### Celkové skóre 2

Tyto údaje vám umožní zjistit vaše celkové skóre (od 0 do 100) na aktuální trase:

- skóre mezi 76 a 100: „Gratulujeme, jste Eco řidič“;
- skóre mezi 51 a 75: „Máte normální styl jízdy“;
- skóre mezi 0 a 50: „Máte dynamický styl jízdy“.

Celkové skóre se počítá z dílčích skóre.

### Výpočet dílčích skóre 3

Dílčí skóre jsou hodnocením vašeho stylu jízdy na aktuální trase na základě následujících kritérií:

- „Zrychlování“ hodnotí vaše chování ve vztahu k akceleraci a rychlosti;

## MY DRIVING

- „Předvídání“ hodnotí vaši schopnost předvídat a vyhnout se prudkému brzdění;
- „Řazení“ hodnotí vaše chování týkající se řazení rychlostních stupňů ve vztahu k ukazateli řazení rychlostních stupňů zobrazenému na přístrojové desce;

**Poznámka:** toto hodnocení je k dispozici pouze u manuálních převodovek.

– ...

### Rady a styl jízdy 4

Pomocí dílčích skóre vám tyto informace poskytují hodnocení vašeho stylu jízdy, které vám pomáhá zlepšovat vaše jízdní schopnosti.

Stiskem „Rada“ získáte přístup k dalším funkcím.

### « Spotřeba energie »

(v závislosti na vybavení)



V „Spotřeba energie“ režimu zobrazení **C** můžete zobrazit následující údaje o spotřebě energie v závislosti na jízdě:

- Údaje o aktuální trase **5**;
- Data od posledního vynulování **6**;
- Vývoj průměrné spotřeby **7**.

Z ikony „Informace“ **i** máte přístup k informacím týkajícím se „Spotřeba energie“.

### Údaje o aktuální trase 5

Podle verze vozidla můžete mít k dispozici následující údaje:

- „Průměrná spotřeba“;
- „Vzdálenost EV“ dojezdová vzdálenost v elektrickém režimu (hybridní vozidlo);

– ...

**Poznámka:** zobrazené údaje jsou vypočítány z posledního vynulování údajů „Skóre Eco“ poté, co vozidlo nebylo používáno po dobu alespoň dvou hodin nebo při změně „Profil“.

### Data od posledního vynulování 6

Podle verze vozidla můžete mít k dispozici následující údaje:

- „Průměrná spotřeba“;
- Dojezdová vzdálenost v čistě elektrickém režimu (hybridní vozidlo);
- Datum posledního vynulování;
- ...

**Poznámka:** zobrazené údaje jsou vynulovány spolu s údaji na přístrojové desce.


### Vývoj průměrné spotřeby 7

Graf ukazuje vývoj průměrné spotřeby za minutu za posledních třicet minut jízdy.

Řádek a přidružená hodnota odpovídají průměrné spotřebě od posledního ručního vynulování.

**Poznámka:** údaje grafu jsou vynulovány spolu s údaji od posledního ručního vynulování.

# KVALITA VZDUCHU


V nabídce „Vozidlo“  klepněte na „Kvalita vzduchu“.

Pomocí této nabídky můžete vytvářet čerstvé a zdravé ovzduší v interiéru vozidla, a to aktivací funkce „Čistička vzduchu“.

Pomocí informační ikony **1** můžete u stojícího vozidla získat informace o „Kvalita vzduchu“.

## « Čistička vzduchu »

– Tlačítko „Čistička vzduchu“ widgetu

„Kvalita vzduchu“ ve světě  „Domovská obrazovka“.

Zvýrazněné tlačítko „Čistička vzduchu“ znamená, že probíhá cyklus čištění vzduchu (přibližně pět minut).

6



Cyklus čištění vzduchu můžete spustit pomocí:

– tlačítka „Čistička vzduchu“ **2**;



# ELEKTRICKÉ VOZIDLO

## Menu „Elektrické“



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Dostupnost některých funkcí závisí na typu vozidla (elektrické nebo hybridní).



Některá nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je vozidlo v klidu.



V nabídce „Vozidlo“  můžete přistupovat do nabídky „Elektrické“.

Můžete k němu také přistupovat pomocí ikony „Elektrické“ ve widgetu

„Vozidlo“ ve světě  „Domovská obrazovka“.

V této nabídce si můžete zobrazit a nastavit funkce související s hybridním nebo elektrickým vozidlem.

V nabídce „Elektrické“ se dostanete na tyto karty:

- „Energie“ **A**;
- „Programy“ **B** (v závislosti na vybavení);
- „Baterie“ **C** (v závislosti na vybavení);

– „Nastavení“ **D**.

## « Energie »



Na kartě „Energie“ **A** máte možnost si v multimediálním systému zobrazit toky energie u vozidla.

**Poznámka:** informace se může lišit podle motoru vozidla (elektrický nebo hybridní).

## « Programy »

(v závislosti na vybavení)

# ELEKTRICKÉ VOZIDLO



V této nabídce můžete zobrazit a upravit:

- informace o „Další program“ **1**;
- nastavení času v souvislosti s programy nabíjení **2**;
- nastavení komfortu vytápění v souvislosti s klimatizačními programy **3** (v závislosti na vybavení);
- seznam a nastavení uložených „Mé programy“ **4**;
- „Přidat“ a plán **5**.


Další informace o různých funkcích „Programy“ získáte stisknutím ikony

**i** „Informace“.

Po přidání programu si můžete prohlédnout informace o nadcházející „Další program“ **1** na „Programy“ kartě **B**.

**Poznámka:** nabíjení začíná, pokud je motor vypnutý, vozidlo je připojeno k napájení a přístup je povolen. Další informace najdete v informacích k hybridnímu vozidlu nebo k systému dobíjení v uživatelské příručce k vozidlu.

## Plán „Přidat“



Můžete uložit až tři plány.

Chcete-li přidat plán, stiskněte „Přidat“ **5** a nastavte následující:

- čas, kdy musí být vozidlo připraveno **6**;
- typ programu, jedná-li se o plán nabíjení a/nebo řízení klimatu **7**;
- dny v týdnu, kdy chcete plán použít **8**.

Potvrďte stisknutím možnosti „Uložit“.

Na „Programy“ kartě **B** a poté „Mé programy“ nebo „Přidat“ pokud nebyl nastaven žádný jiný program, můžete nastavit program komfortu vozidla a/ nebo nabíjení.

# ELEKTRICKÉ VOZIDLO

## « Nastavení nabíjení » 2



V „Nastavení nabíjení“ položce **2** nastavte čas zahájení a ukončení nabíjení a potvrďte stisknutím „Uložit“.

### **Poznámka:**

- pokud jsou časy zahájení a ukončení nabíjení stejné, plán bude probíhat 24 hodin;
- maximální úroveň nabití baterie („Max“) nemusí být dosažena, pokud je doba nabíjení příliš krátká;
- bez nastavení dne v týdnu nelze plán nabíjení potvrdit.

## « Nastavení klimatizace » 3

(v závislosti na vybavení)



V „Nastavení klimatizace“ **3** nastavte teplotu tepelného komfortu prostoru pro cestující **9** a poté potvrďte stisknutím „Uložit“.

## Nastavení dnů 8



Vyberte dny **8**, pro které chcete plán použít.

Když je den zvýrazněn, znamená to, že je vybrán.

Potvrďte stisknutím možnosti „Uložit“.

6

# ELEKTRICKÉ VOZIDLO

## « Mé programy » 4



6

Ze seznamu **4** vidíte přehled všech aktivních plánů nabíjení a/nebo vytápění.

Stiskem některého z programů můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat.

Plán můžete odstranit stisknutím ikony koše **10** pro plán, který chcete odstranit.

## « Batterie »

(v závislosti na vybavení)



Na „Baterie“ kartě **C** můžete pohybem tlačítka **11** nastavit maximální úroveň nabití akumulátoru vašeho vozidla.

## « Nastavení »



Na kartě „Nastavení“ **D** máte přístup k následujícím nastavením:

- « Zvukové varování pro chodce » ;
- ...



## « Zvukové varování pro chodce »


Při řízení si můžete zvolit druh zvuku, který upozorňuje na vaši přítomnost ostatní účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty.

Další informace o výstražném zvuku pro chodce najdete v uživatelské příručce vozidla v části Elektrické vozidlo.

# UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

## Menu „Vozidlo“




V nabídce „Vozidlo“  zvolte nabídku „Vozidlo“.

V tomto menu se dostanete na tyto karty:

- „Venku“ **A**;
- „Interiér“ **B**;
- „Tlak v pneumatikách“ **C**.

**Poznámka:** dostupnost nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy.

## „Venku“ **A**



### « Přístup »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- « Automatické zamknutí dveří při jízdě » ;
  - « Hands-free zamknutí/odemknutí » ;
  - « Tichý režim » ;
- Poznámka:** některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

- „Přístup a start pomocí telefonu“ (digitální klíč);

**Poznámka:**

- když je funkce deaktivována, nebudete již dostávat relevantní oznámení;
- další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

– ...

### « Vítejte »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- « Uvítací externí osvětlení » ;
- « Interní sekvenční zvuk » ;
- « Automatické vyklápění zrcátek » ;
- « Funkce interního světla » ;
- ...

### « Osvětlení »

V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- Adaptivní světlomety;
- « Výběr strany provozu » :
  - « Vlevo » ;
  - « Prává » .

– ...

**Poznámka:** některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

# UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

## « Střání »


V tomto menu si můžete aktivovat či deaktivovat tyto možnosti:

- „Aktivace zadního stěrače při couvání“: zadní stěrač se zapíná při zařazení zpětného chodu;

**Poznámka:** tato funkce funguje pouze v případě, že jsou zapnuté přední stěrače.

- « Automatické přední stěrače » ;
- ...

## „Interiér“ B



## « Displej »

V této nabídce aktivujete/deaktivujete „Automatický jas“ (podle konkrétní výbavy) a nastavíte si tyto možnosti:

- « Multimédia: jas v průběhu dne » ;
- « Multimédia: jas v noci » ;
- « Podsvícení místa řidiče. » ;
- ...

**Poznámka:** některé možnosti jsou dostupné, pouze pokud jsou aktivovány předchozí funkce.

## « Hlasitost zvuku ukazatele směru »

V této nabídce si můžete nastavit hlasitost ukazatelů v interiéru vozidla:

- « Nízká » ;
- « Střední » ;
- « Vysoká ».

## « Upravit widgety »

V této nabídce můžete upravit widgety



v nabídce „Domovské obrazovky“, které jsou k dispozici v závislosti na výbavě vašeho vozidla:

- « Navigace » ;
- « Tlak v pneumatikách » ;
- « Vozidlo » ;
- « Datum a čas » ;
- « Audio » ;
- ...

## „Tlak v pneumatikách“ C




V této nabídce si můžete u vozidla zkontrolovat stav tlaku v pneumatikách a provést resetování.

Další informace o tlaku v pneumatikách naleznete zde:

- oddíl Tlak v pneumatikách;
- uživatelská příručka k vozidlu.

# UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

## Menu „Profil“



Po spuštění multimediálního systému můžete na kartě **D** zvolit nebo přidat uživatelský profil, který se použije pro systém a vozidlo.

Vyberte požadovaný uživatelský profil.

**Poznámka:** profil je možné změnit pouze u stojícího vozidla.

Do nabídky „Profil“ se můžete kdykoli dostat z centra zpráv klepnutím na obrázek ve svém profilu.

## Funkce spojené s uživatelským profilem


Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;
- účet My Dacia;

- nastavení displeje;
- nastavení vnějších zpětných zrcátek;
- nastavení zvuku;
- ...

**Poznámka:** První vytvořený profil bude výchozím profilem správce. Některá nastavení jsou k dispozici pouze prostřednictvím profilu správce.

## Přidání „Profil“




Pokud chcete přidat nový „Profil“, klepněte na **1** a poté postupujte podle pokynů zobrazených na multimediální obrazovce.

### Poznámka:

- můžete přidat až pět „Profil“;
- pokaždé, když vytvoříte novou konfiguraci „Profil“, je nutné provést konfiguraci: viz část „Aktivace služeb“.

## Nastavení „Profil“

 Pro lepší ochranu vašich osobních údajů doporučujeme svůj profil zamknout.



V nabídce **2** můžete nastavit následující funkce:

- « Spravovat profily » ;
- « Spravovat účty » ;
- « Smazat profil » ;
- « Profil hosta » .

Chcete-li upravit aktuální „Profil“, stiskněte „Upravit profil“ **3** pro vstup do nabídky **E** a upravte následující:

- « Jméno » ;

# UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

- « Fotografie » ;
- « Zabezpečení » :

- Vyberte režim zamykání
- „Odstranit ID“;
- „Odemknout profil pomocí telefonu“.

Pomocí této funkce můžete odemknout „Profil“ pomocí chytrého telefonu, pokud se nachází ve vozidle.

Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“.

- „Účet My Dacia“ (dostupný pouze v profilu správce);
- « Podmínky ochrany osobních údajů » ;

- « Nastavení ochrany údajů » :

- « Přijmout všechno » ;
- « Odmítnout vše » ;
- « Přizpůsobit » .

Další informace najdete v části „Aktivace služeb“.

- ...

## Profil « Host »



Profil „Host“ (GUEST) lze použít pro přístup k některým funkcím multimediálního systému, např. k uživatelskému profilu.

Pro přístup během spuštění stiskněte **2** a poté „Profil hosta“ nebo **4**.

Profil „Host“ se resetuje pokaždé, když se restartuje systém, takže se jeho nastavení neukládá.





# NASTAVENÍ SYSTÉMU



Z bezpečnostních důvodů provádějte tato seřízení, jen když vozidlo stojí.

## Menu „Nastavení“



V nabídce „Vozidlo“ svět , stiskněte „Nastavení“.

Také můžete vstoupit do nabídky „Nastavení“ z Centra zpráv, a to klepnutím na ikonu „Nastavení“.

### Poznámka:

– dostupnost nastavení se liší v závislosti na úrovni výbavy;

– některá nastavení jsou k dispozici, pokud je vozidlo v klidu.

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- « Zvuk » ;
- Síť a internet;
- « Bluetooth® » ;
- „Poloha“;
- „Důvěrnost“;
- „Aplikace“;
- „Oznámení“;
- « Datum a čas » ;
- „Profily a účty“;
- « Zabezpečení » ;
- « Systém » ;
- « Aktualizace » ;
- ...

### « Zvuk »


V této nabídce lze nastavit a upravit tato nastavení hlasitosti:

- « Hlasitost médií » ;
- Hlasitost příchozích hovorů;
- « Hlasitost alarmu » ;
- „Hlasitost oznámení“;
- Hlasitost navigace;
- « Hlasitost Asistence » ;
- Vyzvánění telefonu;
- ...

## Síť a internet



Pokud v telefonu používáte sdílení připojení, používáte internetové připojení telefonu prostřednictvím WIFI (účtují se poplatky podle příslušného tarifu mobilního operátora).



# NASTAVENÍ SYSTÉMU



Tuto nabídku lze použít ke konfiguraci následujících internetových sítí:

– „Přístupový bod“:

- povolit/zakázat „Přístupový bod“;
- podrobnosti o přístupovém bodu;
- automatická aktivace/deaktivace přístupového bodu;
- ...

– « WIFI » :

- aktivace/deaktivace rozhraní „WIFI“ v multimediálním systému za účelem použití vzdáleného přístupového bodu k internetu;
- zobrazení dostupných sítí;
- „Přidat síť“.

– Nastavení „WIFI“

– Nabídka „Konektivita“ obsahuje informace o:

- údajích a stavu připojení;
- o „Typ sítě“;
- ID systému;
- ...

Další informace o sdílení dat naleznete v části Aktivace služeb.

Když aktivujete multimediální systém „WIFI“, jste o jeho stavu informováni pomocí ikony na stavové liště:

- **1** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti bez omezeného připojení;
- **2** rozhraní „WIFI“ aktivováno a připojeno k síti, avšak bez přístupu k internetu nebo pouze s omezeným připojením;
- **3** rozhraní „WIFI“ aktivováno, ale není připojeno k síti.

**Poznámka:** Když je rozhraní „WIFI“ deaktivováno, ve stavovém řádku se ikona WIFI nebude zobrazovat.

Informace o stavu sdílení dat si můžete zobrazit také stiskem ikony na stavovém řádku:

- **4** „Přijmout všechno“, sdílet všechna data;
- **5** „Odmítnout vše“: nesdílí žádné údaje;
- **6** „Přizpůsobit“, sdílejte pouze data, která jste autorizovali.

Další informace najdete v části „Aktivace služeb“.

**Poznámka:** pokud odmítnete sdílet data, ve stavovém řádku se nezobrazí žádná ikona.

## « Bluetooth® »

Pomocí této nabídky lze nastavit funkce Bluetooth® multimediálního systému:

- aktivovat/deaktivovat funkci Bluetooth® multimediálního systému;
- « Spárovat nové zařízení ».

## Umístění

V této nabídce lze upravit nastavení polohy vozidla:

- Poslední požadavky na umístění;
- „Oprávnění aplikací“.

## « Aplikace »

V této nabídce si můžete nakonfigurovat aplikace multimediálního systému.

- Zobrazit všechny aplikace;
- Výchozí aplikace;
- Oprávnění aplikací;
- „Specifická přístupová práva udělená aplikacím“;

## « Datum a čas »

V této nabídce lze nastavovat datum a čas v multimediálním systému:

# NASTAVENÍ SYSTÉMU

- „Automatické nastavení časového pásma“;
- „Nastavení časového pásma (ruční)“;
- „Použít 24hodinový formát“.

## „Profily a účty“;

Umožňuje přístup do nabídky profilu multimediálního systému.

## « Zabezpečení »

V této nabídce lze nastavit zabezpečení multimediálního systému:

- „Zamknutí profilu“;
- „Odstranit ID“;
- „Aktualizace zabezpečení“;
- „Odemknout profil pomocí telefonu“.

## « Systém »

V této nabídce lze provést tato nastavení multimediálního systému:

- Jazyk a vstupy;
- „Jednotky“ (v kilometrech nebo mílích za hodinu);

**Poznámka:** ukazatel rychlosti a některé informace o vzdálenosti zobrazené na přístrojové desce jsou převedeny. Chcete-li přejít na předchozí režim, postupujte stejným způsobem.

- „Úložiště“;
  - Hudba a zvuk;

- Další aplikace;
- Soubory;
- « Systém ».
- Popis;
- Právní ustanovení;
- Resetování možností;
- ...

## « Aktualizace »


V této nabídce můžete zobrazit a/nebo upravit „Aktualizace vozidla“.

Další informace naleznete v části „Aktualizace“.


# OZNÁMENÍ



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



- aktivace/deaktivace WIFI;
- aktivace/deaktivace Bluetooth®;
- vypnutí/zapnutí zvuku.

-  „Nastavení“ **4**;
  - zkratky k ovládacím prvkům osvětlení obrazovky a vybavení vozidla **C**;
- Poznámka:** dostupnost klávesových zkratk a typů příkazů závisí na vybavení a nelze ji měnit.

- seznam přijatých oznámení **D**;
- nedávno použité aplikace;
- ...

Stisknutím tlačítka **1** nebo rychlým vertikálním přejetím prstu po multimediální obrazovce z oblasti **A** směrem ke středu obrazovky můžete vstoupit do Centra oznámení a zobrazit oznámení a dostupné funkce. Pokud je k dispozici nepřečtené oznámení, symbol **2** se zobrazí uprostřed tlačítka **1**.

Stiskem **2** automaticky otevřete Centrum oznámení a budete si moci přečíst nepřečtená oznámení. Následně symbol zmizí.

Po otevření Centra oznámení vyberte ze seznamu **D** zprávu, ke které chcete získat přístup.



Centrum zpráv vydává během jízdy upozornění a má také určité funkce, návrhy a nastavení, jako například:

- přístup k uživateli „Profil“ **3**;
- stav služeb **B**:

# OZNÁMENÍ

Zprávu můžete odstranit rychlým vodorovným přejetím prstem po obrazovce.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko **5**.

**Poznámka:** u některých oznámení je nutno za účelem jejich odstranění z oznamovacího centra provést určité akce.

Chcete-li oznamovací centrum opustit, stiskněte **klávesu 1** nebo rychle přejeďte prstem nahoru ze spodní části obrazovky směrem ke středu obrazovky.

## Nastavení upozornění

Přes ikonu „Nastavení“ **4** nebo


nabídku „Vozidlo“ , a dále v nabídce „Nastavení“ získáte přístup do nabídky „Aplikace a oznámení“.


V tomto menu si můžete nakonfigurovat upozornění multimediálního systému.

Další informace o nabídce Aplikace a oznámení najdete v části Nastavení systému.


# UPDATE

## Menu „Aktualizace vozidla“

 Některé aktualizace mohou způsobit, že vaše vozidlo nebude dočasně možné využívat. Pokud ano, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.


 Vozidlo musí být v klidu, zajištěné proti pohybu a mít vypnuté zapalování.

V některých případech nebude možné vozidlo nastartovat po dobu indikovanou multimediálním systémem.

 Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.



Před zahájením instalace odstavte vozidlo daleko mimo provoz a zatáhněte parkovací brzdu.


V nabídce „Vozidlo“, , v nabídce „Vozidlo“, „Nastavení“, „Aktualizace“ a poté zvolte možnost „Aktualizace vozidla“.

Tuto nabídku lze použít k zobrazení různých typů informací a k aktualizaci vozidla, například:

- multimediálního vybavení,
- asistence při řízení,
- ...

Systém může aktualizace nabízet automaticky. Aktualizace můžete také zkontrolovat ručně, a to v závislosti na připojení vozidla.

## Obrazovka „Aktualizace vozidla“



1. « Kontrola aktualizací ».
2. « Probíhá aktualizace ».
3. « Historie aktualizací ».
4. « Informace ».

### Poznámka:

- pokud bude k dispozici aktualizace, dostanete upozornění přes Oznámení. Viz část Správa oznámení;
- pokud je k dispozici aktualizace, stahování se spustí automaticky;
- aktualizace lze vyhledávat nebo stahovat, pouze pokud se vozidlo nachází v oblasti pokryté mobilní sítí. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení systému“;
- pokud aktualizace není k dispozici v zemi, ve které se vozidlo nachází,

## UPDATE

nabídky „Kontrola aktualizací“ a „Probíhá aktualizace“ nejsou k dispozici.



Jakmile bude instalace aktualizace připravena, vyžádá si systém váš souhlas a potvrzení, aby mohl aktualizaci dokončit.

Chcete-li spustit aktualizaci, musí být splněny všechny podmínky zobrazené na obrazovce multimediálního systému **A**.

Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

### Poznámka:

- podle druhu aktualizace se obrazovky mohou vypnout;
- u některých typů instalace je nutné vystoupit z vozidla a zamknout.

Po restartování multimediálního systému se zobrazí zpráva potvrzující úspěšné dokončení aktualizace.

V případě chyby nahlédněte do části „Funkční problémy“.

### « Kontrola aktualizací » 1

Aktualizace můžete vyhledat také přímo stiskem tlačítka „Kontrola aktualizací“ **1**.

Vyhledáním v multimediálním systému získáte přístup k nejnovější aktualizaci, pokud je k dispozici.


Řiďte se pokyny na obrazovce multimediálního systému.

Aktualizace může trvat několik dní, avšak během této doby budete moci své vozidlo normálně využívat.

### « Probíhá aktualizace » 2

Tato nabídka je přístupná, když je k dispozici aktualizace.

Když probíhá aktualizace, stiskněte

ikonu „Informace“  pro přístup k informacím o obsahu aktualizace.

**Poznámka:** pokud „Probíhá aktualizace“ není k dispozici, „Kontrola aktualizací“ není přístupná.

### « Historie aktualizací » 3

Tuto nabídku lze použít k zobrazení historie a stavu aktualizací.

Chcete-li vyhledat informace o předchozích aktualizacích, vyberte aktualizaci.

### « Informace » 4

Tato nabídka umožňuje přístup k informacím souvisejícím s aktualizacemi, zobrazení „VIN“ (identifikační číslo vozidla) atd.

### Zvláštní funkce týkající se elektrických a dobíjecích hybridních vozidel



Kvůli probíhající aktualizaci nebude vozidlo dočasně k dispozici a během instalace aktualizace systému bude deaktivována funkce nabíjení.

## UPDATE



Pokud jste právě přijali aktualizaci systému prostřednictvím multimediálního systému, bude nabíjení trakčního akumulátoru odloženo nebo zrušeno. Před připojením nabíjecího kabelu k vozidlu vyčkejte na dokončení aktualizace.

v částech „Elektrické vozidlo: nabíjení“  
nebo „Hybridní vozidlo: nabíjení“.

Během instalace aktualizace vozidla nezačínajte vozidlo nabíjet.

Postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému.

7

### **Poznámka:**

- Aktualizace nelze nainstalovat, když se vozidlo nabíjí stejnosměrným proudem (DC). Pokud aktualizace probíhá, bude nutné počkat na její konec, než se spustí stejnosměrné nabíjení vozidla. Pokud však nabíjení probíhá, aktualizaci lze spustit, ale proběhne až po dokončení nabíjení;
- Pokud je aktualizace zahájena před/během střídavého proudu (AC) nabíjení vozidla, nabíjení se přeruší a po dokončení aktualizace se automaticky obnoví.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu



# FUNKČNÍ PROBLÉMY

## Systém

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Obrazovka „zamrzne“.	Paměť systému je přetížena.	Restartujte systém stiskem a přidržením: – tlačítka vypnutí/zapnutí multimédií (stiskněte a podržte, dokud se systém nerestartuje); nebo – Tlačítko „Mode“ a tlačítko „Source“ na levé straně ovládacího sloupku řízení (stiskněte a podržte, dokud se systém znovu nespustí).
Kamera se na displeji zobrazuje nesprávně.	Kamera je pokryta nečistotami, které zacloňují objektiv.	Zkontrolujte, zda na kameře neulpívá bláto nebo nečistoty.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Parametry Balance nebo fader nejsou správné.	Nastavte zvuk Balance nebo fader správně.
Propojené služby v aplikaci „My Dacia“ nefungují.	Špatný příjem internetové sítě multimediálního systému / telefonu. Problém se synchronizací služby My Dacia.	Přemístěte vozidlo i telefon do oblasti pokryté internetovou sítí. Viz online nápovědu na webu <a href="https://renault-connect.renault.com">https://renault-connect.renault.com</a> .
Služby nebo aplikace nefungují.	Předplacená služba je pozastavena.	Zkontrolujte stav předplacené služby na portálu poskytovatele internetu

## FUNKČNÍ PROBLÉMY

Systém		
	Připojení multimediálního systému k internetu již není k dispozici.	přístupného na stránce se smlouvami v účtu „My Dacia“ (nejprve se musíte ve vozidle připojit k vlastnímu účtu „My Dacia“). Pro přístup k internetovému připojení použijte funkci „Přístupový bod a sdílení připojení“ vašeho telefonu (viz část „Nastavení systému“).


# FUNKČNÍ PROBLÉMY

## Telefon;

Telefon;		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Nelze volat.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen nebo spojen se systémem. Odemkněte klávesnici telefonu.
Replikace CarPlay™ nebo Android Auto™ není aktivní.	Telefon není připojen nebo není kompatibilní se systémem.	Zkontrolujte kompatibilitu telefonu s těmito aplikacemi. Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k systému.


# FUNKČNÍ PROBLÉMY

## Update

Update		
Popis	Příčiny	Řešení
Stahování nového SW trvá velmi dlouho.	Špatný příjem internetové sítě. Stahování vyžaduje minimální dobu jízdy.	Přesuňte vozidlo do oblasti pokryté internetovou sítí. Proveďte další fáze jízdy.
Dokončení aktualizace není nikdy požadováno.	Vozidlo není zajištěno.	Zkontrolujte, zda je vozidlo řádně zastaveno (zatažená parkovací brzda).
Obrazovky jsou vypnuté, ztráta zvuku, ztráta některých funkcí během aktualizace.	Probíhá aktualizace.	Počkejte na dokončení aktualizace.
Požadavek na dokončení aktualizace se nezobrazuje.	Žádná odpověď v měsíci následujícím po začátku aktualizace.	Server později operaci restartuje. Můžete ručně zkontrolovat, zda je aktualizace stále k dispozici.
Aktualizace nebyla dokončena.	Aktualizace vnitřní chyby systému: ostatní funkce nejsou ovlivněny. Nekompatibilita s nabíjením stejnosměrným proudem (specifické pro elektrická/hybridní vozidla).	Obraťte se na autorizovaného prodejce. Před nabíjením stejnosměrným proudem počkejte na dokončení aktualizace. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.
Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka 	Kritická chyba.	Vozidlo se nesmí restartovat. Kontaktujte autorizovaného prodejce. Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.

## FUNKČNÍ PROBLÉMY

### Update

Aktualizaci se nepodařilo dokončit kvůli chybě a zobrazuje se kontrolka 

Chyba při aktualizaci (nekritická).

Pro vyřešení problému kontaktujte autorizovaný servis.

Více informací o světelných kontrolkách naleznete v uživatelské příručce vozidla.

# ABECEDNÍ REJSTŘÍK

## A

Android Auto™ , Carplay™, [20](#), [30](#), [48](#)

## B

Bezdrátová nabíječka: indukční nabíjení, [46](#), [46](#), [47](#)

Bluetooth®, [30](#)

## C

Couvací kamera, [63](#)

## C

Čekající hovor, [39](#)

## D

disk USB, [30](#)

## E

ECO způsob jízdy, [68](#)

Elektrické vozidlo, [71](#)

Elektrické vozidlo: nabíjení, [71](#)

## F

Funkční problémy, [87](#), [89](#), [90](#)

Funkční tlačítka, [5](#)

## H

HDC : kontrola rychlosti při jízdě ze svahu, [66](#)

Hlasová zpráva (zprávy), [43](#)

Hlasové ovládání, [20](#)

Hlasové rozpoznávání, [20](#)

Hudba, [30](#)

Hybridní a elektrické vozidlo, [71](#)

## K

Kamera s více pohledy, [64](#)

Konfigurace multimediálního systému, [75](#)

Kvalita vzduchu, [70](#)

## M

Menu: domovská stránka, [19](#)

Mobile phonebook, [41](#)

Multimediální vybavení, [5](#)

## N

Nastavení, [45](#), [79](#)

Nastavení: přizpůsobení, [79](#)

Nastavení couvací kamery: nastavení obrazu, [63](#), [64](#)

Nastavení přizpůsobení vozidla, [75](#)

Nastavení telefonu: vyzvánění telefonu, [43](#), [45](#)

## O

Obrazovka: menu, [5](#)

Obrazovka: pohotovostní režim, [18](#)

Obrazovka multimédií, [5](#)

Odebrání telefonu, [35](#)

# ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Odmítnutí hovoru, [39](#)  
Odpojení telefonu, [36](#)  
Osobní údaje: ukládání, [10](#), [35](#), [41](#)  
Ovládací displej, [8](#)  
Ovládání, [8](#), [14](#)  
Ovládání na volantu a panely, [8](#)  
Oznámení: návrhy a oznámení, [16](#), [82](#)

## P

Palubní počítač, [57](#)  
Parkování v režimu hands-free, [62](#)  
pohon všech kol (4WD), [66](#)  
Přijetí hovoru, [39](#)  
Přijmout hovor, [39](#)  
Připojení telefonu, [36](#)

## R

Rádio: automatické ukládání stanic, [26](#)  
Rádio: předladění stanice, [26](#)

## S

smartphone zrcadlení, [20](#), [48](#)  
SMS, [44](#)  
SMS: čtení SMS, [44](#)  
SMS: příjem SMS, [44](#)  
Související služby, [10](#)  
Spárování telefonu, [35](#)  
Spotřeba paliva, [68](#), [68](#)

Spuštění multimediálního systému, [18](#)  
Systém: aktualizace, [84](#)  
Systém pro pomoc při parkování, [62](#)

## T

Tlačítka, [8](#), [14](#)  
Tlak vzduchu v pneumatikách, [67](#)

## U

Ukončení hovoru, [39](#), [40](#)  
Úprava hlasitosti zvuku, [45](#)  
Úspora energie, [68](#)

## V

Vlastní nastavení, [19](#), [75](#)  
Výběr rozhlasové stanice: poslech rádia, [26](#)  
Výpis volání, [42](#)  
Vypnutí, [18](#)

## W

Wifi, [48](#), [79](#)

## Z

Zadání čísla, [39](#), [43](#)  
Zadání čísla pomocí klávesnice, [43](#)  
Zapnutí couvací kamery: vodící čáry, [63](#), [64](#)  
Zdroj, [30](#)  
Zdroj: audio, [24](#)

# ABECEDNÍ REJSTŘÍK

## Z

Životní prostředí, [68](#)







7711416361

Č. dílu 7711416361/Edition tchèque  
NW 1494-2 – 06/2024

