

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Forholdsregler ved bruk

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forsiktighetsregler ved bruk av lydsystemet

- Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler i forbindelse med navigering

- Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har oppdatert informasjon om nye veier. Vær oppmerksom. Veitrafikkreglene og veiskiltene skal alltid prioriteres foran kjøreanvisningene som navigeringssystemet gir.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet – dette kan medføre risiko for brann eller skader på utstyret.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn ødelagt eller tilgriset ekstern lagringsenhet, eller fremmedlegemer (USB-minnepinne, SD-kort osv.) inn i leseren.
- Bruk bare eksterne lagringsenheter (USB-minnepinne, Jack-kontakt osv.) som er kompatible med systemet ditt.
- Rengjør alltid skjermen med en mikrofiberklut.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Det forutsettes at du godtar de generelle salgsbetingelsene før du bruker systemet.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i bilen.

For ytterligere informasjon, kontakt en godkjent forhandler.



Beskyttelse av personopplysninger

Data fra kjøretøyet behandles av produsenten, godkjente forhandlere og andre virksomheter i produsentens gruppe. Produsentens opplysninger er tilgjengelige fra nettstedet og siste side i kjøretøyets brukerhåndbok. Personopplysningene dine behandles for følgende formål:

- slik at du kan dra nytte av kjøretøyets tjenester og apper
- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- for å forbedre føreropplevelsen og utvikle produkter og tjenester til produsentens gruppe
- Overholde de juridiske forpliktelsene til produsentens gruppe.

I samsvar med gjeldende forskrifter for deg, særlig hvis du befinner deg i Europa, kan du be om følgende:

- innhente og kontrollere opplysningene som produsenten har om deg
- korrigere eventuell unøyaktig informasjon
- fjerne opplysninger om deg
- ta en kopi av opplysningene for å bruke dem på nytt et annet sted
- motsette deg bruken av dataene dine når som helst
- stanse bruken av opplysningene dine.

Fra multimedieskjermen i kjøretøyet kan du gjøre følgende:

- nekte å samtykke til å dele personopplysninger (inkludert plassering)
- trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis du bestemmer deg for å stanse deling av personopplysninger, vil noen av kjøretøyets funksjoner og/eller tjenester som leveres av produsenten, stoppes når de krever samtykke fra deg.



Beskyttelse av personopplysninger

Uansett om du bestemmer deg for å stanse delingen eller ikke, blir kjøretøyets bruksdata videresendt til produsenten og partneer/leverandørene det gjelder, for følgende formål:

- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- forbedre kjøretøyets livssyklus.

Hensikten med å bruke disse opplysningene er ikke kommersielle formål, men å kunne forbedre produsentens kjøretøy og hindre problemer som kan stå i veien for den daglige driften.

Personvernbestemmelsene er tilgjengelige på produsentens nettsted, du finner adressen dit i kjøretøyets brukerhåndbok.



Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt.

Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret.

Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

INNHold

Generell informasjon	7	Innledning	23
Generell beskrivelse	7	Aktivere talegjenkjenning med Bluetooth®.....	23
Skjerm.....	7	Aktivere talegjenkjenning under replikering.....	24
Verden-skjermbilder	7	Navigering	25
Introduksjon til kontrollene	10	Audio/multimedia	27
Skjermkontroller.....	10	Lydkilder	27
Kontroller på rattstammen	10	Lytte på radioen	29
Kontroller på rattstammen	11	Innledning	29
Aktivering av tjenestene	12	Modus Liste A	30
Innledning	12	Favoritter-modus B	31
Konfigureringsassistent	12	Radioinnstillinger-meny 5	31
Datainnhenting	13	Musikk.....	33
Midlertidig stans av datainnsamling.....	14	Innledning	33
Datavern	14	Avspillingsmodus	34
Utløp av tjenestene.....	15	Lyddinnstillinger	36
bruk.....	16	Telefon	38
Multimediaskjerm.....	16	Pare og koble til en telefon	38
Introduksjon til "Verden"-sidene.....	17	Pare og oppheve paring av en telefon.....	38
Introduksjon til "Verden"-linjen	17	Innledning	38
Varslingssenter	17	Koble til en telefon	38
Utilgjengelige funksjoner	18	Pare en annen telefon	39
Rengjøring	19	Koble fra en telefon	39
Rengjøringsanbefalinger	19	Koble til, koble fra en telefon	39
Slå av, på	20	Sammenkobling av en telefon	39
Slå den på.....	20	Administrere servicedata	40
Slå av.....	20	Koble fra en telefon	41
Minimum skjermbilde.....	20	Anropsadministrasjon	42
Sikkermodus	20	Telefonanrop	42
Omstart	21	Telefon-verdenen	42
Legge til og administrere kontrollprogrammer	22	Gjøre et anrop	42
Bruke talegjenkjenning	23		

INNHold

Skjermen Anrop pågår	42	Tilkoblede tjenester i "My Dacia"	57
Motta et anrop	42	Opprett en My Dacia-brukerkonto	57
Under et anrop	43	Synkroniser My Dacia-kontoen din med kjøretøyet	58
Avslutte en samtale	43	58
Telefonbok	43	Registrer kjøretøyet i My Dacia-kontoen din	58
Telefonbok-menyen	44	Forny en tjeneste	58
Laste ned telefonminnet	44	Utlån og tilbakelevering av kjøretøy	59
Kontakter Favoritter	44	Utlån av kjøretøy	59
Søke etter kontakter	45	Overdragelse av kjøretøy	59
Personvern	45	Kjøretøy	60
Anropslogg	45	Førerhjelpemidler.....	60
Slå et nummer	46	Menyen "Kjøreassistanse"	60
SMS	47	Sikkerhet.....	61
Telefoninnstillinger	48	Komfort	63
Trådløs lader.....	49	Parkeringsassistent	64
Induksjonsladesone.....	49	Innledning	64
Ladeprosedyre.....	49	Menyen "Parkerings- assistanse"	64
Ladeprogresjon.....	50	Ryggekamera	66
Apper	51	Multi-view kamera.....	67
Android Auto™, CarPlay™	51	All veiinfo	69
Smarttelefonvisning	51	Dekktrykk	70
InnledningAndroid Auto™	52	My driving	71
InnledningCarPlay™	52	Menyen "My driving".....	71
Talegjenkjenning.....	53	Eco poeng.....	71
App-administrasjon.....	55	Energibruk	72
Apper-verdenen	55	Luftkvalitet.....	73
Menyen "Apper".....	55	Elbil	74
Apper-innstillinger	55	Menyen "Elektrisk"	74
Apper og varsler	56	Energi A	74
My Dacia.....	57	Programmer B	75
Innledning	57	Batteri C.....	77

INNHOOLD


Innstillinger D	77
Innstillinger	78
Brukerinnstillinger	78
Menyen "Bil"	78
Utenfor A	78
Kupe B	79
Dekktrykk C	79
Menyen "Profil"	80
Systeminnstillinger	82
Varsler	85
Oppdater	87
Menyen "Oppdatering av kjøretøy"	87
Spesielle funksjoner knyttet til elbiler og oppladbare hybridbiler	88
Funksjonsfeil	90
System	90
Telefon	92
Oppdater	93

GENERELL BESKRIVELSE


Skjerm



For mer informasjon om oppvarmingsnivået, se kjøretøyets brukerhåndbok



- A.** Tilgangs- og statuslinje.
- B.** Tilgang til forskjellige Verdener.
- C.** Visningsområde for valgt Verden.
- D.** Indikatorlinje for oppvarmingsnivå.



- 1.** Status for tilkobling og datadeling.
- 2.** Telefonens batterinivå.
- 3.** Status for mobildekning.
- 4.** Bluetooth® for det aktiverte multimediasystemet.
- 5.** Multimediasystem WIFI status.
- 6.** Status for trådløs lader.
- 7.** Tilgang til varslingssenteret.
- 8.** Utetemperatur
- 9.** Klokkeslett
- 11.** Temperaturindikator for oppvarming.
- 12.** Indikator for ventilasjonsvifte-hastighet.
- 13.** Betjening oppvarmet ratt.

- 14.** Betjening oppvarmet fører sete.
- 15.** Betjening klimaanlegg.
- 16.** Betjening oppvarmet passasjer sete.
- 17.** Betjening oppvarmet frontrute.
- 18.** Indikator for fordeling av luft i kupéen

Verden-skjermbilder

Systemet ditt består av flere verdener **B**:

- Startskjerm
- « Lyd » ;
- Telefon eller Replikering av smarttelefon
- « Apper » ;
- « Bil » .


Merk: Tilgjengeligheten av Scenarier avhenger av utstyret.


Du kan når som helst få tilgang til de forskjellige Verdenene, fra Verdenlinjen **B**, som til enhver tid er synlig og tilgjengelig på den aktive skjermen.

GENERELL BESKRIVELSE


1


Startside-verdenen




Startside-verdenen  , som er tilgjengelig via knappen **19**, viser fire tilleggsprogrammer som kan tilpasses.


Lyd-verdenen






Lyd-verdenen  , som kan nås ved hjelp knappen **20**, kan brukes til å få tilgang til radio og musikk.

Telefon-verdenen




Telefon-verdenen  , som er tilgjengelig via knappen **21**, gir tilgang til samtaler, foldere og andre telefonfunksjoner som er koblet til multimediasystemet.


Merk: Telefon-verden-ikonet  kan endres mens

smarttelefonreplikering pågår 



GENERELL BESKRIVELSE


Apper-verdenen



Apper-verdenen , som kan nås ved hjelp av knapp **22**, kan brukes til å få tilgang til apper fra multimediesystemet.


Bil-verdenen



Bil-verdenen , som kan nås ved å bruke knappen **23**, lar deg administrere noe kjøretøytstyr som kjørehjelpemidler, kameraet, My driving osv. og justere noen av multimediesysteminnstillingene som skjerm, språk osv.

Merk: Bare funksjoner som kan velges vises på startskjermbildet (avhengig av utstyrsnivå).

Varslingscenter




Varslingscenteret **E**, som kan nås ved hjelp av knapp **7**, eller ved å raskt sveipe multimedieskjermen fra sone **A** mot midten av skjermen, gir deg tilgang til varslerne, Profil og noen funksjoner.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE


1

Skjermkontroller



	Funksjon
1	Multimedieskjerm.
2	Lydstyrke opp.
3	Trykk og hold (rundt 5 sekunder): Tvungen avslutning av multimediesystemet. Trykk kort på: Radio - Musikk AV/ Radio - Musikk PÅ, Stand-by display, Rengjøring av skjerm, Vent litt.
4	Lydstyrke ned.

Kontroller på rattstammen



	Funksjon
5	Velg lydkilden.
6	Bla gjennom radiostasjoner eller lydspor og kataloger (avhengig av utstyret).
7	Trykk kort på: – Øk volumet til kilden som er i bruk. Trykk og hold (ca. 10 sekunder): – Deaktiver tvungen demping av lyd.


	Funksjon
7 + 8	Trykk kort på: – Slå radiolyden av/på. – stans eller spill av lydsporet. Trykk og hold (ca. 10 sekunder): – Deaktiver tvungen demping av lyd.
8	Trykk kort på: – Demp volumet til kilden som er i bruk. Trykk og hold (ca. 5 sekunder): – Aktiver tvungen demping av lyd.
9	Endre avspillingsmodus for radiostasjoner (Liste, Favoritter).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

Kontroller på rattstammen



	Funksjon
	er koblet til multimediesystemet).

	Funksjon
10	Hvis telefonen ikke er koblet til multimediesystemet: – Gå til telefonparingsfunksjonen. Hvis telefonen er koblet til multimediesystemet: – Åpne Telefon Verdenen  ; – motta/avslutt et anrop
11	Langt trykk: – aktiverer/deaktiverer telefonens talegjenkjenning (bare tilgjengelig når telefonen

AKTIVERING AV TJENESTENE

1

Innledning

For at bilens tilkoblede tjenester skal fungere (f.eks. fjernstyre kjøretøyet ved hjelp av smarttelefonen osv.), må de først aktiveres.

Aktivering av tjenestene muliggjør også automatisk oppdatering av systemet. Se avsnittet "Oppdatering".

Når tjenestene er aktivert, kan de brukes i en begrenset periode fra leveringsdatoen for kjøretøyet.

Multimediesystemet kan konfigurere profilen din med noen få trinn.


Merk:

- Konfigureringsveiviseren gir hjelp hver gang en profil opprettes.
- Konfigureringsverktøyet kan bare brukes mens kjøretøyet står stille.


Konfigureringsassistent



Produsenten skal treffe alle nødvendige forholdsregler for å sikre et nivå av sikkerhet som er tilpasset risikoene, ved å ta hensyn til gjeldende regler.



Velg språket du vil bruke, fra listen som er tilgjengelig i **1**, og bekreft deretter ved å trykke på **2**.



Multimediasystemet informerer deg om beskyttelse av dine personlige data.

For mer informasjon om de ulike alternativene for datadeling, trykk på

Informasjon-ikonet **i**.

Etter å ha gjennomgått informasjonen, bekreft valget ditt ved å trykke Bekreft for å fortsette.

Velg vilkårene for bruken av personopplysningene dine fra følgende valg:

- Godta alle, autoriserer deling av personopplysningene dine og gir tilgang til alle tilgjengelige tilkoblede tjenester
- Avvis alle nekter deling av personopplysningene dine og tillater ikke tilgang til eller drift av tilkoblede tjenester (med unntak av lovmessige funksjoner knyttet til sikkerheten til det automatiske nødanropet i tilfelle en ulykke)
- Tilpass, tillater personalisering av vilkårene for bruk av personopplysningene dine ved å aktivere/deaktivere visse funksjoner relatert til følgende data:
 - « My Dacia » ;
 - « Mine tilkoblede tjenester i bilen » ;
 - Forbedring og utvikling av produkter og tjenester
 - ...

AKTIVERING AV TJENESTENE



Du kan tilpasse profilen din ved å konfigurere følgende funksjoner:

- « My Dacia » **3** ;
- Min ledsager **4**
- Lås profilen **5**.

Merk: Du kan utsette konfigurasjonen ved å trykke på **6** og gjenoppta den senere fra varslingssenteret eller profilen din. For mer informasjon om konfigurering av profilen, se avsnittet "Brukerinnstillinger".

« My Dacia » **3**

Multimediasystemet lar deg koble til "My Dacia"-kontoen din slik at du kan administrere bestemte funksjoner i kjøretøyet ditt og få tilgang til denne informasjonen via din smarttelefon.

For mer informasjon se My Dacia, under delen My Dacia.

Konfigurer den tilknyttede appen **4**

Multimediesystemet foreslår at du knytter smarttelefonen din til profilen din via Min Dacia.

Følg instruksjonene som vises på skjermen på smarttelefonen og multimediesystemet.

Når tjenesten er aktivert, kan du låse opp den tilknyttede profilen ved hjelp av smarttelefonen din.

For mer informasjon, se avsnittet "Systeminnstillinger".

Lås profilen **5**

For å beskytte personopplysningene dine og bevare personvernet ditt, anbefaler vi på det sterkeste at du beskytter personopplysningene dine. For at du skal kunne gjøre dette, lar multimediesystemet deg låse tilgangen til profilen din ved hjelp av følgende metoder:


- « Mønster » ;
- « PIN-kode » ;
- « Passord » ;
- "Ikke bruk profilåsing".

Følg instruksjonene som vises på multimediasystemet for å fullføre konfigurasjonen.



For å bevare personvernet ditt, inkludert konfidensialiteten og integriteten til personopplysningene dine, anbefales det på det sterkeste at du låser profilen din.

Datainnhenting



Når tjenesteaktiveringsforespørselen er validert, kan du fortsatt aktivere eller deaktivere datainnhenting, eller endre datadelingsnivå når du starter multimediasystemet. For å velge vilkårene for bruk personopplysningene dine, åpne

AKTIVERING AV TJENESTENE

1

varslingssenteret, velg Profil, deretter Personverninnstillinger.

Velg deretter blant følgende nivåer av datadeling:

- Godta alle: Autoriser deling av dataene dine.
- Avvis alle: Avvis deling av dataene dine.
- Tilpass: Autoriser deling av data du har valgt fra listen.

Merk: Hvis du ikke ønsker å dele opplysningene dine, kan det hende at tjenestene ikke lenger fungerer (unntatt standardtjenester knyttet til automatisk nødanrop i tilfelle en ulykke).

Midlertidig stans av datainnsamling.

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

For å gjøre dette kan du når som helst sette datainnsamlingsnivået på pause eller endre nivået fra din Profil, som er tilgjengelig i varslingssenteret, ved å trykke på Del kun data. Du kan avbryte all datainnsamling ved å velge Avvis alle, eller avbryte visse datainnsamlinger ved å velge Tilpass, og deretter velge de du vil avbryte.

Hvis du avviser å dele opplysningene dine, kan det hende at tjenestene ikke lenger fungerer (unntatt

standardfunksjoner knyttet til automatisk nødanrop i tilfelle en ulykke).



Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

Datavern

Dataene fra kjøretøyet behandles av merkevarerepresentanten, og de kan overføres til våre datterselskaper, medlemmer av vårt distribusjonsnettverk samt våre partnere, avhengig av målet. Dataene kan også samles inn av tredjeparter. Når det er tilfelle brukes reglene for vern av personopplysninger av autoriserte distributører og andre enheter i merkevarerepresentantens gruppe. Merkevarerepresentantens opplysninger er tilgjengelig på nettstedet deres og på siste side i kjøretøyet brukerhåndbok.

Personopplysningene dine behandles for følgende formål:

- for å gjøre det mulig for deg å fjernstyre kjøretøyet, oppdatere

kjøretøyet automatisk eller tilby underholdningstjenester i kjøretøyet

- for å etablere kjøretøyvedlikehold
- for å gi deg kjøre- eller navigasjonsassistansetjenester
- for å forbedre kjøreopplevelsen, tilby ulike mobilitetsmetoder og utvikle produkter og tjenester
- for å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser

I samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger kan du be om å:

- innhente og kontrollere opplysningene som produsenten har om deg
- korrigere eventuell unøyaktig informasjon
- fjerne opplysninger om deg
- ta en kopi av opplysningene for å bruke dem på nytt et annet sted
- motsette deg bruken av dataene dine når som helst
- stanse bruken av opplysningene dine.

Fra multimedieskjermen i kjøretøyet kan du gjøre følgende:

- nekte å samtykke til å dele personopplysninger (inkludert plassering)
- trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis du bestemmer deg for å stanse deling av personopplysninger, vil noen

AKTIVERING AV TJENESTENE

av kjøretøyets funksjoner og/eller tjenester som leveres av produsenten, stoppes når de krever samtykke fra deg.

Uansett om du bestemmer deg for å stanse delingen eller ikke, blir kjøretøyets bruksdata videresendt til produsenten og partnerne/leverandørene det gjelder, for følgende formål:

- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- forbedre kjøretøyets livssyklus.

Disse dataene brukes ikke til kommersielle tjenester, men til kontinuerlig forbedring av produsentens kjøretøyer og til å hindre problemer som kan være til ulempe i daglig bruk.

Personvernbestemmelsene er tilgjengelige på produsentens nettsted, du finner adressen dit i kjøretøyets brukerhåndbok.

Utløp av tjenestene

Tjenestene aktiveres for en begrenset periode. Når perioden er over, slutter tjenestene å fungere. For å aktivere tjenestene på nytt, se avsnittet Online-tjenester.



Produsenten skal treffe alle nødvendige forholdsregler for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoene, ved å ta hensyn til gjeldende regler.

BRUK

1

Multimediaskjerm



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Enkelte innstillinger må endres mens motoren går for at de skal lagres av multimediasystemet.

Navigere en meny



Multimedieskjermen kan brukes til å åpne systemfunksjonene. Trykk på multimedieskjermen for å velge én av menyene.

Bruk av bevegelser




- Sveip: skyv fingeren din raskt:
 - horisontalt, fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre;
- eller
- vertikalt, fra bunn til topp eller fra topp til bunn.

- Kort trykk: Berør en del av skjermen med fingeren, og fjern deretter fingeren umiddelbart fra skjermen.
- Trykk inn og hold: Berør en del av skjermen i minst 1,5 sekund.
- Zoom-inn / zoom ut: Trekk sammen to fingre eller skyv to fingre fra hverandre på skjermen.

BRUK

Introduksjon til "Verden"-sidene



Ditt system har flere Verden. Flytt deg fra en Verden til en annen ved å trykke direkte på en av Verden-knappene **1**.

Startsiden inneholder widgeter som gir tilgang til funksjoner som dekktrykkjustering, radioen osv.


Via kontrollprogrammene kan du gå direkte til hovedskjermbildet for en funksjon eller (i visse tilfeller) kontrollere en funksjon direkte via ett av hovedskjermbildene (f.eks. endre radiokanal).

Du finner en beskrivelse av startsiden i avsnittet Generell beskrivelse.

Merk: Du kan endre konfigurasjonen av startsiden. Se avsnittet "Legge til og

administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon.

Introduksjon til "Verden"-linjen



For å få tilgang til en Verden, trykk på en av de fem knappene på **1** Verdenlinjen **A**.

Systemet består av fem Verden, som alle er tilgjengelige når som helst, på multimedieskjermen:


- Startside (avhengig av kjøretøyet): lar deg vise fire widgeter som kan tilpasses
- Lyd: brukes til å få tilgang til radio- og lydavsplilling
- Telefon/replikering:
 - kan brukes til å koble en eller flere telefoner til systemet, få tilgang til

samtaler, telefonbok og andre tilgjengelige funksjoner på telefonen som er koblet til multimediesystemet – kan brukes til å aktivere smarttelefonsspilling.

– Apper kan brukes til å få tilgang til apper

– Bil: gjør at du kan styre noe kjøretøyutstyr som kjørehjelpemidler, flervisningskameraet, Eco-kjøring og til å justere forskjellige parametre på multimediesystemet, for eksempel skjerm, språk, osv.

Varslingscenter




Kan nås med knappen **2** eller ved å sveipe raskt på multimedieskjermen fra området **B** mot midten av

BRUK

1

skjermen. Varslingscenteret gir tilgang til varselhistorikken, for eksempel:

- SMS ;
- « Dekktrykk » ;
- tilgjengelige oppdateringer
- ...



Velg et varsel for å få tilgang til det.

For å slette et varsel sveiper du raskt på skjermen.

For å slette alle varsler, trykk på knappen **3**.

Du kan også opprette og konfigurere brukerprofilen din. For mer informasjon, se avsnittet om "brukerinnstillinger".

For mer informasjon om varsler, se avsnittet "Varsler".

Utilgjengelige funksjoner

Under kjøring kan funksjoner som tilgang til opplæringen og noen innstillinger være utilgjengelige, i henhold til landsspesifikke forskrifter.

Stans bilen for å få tilgang til utilgjengelige funksjoner.

Merk: I noen land krever reguleringen at parkeringsbremsen er aktivert for å få tilgang til appene. For ytterligere informasjon, kontakt en godkjent forhandler.

RENGJØRING

Rengjøringsanbefalinger



Ikke hell eller spray rengjøringsproduktet på skjermen.

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter. Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker, og skal ikke utsettes for fuktighet. I så fall kan overflater eller elektriske komponenter bli redusert eller skadet.



Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

Bruk bare en ren, myk og tørr mikrofiberklut som ikke loer, til å rengjøre berøringsskjermen for å unngå å skade antirefleksmaterialet.


Ikke bruk for mye trykk på multimedieskjermen, og ikke bruk rengjøringsutstyr som kan ripe opp skjermen (for eksempel børste, grov klut o.l.).

Rengjøring av skjerm-modus



For å bruke en mikrofiberklut på multimediesystemskjermen når den er på, trykk kort på kontrollen **1** på multimediepanelet, og trykk deretter Rengjøring av skjerm **2** for å stille inn berøringsskjermen i inaktiv modus.

For å gå ut av Rengjøring av skjerm-modus, trykk to ganger på multimedieskjermen.



Følg disse rengjøringsanbefalingene:

A. Ikke bruk alkoholbaserte væsker, ikke påfør eller spray væsker.


B. Ikke rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.

C. Rengjør ved hjelp av en tørr mikrofiberklut.

SLÅ AV, PÅ

1

Slå den på



Multimediesystemet starter:

- når dørene åpnes
- ved å trykke lett på multimediepanelets kontroll **1**.

Slå av



Multimediesystemet kan slås av:

- ved å trykke kort på kontrollen **1** på multimedieskjermen og trykke på Vent litt
- når dørene på kjøretøyet låses

Minimum skjerm bilde


Med denne funksjonen kan du bare vise utetemperaturen, klokken og varmenivålinjen på skjermen.

For å velge denne visningsmodusen trykker du kort på kontrollen **1** på multimediepanelet og trykke på funksjonen Stand-by display.

Andre funksjoner vises når du trykker kort på **1**-kontrollen:

- « Radio - Musikk AV »/« Radio - Musikk PÅ » ;
- « Rengjøring av skjerm ».

Sikkermodus



Denne modusen deaktiverer visningen eller bruken av visse apper hvis multimediesystemet ikke svarer. Det kan også brukes til å slå av tilgang til internett.

For å gå inn i Sikkerhetsmodus, trykk og hold inne kontrollen **1** på multimediefrontpanelet og på lavvolumkontrollen **3** på rattstammekontrollen samtidig til systemet starter på nytt.

For å avslutte Sikkerhetsmodus, start prosedyren for omstart av

SLÅ AV, PÅ

multimediesystemet som er beskrevet nedenfor.

Omstart

Multimediesystemet kan startes på nytt ved å trykke og holde nede (trykk og hold nede til systemet starter på nytt):

– på multimediepanelkontroll **1**,
eller

– på knappen Mode **4** og knappen Source til venstre **2** på kontrollene på rattstammen.

LEGG TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER

1




Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Konfigurasjonen av kontrollprogrammet er knyttet til profilen. Hvis profilen endres, endres også visning av kontrollprogrammer

Innledning




Systemet ditt har en tilpassbar Startside. Dette består av et visst

22 - Generell informasjon

antall widgets i området **A**, som gir tilgang til informasjon og funksjoner som My driving, radio, dekktrykkjustering osv.


Trykk på en av widgetkontrollene for å kontrollere funksjonen direkte via hovedskjermen (endre radiostasjon, få tilgang til telefonen osv.).

Tilpasse kontrollprogrammene




Fra Bil-verdenen , Bil-menyen, deretter Kupe fulgt av Rediger widgets kan du tilpasse tilleggsprogrammene.

Du kan også få tilgang til tilpasningsalternativet for tilleggsprogrammene fra Startskjerm-

verdenen  ved å trykke og holde

inne tilleggsprogrammet du vil tilpasse.



Velg deretter ønsket sted i område **B** ved å berøre skjermen, og velg deretter widgeten du ønsker å vise, fra listen **C**.

BRUKE TALEGJENKJENNING

Innledning



Når du bruker talegjenkjenning ved bruk av replikering av smarttelefon, bruker du telefonens internettforbindelse (med forbehold om avgifter og begrensninger pålagt av mobiloperatøren).

Når smarttelefonen er koblet til multimediesystemet via Bluetooth®-tilkoblingen eller via smarttelefonreplikering, kan du bruke noen talegjenkjenningssystemfunksjoner som gir deg tilgang til domenerne og appene som er tilgjengelig på smarttelefonen, mens du holder hendene på rattet.

For mer informasjon om "speiling av smarttelefon", vennligst se seksjonen "Android Auto™, CarPlay™".

Merk: Når du ønsker å bruke smarttelefonens talegjenkjenningssystem med multimediesystemet, må du sørge for at

– smarttelefonen har en talegjenkjenningssystemfunksjon som er kompatibel med multimediesystemet

– du befinner deg i et område med nettverksdekning

Hovedfunksjonene styres av smarttelefonens talegjenkjenningssystem

Funksjonene som brukes av talegjenkjenningen avhenger av smarttelefonen og selve appene.

Talegjenkjenningen kan brukes til å få tilgang til følgende smarttelefonapper og domener:

- Telefon
- Navigasjon
- Musikk
- ...

Aktivering

Du kan aktivere/deaktivere talegjenkjenning

– ved Bluetooth®

eller

– ved replikering, fra Replikering-

verdenen  .

Merk: Når du aktiverer talegjenkjenning, må du alltid vente på at en hørbar bekreftelse før du snakker, og deretter oppgi forespørselen din.

Eksempler på talekommandoer:

– koblet til telefonen:

- "Anrop José";
- Ring kontoret
- ...
- knyttet til navigasjon:
 - Gå til Champs-Élysées i Paris
 - "Kjør hjem"
 - ...

Aktivere talegjenkjenning med Bluetooth®



Koble smarttelefonen til multimediesystemet ved å bruke Bluetooth®-tilkoblingen.

Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon.

For å bruke smarttelefonens talegjenkjenning, trykk på

BRUKE TALEGJENKJENNING

1 rattkontrollen **1** og du hører et pip som indikerer at talegjenkjenning er aktivert.

Aktivere talegjenkjenning under replikering



- Ok Google eller Hey Google fra Android Auto™ replikering 
- Dis Siri eller Say Siri fra CarPlay™ replikering 

Koble smarttelefonen til multimediesystemet med replikering av smarttelefon.

For mer informasjon, se Koble til, koble fra en telefon og Android Auto™, CarPlay™.

For å bruke smarttelefonens stemmegjenkjenning, trykk på

– ved å trykke kort på talegjenkjenningsknappen på rattkontrollen **2** i bilen

eller

– ved å trykke på stemmegjenkjenningsknappen **3** fra

Replikering-verdenen  

eller

– ved å si kommandoen

NAVIGASJON

Innledning



Navigasjon er tilgjengelig fra:

- navigasjonsappen
- navigasjon via telefonreplikering




Navigasjonsprogram

(avhengig av utstyrsnivå)



Navigasjonsprogrammet er tilgjengelig fra:

- navigasjonstilleggsprogrammet **1** på

Startskjermen-verdenen 

- navigasjonsprogrammet **2** kan nås

fra Apper-verdenen .

Navigasjonsprogrammet er en tilkoblet navigasjon som er inkludert i den åtteårige dataplansen og som er forhåndsinstallert på multimediesystemet.

Det inkluderer oppdatert tilkoblet navigasjon slik at du kan dra nytte av følgende funksjoner:


- kartoppdatering;
- sanntidstrafikk
- taleveiledning;

- interessepunkter
- visning av fartsgrenser;
- bygninger i 3D-visning
- detaljert visning av veikryss;
- områder for økt årvåkenhet
- reisemålshistorikk og snarveier for Hjem- og Arbeid-adressene dine
- ...

Merk: Navigasjonsappen gjennomgår kontinuerlig utvikling og kan oppdateres eller lastes ned via Apper i

Apper-verdenen .

Navigasjon via telefonspeiling



Navigering ved hjelp av replikering kan aktiveres fra Android Auto™-

NAVIGASJON

programmet  eller i CarPlay™


 i Apper -verdenen.


2 Navigering ved hjelp av replikering krever at smartphone din er koblet til multimediesystemet.

Du finner mer informasjon i avsnittet Android Auto™ CarPlay™.

LYDKILDER

Innledning




Fra Lyd-verdenen  kan du velge lydkilden du vil lytte til ved å trykke på Kilder **1**.

Du kan også velge lydkilde med knappen på rattstammekontrollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Innføring i kontrollene.

Merk: Ikonet **1** endres i henhold til lydkilden som er i bruk.

Lydkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået.

"Lydkilder"-skjermbildet



2. "Android Auto™"-kilde.
3. "CarPlay™"-kilde.
4. "Bluetooth®"-lydkilde.
5. App-kilde.
6. Avslutt Lydkilder-skjermbildet.
7. Radio/AM-mottakerkilde.
8. "USB"-kilde (USB-port).

« Android Auto™ »

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra smarttelefonen hvis den er utstyrt med "Android Auto™"-appen, via smarttelefonreplikasjon. Se avsnittene Android Auto™, CarPlay™ og Musikk for mer informasjon.

« CarPlay™ »

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra smarttelefonen hvis den er utstyrt med "CarPlay™"-tjenesten, via smarttelefonreplikasjon. Se avsnittet "Android Auto™, CarPlay™" for mer informasjon.

"Bluetooth®-lyd"

Denne kilden kan brukes til å lytte til musikken på smarttelefonen via Bluetooth®-tilkoblingen. Se avsnittene "Musikk" og "Koble til, koble fra en telefon" for mer informasjon.

"App"

Bruk denne kilden til å lytte til musikk via strømmemusikkapper og for å få tilgang til lydappene dine lastet ned via Apper-programmet. Se avsnittene Musikk og Administrering av apper for mer informasjon.

Radio/AM-mottaker

Du kan bruke denne kilden til å lytte på radioen. Du finner mer informasjon i avsnittet Radio.

"USB" (USB-port)

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra en USB-stasjon. Se avsnittet "Musikk" for mer informasjon.

LYDKILDER

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

3

LYTTE PÅ RADIOEN


Innledning



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.




Du kan velge en lagret kanal, bla gjennom radiokanalene per liste, avhengig av valgt modus, ved hjelp av knappen på rattstammekontrollen. For mer informasjon om kontrollene på rattstammen, se avsnittet Introduksjon til kontrollene.

Fra Lyd-Verdenen , trykk på knappen **3** for å velge Radio-kilden. Du kan også få tilgang til Radio-kilden


fra Apper-Verdenen .



Ved hjelp av kontrollene på rattstammen kan du velge lydkilde, bla gjennom stasjoner og endre valgmodus ("Liste", "Favoritter"). Se avsnittet Introduksjon til kontrollen for mer informasjon.

"Radio"-skjerm



- A.** Liste-modusfane.
- B.** Favoritter-modusfane.
- C.** Liste over tilgjengelige kanaler.
- D.** Avspillingsområde for radiokanal som spilles av for øyeblikket og tilgang til fullskjermvisning. Trykk på dette området for fullskjermvisning av sporet som spilles av.




1. Gå til Lyd-Verdenen .
2. Gå til Apper-Verdenen .
3. Gå til Lyd-Kilder.
4. Gå til Lydinnstillinger.
5. Gå til Radioinnstillinger.
6. Radiokanal som spilles nå.
7. Lagre en kanal i Favoritter.
8. Stans radioen / avspillingen av gjeldende kanal.
9. Navnet og frekvensen til den aktuelle kanalen. Tekstinformasjon (radiologo, artist, sang osv.).
10. Type Kilder det lyttes til.

LYTTE PÅ RADIOEN

Merk: Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

Fullskjermvisning E



Trykk på dette området for å vise radiokanalen som for øyeblikket spilles i området **D** i fullskjermmodus.

For å minimere fullskjermvisning **E**, trykk på **11**.

Velge et radiobånd

Trykk knappen **5** for å angi følgende bølgebånd.

- « FM » ;
- AM radio (avhengig av utstyr)
- DAB (fast digitalt radionett)

Radioprogram

Avhengig av kanalen du lytter til, kan du se en detaljert oversikt over programmene som sendes for øyeblikket og de som sendes i løpet av de neste 24 timene.

Trykk på knappen **13** for å vise en liste over disse programmene.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kanalen spiller i DAB.


Kanalsøk

Du kan søke etter radiokanaler i gjeldende radiobånd i alfabetisk rekkefølge på listen: Gå fremover eller bakover til neste kanal ved å trykke på knappene **12**.

Legg til/fjern en radiokanal til/fra Favoritter.

Fra fullskjermvisning eller fra Liste-modus, trykk på knappen **7** for å legge til/fjerne gjeldende kanal til/fra Favoritter.

Modus Liste A



Denne modusen lar deg søke og se på stasjonene som er oppdaget av multimediesystemet og listet alfabetisk.

Sveip raskt listen **C** for å liste alle stasjonene.

Velg en radiostasjon fra listen for å lytte til den direkte.

Radiostasjonen som for øyeblikket spilles, vises i minispilleren **D**. Trykk på dette området for å vise gjeldende radio i fullskjerm.


Hvis radiostasjoner i FM-båndet ikke bruker RDS-systemet, eller hvis kjøretøyet befinner seg i et område med dårlig radiomottak, vises ikke

LYTTE PÅ RADIOEN

stasjonsnavnet og logoen på skjermen, bare frekvensen.

Merk: Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

Favoritter-modus B




Med modusen har du tilgang til radiostasjonene som tidligere er lagret.

Velg en radiostasjon fra listen for å lytte til den direkte.

Radiostasjonen som for øyeblikket spilles, vises i minispillere D.

Radioinnstillinger-meny 5



Fra Radioinnstillinger-menyen **5** kan du få tilgang til følgende radiofunksjonsinnstillinger:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- "DAB" (avhengig av utstyrsnivå)
- i-melding (avhengig av utstyr og land)
- AM radio (avhengig av utstyr)

"TA/I-Traffic" (trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, kan du motta trafikkmeldinger (avhengig av land) hvis de sender på bestemte FM-radiokanaler.

Du må deretter velge frekvensen til stasjonen som sender

trafikkinformasjon. Hvis en annen kilde spilles av (USB, Bluetooth®), avbrytes denne automatisk når det mottas trafikkinformasjon.

« FM »

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « AF » ;
- AM radio (avhengig av utstyr)
- « Region ».

« AF »

Frekvensen til en FM-kanal kan forandre seg etter det geografiske området.

Aktiver AF-funksjonen for å fortsette å lytte til den samme radiostasjonen mens geografisk område endres.

Audiosystemet sporer frekvensendringer automatisk uten avbrudd.

Merk: Ikke alle radiostasjoner har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

AM-radio

(avhengig av utstyrsnivå)

Du kan aktivere/deaktivere visningen av bølgelengdeAM.

LYTTE PÅ RADIOEN

« Region »

Når Region-modus er aktivert, hvis signalnivået faller, bytter radioen til en ny frekvens som fungerer som et relé for stasjonen du hørte på tidligere.

Merk:

- Stasjoner i samme område sender noen ganger forskjellige programmer eller bruker forskjellige radiostasjonsnavn.
- Noen radiostasjoner sender på regionale frekvenser. Hvis det er tilfelle:
 - med Region aktivert: Systemet bytter ikke til senderen for den nye regionen, men systemet bytter normalt mellom senderne i den opprinnelige regionen.
 - Region deaktivert: Systemet bytter til senderen for den nye regionen, selv om denne sender et annet program.

« DAB »

(avhengig av utstyrsnivå)

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- Bytte mellom (DAB ↔ FM)
- AM radio (avhengig av utstyr)

Bytte mellom (DAB ↔ FM)

Når mottaket til DAB -kanalen som for øyeblikket spilles av er dårlig, bytter radiosystemet automatisk til en

tilsvarende FM -kanal (hvis tilgjengelig).

Lydsystemet vil automatisk gå tilbake til den digitale DAB -kanalen så snart mottak er tilgjengelig.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kanalen har FM- og DAB-versjoner.

Auto-rullende bildevisning

Når denne funksjonen er aktivert og gjeldende kanal DAB tillater det, ruller en lysbilde fremvisning over skjermen i fullskjerm-avspillingsmodus.

« i-melding »

(avhengig av utstyr og land)

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig å automatisk lytte til nyheter så snart de sendes av visse "DAB" radiostasjoner.

Hvis du deretter velger andre kilder, vil kringkasting av den valgte programtypen avbryte den andre kilden.

Fra innstillingene kan du aktivere/deaktivere kunngjøringer for følgende emner:

- "Nødsituasjon";
- "Hendelse";
- Trafikk
- "Været";
- "Nyheter";

- "Arrangement";
- "Sport";
- "Diverse".

« Lydinnstillinger » 4

Fra ikonet **4** kan du justere lydinnstillingene.

For mer informasjon om tilgjengelige innstillinger, se avsnittet på Lydinnstillinger.

MUSIKK


Innledning




Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Du kan endre lydkilden med knappen på rattstammekontrollen.



Fra Lyd-Verdenen , trykk på Kilder **1** for å velge musikkilden du vil lytte til.

Ved hjelp av rattstammekontrollene kan du velge lydkilden du vil lytte til og bla gjennom musikksporene og mappene. Se avsnittet Introduksjon til kontroller for mer informasjon.

Musikkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået. Bare kildene som er tilgjengelige vises og kan velges på multimediaskjermen.

Merk:

- Avhengig av hvilken app for lydstrømming som brukes, kan displayet og kontrollene endres.
- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

Menyen "Kilder"



Fra menyen Kilder **1** kan du velge musikk fra de forskjellige tilgjengelige kildene.

Velg en kilde som er koblet til mediasystemet fra følgende liste:

- « Radio » ;
- USB (USB port)
- "Bluetooth® lyd";
- « Podcasts » ;
- « Android Auto™ » ;
- applikasjon for lydstrømming;
- ...

Musikkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået.

Merk: Andre mediekilder kan installeres via Apper og vises da på

MUSIKK

listen over tilgjengelige kilder. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer apper i avsnittet Administrere apper.

Avspillingsmodus



A. Informasjon om lydsporet som spilles av (sangtittel, artistnavn, albumtittel og bilde av omslaget, hvis det overføres fra kilden).

2. Gå til Lyd-Verdenen .

3. Åpne gjeldende spilleliste.

4. Tid og lengde på lydsporet som spilles av.

5. Aktiver/deaktiver gjentakelse av spor eller spilleliste.

6. Spill av neste lydspor.

7. Sett lydsporet på pause / gjenoppta avspilling.

8. Trykk kort: Gå tilbake til starten av gjeldende lydspor.

Trykk kort igjen (innen 3 sekunder etter første korte trykk): Spill av forrige lydspor.

9. Aktiver/deaktiver tilfeldig avspilling av lydsporene.

10. Fremdriftsstolpe for lydsporet som spilles av for øyeblikket.


11. Gå tilbake til listemodus med minispiller.

Merk:

– Du kan velge å vise musikken som spilles, i fullskjerm **A** eller i minispilleren **B**.

– Avhengig av telefonen og appen for strømming av musikk, kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

Bluetooth®, USB og app for lydstrømming



Fra Bluetooth®-lyd, USB-kilde eller appen for musikkstrømming kan du få tilgang til spillelistene organisert etter kategori:


- « Artister » ;
- « Album » ;
- « Sanger » ;
- « Playlists » ;
- ...

Sporet som for øyeblikket spilles, vises i minispilleren **B**. Trykk på dette området for å vise sporet som spilles av, i avspillingsmodus **A**.

Søke

(avhengig av type Kilder)

MUSIKK




Lydinnstillinger 13

Fra ikonet **13** kan du justere lydinnstillingene.

For mer informasjon om tilgjengelige innstillinger, se avsnittet på Lydinnstillinger.

Ved å trykke på Søk-ikonet **12** (tilgjengelighet avhenger av

Kilder-typen i Lyd-Verdenen ) kan du søke etter:

- en sangtittel;
- et album;
- en artist;
- en spilleliste
- en radiokanal;
- ...

Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet.

Så snart du skriver inn de første bokstavene i søkeområdet, foreslår multimediasystemet tilknyttede navn.

Velg navnet fra listen over forslag.

LYDINNSTILLINGER


3



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Innledning

1




Fra ikonet **1** kan du justere følgende lydinnstillinger:

- « Atmosfære » ;
- « Lyd ».

« Atmosfære »

(avhengig av utstyrsnivå)




Fra fanen **A** kan du velge en av følgende forhåndsdefinerte musikkonekontroller:

- "Ren";
- "Akustisk";
- "Bass";
- "Tale".

Merk: Tilgjengeligheten av musikkonekontroller er avhengig av utstyret.

« Lyd »

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra fanen **B** kan du justere følgende innstillinger:

- « Balanse/fader » ;
- « Lydkontroll » ;
- « Lydstyrke/hastighet » ;
- « Normaliser volumet ».

LYDINNSTILLINGER

« Balanse/fader »



Bruk denne funksjonen for å stille inn lydfordelings-balansen. Trykk på Sentret eller Foran for å optimalisere lydfordelingen for alle i bilen eller for baksetepassasjerenes komfort (lyden bak i bilen kobles ut, og volumet foran i bilen modereres).

Når du trykker på skjermen, eller hvis Manuelt er valgt, kan du endre innstillingene ved å flytte målet 2.

« Lydkontroll »

Denne funksjonen kan brukes til å justere lyden:

- aktivere/deaktivere Bass boost
- « Bass » ;
- « Middels » ;

- « Treble » ;
- ...

« Lydstyrke/hastighet »

Denne funksjonen kan brukes til å justere volumnivået automatisk i forhold til kjørehastigheten. Trykk på Lydstyrke/hastighet, juster deretter følsomheten eller deaktiver den ved å trykke direkte på Lydstyrke/hastighet-nivålinjen.

« Normaliser volumet »

Denne funksjonen kan brukes til å opprettholde samme lydvolume fra én lydkilde til en annen.

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

Pare og oppheve paring av en telefon



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

4

Innledning



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Denne funksjonen brukes til å sammenkoble telefonen med multimediasystemet.

Du får tilgang til Koble til en ny enhet-menyen fra:

- Telefon  verdenen ved å trykke på Koble til med Bluetooth® (hvis ingen telefoner er parert)
- Apper-verdenen , deretter Enhetsbehandling
- Bil-verdenen , Innstillinger, deretter Bluetooth®

– Telefon-verdenen  og trykke på

Innstillinger-ikonet  og deretter Enhetsbehandling (hvis en telefon allerede er sammenkoblet)

– Lyd-verdenen  ved å trykke på Koble til med Bluetooth® (hvis ingen telefoner er parert)

– varslingssenteret, Innstillinger-ikonet  og deretter Bluetooth®.

Merk: Hvis ingen telefon er koblet til multimediasystemet, blir noen menyer deaktivert.

Når du sammenkobler telefonen, kan du få tilgang til telefonfunksjonene i multimediesystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Hvis du vil at multimediesystemet skal administrere telefoner som er utstyrt med "dual SIM", må du konfigurere telefonen til å bruke en standard SIM. Se telefonens brukerhåndbok.

Merk:

- før paring, sørg for at telefonens Bluetooth®-funksjon er aktivert og sett statusen til synlig
- kjøretøyet må stå stille for at en telefon kan pares.



Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://renault-connect.renault.com>.


Koble til en telefon

For å bruke det håndfrie systemet, kobler du Bluetooth®-telefonen din til multimediasystemet.

Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer synlig status på telefonen i brukerveiledningen for telefonen.

Telefonen kan be om godkjenning for deling av kontakter, anropslogger, meldinger osv. Godta deling hvis du vil ha tilgang til denne informasjonen på multimediesystemet.

Fra Telefon-verdenen  og deretter Koble til med Bluetooth® eller fra

Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling på multimediesystemet:

- En melding vises på skjermen, der du tilbys å koble til en telefon.
- trykk på Koble til en ny enhet. Multimediesystemet søker etter synlige telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®.

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON


– Velg telefonen på listen over forslag, eller velg multimediesystemet på telefonen.

Det vises en melding på skjermen til multimediesystemet og på telefonen, og du blir bedt om å godta paringsforespørselen hvis den foreslåtte koden er den samme på telefonen og multimediesystemet.

Når telefonen er parett med multimediesystemet, kan du velge tjenestene du vil bruke via Enhetsbehandling. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra.

Merk: Telefonen er koblet til profilen som brukes ved sammenkobling. Det kan hende at telefonen ikke er tilgjengelig for andre brukerprofiler.

Pare en annen telefon



Fra menyen Enhetsbehandling kan du pare en ny telefon til multimediesystemet:

- trykk på ikonet **1** Koble til en ny enhet
- velg den nye telefonen din fra listen over forslag, og avslutt deretter paringsprosedyren.

Den nye telefonen din er nå parett til multimediasystemet.

Det er ingen grenser for hvor mange telefoner som kan sammenkobles.

Koble fra en telefon

Fra menyen Enhetsbehandling kan du koble fra telefonen fra multimediesystemet:

- Trykk på **2**-ikonet ved siden av telefonen for å oppheve paringen.
- Trykk på Ja for å bekrefte.

Koble til, koble fra en telefon



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

Sammenkobling av en telefon

Når du skal koble til en telefon, må den pares på forhånd. Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon.

Merk: Hvis ingen telefon er koblet til multimediasystemet, blir noen menyer deaktivert.

Når du kobler til telefonen, får du tilgang til telefonfunksjonene i multimediasystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Hvis du vil at multimediesystemet skal administrere telefoner som er utstyrt

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

med "dual SIM", må du konfigurere telefonen til å bruke en standard SIM. Se telefonens brukerhåndbok.

Automatisk tilkobling

Når multimediasystemet er startet, søker det etter eventuelle parede telefoner med Bluetooth® aktivert i nærheten (opptil 10 meter unna). Systemet viser automatisk dataene for telefonen som er tilkoblet (kontaktliste, musikk osv.).

Merk:Når telefonen kobles automatisk til multimediasystemet, aktiveres visning av data (kontaktliste, SMS, kontakter osv.) bare hvis du tidligere har tillatt datadeling når du parer telefonen til multimediasystemet. Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon.




Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://renault-connect.renault.com>.

Manuell tilkobling

Du kan tilkoble/frakoble en telefonen manuelt til/fra multimediasystemet ved hjelp av "Bluetooth®"-menyen, som du kan få tilgang til fra:

– Bil-verdenen , Innstillinger og deretter Bluetooth®

– varslingssenteret, Innstillinger , deretter Bluetooth®.

Fra "Bluetooth®"-menyen velger du "Parede enheter" for å vise en liste over parede telefoner.

Velg tjenesten og telefonen du vil koble til, og pass på at Bluetooth® er aktivert.

Merk: hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.

Administrere servicedata



For å få tilgang til telefonkatalogen, musikken og internettforbindelsen din

direkte via multimediasystemet, må du autorisere servicedatadeling fra Profiler i Parede enheter, som er tilgjengelig i Bluetooth®-menyen. Trykk på navnet på den sammenkoblede enheten, aktiver/deaktiver deretter tjenestene du ønsker å bruke:

- Telefonsamtaler: foreta og motta anrop
- multimedia: få tilgang til din musikk
- Internett-tilgang: få tilgang til deling av internettforbindelse via Bluetooth® (se avsnittet Systeminnstillinger)
- SMS: sende og motta SMS
- Kontaktdeling : Åpne telefonboken og anropsloggen
- ...


Merk: Hvis tjenesten er uthvet, indikerer dette at den er aktivert.




Når du bruker tjenesten Internett-tilgang: For å øke hastigheten på dataoverføring kan du også bruke telefonens internettforbindelse via Tilgangspunkt og tilkoblingsdeling WIFI (med forbehold om kostnader og begrensninger pålagt av din mobiloperatør).

PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

« Enhetsbehandling »



Fra Apper-verdenen , deretter Enhetsbehandling, velger du telefonen din fra listen over forslag, og velger deretter telefonfunksjonene du vil aktivere/deaktivere:

- « Telefon » **1** ;
- musikk **2**
- app for replikering av smarttelefon **3**
- koble fra telefonen **4**

Merk:

- Hvis tjenesteikonet er uthøvet, indikerer dette at tjenesten er aktivert.
- Enkelte telefoner tillater automatisk dataoverføring.

Skifte tilkoblet telefon

Fra Enhetsbehandling, velg tjenesten for å koble til en annen telefon som allerede er parett og finnes i listen over enheter.

Merk: For å kunne endre den tilkoblede telefonen må du ha sammenkoblet mer enn én telefon.

Koble fra en telefon

Fra "Bluetooth®"-menyen velger du "Parede enheter" og trykker på "Koble fra" for å koble fra telefonen.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

ANROPSADMINISTRASJON

Telefonanrop


Telefon-verdenen

Fra Telefon-verdenen



Merk: Telefonen må være koblet til multimediesystemet for at du skal kunne gjøre et anrop. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra.


Gjøre et anrop



Du kan foreta et anrop ved å velge:
– et nummer fra anropsloggen, ved å gå til fanen **Nylige samtaler A**
– en kontakt i kontaktlisten fra Kontakter-menyen **B**


– en kontakt i favorittene fra Favoritter-menyen **C**
– å bruke tastene på taltastaturet fra Tastatur-menyen **D**.

Skjermen Anrop pågår



1. Kontaktnavn og -telefonnummer.
2. Samtalens varighet.
3. Sett nåværende anrop på vent.
4. Overfør samtalen til telefonen.
5. Legge på.
6. Bruk tastaturet for å ringe et nummer.
7. Deaktivere/aktivere mikrofonen.

Motta et anrop



Når du mottar et anrop, vises skjermbildet Mottatte anrop med følgende informasjon:

ANROPSADMINISTRASJON

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favorittnummer eller i telefonboken)
- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken)
- Privat nummer (hvis nummeret ikke kan vises)

Svar


For å svare på et anrop, trykk på kontrollen **10** på rattet eller på Svar-knappen **8** på multimediesystemskjermen.

Avvis et anrop

For å avvise et innkommende anrop, trykk to ganger på kontrollen **10** på rattet eller trykk på Avvis-knappen **9** på multimediesystemskjermen.

Personen som ringer til deg, viderekobles til mobilsvaret.

Under et anrop




Under et anrop kan du gjøre følgende:

- juster lydstyrken med kontrollknappene på rattstammen eller med volumknappene på multimedieskjermen.
- avslutte et anrop ved å trykke på Avslutt anrop **5**, eller ved å trykke på knappen **10** på rattet
- sette et anrop på vent ved å trykke på knappen **3** For å gjenoppta samtalen, trykk på knappen **7** igjen.
- overføre samtalen til den tilkoblede telefonen ved å trykke på Overfør til telefon-knappen **4**
- trykke på **11** for å motta et nytt anrop og skifte mellom de to anropene

Merk:

- så snart du svarer på den andre innkommende samtalen, blir den første samtalen automatisk satt på vent.
- under en samtale kan du motta en ny samtale, men du kan ikke ringe en gang til.
- få tilgang til det digitale tastaturet ved å trykke på Tastatur-knappen **6**
- deaktivere/aktivere mikrofonen ved å trykke på Mute-knappen **7**.

Under en samtale kan du endre Verden uten å avslutte den pågående samtalen.

Trykk på Telefon-verdenen  for å gå tilbake.

Avslutte en samtale

For å avslutte den pågående samtalen, legg på ved å trykke på kontrollen **10** på rattet eller Legg på-tasten **5** på multimediesystemskjermen.

Telefonbok



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.


ANROPSADMINISTRASJON



Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

Telefonbok-menyen



Fra Telefon-verdenen  trykker du på Kontakter-fanen **B** for å få tilgang til kontaktlisten din via multimediasystemet.

For å la multimediasystemet administrere telefoner utstyrt med dual SIM, konfigur telefonen slik at multimediasystemet får tilgang til riktig kontaktliste på telefonen.

1. Telefon tilkoblet.


- 2.** Søk etter en kontakt med navn eller nummer.
- 3.** Detaljert kontaktinformasjon.
- 4.** Den sammenkoblede telefonens kontaktliste.


Laste ned telefonminnet

Som standard synkroniseres kontaktene automatisk når du kobler til en telefon, hvis håndfritilkobling er aktivert. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra.

Merk: for å få tilgang til telefonboken via multimediasystemet må du godkjenne datadeling på telefonen. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av telefon og telefonens brukerhåndbok.


Kontakter Favoritter



Fra Telefon-verdenen  trykker du på fanen Favoritter **C** for å få tilgang til kontaktene som er lagret i telefonfavorittene, eller du kan legge en kontakt manuelt til fra kontaktlisten i multimediasystemet.

ANROPSADMINISTRASJON

Legge til en kontakt Favoritter



Trykk på Legg til en favoritt **5** for å legge til en kontakt i Favoritter-listen, og følg deretter instruksjonene som vises på multimediaskjermen.

Du kan også legge til et favorittnummer for kontakten ved å velge stjernen **6**.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter en kontakt ved å taste inn navn eller telefonnummer.

Trykk på forstørrelsesglasset **2**. Tast inn noen av numrene eller bokstavene til ønsket kontakt ved å bruke det digitale tastaturet som vises på skjermen. Kontaktlisten viser en liste

med alle kontakter som starter med den bokstaven.

Personvern

Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasytemet.

Av personvern hensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.


Anropslogg

Få tilgang til historikken "Nylige samtaler"

Fra Telefon-verdenen  trykker du på Nylig-fanen **A** for å få tilgang til hele anropshistorikken.

Loggen vises i rekkefølge fra nyeste til eldste anrop.

Nylige samtaler-modus



1. Nummeretikett.
2. Kontaktnavn eller telefonnummer.
3. Klokkeslett/ dato for anrop.
4. Gå til kontaktinformasjon.
5. Utgående samtale (grønn oppoverpil).
6. Innkommende anrop (grønn nedoverpil).
7. Tapte anrop (rød pil).

Merk: Det kan hende at noe av informasjonen ikke er tilgjengelig (avhengig av multimediaskjermbildet).

ANROPSADMINISTRASJON

Bla i anropsloggen

Sveip skjermen opp eller ned for å bla gjennom listen over samtaler.

Ring fra anropsloggen


Trykk på en kontakt eller et nummer for å ringe. Anropet utføres automatisk.

4

Slå et nummer




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



1. Oppringt nummer.
2. Slett numrene.

3. Foreslåtte kontakter.
4. Anrop.
5. Digitalt tastatur

Gå til Tastatur

Fra Telefon-verdenen  trykker du på Tastatur-fanen **D**.

Ring til noen ved å taste inn et nummer

Fra Tastatur-fanen **D** taster du inn nummeret ved hjelp av tastaturet **5** og trykker deretter på knappen **4** for å starte samtalen.

Fra du taster inn det første sifferet, foreslår multimediesystemet en liste over kontakter som begynner med de samme sifrene **3**.

Velg hvilken kontakt du vil ringe til, og trykk på knappen **4** for å ringe.

Legge inn et nummer ved hjelp av talekontrollen

Du kan diktere et nummer via stemmekontrollen i multimediesystemet. Det gjør du ved å starte talekommandoen, og etter pipetonen sier du:

- "Ring til" og dikterer deretter telefonnummeret du vil ringe til.

eller

- "Ring til" etterfulgt av navnet på kontakten du vil ringe til.

Multimediesystemet viser det oppgitte nummeret og starter anropet.


Merk: Hvis kontakten har flere telefonnumre (jobb, hjemme, mobil osv.), kan du velge ett av dem. For eksempel: "Ring – Grégory – hjem".

Du finner mer informasjon om stemmekommandoer i delen Bruke stemmegjenkjenning.

SMS



Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.



1. Navn/nummer til avsenderen av meldingen.

2. Tidspunkt mottatt.

3. Start på meldingen.

Merk: Forhåndsvisning av meldinger er ikke tillatt under kjøring.


Gå til SMS

Fra varslingscenteret **A** får du tilgang til SMS på telefonen via multimediesystemet.

Telefonen må være koblet til det håndfrie systemet. Du må også godkjenne overføring av meldinger (via telefoninnstillinger, avhengig av modell) for å kunne bruke alle funksjonene.

Merk: Avhengig av utstyret, er det bare SMS som mottas under kjøring, som kan leses av multimediesystemet.

Mottar SMS



Multimediesystemet varsler at det er mottatt en ny SMS via en

varselmelding i **B** som vises i den menyen som er åpen.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe varslene ved å trykke på knappen **4**.

Når telefonen er parert og tilkoblet, blir mottatte meldinger som standard tilgjengelige i multimediesystemet.

Merk: Bare meldingene som mottas etter paring og mens telefonen er knyttet til multimediasystemet, er tilgjengelige.

TELEFONINNSTILLINGER




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Disse funksjonene er bare tilgjengelige når bilen står stille.

Menyen "Innstillinger"



Med telefonen koblet til systemet: Fra Telefon-verdenen  trykker du på Innstillinger- ikonet  1.

Fra Innstillinger-menyen har du tilgang til følgende innstillinger:

- Telefon tilkoblet
 - Aktiv samtale
 - Personvern
- Startskjerm
- Kontaktlisterekkefølge
- Enhetsbehandler
- "Bluetooth@-innstillinger".

Startskjerm

Denne innstillingen kan brukes til å velge kategorien som skal vises når Telefon-startskjermverdenen lanseres



- Nylige (standard)
- Kontakter
- « Favoritter » ;
- « Tastatur ».

Kontaktlisterekkefølge


Denne innstillingen kan brukes til å vise kontakter i alfabetisk rekkefølge, kategorisert etter:

- Fornavn
- « Navn ».

Merk: Valget aktiveres neste gang du starter multimedietsystemet.

Telefonringetone



Fra Bil-verdenen  velger du Innstillinger-menyen og deretter Lyd for å

- justere volumet på innkommende anrop 2
- velge type telefonringetone 3

For mer informasjon, se avsnittet Systeminnstillinger.

TRÅDLØS LADER

Induksjonsladesone

i Det er viktig at du ikke legger igjen gjenstander (USB-brikke, SD-kort, startkort, kredittkort, smykker, nøkler, mynter osv.) på induksjonsladeområdet **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra telefondekselet før du plasserer telefonen på induksjonsladeområdet **1**.

i Gjenstander som blir liggende i induksjonsladeområdet **1** kan bli overopphetet. Vi anbefaler å plassere slike ting på andre egnede steder i bilen. (i oppbevaringsrom, på solskjermen, etc.)



Induksjonsladeområdet **1** kan brukes til å lade en telefon uten en kabel.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med ladeområde, angis det med (kjøretøyavhengig):

– et tilknyttet symbol og/eller

– Ladestatusen vises automatisk på skjermen så lenge telefonen er plassert i det avsatte området.

Plasseringen kan variere avhengig av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Merk:

– Induksjonslading starter når tenningen slås på eller når motoren startes.

– Du finner mer informasjon om hvilke telefoner som støttes ved å kontakte en autorisert forhandler, eller ved å gå til <https://renault-connect.renault.com>.

– For å oppnå optimal lading er det å foretrekke å fjerne beskyttelsesdekselet fra telefonen før lading.

– For optimal lading skal hele overflaten på smarttelefonen sammenfalle med maksimal overflate av ladeområdet og være plassert så sentralt som mulig.

Ladeprosedyre

Plasser telefonen i induksjonsladesonen **1**. Ladingen startes automatisk og ladefremdrift **2** vises på skjermen.

Ladeprosedyren kan bli avbrutt hvis en gjenstand oppdages på induksjonsladerområdet **1** eller hvis induksjonsladeområdet **1** er overopphetet. Når temperaturen har falt, vil telefonen snart begynne å lade igjen.

TRÅDLØS LADER

Ladeprogresjon



- en metallgjenstand oppdages i induksjonsladesonen
- blinkende gul, ledsaget av en melding på multimedieskjermen og et lydsignal, når bilen stoppes og sjåføren åpner døren
 - gul eller grønn slått av, ledsaget av en melding på multimedieskjermen, når ladesonetemperaturen er for høy

Du får melding fra multimediesystemet om ladestatusen **2** for telefonen din:

- lading fullført **3**
- lading pågår **4**
- gjenstand oppdaget i ladeområdet / overopphetet gjenstand / ladeprosedyre avbrutt **5**


Merk: Du får et varsel fra multimediesystemet hvis ladeprosessen blir avbrutt.


Avhengig av utstyret informerer en fargeindikatorlampe i nærheten av ladesonen deg også om ladestatusen:

- grønn når ladingen er fullført
- gul når lading pågår
- blinkende gul, ledsaget av en melding på multimedieskjermen, når

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Smarttelefonvisning


 Når du bruker Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjenesten, bruker du internettforbindelsen på smarttelefonen (med de kostnader og begrensninger som er pålagt av mobiloperatøren).

 Android Auto™-appen og CarPlay™-tjenestefunksjonene kan variere avhengig av smarttelefonmerke og -modell. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

Android Auto™ 



CarPlay™ 



Med denne funksjonen kan du koble til smarttelefonen for å bruke noen av

appene og funksjonene på multimedieskjermen via:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Merk: Når du bruker Android Auto™ eller CarPlay™, får du også tilgang til navigasjon- og musikkappene på smarttelefonen din.

Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet som allerede kjører.


Bare ett navigasjonssystem kan brukes blant:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- det som finnes i multimediesystemet

Merk. Når du bruker Android Auto™-appene eller CarPlay™-tjenesten, fortsetter noen av multimediesystemfunksjonene å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Innledning Android Auto™



" Android Auto™ er en app som gjør at du kan speile smarttelefonen på skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- Android Auto™-appen fungerer bare hvis smarttelefonen din er koblet til USB-porten eller trådløs ved å Bluetooth® aktivere automatisk tilkobling av WIFI-systemet.
- Vi anbefaler å bruke USB-kabler som er anbefalt av telefonprodusenten for å sikre at appen fungerer som den skal.

Første bruk

Hvis du ikke har gjort det allerede, laster du ned og installer Android

Auto™-appen via en nedlastingsplattform for kompatible smarttelefon-apper.

Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet, eller koble den til med Bluetooth® for å starte WIFI-tilkoblingen automatisk.

Godta forespørslene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.

Merk: Du kan sjekke kompatibiliteten til smarttelefonen og Android-versjonen med -Android Auto™-tjenesten: Se Google®-dokumentasjonen.

Multimediesystemet foreslår at du bruker Android Auto™-tjenesten.


Appen startes på multimediesystemet og skal være synlig fra området **A**. Smarttelefonvisning erstatter Telefon-

verdenen  og ikonet **1** .

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.


Når den er brukt for første gang, starter replikering av smarttelefonen automatisk for videre økter.

Du avslutter trådløs Android Auto™-replikering ved å trykke på "Avslutt bilmodus" på varsel skjermen på smarttelefonen.

Fra Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling, kan du også aktivere/deaktivere funksjonen for smarttelefonreplikering ved å trykke på Android Auto™ replikeringsikonet



Innledning CarPlay™



CarPlay™ er en innebygd tjeneste i smarttelefonen som gjør at du kan bruke noen av appene på den fra skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- CarPlay™-tjenesten fungerer bare hvis SIRI-tjenesten er aktivert, og hvis smarttelefonen er koblet til kjøretøyets USB-port eller trådløs ved å bruke

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Bluetooth® til å aktivere automatisk tilkobling av systemet med WIFI
– Vi anbefaler å bruke USB-kabler som er anbefalt av telefonprodusenten for å sikre at appen fungerer som den skal.

Første bruk

Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet eller koble den til ved hjelp av Bluetooth® for å etablere automatisk WIFI-tilkobling til systemet.

Multimediesystemet foreslår at du:

- Godkjenner tilkobling og datadeling
- kobler automatisk til CarPlay™-tjenesten for fremtidige økter

Merk: Hvis du ikke tillater multimediesystemet å huske disse valgene, vises en påminnelsmelding hver gang du starter.


Godta forespørselene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.

Tjenesten startes på multimediesystemet og skal være synlig fra område **B**. Smarttelefonvisning erstatter Telefon-

verdenen  og ikonet **2**  vises.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Avslutt trådløs CarPlay™-replikering ved å deaktivere WIFI på smarttelefonen din.

Fra Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling, kan du også aktivere/deaktivere funksjonen for smarttelefonreplikering ved å trykke på

CarPlay™ replikeringsikonet 

Talegjenkjenning




Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis smarttelefonen er koblet til USB-porten i bilen.

Trykk og hold inne **3**-kontrollen for å aktivere/deaktivere smarttelefonens talegjenkjenningsfunksjon for å styre

bestemte talekommandoer for apper og funksjoner.

Du finner mer informasjon i avsnittet Bruke stemmegjenkjenning.

Android Auto™



Med Android Auto™-replikasjon kan du også styre noen av funksjonene på smarttelefonen:

- ved å trykke på **4**-talegjenkjenningsknappen
- Ved å si kommandoen: Ok Google eller Hey Google.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

CarPlay™



Med CarPlay™-replikasjon kan du også styre noen av funksjonene på smarttelefonen:

- ved å trykke på og holde knappen **5**
- Ved å si kommandoen: Dis Siri eller Say Siri.

APP-ADMINISTRASJON


Apper-verdenen




Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.



Fra Apper-verdenen  1 har du tilgang til

- appene som er installert i multimediesystemet ditt
- Smarttelefonvisning
- Enhetsbehandling
- Apper
- ...

Du kan laste ned nye apper via Apper-appen.

Menyen "Apper"


Du får tilgang til appene som er installert i multimediesystemet.

De to første linjene er avsatt til apper som er forhåndsinstallert som standard.

Alle andre apper som lastes ned fra Apper vises i alfabetisk rekkefølge.

Hvis appen ikke er tilgjengelig, vises den ikke.

Trykk på appen for å åpne den.



5



Ved å trykke og holde appen kan du:

- Slett appen 2
- få tilgang til informasjon om appen 3 (versjon, gyldighet eller opprettellesdato, tittel osv.)
- tvinge appen til å lukke 4.

Merk: Bare apper som er installert fra Apper, kan slettes.


Apper-innstillinger

Du kan åpne Apper informasjon og innstillinger fra menyen Innstillinger via:

- Apper-verdenen , deretter Innstillinger-appen
- Bil-verdenen , deretter Innstillinger

APP-ADMINISTRASJON

– varslingssenteret, deretter

Innstillinger- ikonet 

Plassering av Apper



Fra Innstillinger-menyen velger du Sted, deretter App-tillatelse **5** for å konfigurere posisjonstillatelse for appene som er installert i multimediesystemet.

Apper og varsler

Fra Innstillinger-menyen og Apper og varsler får du tilgang til informasjon og innstillinger for Apper som er installert i multimediesystemet:

- Vis alle apper
- Standardapper
- App-tillatelser

– Spesielle tilgangstillatelser som er gitt til apper

Vis alle apper

Du kan åpne informasjon om alle appene i multimediesystemet:

- Tittel på apper
- Størrelse på apper
- Versjon av apper
- App-gyldighet eller opprettingsdato
- ...

Standard apper

Du kan åpne standardappene som brukes til:

- startskjermbildet
- Assistanse
- SMS
- telefonen
- navigeringssystemet

Du kan også konfigurere åpning av tilgangskoblinger for appen.

App-tillatelser

Du kan åpne app-brukstillatelser for følgende formål:

- Fysisk aktivitet
- Kalender
- Kamera
- Karosserisensorer
- Kontakter
- ...

Spesielle tilgangstillatelser som er gitt til apper

Du kan aktivere/deaktivere de spesifikke tilgangsrettighetene som er gitt til apper som brukes til:

- Endre systeminnstillingene
- Tilgang til varsler
- Tilgang til Premium SMS
- Tilgang til brukerinformasjon
- WIFI-kontroll.

MY DACIA

Innledning



Når du bruker applikasjonen "My Dacia", bruker du telefonens internettforbindelse (med forbehold om gebyrer og begrensninger som mobiloperatøren din pålegger).

My Dacia-kundekontoen din er tilgjengelig fra nettstedet **<https://my.dacia.fr>** eller ved å laste ned My Dacia-appen til smarttelefonen din.

Merk:

– My Dacia"-appen utvikles fortløpende. Logg på regelmessig for å oppgradere kontoen din med nye funksjoner.

– Du finner mer informasjon om hvilke telefoner som støttes ved å kontakte en autorisert forhandler, eller ved å gå til **<https://my.dacia.fr>**.

– For mer informasjon, kontakt en godkjent forhandler eller se nettstedet **<https://my.dacia.fr>**.

Fra My Dacia-kundekontoen kan du samhandle med kjøretøyet og hente informasjon:

– se kjøretøyn informasjonen

- åpne historikken og kalenderen for avtaler og lage en avtale
- lokalisere stedet hvor kjøretøyet er parkert
- aktiver kjøretøyets horn og lys fra fjernkontrollen
- vise og administrere kontrakter og tjenester
- se E-Guide for kjøretøyet
- finne en godkjent forhandler i nærheten
- opprette/endre PIN-kode My Dacia
- ...

Merk:

- visse funksjoner er avhengig av kjøretøytstyret, abonnementet på tjenestekontrakter og lovene i landet
- visse funksjoner er bare tilgjengelige fra smarttelefonen med My Dacia-appen
- tjenestene må være aktivert for å få tilgang til fjernkontroll av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktivering av tjenester.

Tilkoblede tjenester i "My Dacia"

For elbiler

Du kan benytte deg av tilkoblede tjenester i My Dacia-appen din, som for eksempel:

- Kontrollere batterinivå og ladestatus
- Programmere lading

- starte / programmere klimaanlegg eller varmesystem;
- ...

Merk: Programmering av lading, klimaanlegg og oppvarmingsfunksjoner er bare tilgjengelig på enkelte modeller. For ytterligere informasjon, kontakt en godkjent forhandler.

Opprett en My Dacia-brukerkonto.

Du må opprette en brukerkonto fra nettstedet eller "My Dacia-appen" for å få tilgang til My Dacia-funksjonene.

Fra nettstedet:

- Velg Opprett konto på startsidene.
- Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.

Fra appen

- Velg Registrer fra hovedmenyen i appen.
- Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.

En e-post med bekreftelse sendes til e-postadressen som tidligere er oppgitt.

For å fullføre opprettingen av My Dacia-kontoen din klikker du på linken som vises i e-postbekreftelsen.

MY DACIA


Merk: Du kan bruke det samme brukernavnet og passordet for å logge på brukerkontoen på nettet.

Synkroniser My Dacia-kontoen din med kjøretøyet.

For å bruke "My Dacia"-appen og samhandle med bilen din må du synkronisere "My Dacia"-appen med bilen. Synkronisering skjer automatisk når du starter appen.

5 Merk:

- Hvis du vil synkronisere My Dacia-appen med bilen, må du oppholde deg i kupeen, stå parkert i et område med nettverksdekning og multimediesystemet må være slått på.
- Tilkoblingen til My Dacia-kontoen er bare tilgjengelig fra administratorprofilen.
- Hvis du My Dacia-appen ikke er synkronisert med bilen, får du ikke tilgang til serviceavtalene dine.



Fra varslingscenteret (tilgjengelig ved å trykke på **1**) velger du Profil, My Dacia-konto og følger deretter instruksjonene på multimedieskjermen.

Når My Dacia-kontoen er tilknyttet multimediasystemet, skjer synkroniseringen automatisk når du starter appen.

Registrer kjøretøyet i My Dacia-kontoen din

Hvis du allerede har synkronisert My Dacia-kontoen din med kjøretøyet, gjøres registreringen automatisk.

Du kan også registrere kjøretøyet ditt på My Dacia-kontoen din via My Dacia-kontoen din ved å klikke på Legg til et kjøretøy og legge til VIN(understellsnummer) eller

registreringsnummeret til kjøretøyet ditt manuelt eller ved å skanne det.

Forny en tjeneste

Hvis du skal fornye en av tjenestene dine ved utløp, åpner du fanen Renault CONNECT store i My Dacia og velger Mine tjenester.

Velg Forny og følg instruksjonene trinn for trinn.

UTLÅN OG TILBAKELEVERING AV KJØRETØY

Utlån av kjøretøy

Juridisk informasjon

Hvis du låner ut kjøretøyet ditt, er du forpliktet (se de generelle salgsbetingelsene for de tilkoblede tjenestene) til å informere personen som du låner ut til, at kjøretøyet er tilkoblet og samler inn personlig informasjon som kjøretøyets posisjon.

Datainnhenting

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

Dette gjør du slik: Når kjøretøyet er startet og vinduet "Sikkerhet og konfidensialitet" vises på den midtre skjermen, velger du "OFF" for å stanse datainnsamlingen.

Alle tjenestene deaktiveres, bortsett fra de funksjonene som er nødvendige eller knyttet til sikkerhet, som automatisk sikkerhetsanrop i et ulykkestilfelle.

Overdragelse av kjøretøy


Sletting av personopplysninger

Når kjøretøyet overdras (f.eks. videresalg, kjøp), er det viktig å slette all personlig informasjon som er lagret i og utenfor kjøretøyet.

Det gjør du ved å tilbake stille det interne systemet i bilen, og slette kjøretøyet fra din My Dacia-konto.

Tilbake stille systemet

Slå på multimediesystemet.

Fra Bil-Verdenen , Innstillinger, System, Tilbakestillingsalternativer og deretter Gjenoppsett fabrikkinnstillingene (slett data).

Merk: Det er bare mulig å tilbake stille systemet fra administratorprofilen.

Sletter et kjøretøy fra din My Dacia-konto

Når du overdrar kjøretøyet ditt, er det også nødvendig å slette det fra My Dacia-kontoen din.

Det gjør du ved å logge på My Dacia-kontoen, velge det relevante kjøretøyet i din virtuelle garasje og deretter klikke på "Slett dette kjøretøyet" nederst på startsidene.

FØRERHJELPEMIDLER

Menyen "Kjøreassistanse"



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Enkelte førerhjelpfunksjoner er bare tilgjengelige med abonnement og kan brukes i en definert periode. Du kan forlenge abonnementsperioden via nettstedet www.mydacia.com.



Enkelte innstillinger må endres mens motoren går for at de skal lagres av multimediesystemet.




Innledning


Bilen er utstyrt med førerhjelpfunksjoner som gir ekstra assistanse under kjøring.

Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Merk: Enkelte Kjøreassistanseinnstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.

Gå til Kjøreassistanse




Fra Bil-verdenen  velger du Kjøreassistanse, deretter Sikkerhet-fanen **A** for de sikkerhetsrelaterte kjørehjelpemidlene eller Komfort-fanen **B** for de komfortrelaterte kjørehjelpemidlene. Parkering-fanen **C** er beregnet for parkeringshjelpemidler. For mer informasjon om Parkering-fanen **C**, se Parkeringshjelp-delen.

FØRERHJELPEMIDLER

Sikkerhet

Sikkerhet A



Fra fanen Sikkerhet **A** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere sikkerhetsrelaterte kjøreassistsystemer:

- "Alt på" **1**
- « Perso » **2** ;
- « Konfigurer My Safety Perso » **3** ;
 - « Varsel om hastighets overskridelse » ;
 - « Lydsignal ved endring av begrensning » ;
 - « Forebygging av kjørefelt » ;
 - "Kjøring på stiplede linjer"
 - « Forventning om avkjøringsfelt » ;
 - « Vibrasjons intensitet » ;
 - "Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte
 - « Blind sone advarsel » ;
 - « Fører overvåknings varsel » ;
 - « Aktiv bremsing » ;
 - « Forbyggende advarsel » ;
 - « Fotgjenger oppdaget » ;
 - « Varsellyd for fotgjengere » ;
 - « Blind sone advarsel » ;
 - ...

Merk: Funksjonen er aktivert når knappen for aktivering/deaktivering er fremhevet.


"My Safety"

Alt på **1**

Når My Safety "Alt på" er aktivert, aktiveres alle sikkerhetshjelpemidler. Denne modusen er som standard aktivert hver gang kjøretøyet startes.

My Safety "Alt på"-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke én gang

på bilens -kontroll.


For mer informasjon om -kontrollen, se avsnittet "My Safety" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

« Perso » **2**

Når My Safety Perso-funksjonen er aktivert, aktiveres sikkerhetshjelpemidlene du har konfigurert og tilpasset ved hjelp av Konfigurer My Safety Perso **3**.

Min sikkerhet Perso-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke to ganger

på bilens -kontroll.

For mer informasjon om -kontrollen, se avsnittet "My Safety" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

« Konfigurer My Safety Perso » **3**



6

Fra denne menyen kan du velge og/eller konfigurere funksjonene du vil ha når du aktiverer My Safety Perso:

- « Varsel om hastighets overskridelse » ;
- « Lydsignal ved endring av begrensning » ;
- « Forebygging av kjørefelt » ;
- "Kjøring på stiplede linjer"
 - « Forventning om avkjøringsfelt » ;
 - « Vibrasjons intensitet » ;
- "Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte
- « Blind sone advarsel » ;
- « Fører overvåknings varsel » ;
- ...

« Varsel om hastighets overskridelse »

Denne funksjonen advarer føreren med et lydvarsel når kjøretøyet overskrider fartsgrensen.

« Lydsignal ved endring av begrensning »

Denne funksjonen advarer føreren med et lydvarsel når fartsgrensen endres.

« Forebygging av kjørefelt»

Denne funksjonen muliggjør vibrasjoner på rattet (eller en varsellyd, avhengig av utstyr) for å advare føreren hvis kjøretøyet styres ut av kjørefeltet og over en linje (heltrukket eller stiplet) uten at blinklysene er aktivert.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Filskiftevarsel" i instruksjonsboken.

"Kjøring på stiplede linjer"

Denne funksjonen korrigerer kjøretøyet bane når det kjører ut av kjørefeltet og krysser en stiplet linje uten at blinklysene er aktivert, hvis det er overhengende fare for sammenstøt (f.eks. risiko for å treffe et annet kjøretøy ved filskitte uten at blinklysene er aktivert).

Du kan velge ønsket følsomhet for kjøreassistentssystemet:

- « Tidlig » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Du kan også velge ønsket vibrasjonsintensitet:

- « Lav » ;
- « Standard » ;
- « Høy ».

"Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte

Denne funksjonen advarer føreren ved vibrasjoner på rattet (eller et lydvarsel, avhengig av utstyr) når kjøretøyet styres ut av kjørefeltet og bryter linjen (kontinuerlig eller stiplet) uten at blinklysene er aktivert hvis det er fare for sammenstøt (f.eks. risiko for å treffe et annet kjøretøy når du skifter fil uten at blinklysene er aktivert).

Du finner mer informasjon i avsnittet "Filskiftevarsel" i instruksjonsboken.

« Blind sone advarsel »

Denne funksjonen varsler føreren hvis den oppdager et kjøretøy i blindsonen.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Blindsonevarsling" i instruksjonsboken.

FØRERHJELPEMIDLER

« Fører overvåknings varsel »

Denne funksjonen registrerer eventuell reduksjon i førerens reaksjonsevne. Den tar hensyn til:

- Plutselig og tilfeldig rattbevegelse
- Hyppig aktivering av Filholderassistenten

Denne funksjonen varsler føreren ved hjelp av et lydvarsel og ved å vise en varselmelding i instrumentpanelet for å varsle føreren om å ta en pause.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Advarsel om føreroppmærksomhet" i instruksjonsboken.

« Aktiv bremsing »

Via denne menyen kan du aktivere/deaktivere "Aktiv bremsing"-funksjonen. Du kan også velge følsomhet for utløsning av advarsler ved å trykke på Forbyggende advarsel:

- « Tidlig » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Du finner mer informasjon i avsnittet "Avansert sikkerhet" i instruksjonsboken.

« Fotgjenger oppdaget »

Denne funksjonen advarer føreren dersom den oppdager at det er fare for kollisjon med en fotgjenger.

Du finner mer informasjon i delen "Sikker passasjerutgang" i brukerhåndboken.


« Varsellyd for fotgjengere »

Denne funksjonen advarer føreren med en varsellyd når det er fare for kollisjon med en fotgjenger.

Du finner mer informasjon i delen "Sikker passasjerutgang" i brukerhåndboken.

Komfort

Komfort *B*



Fra fanen Komfort *B* kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere komfortrelaterte førerassistentsystemer:

- « Frikoblet » ;
- « Avstandsvarsel » ;
- ...

Merk: Funksjonen er aktivert når knappen for aktivering/deaktivering er fremhevet.

« Frikoblet »

Denne funksjonen muliggjør en reduksjon i motorbremsing ved redusering av hastigheten, og dermed komme lengre uten å akselerere, for å spare drivstoff.

For mer informasjon, se avsnittet "Kjøreråd, Eco-kjøring" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

« Avstandsvarsel »

Denne funksjonen varsler føreren hvis bilen er for nært et annet kjøretøy.

For mer informasjon, se avsnittet "Sikker avstand-varsling" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

PARKERINGSASSISTENT

Innledning



Disse funksjonene gir ekstra førerhjelp.

Disse erstatter ikke under noen

omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).



Under manøveren kan rattet rotere hurtig: Ikke plassert hender inne i det og pass på at ikke noe annet fanges inne i det.



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Kjøretøyet er utstyrt med parkeringshjelpemidler som gir ekstra hjelp under parkering.

Avhengig av utstyret, fra Bil-verdenen




trykker du på

Kjøreassistanse-menyen og velger deretter fanen Parkering for å få tilgang til menyen for parkeringsassistenten:

- « Parkerings- assistanse » ;
- « Håndfri parkeringsassistent ».

Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

Menyen "Parkerings-assistanse"



trykker du på

Kjøreassistanse-menyen og velger deretter fanen Parkering **C** Bruk

denne menyen for å få tilgang til parkeringsinnstillingene: For mer informasjon, se avsnittet Parkerings-assistanse i brukerhåndboken for kjøretøyet.



1. « Lyd ».
2. « Lydtype ».
3. « Volum ».

« Lyd » 1

Trykk på Lyd **3** for å aktivere/deaktivere lydvarsling for parkeringshjelp.

Følgende innstillinger kan justeres:

- Lydtype **5**: Velg typen hørbar varsling blant de som tilbys.

PARKERINGSASSISTENT

– Volum: Juster varslingsvolumet for gjenkjenning av hindringer ved å bruke Volum-linjen **6**.

RYGGEKAMERA



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

1



Når girspaken settes i revers, aktiveres ryggekameraet som overfører utsikten bak bilen til multimedieskjermen.

Når ryggekameraet vises på skjermen til multimediesystemet, får du tilgang til innstillingene ved å trykke på


Innstillinger-ikonet  1.

For mer informasjon om ryggekameraet, se brukermanualen til kjøretøyet.

Merk:

- Sørg for at kameraene ikke er tildekket (av skitt, gjørm, snø osv.).
- Ryggekameraskjermbildet er ikke lenger tilgjengelig (det erstattes av et svart skjermbilde) når kjøretøyets hastighet er over ca. 10 km/t, avhengig av lokale forskrifter.

Bildeinnstillinger



Du kan justere følgende innstillinger:

- lysstyrke **2**
- kontrast **3**
- farge **4**

Hjelpelinjer

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevegelige ledelinjene **5** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen
- de faste ledelinjene **6** som indikerer avstanden bak kjøretøyet
- de bevegelige ledelinjene **7** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen

Automatisk zoom

(avhengig av utstyrsnivå)

Du aktivere/deaktivere Autozoom **8**.

MULTI-VIEW KAMERA



Denne funksjonen er en ekstra hjelp som kan vise eventuelle kjøretøyer i blindsonen.

Den er ikke under noen omstendighet en erstatning for førerens ansvar for å ha kontroll over kjøretøyet. Sjøføren skal alltid være klar for å reagere på plutselige hendelser under kjøring: Sørg alltid for at det ikke er små, smale, bevegelige hindringer (som barn, dyr, barnevogn, sykkel, stein, stolper osv.) under manøvrering.



Skjermen viser et invertert bilde av sikten bakover. "Instrumentene" er en fremstilling projisert på flat bakke. Informasjonen fra "instrumentene" kan ikke brukes når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken. Gjenstander som vises ut mot kantene av skjermen, kan være deformert. I svært sterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

Innledning

Kjøretøyet har fire kameraer, montert foran, i sidedørsspeilene og bak på kjøretøyet for å hjelpe deg under vanskelige manøvrer.

Kameraene overfører fire separate visninger til multimedieskjermen som gir en oversikt over kjøretøyets omgivelser.

For mer informasjon, se avsnittet "Multi-view kamera" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

Merk: Sørg for at kameraene ikke er skjult (av skitt, gjørme, snø etc.).

Bruk

Når revers er lagt inn, viser ryggkameraet området bak kjøretøyet på multimedieskjermen.

Du kan også velge visningen som skal vises på multimedieskjermen, ved å endre til manuell modus.

Aktivering/deaktivering

Kameravalg




Du aktiverer ønsket kameravisning ved å velge den på multimedieskjermen:

- 1 visning av området bak kjøretøyet
- 2 visning av området foran kjøretøyet
- 3 visning av området til høyre for kjøretøyet

MULTI-VIEW KAMERA


– **4** visning av området til venstre for kjøretøyet

Innstillinger



tilhengerens bane i henhold til rattposisjonen

– Autozoom **12** (avhengig av utstyr)

Trykk på Innstillinger-ikonet  **5** for å vise en liste med innstillingene.

Du kan justere innstillingene lysstyrke **6**, kontrast **7** og farge **8**.

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevegelige ledelinjene **9** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen
- de faste ledelinjene **10** som indikerer avstanden bak kjøretøyet
- de bevegelige ledelinjene for tilhenger **11** som indikerer

ALL VEIINFO




Disse funksjonene gir ekstra førerhjelp.


Disse erstatter ikke under noen

omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

- snarvei til Kamera-menyen (avhengig av utstyr) **2**
- dreiemomentfordeling foran/bak for kjøretøy utstyrt med 4-hjulsdrift (4WD) **3**
- tverrgående hellingsmåler **4**
- langsgående hellingsmåler **5**

For mer informasjon om Kontroll kjøring nedover(HDC) (HDC), se avsnittet Førerkorreksjonsenheter og hjelpemidler i brukerhåndboken.



Fra Bil-verdenen  trykker du på All veiinformasjon for å få tilgang til følgende komponenter:

- aktivering/deaktivering av Kontroll kjøring nedover(HDC) (HDC)-systemet (avhengig av utstyr) **1**

DEKKTRYKK



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Du finner mer informasjon om dekktrykk i avsnittet


Dekkktrykkovervåkingssystem i instruksjonsboken.

6

Aktiver Bil-verdenen  trykker du på Bil og velger fanen Dekktrykk for å sjekke dekktrykkstatus og reinitialisere Dekkktrykk-overvåkingssystemet **1**.

Skjermen i instrumentpanelet varsler deg hvis ett eller flere dekk har feil trykk.

Dekkktrykkstatus med TPW-system



Du kan sjekke dekktrykkstatus fra multimediesystemet.

Symbolet **3** indikerer dekktrykket med farger:

- grønn – dekktrykket er riktig eller uendret siden siste reinitialisering
- Oransje – det er for lavt trykk i ett av dekkene.

For mer informasjon om Dekkktrykk-kontrollsystem installert i kjøretøyet ditt, trykk på ikonet **2**.

Reinitialiser Dekkktrykk-kontrollsystemet på **1**.

Reinitialisering

Denne funksjonen muliggjør reinitialisering ved å trykke på Tilbakestill-knappen **1**.

Tilbakestillingen må utføres mens kjøretøyet står stille og tenningen er slått på.

Start prosedyren med reinitialisering ved å trykke Ja eller gå tilbake til dekktrykkstatus ved å trykke Nei.


Det vises en bekreftelsesmelding på skjermen når tilbakestillingen er fullført.

MY DRIVING

Menyen "My driving"




Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.



Aktiver Bil-verden  og trykk på My driving for å få tilgang til følgende informasjon og funksjoner:

- startdato, tilbakelagt distanse og gjennomsnittshastighet for gjeldende reise **A**
- Eco poeng **B**
- Energibruk **C**

Fra Informasjon-ikonet  **1** kan du få tilgang til informasjon på My driving

Merk:


- Informasjon som er tilgjengelig via My driving-menyen, kan variere med bilens utstyr.
- Dataene som vises, tilbakestilles automatisk når motoren har vært slått av i minst to timer eller når du endrer Profil.

Eco poeng



Fra Eco poeng-visningsmodus **B** kan du se kjøreatferden din i forhold til energisparing siden avgang langs den næværende ruten.

Merk: Dataene som vises, er beregnet ut fra forrige tilbakestilling av kjøretøysdataene, enten automatisk etter at kjøretøyet ikke har blitt brukt på to timer eller når Profil er endret.

Ved å velge Informasjon-ikonet  får du tilgang til informasjon relatert til Eco poeng.

Samlet poengsum 2

Disse dataene lar deg vite din samlede poengsum (fra 0 til 100) på den aktuelle kjøreturen.

- poengsum mellom 76 og 100: Gratulerer, du er en Eco-driver
- poengsum mellom 51 og 75: Du har en normal kjørestil
- poengsum mellom 0 og 50: Du har en dynamisk kjørestil

Den samlede poengsummen beregnes ut fra delpoengene.

Beregning av delpoeng 3

Delpoeng er vurderinger av kjøreatferden din på gjeldende rute basert på følgende kriterier:

- Akselerer vurderer adferden din i henhold til akselerasjon og hastighet
- Prognose vurderer evnen din til å forutse og unngå hard oppbremsing
- Girskifte vurderer adferden din i forbindelse med girskift i henhold til

MY DRIVING

girkisfittindikatoren som vises på instrumentpanelet

Merk: Denne vurderingen er kun tilgjengelig med manuelle girkasser.

– ...

Kjøreråd og -stil 4


Ved å bruke delpoengene dine gir denne informasjonen deg en kjørstilsvurdering for å hjelpe deg å kjøre mer effektivt.

Trykk på Råd for å få tilgang til flere funksjoner.

6

Energibruk

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra Energibruk-visningsmodus **C** kan du se følgende energiforbruksdata relatert til kjøringen din:

72 - Kjøretøy

- Data for pågående reise **5**
- Data siden siste tilbakestilling **6**
- Utvikling av gjennomsnittlig forbruk **7**.

Ved å velge Informasjon-ikonet **i** får du tilgang til informasjon relatert til Energibruk.

Data for pågående reise 5

Avhengig av versjonen kan følgende data være tilgjengelig:

- Gjennomsnittlig forbruk
- Avstand EV reiselengde i elektrisk modus (hybridkjøretøy)
- ...

Merk: Dataene som vises, beregnes fra siste Eco poeng-datatilbakestilling, automatisk etter at kjøretøyet ikke har vært brukt på to timer eller ved endring av Profil.

Data siden siste tilbakestilling 6

Avhengig av versjonen kan følgende data være tilgjengelig:

- Gjennomsnittlig forbruk
- Reiselengde i ren elektrisk modus (hybridkjøretøy)
- Forbruk av klimaanlegg og hjelpeutstyr (elektrisk kjøretøy)
- Dato fra siste tilbakestilling
- ...

Merk: De viste dataene tilbakestilles sammen med instrumentpaneldataene.

Utvikling av gjennomsnittlig forbruk 7

En graf viser utviklingen av ditt gjennomsnittlige forbruk per minutt i løpet av de siste tretti minuttene av reisen.

Raden og tilhørende verdi tilsvarer gjennomsnittlig forbruk siden siste manuelle tilbakestilling.

Merk: Dataene i diagrammet tilbakestilles sammen med dataene siden siste manuelle tilbakestilling.

LUFTKVALITET

Fra Bil-verdenen  trykker du på Luftkvalitet.

Fra denne menyen kan du skape en sunn atmosfære og god luftkvalitet i kupéen, ved å aktivere følgende Luftrensers-funksjonen.

Fra informasjonsikonet **1**, mens kjøretøyet står stille, kan du få tilgang til informasjon om Luftkvalitet-funksjonen.

« Luftrensers »



Du kan starte en luftrensesyklus ved hjelp av:

- Luftrensers-knappen **2**
- Luftrensers-knappen på Luftkvalitet-tilleggsprogrammet er

tilgjengelig fra Navigasjon-verdenen

 eller Startsidene .

Når Luftrensers-knappen er uthevet, indikerer dette at luftrensesyklusen pågår (ca. fem minutter).

ELBIL

Menyen "Elektrisk"




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.




Tilgjengeligheten til enkelte funksjoner er avhengig av kjøretøytypen (elektrisk eller hybrid).



Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.




Fra Bil-verdenen  kan du åpne Elektrisk-menyen.

Denne menyen brukes til å vise og angi funksjoner knyttet til hybrid- eller elbilen.

Fra Elektrisk-menyen har du tilgang til følgende faner:

- Energi **A**
- Programmer **B**
- Batteri **C**
- Innstillinger **D**

Energi A




Fra fanen Energi **A** kan du bruke multimediesystemet til å vise bilens energiflyt.

Merk: Informasjonen kan variere avhengig av kjøretøyet's motor (elektrisk eller hybrid).

ELBIL

Programmer **B**



Fra fanen Programmer **B** og deretter Mine programmer eller Legg til, hvis ikke noe annet program er stilt inn, kan

du stille inn bilens komfort- og/eller ladeprogram.

Fra denne menyen kan du vise og justere

- tidsinnstillingen i forbindelse med ladeprogrammer **2**
- innstillingen for varmekomfort relatert til klimaanlegg **3**
- liste og innstillinger for lagret Mine programmer **4**
- Legg til en tidsplan **5**


For mer informasjon om de ulike Programmer-funksjonene, kan du

trykke på Informasjon-ikonet **i**.

Etter at du har lagt til et program, kan du se informasjon om kommende Neste program **1** fra Programmer-fanen **B**.

Merk: Ladingen starter forutsatt motoren er slått av, bilen er koblet til en strømkilde og tilkoblingen er godkjent. Du finner mer informasjon om hybridbil og ladesystem i instruksjonsboken.

Legg til en tidsplan



Du kan lagre opptil tre tidsplaner.

For å legge til en tidsplan, trykk på Legg til **5**, og sett deretter opp følgende:

- tidspunktet kjøretøyet må være klart **6**
- type tidsplan, om det er en lade- og/eller klimakontrollplan **7**
- ukedag(ene) du ønsker å bruke tidsplanen **8**.

Trykk på Lagre for å bekrefte.

6

ELBIL

« Innstillinger for lading » 2



Fra Innstillinger for lading 2 kan du angi start- og sluttidspunkt for lading, og deretter trykke på Lagre for å bekrefte.

Merk:

- Hvis start- og sluttidene er like, blir ladeperioden 24 timer.
- Maks batterinivå kan ikke nås hvis ladeplanperioden er for kort.
- Du må velge en ukedag for å bekrefte et ladeprogram.

« Klima innstillinger » 3

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra Klima innstillinger 3 kan du justere varmekomforttemperaturen 9 i kupeen og deretter trykke på Lagre for å bekrefte.

Stille inn dager 8



Velg hvilke dager 8 du vil at tidsplanen skal gjelde.

Når dagen er fremhevet, betyr det at den er valgt.

Trykk på Lagre for å bekrefte.

ELBIL

« Mine programmer » 4




Fra listen **4** kan du se en oversikt over alle tidsplaner for aktiv lading og/eller varmenivå.

Trykk på ett av programmene for å vise, endre eller slette.


Du kan slette en tidsplan ved å trykke på papirkurvikonet **10**.

Batteri C



Fra Batteri-fanen **C** kan du angi maksimalt batteriladenivå for kjøretøyet ved å bevege knappen **11**.

Innstillinger D



Fra fanen Innstillinger **D** kan du justere følgende innstillinger:

- « Fotgjenger varsellyd » ;
- ...



« Fotgjenger varsellyd »

Under kjøring kan du velge lyden fra fotgjengerhornet for å varsle medtrafikanter, spesielt fotgjengere og syklist.

Du finner mer informasjon om fotgjengerhorn under avsnittet Elbil i instruksjonsboken.

BRUKERINNSTILLINGER

Menyen "Bil"




Fra Bil-verdenen  velger du Bil-menyen.

Fra denne menyen har du tilgang til følgende faner:

- Utenfor **A**
- Kupe **B**
- Dekktrykk **C**

Merk: Hvilke innstillinger som kan velges, kan variere med utstyret.

Utenfor **A**



« Tilgang »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- « Automatisk dørlås under kjøring » ;
- « Håndfri låsing/opplåsing » :
 - « Lydløs modus » ;

Merk: Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

- « Få tilgang til og start via telefon » ;

Merk:

- Når funksjonen er deaktivert, mottar du ikke lenger varsler relatert til den.
- Du finner mer informasjon i brukerhåndboken

– ...

« Velkommen »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- « Utvendig belyningssekvens » ;
- « Kupefunksjoner lydsekvens » ;
- « Automatiske speil folder seg ut » ;
- « Kupé belysning » ;
- ...

« Kjørelys »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- Adaptivt lys
- « Valg av kjøre side » :
 - « Venstre » ;
 - « Høyre » .
- ...

Merk: Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

« Tørrking av rute »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:


BRUKERINNSTILLINGER

– Vindusvisker bak på i revers:
Bakruteviskeren aktiveres når du setter girspaken i revers.

Merk: Denne funksjonen er avhengig av at frontruteviskerne er aktivert.

- « Automatisk vindusvisker foran » ;
- ...

Kupe B



« Skjerm »

Bruk denne menyen til å aktivere/deaktivere Automatisk lysstyrke og til å justere følgende alternativer:

- Lysstyrke for dagmodus;
- « Omgivende lysfarge » ;
- ...

Merk: Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

« Lydstyrke svingeindikator »

Bruk denne menyen til å justere lydstyrken for indikatorene i kupéen:

- « Lav » ;
- « Middels » ;
- « Høy » .

« Rediger widgets »

Fra denne menyen kan du endre tilleggsprogrammer på Startskjermen



tilgjengelig avhengig av bilens utstyr:

- « Navigasjon » ;
- « Dekktrykk » ;
- « Bil » ;
- « Dato og tid » ;
- « Lyd » ;
- ...

Dekktrykk C




Bruk denne menyen til å sjekke dekktrykkstatus og til å tilbakestille systemet.

Du finner mer informasjon om dekktrykk i:

- Avsnittet om Dekktrykk
- bilens instruksjonsbok.

BRUKERINNSTILLINGER


Menyen "Profil"



- Innstillinger for sidespeil
- Lydinstillinger
- ...

Merk: Den første profilen som opprettes, er standard administratorprofil. Enkelte alternativer er bare tilgjengelige via administratorprofilen.

Legg til en Profil



For å legge til en ny Profil, trykk på **1**, og følg instruksjonene som vises på multimedieskjermen.

Merk: Hver gang en ny Profil opprettes, er en konfigurasjon nødvendig. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktivering av tjenester.

Profil-innstillinger



Vi anbefaler vi at du låser profilen din for å beskytte personopplysningene dine bedre.



Fra **2** har du tilgang til følgende funksjoner:

- « Administrer profiler » ;
- « Administrer kontoer » ;
- « Slett profil » ;
- « Gjesteprofil ».

For å endre gjeldende Profil, trykk Rediger profil **3** for å få tilgang til meny **E** og endre følgende:

- « Navn » ;

7 Når multimediesystemet er startet, kan du ved **D** velge eller legge til en brukerprofil som skal brukes på systemet og kjøretøyet.

Velg ønsket brukerprofil.

Merk: Det er bare mulig å endre profilen mens bilen står stille.

Du kan få tilgang til Profil-menyen når som helst fra varslingssenteret.

Funksjoner som er koblet til brukerprofilen


Følgende innstillinger er lagret i brukerprofilen:

- systemspråk
- My Dacia-konto
- skjermbildeinnstillinger

BRUKERINNSTILLINGER

- « Bilde » ;
- « Sikkerhet » :
 - Velg låsemodus
 - Slett ID.
 - Lås opp profilen med telefonen
Du kan bruke denne funksjonen til å låse opp Profil ved hjelp av smarttelefonen, hvis den finnes i kjøretøyet.
For mer informasjon, se avsnittet Systeminnstillinger.
- "My Dacia-konto" (bare tilgjengelig i administratorprofilen)
- « Vilkår for personvern » ;
- « Innstillinger for personvern » :
 - « Godta alle » ;
 - « Avvis alle » ;
 - « Tilpass » .For mer informasjon, se avsnittet "Aktivering av tjenester".
- ...

Profil « Gjest »



Profilen Gjest (GUEST) kan brukes til å få tilgang til noen av multimediesystemets funksjoner som for eksempel en brukerprofil.

For å få tilgang til den, trykk på **2** og deretter Gjesteprofil eller **4** under oppstart.

Profilen Gjest tilbakestilles hver gang systemet starter på nytt og innstillingene lagres ikke.


SYSTEMINNSTILLINGER



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Menyen "Innstillinger"



Fra Bil-verdenen  trykker du på Innstillinger.

Du kommer også til menyen Innstillinger fra varslingssenteret ved å trykke på Innstillinger-ikonet.

Merk:

– Hvilke innstillinger som kan velges, kan variere med utstyret.

– Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- « Lyd » ;
- Nettverk og Internett
- « Bluetooth® » ;
- Plassering
- Personvern
- Apper
- "Varsler"
- « Dato og tid » ;
- Profiler og kontoer
- « Sikkerhet » ;
- « System » ;
- « Oppdatering » ;
- Paret enhet
- ...

« Lyd »


Via denne menyen kan du angi og justere følgende voluminnstillinger:

- « Medievolum » ;
- Volum for innkommende anrop
- « Alarm volum » ;
- Volum for varsler
- Volum for navigasjon
- « Assistentvolum » ;
- Telefonringetone
- ...


Nettverk og Internett



Når du bruker tilkoblingsdeling på telefonen, bruker du telefonens Internett-tilkobling via WIFI-tilkoblingen (med de kostnader og begrensninger som er pålagt av mobiloperatøren).



SYSTEMINNSTILLINGER



Via denne menyen kan du konfigurere følgende internettverk:

- "Tilgangspunkt og tilkoblingsdeling"
 - Aktivere/deaktivere Tilgangspunkt og tilkoblingsdeling
 - tilgangspunkt detaljer
 - aktivere/deaktivere tilgangspunktet automatisk
 - ...
- "Mobilt nettverk":
 - aktivere/deaktivere "mobildata"
 - aktivere/deaktivere roaming for mobildata
 - angi et varsel om grense for mobildata
 - ...
- « WIFI » :

- aktivere/deaktivere WIFI på multimediesystemet for å bruke et eksternt internettilgangspunkt
- vise tilgjengelige nettverk
- Legge til et nettverk

- WIFI-innstillinger
- Tilkobling gir informasjon om:
 - Tilkoblingsdata og -status
 - på Nettverkstype
 - System-ID
 - ...

Du finner mer informasjon om deling av data i avsnittet Aktivere tjenester.

Når du aktiverer multimediesystemet WIFI, blir du varslet om statusen via ikonet på statuslinjen:

- **1** WIFI aktivert og koblet til et nettverk uten en begrenset tilkobling
- **2** WIFI aktivert og koblet til et nettverk, men uten internettilgang eller med en begrenset tilkobling
- **3** WIFI aktivert, men ikke koblet til et nettverk

Merk: Hvis "WIFI" er deaktivert, vises ikke noe WIFI-ikon på statuslinjen.

Du kan også vise informasjon om status for datadeling ved å trykke på ikonet på statuslinjen:

- **4** Godta alle, del alle data
- **5** Avvis alle: Deler ingen av dataene
- **6** Tilpass, del bare dataene du har godkjent

For mer informasjon, se avsnittet "Aktivering av tjenester".

Merk: Hvis du avviser å dele data, vises ikke noe ikon på statuslinjen.

« Bluetooth® »

Denne menyen kan brukes til å justere Bluetooth® funksjonene til multimediesystemet:

- Aktivere/deaktivere multimediesystemet Bluetooth®
- « Koble til en ny enhet ».

Plassering

Via denne menyen kan du justere innstillinger for bilens posisjon:

- Nylige posisjonsforespørsler
- "App-tillatelser".

« Apper »

Bruk denne menyen til å konfigurere apper i multimediesystemet.

- Vis alle apper
- Standardapper
- App-tillatelser
- "Spesielle tilgangstillatelser som er gitt til apper"

« Dato og tid »

Via denne menyen kan du justere dato og klokkeslett for multimediesystemet:

- Stille inn tidssone

SYSTEMINNSTILLINGER

- Bruk 24-timers format
- « Velg tidssone for landet ».

Profiler og kontoer

Gir tilgang til profilmenyen til multimediesystemet.

« Sikkerhet »

Via denne menyen kan du justere sikkerhetsinnstillingene for multimediesystemet:

- Lås profilen
- Slett ID.
- Lås opp profilen med telefonen
- Apper for kjøretøyadministrasjon

« System »

Via denne menyen kan du justere innstillingene for multimediesystemet:

- Språk og input
- Enheter (km/t eller mph)

Merk: Speedometeret og noe av avstandsinformasjonen som vises på instrumentpanelet, konverteres. Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

- Oppbevaring:
 - Musikk og lyd
 - Andre apper
 - Filer
 - « System ».
- Om

- Juridisk informasjon
- Tilbakestillingsalternativer
- ...

« Oppdatering »

Denne menyen lar deg sjekke og/eller konfigurere følgende funksjoner:

- Paret enhet
- « Biloppdatering » ;
 - Du finner mer informasjon i Oppdatering-delen.

- ...

Paret enhet

Du kan bruke denne menyen til å knytte og konfigurere smarttelefonen din til brukerprofilen din.

Tjenesten Sammenkoblet enhet kan nås fra My Dacia ved å velge Min klarerte enhet.



Følg instruksjonene som vises på skjermen på smarttelefonen og multimediesystemet.

Når tjenesten er aktivert, kan du låse opp den tilknyttede profilen ved hjelp av smarttelefonen din.


VARSLER



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Varslingssenteret genererer varsler under kjøring og støtter enkelte funksjoner, forslag og innstillinger som:

- tilgang til brukerens Profil **3**
 - statusen til tjenestene **B**
 - slå lyden av/på
 - aktivere/deaktivere WIFI
 - aktivere/deaktivere Bluetooth®
 - Innstillinger  **4**
 - snarveier til skjermens belyningskontroller og kjøretøyutstyr **C**
- Merk:** Tilgjengeligheten av snarveier og kommandotyper avhenger av utstyret og kan ikke endres.
- liste over mottatte varsler **D**
 - Nylig brukte apper

VARSLER

– ...

Ved å trykke på knapp **1** eller ved å sveipe multimedieskjermen raskt vertikalt fra sone **A** mot midten av skjermen, kan du få tilgang til varslingssenteret for å se varslene og tilgjengelige funksjoner.

Hvis det finnes et ulest varsel, vises et symbol **2** midt på knappen **1**.

Når du trykker på **2**, åpnes varslingssenteret automatisk, og du kan lese alle uleste meldinger. Deretter forsvinner symbolet.

Når varslingssenteret er åpent, kan du velge et varsel fra listen **D** for å få tilgang til det.

Du kan slette varslet ved å sveipe raskt horisontalt på skjermen.

For å slette alle varsler, trykk på knappen **5**.

Merk: Enkelte varsler krever en bestemt handling for å fullføres før de kan slettes fra varslingssenteret.

Varselinnstillinger


Bruk Innstillinger-ikonet **4** eller Bil-verdenen og gå til Innstillinger-menyen og deretter Apper og varsler-menyen.


Bruk denne menyen til å konfigurere varsler fra multimediesystemet.

Du finner mer informasjon om menyen "Apper og varslinger" i avsnittet "Systeminnstillinger".

OPPDATER

Menyen "Oppdatering av kjøretøy"

 Enkelte oppdateringsinstallasjoner kan gjøre bilen midlertidig utilgjengelig for bruk. I så fall kan du se indikasjonene som vises på skjermen.

 Bilen må være immobilisert, stå stille og tenningen må være slått av. I noen tilfeller vil du ikke være i stand til å starte kjøretøyet i løpet av tidsrommet som er angitt av multimediesystemet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Før du starter installasjonen, må du parkere kjøretøyet langt vekk fra trafikk og bruke parkeringsbremsen.


Fra Bil-verdenen  velger du Bil-menyen Innstillinger, Oppdatering og deretter Oppdatering av kjøretøy.

I denne menyen kan du vise ulike typer informasjon og oppdatere kjøretøyet, som for eksempel:

- multimedieutstyr
- førerhjelpemidler
- ...

Systemet kan tilby automatiske oppdateringer. Du kan også se etter oppdateringer manuelt, avhengig av bilens tilkoblingsmuligheter.

"Oppdatering av kjøretøy"-skjerm




1. « Ser etter oppdatering ».
2. « Oppdatering pågår... ».
3. « Oppdater historikk ».
4. « Informasjon ».

Merk:

- Du får beskjed via Varsler hvis det finnes en ny oppdatering. Se avsnittet Administrere varsler.
- Hvis det blir funnet en tilgjengelig oppdatering, starter nedlastingen automatisk.
- Du kan bare søke etter og laste ned oppdateringer hvis bilen befinner seg i et geografisk område som dekkes av et mobilnett. For mer informasjon, se avsnittet Systeminnstillinger.

OPPDATER

– Hvis oppdateringen ikke er tilgjengelig i landet der kjøretøyet befinner seg, er menyene Ser etter oppdatering og Oppdatering pågår... utilgjengelige.



Når en oppdatering er klar, blir du bedt om avgitt samtykke og bekreftelse for å fullføre installasjon.

For å starte oppdateringen må alle betingelsene som vises på multimediesystemskjermen **A** være oppfylt.

Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

Merk:

– Det kan hende at skjermene slås av under oppdateringen

– Enkelte installeringer krever at du går ut av bilen og låser den.

Når du starter multimediasystemet på nytt, vises en melding som bekrefter at oppdateringen er fullført.

Hvis det oppstår en feil, kan du se avsnittet Driftsfeil.

« Ser etter oppdatering » 1

Du kan også søke etter oppdateringer direkte ved å trykke på Ser etter oppdatering **1**.

Når du har søkt i multimediesystemet, får du tilgang til neste tilgjengelige oppdatering.


Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

Oppdateringen kan ta flere dager, men du kan bruke bilen som normalt i løpet av denne tiden.

« Oppdatering pågår... » 2

Denne menyen er tilgjengelig når en oppdatering er tilgjengelig.

Når en oppdatering pågår, trykk på

Informasjon-ikonet  for å få tilgang til innholdsinformasjon.

Merk: Når en Oppdatering pågår... ikke er tilgjengelig, er Ser etter oppdatering ikke tilgjengelig.

« Oppdater historikk » 3

Denne menyen kan brukes til å vise oppdateringshistorikk og status.

Velg en oppdatering for å finne informasjon om tidligere oppdateringer.

« Informasjon » 4

Denne menyen lar deg få tilgang til informasjon relatert til oppdateringer, for å se VIN (kjøretøyets identifikasjonsnummer) osv.

Spesielle funksjoner knyttet til elbiler og oppladbare hybridbiler



Når du oppdaterer, blir kjøretøyet midlertidig utilgjengelig, og ladefunksjonen hindres når du installerer oppdateringen.

OPPDATER



Hvis du nettopp har godtatt en systemoppdatering via multimediesystemet, forsinkes eller avbrytes ladingen av fremdriftsbatteriet. Vent til oppdateringen er fullført før du kobler ladekabelen til bilen.

Ikke start lading av kjøretøyet under installasjon av kjøretøyoppdateringene.

Følg instruksjonene som vises på skjermen til multimediesystemet.

Merk:

- Oppdateringene kan ikke installeres mens kjøretøyet lader med likestrøm (DC). Hvis du har startet en oppdatering, må du vente til den er ferdig før du starter DC-ladingen av kjøretøyet. Hvis lading pågår, kan oppdateringen startes, men den finner sted først når ladingen er fullført.
- Hvis en oppdatering startes før/ under ladingen (AC) av kjøretøyet, avbrytes den sistnevnte og den gjenopptas automatisk når oppdateringen er fullført.

Du finner mer informasjon om lading i avsnittet "Elektrisk kjøretøy: lading" eller "Hybridkjøretøy: lading" i instruksjonsboken.

FUNKSJONSFEIL

System

System		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
Skjermen har låst seg.	Systemminnet er fullt.	Start systemet på nytt ved å trykke inn og holde: – Stopp/start-knapp for multimedia (trykk inn og hold til systemet starter på nytt) eller – "Mode"-knappen og "Source"-knappen til venstre for rattkontrollen (trykk inn og hold til systemet starter på nytt).
Kamerabildet vises feil på skjermen.	Kameraet er dekket av smuss som hindrer linsefunksjonen.	Kontroller at det ikke er søle eller smuss på kameraet.
Det høres ingen lyd.	Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Øk volumet eller deaktiver pause.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	Balanse- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden Balanse eller fader riktig.
De tilkoblede tjenestene i My Dacia-appen min fungerer ikke.	Dårlig internettdekning for multimediesystem/telefon. Synkroniseringsproblem med My Dacia-tjenesten.	Flytt bilen og telefonen til et område med internettdekning. Se den elektroniske hjelpen på https://renault-connect.renault.com-nettstedet .
Tjenestene eller programmene fungerer ikke.	Abonnementet er utløpt. Multimediesystemets Internett-tilkobling er ikke lenger tilgjengelig.	Kontroller status for abonnementet på portalen til Internett-leverandøren som er tilgjengelig fra My Dacia-

FUNKSJONSFEIL

System		
		kontokontraktsiden (du må først koble den til My Dacia-kontoen i bilen). Bruk telefonens tilgangspunkt- og tilkoblingsdelingsfunksjon for å få tilgang til internettilkoblingen (se avsnittet Systeminnstillinger).

FUNKSJONSFEIL

Telefon

Telefon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefontastaturet er låst.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.
CarPlay™- eller Android Auto™-replikering fungerer ikke.	Telefonen er ikke koblet til eller den er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller kompatibiliteten til telefonen med disse appene. Kontroller at telefonen er riktig koblet til systemet.


7

FUNKSJONSFEIL

Oppdater

Oppdater		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det tar svært lang tid å laste ned ny SW.	Dårlig internettnettmottak. Nedlastingen krever en minimum kjøretid.	Flytt kjøretøyet til et område med internettdekning. Utfør ekstra kjørefaser.
Det spørres aldri etter fullføring av oppdateringen.	Kjøretøyet er ikke sikret.	Kontroller at kjøretøyet er fullstendig stoppet (parkeringsbremsen er på).
Skjermbildene er av, tap av lyd, tap av enkelte funksjoner under oppdateringen.	Oppdateringen pågår.	Vent til oppdateringen er ferdig.
Forespørselen om å fullføre oppdateringen vises ikke.	Ingen respons i måneden etter starten av oppdateringen.	Server starter operasjonen på nytt senere. Du kan sjekke manuelt om oppdateringen fortsatt er tilgjengelig.
Oppdateringen ble ikke fullført.	Oppdaterer intern feil i systemet:: De andre funksjonene påvirkes ikke. Inkompatibilitet med direkte strømlading (spesielt for elektriske/hybride kjøretøy).	Kontakt en godkjent forhandler. Vent til oppdateringen er fullført før du utfører en likestrømslading. Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.
Oppdateringen ble ikke fullført på grunn av en feil, og STOP -varsellyset vises.	Kritisk feil.	Kjøretøyet må ikke startes på nytt. Kontakt en autorisert forhandler. Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.

FUNKSJONSFEIL

Oppdater		
Oppdateringen ble ikke fullført på grunn av en feil, og  -varsellyset vises.	Feil under oppdatering (ikke-kritisk).	Kontakt en godkjent forhandler for å løse problemet. Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.

ALFABETISK INDEKS

Symboles

4-hjulstrekk (4WD), [69](#)

A

Android Auto™ , CarPlay™, [23](#), [33](#), [51](#)

Anropslogg, [45](#)

Anrop venter, [42](#)

Avslutte en samtale, [42](#), [43](#)

Avvise et anrop, [42](#)

B

Bluetooth®, [33](#)

D

Dekktrykk, [70](#)

Drivstofforbruk, [71](#)

Drivstofføkonomi, [71](#)

E

ECO kjøring, [71](#)

Elbil, [74](#)

Elbil: Lading, [74](#)

Energisparing, [71](#)

F

Flervisningskamera, [67](#)

Funksjonsfeil, [90](#), [92](#), [93](#)

Førerhjelpemidler, [60](#)

H

HDC : hjelp til kjøring i nedoverbakke, [69](#)

Håndfri parkering, [64](#)

I

Innstillinger, [48](#), [82](#)

Innstillinger: tilpasning, [82](#)

Innstillinger for kjøretøytilpasning, [78](#)

J

Juster lydvolumet, [48](#)

K

Kilde, [33](#)

Kilde: lyd, [27](#)

Knapper, [10](#), [16](#)

Koble fra en telefon, [38](#), [39](#)

Konfigurasjon av multimediasystemet, [78](#)

Kontroller, [10](#), [16](#)

L

Luftkvalitet, [73](#)

M

Meny: startside, [22](#)

Miljø, [71](#)

Minnepinne USB, [33](#)

Mobiltelefonbok, [44](#)

ALFABETISK INDEKS

Motta et anrop, [42](#)
Multimediaskjerm, [7](#)
Multimedieutstyr, [7](#)
Musikk, [33](#)

P

Parkeringsassistent, [64](#)
Personopplysninger: lagring, [12](#), [38](#), [44](#)
Programknapper, [7](#)

R

Radio: automatisk lagring av stasjoner, [29](#)
Radio: forhåndsinnstilling av stasjon, [29](#)
Radio velg en stasjon: lytt til radioen, [29](#)
Rattkontroller og paneler, [10](#)
Replikering smartphone, [23](#), [51](#)
Ryggekamera, [66](#)
Ryggekamera aktivering: hjelpelinjer, [66](#), [67](#)
Ryggekamerainnstillinger: bildeinnstillinger, [66](#), [67](#)

S

Sammenkoble en telefon, [38](#)
Sammenkobling av en telefon, [39](#)
Skjerm: meny, [7](#)
Skjerm: standby, [20](#)
Skjermkontroller, [10](#)
Skriv inn et tall ved hjelp av tastaturet, [46](#)
Slå av, [20](#)
Slå et nummer, [42](#), [46](#)

SMS, [47](#)
SMS : lesing SMS, [47](#)
SMS : mottar SMS, [47](#)
Start multimediasystemet, [20](#)
Svar på et anrop, [42](#)
System: oppdatering, [87](#)

T


Talegjenkjenning, [23](#)
Talekontroller, [23](#)
Talemelding(er), [46](#)
Telefoninnstillinger: telefonens ringetone, [46](#), [48](#)
Tilkoblede tjenester, [12](#)
Tilpassing av innstillinger, [22](#), [78](#)
Trådløs lader: induksjonslading, [49](#), [49](#), [50](#)

V

Varsler: forslag og varsler, [17](#), [85](#)

W

Wifi, [51](#), [82](#)



7711415562



Réf 7711415562 / Edition norvégienne
NW 1494-1 – 11/2023

